

Benutzerhandbuch

Bodycams

DrivePro™ Body 30

(Version 1.0)



Table of Contents

| | |
|---|----|
| 1. Einleitung..... | 2 |
| 2. Systemvoraussetzungen | 4 |
| 3. Erste Schritte | 5 |
| 3-1 Funktion der Tasten..... | 5 |
| 3-2 LED Überblick | 6 |
| 3-3 Aufladen der DrivePro™ Body 30..... | 8 |
| 4. Videos aufnehmen..... | 8 |
| 4-1 Pre-Recording-Modus..... | 8 |
| 4-2 Aufnahme-Modus | 9 |
| 4-3 Videos mit Infrarot-LED | 9 |
| 5. Fotos aufnehmen | 9 |
| 6. Verwendung der DrivePro™ Body App | 11 |
| 6-1 Download und Installation der App | 11 |
| 6-2 Verbindung mit der DrivePro™ Body App | 11 |
| 6-3 DrivePro™ Body App Home | 14 |
| 6-4 Videos abspielen und Fotos ansehen..... | 14 |
| 6-5 Einstellungen..... | 15 |
| 7. Verwendung der DrivePro™ Body Toolbox Software..... | 18 |
| 7-1 Status..... | 18 |
| 7-2 Einstellungen..... | 19 |
| 7-3 Tools | 22 |
| 7-4 Dateimanager..... | 22 |
| 7-5 Präferenzen..... | 23 |
| 8. Dockingstation (Optional) | 25 |
| 9. Sicherheitshinweise | 28 |
| 10. IP67 Wasserschutz..... | 29 |
| 11. Lieferumfang..... | 30 |
| 12. Spezifikationen | 32 |
| 13. FAQs..... | 33 |
| 14. Recycling und Umweltschutz..... | 34 |
| 15. 2 Jahre bedingte Herstellergarantie | 35 |
| 16. GNU General Public License (GPL) Disclosure | 37 |
| 17. End-User License Agreement (EULA) | 37 |
| 18. Federal Communications Commission (FCC) Statement | 40 |

1. Einleitung

Transcends DrivePro™ Body 30 ist eine leicht einsetzbare Bodycam und wurde speziell für Polizei, Sicherheitsdienste und vergleichbare Berufsgruppen entwickelt, um Live-Streaming und Fotos von Geschehnissen einfangen zu können. Dank der eingebauten WLAN-Funktion ermöglicht sie Live-Streaming auf mobile Endgeräte, über die zugehörige DrivePro™ Body App können Systemeinstellungen vorgenommen werden.

An Ihrer Uniform/Jacke mit einem 360° drehbaren Befestigungsclip oder einer Kletthalterung befestigt, bietet die DrivePro™ Body 30 ein hervorragendes 130° Blickfeld. Hochauflösende Videos werden in Full HD 1080P aufgenommen, die f/2,0 Blende stellt zudem sicher, dass sowohl Ihre eigenen Handlungen, als auch die aufzunehmende Perspektive detailliert Beweise sichert. Die Schnappschuss-Taste erlaubt es dem User selbst während der Aufnahme von Videos zusätzliche Fotos aufzunehmen. Die DrivePro™ Body 30 hat einen integrierten Lithium Polymer Akku, der in aufgeladenem Zustand bis zu 12 Stunden Videolaufzeit ermöglicht und nur ca. 5 Stunden zum Wiederaufladen benötigt.

Der interne 64GB eMMC Speicher ermöglicht bis zu 12 Stunden Beweissicherung am Stück. Zudem ist die DrivePro™ Body 30 IP67 klassifiziert und somit wasserdicht, was sie für den Einsatz bei extremen Wetterbedingungen besonders geeignet macht. Die DrivePro™ Body Toolbox ermöglicht einen zusätzlichen Datenschutz-Mechanismus für das bereits aufgenommene Material. Für Unternehmen, die mehrere DrivePro™ Body Kameras verwenden, stellt die 6-Port Dockingstation den perfekten Begleiter dar. In ihr können gleichzeitig alle Geräte geladen und Daten in Ihre Datenbank übertragen werden.

Eigenschaften

- Reibungslose Full HD 1080P Aufzeichnung mit 30fps Auflösung.
- Snapshot-Funktion für Fotos während der Aufnahme (2 Millionen Pixel Aufnahme).
- Große f 2,0 Blende mit 130° Blickfeld
- Infrarot LED für besonders gute Sicht bei Nacht und schlechten Lichtverhältnissen
- Eingebaute WLAN und Bluetooth-Funktionen erlauben live Streaming auf die Smartphone App sowie Anpassungen von Einstellungen über die App.
- 64GB interner eMMC Speicher.
- Videos werden im .MOV Format mit einer Bitrate von 10MB/s aufgenommen
- Erfüllt den Falltest nach militärischem Standard und ist IP67 wasserfest (nicht zum Tauchen geeignet).
- 360° drehbarer Clip oder Kletthalterung zum einfachen Anbringen

- Eingebautes Mikrofon
- Eingebaute 3120mAh Lithium Polymer- Akku für Laufzeiten bis zu 12 Stunden am Stück
- Eingebaute Batterieanzeige zeigt zuverlässig Akkustatus an.
- Zahlreiche Status-LEDs sowie Vibrationsalarm für einfache Nutzung
- Elektronischer Bildstabilisator (EIS) für scharfe und klare Aufnahmen

2. Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen um die DrivePro™ Body 30 mit einem Computer zu verbinden und die DrivePro™ Body Toolbox zu nutzen:

- Desktop PC oder Notebook mit funktionsfähigem USB-Anschluss und...
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Windows® 8.1
 - Windows® 10


Systemvoraussetzungen, um die DrivePro™ App auf einem Smartphone zu nutzen:

- Klicken Sie für Informationen bezüglich der Kompatibilität bitte auf einen der folgenden Links:



3. Erste Schritte

3-1 Funktion der Tasten



Beschreibung der Tasten

- **Power Taste** 
 - ✓ Einmal lange drücken: An-/Ausschalten
 - ✓ Zweimal kurz drücken: Zwischen Pre-Recording-Modus und Aufnahme-Modus wechseln
- **Schnappschuss- / Infrarot LED Taste** 
 - ✓ Einmal lange drücken: Infrarot LED An-/Ausschalten
 - ✓ Einmal kurz drücken: Schnappschuss aufnehmen; im Aufnahmemodus wird die aufgenommene Datei mit einem Hinweis versehen
- Gleichzeitig für 5 Sekunden die  Taste und  Taste drücken, um das Gerät zu formatieren und auszuschalten. Diese Funktion ist im Grundzustand deaktiviert und kann über die DrivePro™ Body Toolbox aktiviert werden. **Warnung! Alle Daten werden dabei endgültig gelöscht.**
- **Status Taste**
 - ✓ Einmal lange drücken: Mit Bluetooth verbinden
 - ✓ Einmal kurz drücken: Batterie und Aufnahmemodus überprüfen
- **Mehrzweck-Taste**
 - ✓ Einmal lange drücken: An-/Ausschalten der Lichtanzeigen und der Vibration (Inkognito-Modus)
 - ✓ Zweimal kurz drücken: Mikrophon an-/ausschalten (Ruhemodus)

3-2 LED Überblick

Ansicht von oben 1



Batterieanzeige

Aufnahmemodus

| LED | Status | Definition |
|-----|----------|------------------|
| ● | blinkend | Batterie schwach |

Verbunden mit Computer / Strom

| LED | Status | Definition |
|-----|------------|------------|
| ● | Dauerlicht | Lädt auf |

Beim Prüfen der Batterie

| LED | Status | Definition |
|-----|------------|--------------------|
| ● | Dauerlicht | > 67% aufgeladen |
| ● | Dauerlicht | 31%-67% aufgeladen |

| | | |
|---|------------|------------------|
| ● | Dauerlicht | < 31% aufgeladen |
|---|------------|------------------|

Ansicht von oben 2



Batterieanzeige

Aufnahmemodus

| LED | Status | Definition |
|-----|------------|---|
| ● | blinkend | Speicher fast voll |
| ● | blinkend | Bluetooth verbindet |
| | Dauerlicht | Pre-Recording-Modus bei Statusüberprüfung |
| ● | Dauerlicht | Ruhemodus |
| | blinkend | Aufnahme-Modus bei Statusüberprüfung |

Verbunden mit Computer / Strom

| LED | Status | Definition |
|-----|----------|---------------|
| ● | blinkend | Datentransfer |

Frontansicht



Aufnahme-Anzeige

| LED | Status | Definition |
|-----|------------|------------------------|
| ● | blinkend | Angeschaltet |
| | Dauerlicht | Pre-Recording-Modus |
| ● | blilnkend | Aufnahme Modus |
| | Dauerlicht | Mit Computer verbunden |

3-3 Aufladen der DrivePro™ Body 30

Stellen Sie vor der Verwendung der DrivePro™ Body 30 sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Laden Sie das Gerät mithilfe des mitgelieferten 3,5mm USB-Kabel auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die orangefarbene LED Warnleuchte. Die LED erlischt, sobald das Gerät vollständig geladen ist.

Um den Akku der DrivePro™ Body 30 aufzuladen können sie entweder:

1. Das beiliegende Kabel mit Hilfe des Adapter an die Steckdose anschließen oder
2. Das beiliegende USB-Kabel mit einem Computer verbinden oder
3. Die DrivePro™ Body 30 in die Dockingstation (optional) einrasten.



Hinweis:

Verwenden Sie das beigelegte 3,5mm USB-Kabel nicht für andere Geräte.

4. Videos aufnehmen

4-1 Pre-Recording-Modus

Zum Aktivieren und Starten des Pre-Recording Modus drücke Sie lange die  Taste. Sie hören einen kurzen Ton. Die LED der Aufnahmeanzeige blinkt bei angeschaltetem Pre-Recording-Modus und leuchtet durchgehend bei Aufnahme im Pre-Recording-Modus.

Zum Ausschalten halten Sie die  Taste erneut lange und Sie werden wieder einen kurzen Ton hören. Die LED geht danach aus.

Um zwischen Pre-Recording-Modus und Aufnahme-Modus zu wechseln, drücken Sie schnell zweimal hintereinander die  Taste. Sie werden 2x einen kurzen Ton hören.

Aufnahme im Pre-Recording-Modus spart Speicher, da die Aufnahmen nicht im internen Speicher gesichert werden.



4-2 Aufnahme-Modus

Um den Aufnahme-Modus zu starten, drücken Sie schnell zweimal hintereinander die  Taste während Sie im Pre-Recording-Modus sind. Sie werden 2 kurze Töne direkt hintereinander hören und die Aufnahme-LED beginnt rot zu blinken. Videos, die im Aufnahme-Modus aufgenommen werden, werden im Ordner "VIDEO" gespeichert und - sofern aktiviert – in der Loop-Aufnahme überschrieben. (Diese Funktion ist im Grundzustand deaktiviert und kann über die DrivePro™ Body Toolbox aktiviert werden).

Alle drei Minuten Aufnahmedauer wird je eine Videodatei abgespeichert (Einstellung im Werkzustand).

4-3 Videos mit Infrarot-LED

Nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen werden die 4 LEDs automatisch aktiviert und beginnen zu leuchten. Sie können alternativ auch lange die  Taste drücken, um die LEDs manuell an-/auszuschalten. Bitte halten Sie zwischen DrivePro™ Body 30 und dem aufzunehmendem Objekt mindestens 50cm Abstand, um Reflektionen der LEDs zu vermeiden.

Hinweis: Videos die mit den Infrarot LEDs aufgenommen wurden, sind in Graustufen.

5. Fotos aufnehmen

Um während der Aufzeichnung Fotos zusätzlich auch aufzunehmen, drücken Sie die  Taste, sie hören dann einen kurzen Ton.



Hinweis: Fotos, die mit den Infrarot LEDs aufgenommen werden, sind in Graustufen.

6. Verwendung der DrivePro™ Body App

Die kostenlose DrivePro™ Body App wurde für iOS und Android Geräte entwickelt und ermöglicht sowohl Live-Streaming auf mobile Endgeräte als auch das Anpassen der Kameraeinstellungen.

6-1 Download und Installation der App

1. Suchen Sie nach “DrivePro™ Body” App im Apple App Store oder bei Google Play.

2. Laden Sie sie herunter und installieren Sie die DrivePro™ Body App




Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird die App auf dem Display des mobilen Endgeräts angezeigt.

6-2 Verbindung mit der DrivePro™ Body App


1. Öffnen Sie die “DrivePro Body” App und schalten Sie Bluetooth an. Wählen Sie “DPB30” in der App aus.




2. Schalten Sie die DrivePro™ Body an, indem Sie lange die  Taste drücken. Tippen Sie auf “weiter”, um fortzufahren.





Power on the device




3. Drücken Sie an der Bodycam lange die Status-Taste bis Sie einen kurzen Ton hören. Wählen Sie “weiter” in der App und verbinden Sie das Gerät mit Bluetooth. Sie werden drei kurze Töne hören. Sie können nun Schnappschüsse machen, den Aufnahmemodus wechseln, oder über die App Einstellungen vornehmen.



4. Wählen Sie **Live-Übertragung** oder **Browser** und verbinden Sie sich mit dem "DPB30_XXXXXX" WLAN und dem zugehörigen Default-Passwort "12345678".



6-3 DrivePro™ Body App Home



Hinweis: Die Kamera beendet die Aufnahme, wenn Sie in der App  auswählen und **Browser** oder **Einstellungen** auswählen. Im Anschluss leuchtet die Front-LED durchgängig blau oder rot. Die Kamera setzt die Aufnahme fort, sobald Sie **Home** auswählen.

6-4 Videos abspielen und Fotos ansehen


1. Um Videos abzuspielen oder Fotos anzusehen, wählen Sie **Browser** auf der Homepage

aus oder tippen Sie auf  in der


Linken oberen Ecke und wählen Sie anschließend  **Browser**.

2. Wählen Sie das abzuspielende Video oder anzuzeigende Foto aus. Sie können die Dateien

sortieren, indem Sie das  Icon an der rechten oberen Ecke auswählen.



6-5 Einstellungen



Wählen Sie  in der linken oberen Ecke aus und klicken Sie dann auf , um zu den Einstellungsoptionen zu gelangen. Dort können Sie Videoeinstellungen anpassen, Kameraeinstellungen vornehmen und WLAN wie Systemeinstellungen verwalten.

VIDEO



Auflösung: Stellen Sie Bildauflösung und Qualität der Videoaufnahmen ein.

Mögliche Optionen: 1080p / 720p / 480p



Video-Symbol: Anzeige von Zeit und Titel der aufgenommenen Videos.

Mögliche Optionen: aktivieren / deaktivieren



Video Länge: Einstellung der Länge des aufzunehmenden Videos bis Datensicherung.

Mögliche Optionen: 3 Min. / 5 Min. / 10 Min.



Endlos-Aufzeichnung: Überschreiben alter Videos mit Neuen.

Mögliche Optionen: Deaktivieren / Aktivieren

ACHTUNG:



1. Für beste Sicherheit der Daten empfehlen wir, dass Sie von Ihren Daten nach jedem Verwenden der DrivePro mit Hilfe der DrivePro™ Body Toolbox ein Backup erstellen oder mit Hilfe der Toolbox das Gerät alle 3 Monate formatieren.
2. Bitte formatieren Sie die DrivePro™ Body 30 nur mit Hilfe der DrivePro™ Body Toolbox.



Pre-Recorded Video Länge: Einstellen der Länge von Pre-Recorded Videos, welche aufgenommen werden, bevor in den regulären Aufnahme-Modus gewechselt wird.

Mögliche Optionen: 30 Sek. / 60 Sek. / 90 Sek. / 120 Sek. (Grundeinstellung)

GERÄT



Mikrofon: An- und Ausschalten des Mikrophons während der Aufnahme.

Mögliche Optionen: aktivieren / deaktivieren



Netzfrequenz: Wählen Sie die Frequenz der örtlichen Stromversorgung, um Bildflimmern durch Unterschiede zwischen Netzfrequenz und Bildwiederholrate zu verhindern.

Mögliche Optionen: 50Hz / 60Hz



Dateiformat: Anpassung des Dateiformats.

Mögliche Optionen: YY/MM/DD oder MM/DD/YY oder DD/MM/YY



Uhrzeit: Wählen Sie 24 Stunden oder 12 Stunden Anzeige.

Mögliche Optionen: aktivieren (24 Stunden) / Deaktivieren (12 Stunden)



Infrarot LED: Wählen Sie aus, ob die Infrarot LEDs manuell oder automatisch aktiviert werden.

Mögliche Optionen: Manuell / Automatisch



Grundeinstellung des Aufnahmemodus: Wählen Sie die Grundeinstellung aus.

Mögliche Optionen: Pre-Recording Modus / Aufnahme-Modus



Bildstabilisator: Deaktivieren / Aktivieren Sie den Bildstabilisator

Mögliche Optionen: Deaktiviert (Grundeinstellung) / Aktivieren



Inkognito-Modus: Aus-/Anschalten des Inkognito-Modus. Bei aktiviertem Inkognito-Modus sind Lichtanzeigen und Vibration deaktiviert.

Mögliche Optionen: Deaktiviert / Aktiviert



Passwort: Geben Sie das Passwort ein, um sich über WLAN mit der DrivePro™ Body 30 zu verbinden (Grundeinstellung des Passworts lautet „12345678“)

SYSTEM



Zeitsynchronisation: Synchronisieren Sie die DrivePro™ Body Zeit mit der Zeit Ihres mobilen Endgeräts.



Version: Wählen Sie das Symbol, um die aktuellste Version der Firmware zu erhalten.

DRIVEPRO™ BODY



Gerät: Wählen Sie Ihr Kameramodell aus.




Über: Lassen Sie Firmware-Version, End-User License Agreement und Open Source Statement anzeigen.

ACHTUNG: Entfernen Sie NIEMALS die Stromversorgung, solange die Firmware aktualisiert wird.



1. Die DrivePro™ Body schaltet sich automatisch aus und das rote LED-Licht beginnt zu blinken, solange das Firmware-Update stattfindet. Nach Abschluss des Updates startet sich die DrivePro™ Body automatisch neu.

2. Falls die DrivePro™ Body auf Grund eines Fehlers im Zuge des Firmware-Updates nicht mehr angeschaltet werden kann, kontaktieren Sie bitte den Transcend Kundenservice für weiteren technischen Support.



7. Verwendung der DrivePro™ Body Toolbox Software


Die DrivePro™ Body Toolbox ist ein Datenmanagement-System zum Verwalten von Videos und zum vereinfachten Anpassen von Kameraeinstellungen. Mit Hilfe der nutzerfreundlichen Oberfläche können Windowsnutzer die Grundfunktionen Ihrer DrivePro™ Body Kamera einfach anpassen.

Bitte ändern Sie das Passwort der Grundeinstellung („12345678“) unbedingt bei der ersten Inbetriebnahme.

1. Download der Installationsdatei unter: <http://www.transcend-info.com/downloads>
2. Installieren Sie die DrivePro™ Body Toolbox Software auf Ihrem Desktop oder Notebook-PC.

7-1 Status

Auf der Status-Seite werden die Basisinformationen der DrivePro™ Body wie Seriennummer, Version der Firmware, Benutzerkennsatz und Modellname angezeigt.




Um den Benutzerkennsatz zu bearbeiten, klicken Sie auf:  .

Zum Starten des Backups klicken Sie auf  .

Zum Abspielen von Videos und ansehen von Fotos klicken Sie auf  .

7-2 Einstellungen

Im Bereich der Einstellungen können Geräteeinstellungen und Videoeinstellungen vorgenommen werden.



Geräteeinstellungen

Zeitformat: Wählen Sie zwischen 24h und 12h AM/PM Zeitformat.

Mögliche Optionen: 24HR / AM/PM

Datum: Stellen Sie die Datumsanzeige ein.

Mögliche Optionen: YY/MM/DD oder MM/DD/YY oder DD/MM/YY

Mikrophon: An- und Ausschalten des Mikrophons während der Aufnahme.

Mögliche Optionen: aktivieren / deaktivieren

Netzfrequenz: Wählen Sie die Frequenz der örtlichen Stromversorgung, um Bildflimmern durch Unterschiede zwischen Netzfrequenz und Bildwiederholrate zu verhindern.

Mögliche Optionen: 50Hz / 60Hz

Infrarot LED: Wählen Sie aus, ob die Infrarot LEDs manuell oder automatisch aktiviert werden.


Mögliche Optionen: Manuell / Automatisch

Inkognito-Modus: Aus-/Anschalten des Inkognito-Modus. Bei aktiviertem Inkognito-Modus sind Lichtanzeigen und Vibration deaktiviert.

Mögliche Optionen: Deaktiviert / Aktiviert

Grundeinstellung des Aufnahmemodus: Wählen Sie die Grundeinstellung aus.

Mögliche Optionen: Pre-Recording Modus / Aufnahme-Modus



Videoeinstellungen

Auflösung: Einstellen der Auflösung/Qualität für Videoaufnahmen.

Mögliche Optionen: FHD / HD

Video Länge: Einstellung der Länge des aufzunehmenden Videos bis Datensicherung.

Mögliche Optionen: 3 Min. / 5 Min. / 10 Min.

Pre-Recorded Video Länge: Einstellen der Länge von Pre-Recorded Videos, welche aufgenommen werden, bevor in den regulären Aufnahme-Modus gewechselt wird.

Mögliche Optionen: 30 Sek. / 60 Sek. / 90 Sek. / 120 Sek. (Grundeinstellung)

Video-Symbol: Anzeige von Zeit und Titel der aufgenommenen Videos.

Mögliche Optionen: aktivieren / deaktivieren

Endlos-Aufzeichnung: Überschreiben alter Videos mit Neuen.

Mögliche Optionen: Deaktivieren / Aktivieren

Wasserzeichen: Zeigt das Transcend Wasserzeichen


Mögliche Optionen: an/aus

Bildstabilisator: Aktivieren/Deaktivieren des Bildstabilisators.

Mögliche Optionen: an/aus

7-3 Tools

Auf der Seite "Tools" können Sie die aktuellste Firmware herunterladen, den Speicher formatieren oder die DrivePro™ Body in die Werkseinstellungen zurückstellen.



HINWEIS: Beim Formatieren oder Zurückstellen auf Werkseinstellungen gehen alle Daten verloren.


Firmware Upgrade: Bringen Sie Ihre Firmware auf den neuesten Stand.

Geräteformatierung: Formatieren Sie ihr Gerät.


Zurückstellung des Geräts auf Grundzustand: Stellen Sie Ihr Gerät auf Grundzustand oder Löschen Sie alle Inhalte und Einstellungen.

7-4 Dateimanager

Im Dateimanager können Sie Videos und Fotos sortieren oder Fotos editieren.



Wählen Sie **SETTINGS** im oberen Reiter aus, um einen Dateierheber oder eine Kategorie hinzuzufügen, zu löschen oder anzupassen.



7-5 Präferenzen

Wählen Sie **PREFERENCE** im oberen Reiter aus, um die Einstellungen der DrivePro™ Body Toolbox anzupassen. Entsprechend Ihrer persönlichen Vorlieben gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten:

PREFERENCE

SYSTEM **BACKUP** DEVICE

Run on Windows startup

Run minimized

Language
English ▾

OK

PREFERENCE

SYSTEM **BACKUP** DEVICE

Auto back up

Delete files after backup is completed

Path of backup
D:\DriveProBody\backup

Change

OK

PREFERENCE

SYSTEM **BACKUP** DEVICE

Auto sync time with PC

OK


8. Dockingstation (Optional)

Exklusiv für die DrivePro™ Body 30 entwickelt, bietet die 6-Port Dockingstation DPD6N von Transcend eine komfortable Lösung zum Aufladen, Daten-Upload und Kameramanagement. Ideal für große Unternehmen können die Kameras parallel aufgeladen und Daten heruntergeladen werden. Zudem können Dateien über den USB 3.0 Port auf externe Speicher übertragen werden.



Installationsanleitung

1. Stecken Sie das Stromkabel in Steckdose und Dockingstation und schalten Sie diese an.




2. Verbinden Sie ein Ethernet Kabel vom LAN Port mit dem Internet Port des Computers.




3. Verbinden Sie das andere Ethernet Kabel mit dem WAN Port und einem aktiven Internet Port.




4. Ändern Sie die IP Adresse auf <http://10.10.0.100>.



5. Öffnen Sie den Browser und gehen Sie auf <http://10.10.0.1>.



6. Geben Sie den Default Nutzernamen "admin" und das Passwort "12345678" an, um sich einzuloggen.



7. Beenden Sie die Installation entsprechend der Anweisungen auf der Webseite.

 Language English ▼

 Auto back up ON

USB Storage


Network

Delete files after backup is completed

 Change Login Password

 Change IP address OFF

8. Laden Sie die DrivePro™ Body auf und übertragen Sie zeitgleich Daten.



9. Sicherheitshinweise

■ Bitte benutzen Sie die DrivePro™ Body nicht an folgenden Orten um einen Schaden des Gerätes zu vermeiden::

- An extrem heißen, kalten oder feuchten Orten
- Unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe eines Feuers
- In der Nähe einer starken magnetischen Strahlung
- An staubigen oder sandigen Orten

■ Reinigung und Lagerung der DrivePro™ Body Linse:

- Reinigen Sie die Linse nur mit einem sauberen, weichen Tuch:
 - Wenn sich Fingerabdrücke auf der Linse befinden
 - Wenn die Linse salzhaltiger Luft, z.B. am Meer, ausgesetzt ist
- Lagern Sie das Gerät in gut gelüfteten, schmutz- und staubarmen Räumen
- Um Schäden zu vermeiden, reinigen Sie die Linse regelmäßig wie oben beschrieben

■ Reinigung des Geräts

Reinigen Sie die DrivePro™ Body Oberfläche mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch. Danach trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen und trockenen Tuch. Bitte verwenden Sie keine der folgenden Produkte, da Sie die Oberfläche des Gerätes beschädigen können:

- Chemische Produkte wie Verdünner, Benzin, Alkohol, (imprägnierte) Einwegtücher, Insektenschutzmittel, Sonnencreme, Insektizide usw.
- Berühren Sie die Kamera nicht, wenn Sie einen der oben genannten Stoffe an den Händen haben.
- Vermeiden Sie den längeren Kontakt der Kamera mit Gummi oder Viny

■ Kondensationsfeuchtigkeit

- Wenn die DrivePro™ Body unmittelbar von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird (oder umgekehrt), kann sich Kondensationsfeuchtigkeit auf der Innen- oder Außenseite der Kamera bilden. Diese kann zu Schäden führen.
- Wenn sich Kondensationsfeuchtigkeit gebildet hat, schalten Sie die DrivePro™ Body aus und warten Sie mindestens eine Stunde, bevor Sie die Kamera wieder anschalten.

■ Verwendung der beiliegenden Kletthalterung

- Der beiliegende Klettverschluss wird für Regenmäntel, Windjacken und andere Plastikoberflächen empfohlen, jedoch nicht für die Verwendung auf Baumwolle, Wolle oder Leder. Falls Sie ihn auf derartigen Stoffen verwenden möchten, nähen Sie ihn bitte an.

- Jedes Klettverschluss-Set hat 2 Seiten. Bitte befestigen Sie einen Teil auf dem Befestigungshalter des Klettverschlusses und den anderen Teil auf der gewünschten Oberfläche.
- Anwendungshinweis: Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche vor Verwendung. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klettband ab und drücken Sie es fest an. Warten Sie 24 Stunden, um beste Klebkraft zu erhalten.

10. IP67 Wasserschutz

Das Gehäuse der DrivePro™ Body 30 ist nach IP67 Standard geschützt vor Spritzwasser, Wasser und Staub. Jedoch ist Spritzwasser, Wasser oder Staub kein permanenter Zustand, weshalb der Schutz im Laufe der Zeit abnehmen kann. Deshalb sind Schäden auf Grund von Flüssigkeit nicht von der Garantie abgedeckt.



ACHTUNG: Die DrivePro™ Body 30 ist nicht wasserdicht, wenn sie mit dem Ladekabel verbunden ist.

Defekte, die durch eine unsachgemäße Verwendung entstanden sind, werden nicht durch die bedingte Garantie abgedeckt.

- Verwenden Sie die DrivePro™ Body 30 nicht unter Wasser, da sie nicht zum Tauchen geeignet ist.
- Verwenden Sie die DrivePro™ Body 30 nicht in sehr heißen oder sehr feuchten Gebieten (z.B. Saunas, Dampf - und Duschräumen)
- Vermeiden Sie es die DrivePro™ Body 30 über einen längerem Zeitraum bei Starkregen zu verwenden, da dies dazu führen kann, dass Wasser in das Gerät eindringt. Stellen Sie zudem sicher, dass die Stromkabel, Adapter und Schnittstellen komplett trocken sind, bevor Sie den Ladevorgang starten.

11. Lieferumfang

- DrivePro™ Body 30



- Adapter



- 3,5mm USB-Kabel



- Klettverschluss-Halterung




■ Befestigungsclip und Klettverschlusshalterung




Hinweis: Wenn Sie die DrivePro™ Bode von der Halterung entfernen, ziehen Sie von links oder rechts. Stellen Sie beim wieder Anbringen sicher, dass die DrivePro™ Body ordnungsgemäß und fest befestigt ist.

■ Kurzanleitung



■ Garantiekarte



12. Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| USB Schnittstelle | USB 2.0 |
| Speicherkapazität | Interner eMMC Speicher |
| Abmessung | 95,9 mm (L) × 52,2 mm (W)× 27,6 mm (H) |
| Gewicht | 130g |
| Akku | Li-Polymer 3120mAh |
| Stromversorgung | Input: AC100V-240V, 50-60Hz, 0,4A Max Output: DC5V 2A |
| Aufnahmezeit | Bis zu 12 Stunden* |
| Betriebstemperatur | -20°C - 65°C 5°C - 35°C (während des Aufladevorgangs) |
| Videoformat | H.264 (MOV: bis zu 1920x1080 30fps) |
| Schutzzertifikat | IP67 |
| Stoßfestigkeit | MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test |
| Objektiv | F/2,0, 130° Weitwinkel |
| Auflösung / Bildrate | Full HD (1920 x 1080) / 30fps |
| Zertifikate | CE, FCC, BSMI, NCC, MIC |
| Garantie | 2 Jahre bedingte Garantie |

* Umwelteinflüsse können die Spezifikationen beeinflussen

13. FAQs

Für den Fall, dass ein Problem mit Ihrer DrivePro™ Body 30 auftritt, prüfen Sie bitte zunächst die unten aufgeführten Fragen und Informationen, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einsenden. Sollten Sie das Problem dennoch nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihr Service Center oder an den Kundenservice einer lokalen Transcend Niederlassung. Des Weiteren finden Sie auf unserer Webseite (<http://http://de.transcend-info.com/>) einen Support Bereich sowie häufig gestellte Fragen und technischen Support (http://www.transcend-info.com/Support/contact_form) .

■ Mein Computer erkennt die DrivePro™ Body 30 nicht

Prüfen Sie Folgendes

1. Ist Ihre DrivePro™ Body 30 richtig mit dem USB-Port verbunden? Entfernen Sie die DrivePro™ Body 30 und verbinden Sie sie nochmals mit dem USB Port. Stellen Sie sicher, dass die USB Verbindung an beiden Seiten richtig hergestellt ist. Verbinden Sie immer zuerst den Klinkenstecker
2. Ist Ihre DrivePro™ Body 30 mit der Mac Tastatur verbunden? Wenn ja, trennen Sie die Verbindung und verbinden Sie die DrivePro™ Body 30 mit einem freien USB Port an Ihrem Mac Desktop. Der Tastaturanschluss ist ausschließlich für den Anschluss einer Computermaus vorgesehen.
3. Ist der USB Port des Computers aktiviert? Falls nicht, schauen Sie im Handbuch Ihres Computers nach und aktivieren Sie den USB Port.

■ Nach Verwendung meiner DrivePro™ Body 30 reagieren die Tasten gar nicht mehr.

Bitte drücken Sie den RESET-Taste der DrivePro™ Body 30 mit einem spitzen Gegenstand wie z.B. einer Büroklammer.

■ Ist die DrivePro™ 30 stoßfest und wasserdicht?

Die DrivePro™ Body 30 ist nach dem IP67 Standard zertifiziert, außerdem erfüllt sie die militärischen Fallteststandards*

*Basierend auf dem MIL-STD-810G 516.6-Transit Falltest

14. Recycling und Umweltschutz



Recyclen des Produkts (WEEE): Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn Sie das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt sehen, unterliegt das Produkt der European Directive 2002/96/EC:

Entsorgen Sie niemals Ihr Produkt mit anderem Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.



Batterieentsorgung: Ihr Produkt enthält eine integrierte, wieder aufladbare Batterie, die der European Directive 2006/66/EC unterliegt, die besagt, dass die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von Batterien. Die richtige Entsorgung von Batterien schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Hinweis für Produkte mit nicht auswechselbaren, integrierten Batterien: Durch das Entfernen (oder den Versuch des Entfernen) der Batterie erlischt automatisch die Garantie. Dieses Verfahren wird nur angewandt, wenn die Produktlebensdauer abgelaufen ist.

ACHTUNG:

EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.
ENTSORGEN SIE BENUTZTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DER RICHTLINIEN.

15. 2 Jahre bedingte Herstellergarantie

Dieses Transcend-Produkt wird durch eine bedingte zweijährige Garantie abgedeckt. Sollte Ihr Transcend-Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 2 Jahren ab dem Kauf Grund zu Beanstandungen geben, bietet Transcend Garantieservice entsprechend den Bedingungen der Transcend Garantie-Richtlinien. Hierzu ist ein Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums notwendig. Transcend wird das Produkt prüfen und nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Unter besonderen Umständen behält sich Transcend das Recht vor, eine geminderte Rückerstattung des Kaufpreises anzubieten. Diese richtet sich nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Garantieanspruches. Die Entscheidung durch Transcend ist final und bindend. Transcend kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt Transcend in einen Service außerhalb der Gewährleistungsfrist ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

Einschränkungen

Any software or digital content included with this product in disc, downloadable, or preloaded form, is not covered under this Warranty. This Warranty does not apply to any Transcend product failure caused by any accident, abuse, mishandling or improper usage (including use contrary to the product description or instructions, outside the scope of the product's intended use, or for tooling or testing purposes), alteration, abnormal mechanical or environmental condition (including prolonged exposure to humidity), acts of nature, improper installation (including connection to incompatible equipment), or problems with electrical power (including undervoltage, overvoltage, or power supply instability). In addition, damage or alteration of warranty, quality or authenticity stickers, and/or product serial or electronic numbers, unauthorized repair or modification, or any physical damage to the product or evidence of opening or tampering with the product casing will also void this Warranty. This Warranty shall not apply to the transferees of Transcend products and/or anyone who stands to profit from this Warranty without Transcend's prior written authorization. This Warranty only applies to the product itself, and excludes integrated LCD panels, rechargeable batteries, and all product accessories (such as card adapters, cables, earphones, power adapters, and remote controls).

Transcend Garantiebedingungen

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.transcend-info.com/warranty. Mit der Verwendung dieses Produktes akzeptieren Sie Transcends Garantiebedingungen.

Online Registrierung

Nutzen Sie die Gelegenheit zur weiteren Sicherung Ihrer Garantieansprüche durch Registrierung des erworbenen 28 Produktes innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum. Registrieren Sie sich online unter de.transcend-info.com/register.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*Das Transcend Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.

*Änderungen vorbehalten.

*Alle Logos und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

17. End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement.

PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer,

assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. Copying. Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. Open Source. The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

- (a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or
- (c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR

WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

18. Federal Communications Commission (FCC)

Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement is known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID: A4Z-B001E.