



**Bedienungsanleitung**  
**E Code-Modelle** (ab 10/2023)

DE

**Operating instructions**  
**E Code Models** (from 10/2023)

EN

**Les instructions d'utilisation**  
**Modèles E Code** (à partir de 10/2023)

FR

**Instrucciones de operación**  
**Modelos Con E Code** (a partir de 10/2023)

ES

**Istruzioni per l'uso**  
**Modello Codice E** (da 10/2023)

IT

**Gebruiksaanwijzing**  
**E Code Modellen** (vanaf 10/2023)

NL

Vielen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt von **masunt** entschieden haben. Wir freuen uns, Sie als neues Mitglied in unserem Kundenkreis zu begrüßen. Über **12.000 zufriedene Kunden** bauen bereits auf masunt-Produkte, um ihre Schlüsselübergabeprozesse intelligenter zu gestalten.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Eingabe von Codes und Öffnung des Safes</b>	<b>3</b>
<b>Die Codes: Grundlagen</b>	<b>3</b>
Mastercode / Benutzercode / Onlinecode	
<b>Die Codes: Funktionen</b>	<b>4</b>
<b>Ändern von manuellen Codes</b>	<b>5</b>
Mastercode ändern / Benutzercode ändern / Benutzercode ändern / Benutzercode löschen	
<b>Onlinecodes: Ersteinrichtung vornehmen</b>	<b>5</b>
Codelocksconnect.net-Konto anlegen / Schloss registrieren Modus für Onlinecodes auswählen	
<b>Onlinecodes generieren</b>	<b>8</b>
Onlinecodes erzeugen / Onlinecodes per SMS anfordern	
<b>Weitere Informationen und Sonderfunktionen</b>	<b>9</b>
Batterieleistung / Batteriestatus überprüfen / Schwache Batterie / Überbrücken einer leeren oder defekten Batterie / Batterien ersetzen / Schloss auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset)	
<b>Weitere Sonderfunktionen (nur für den Onlinecode-Modus)</b>	<b>12</b>
Datum und Uhrzeit ändern / Onlinecode manuell löschen / Onlinecode-Modus beenden	
<b>Häufig gestellte Fragen (FAQ)</b>	<b>12</b>

## Eingabe von Codes und Öffnung des Safes

Werkseitig sind folgende Codes voreingestellt:

Mastercode: 11335577

Benutzercode: 2244

Geben Sie einen gültigen Zahlencode über die Tastatur des Safes ein. Nach erfolgreicher Eingabe leuchtet die blaue LED und das Elektronikschloss macht ein surrendes Geräusch. Zum Öffnen ist anschließend der Hebel mit dem masunt-Logo nach rechts in die waagerechte Position zu kippen. Nach 3 Sekunden verriegelt der Mechanismus automatisch wieder. Zum Öffnen muss dann der Code erneut eingegeben werden.

Wenn Sie drei Mal hintereinander einen falschen Code eingeben, wird die Tastatur für zehn Sekunden gesperrt.

Um den Safe wieder zu verriegeln, schließen Sie die Tür und kippen Sie den Hebel zurück in die senkrechte Position.

**WICHTIGER HINWEIS: Vor der Montage sollten Master- und Benutzercode geändert werden! Sollte das Produkt im Onlinecode-Modus genutzt werden, empfiehlt es sich, eine Änderung des Mastercodes erst nach der Registrierung durchzuführen.**

## Die Codes: Grundlagen

### Mastercode

Der Mastercode ist achtstellig.

Der Mastercode kann:

- das Schloss öffnen
- den Mastercode ändern
- den Benutzercode ändern und löschen
- den Onlinecode aktivieren

## Benutzercode

Der Benutzercode ist vierstellig.

Der Benutzercode kann:

- das Schloss öffnen
- den Benutzercode ändern

## Onlinecode

Der Onlinecode ist siebenstellig.

Der Onlinecode kann:

- das Schloss für eine bestimmte Dauer (vorgegeben durch Startdatum und -zeitpunkt sowie Gültigkeitsdauer) öffnen

- Blaue LED = Code akzeptiert
- Rote LED = Code abgelehnt / Anwendungsfehler

## Die Codes: Funktionen

- 1) Manuelle Codevergabe (Benutzercode-Modus)
- 2) Onlinecodevergabe (Onlinecode-Modus)

Zu 1) Die manuelle Codevergabe ist standardmäßig voreingestellt. Manuell zu vergebene Codes sind vier Ziffern lang.

Zu 2) Zusätzlich zur manuellen Codevergabe können Codes online über ein Webportal generiert werden. Diese sind sieben Ziffern lang. Den Codes kann eine Gültigkeit von einer Stunde bis zu 365 Tagen zugewiesen werden.

## Ändern von manuellen Codes

**Hinweis: Neben der zehnstelligen Tastatur ist das Schloss mit einer #-Taste ausgestattet. Die #-Taste ist in der verriegelten Position unter dem Griff versteckt. Zur Bedienung der #-Taste muss das Schloss des Safes geöffnet werden.**

### Mastercode ändern

#Mastercode ● 01 ● Neuer Mastercode ● Neuer Mastercode ● ●

Beispiel: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Ergebnis: Mastercode geändert in 12345678.

### Benutzercode ändern (mit Mastercode)

#Mastercode ● 02 ● Position (01-20) ● Benutzercode ● ●

Beispiel: #11335577 ● 02 ● 01 ● 9999 ● ●

Ergebnis: Neuer Benutzercode 9999 funktioniert nun und ist auf Position 01 gespeichert.

### Benutzercode ändern (mit Benutzercode)

#Benutzercode ● Neuer Benutzercode ● Neuer Benutzercode ● ●

Beispiel: #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Ergebnis: Neuer Benutzercode ist jetzt 6688.

### Benutzercode löschen

#Mastercode ● 03 ● Position ● ●

Beispiel: #11335577 ● 03 ● 01 ● ●

Ergebnis: Benutzercode auf Position 01 wurde gelöscht.

*Hinweis: Bei Eingabe der Position 00 werden alle Benutzercodes gelöscht.*

## Onlinecodes: Ersteinrichtung vornehmen

### 1) codelocksconnect.net-Konto anlegen

Besuchen Sie die Seite [codelocksconnect.net](https://codelocksconnect.net). Erstellen Sie durch Klick auf „Registrieren“ ein neues Konto. Nach dem Einloggen können Sie über das Flaggsymbol unten rechts die Portalsprache umstellen.

### 2) Schloss registrieren

1. Über „Neues Schloss“ können Sie den Safe erstmalig registrieren.
2. Wählen Sie als Schlossmodell den **Typ KL Series -> Key safe 7 Digit - masunt E Code** und die **Zeitzone**, in der der Safe verwendet wird. Der werksseitig eingestellte **Mastercode** ist bereits mit 11335577 voreingegeben. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser

Mastercode in Ihrem Safe für die Erstregistrierung aktiv ist.

3. **Geben Sie** nach dem Klick auf „Weiter“ **umgehend die nun angezeigte Initialisierungssequenz in das Schloss ein.** Schwarze Punkte innerhalb der Sequenz symbolisieren ein Blinken der blauen LED. Sollte die rote LED während der Eingabe aufleuchten, kann ein Anwendungsfehler oder eine zu langsame Eingabe die Ursache sein. Stoppen Sie in diesem Fall die Eingabe und beginnen Sie nach ein paar Sekunden von vorn.

Vergeben Sie anschließend einen „Namen“, einen „Standort“ und eine „Beschreibung“ für Ihren Safe. Achten Sie darauf, keine Sonderzeichen oder Umlaute zu verwenden. (Besitzen Sie mehrere Safes, können Sie diese unter einem gemeinsamen Ort gruppieren.)

### 3) Modus für Onlinecodes auswählen

Ihnen stehen für die Generierung von Onlinecodes in Ihrem codelock-connect.net-Konto **drei Modi** zur Verfügung, **von denen nur einer gleichzeitig genutzt werden kann.**

#### a) **Standard (Multi-Use) & Standard (Single-Use)**

Mit diesem Modus können Sie Codes erzeugen, deren Gültigkeitsdauer zwischen einer Stunde (1 Hour) und sieben Tagen (7 Days) festgelegt werden kann.

Codes des Typs Multi-Use können im festgelegten Zeitraum unbegrenzt oft verwendet werden (Multi-Use), wohingegen Single-Use-Codes im festgelegten Zeitraum nur einmal verwendet werden können (Single-Use) und anschließend ungültig werden.

Wir empfehlen den Einsatz von Single-Use-Codes nur für Fälle, in denen der Zugangsberechtigte bereits Erfahrungen mit dem Safe hat. Nutzen Sie im Zweifel eher den Modus „Standard (Multi-Use)“.

Sie können auch mehrere Standard-Codes, die zeitlich überlappend aktiv sind, erzeugen. *Hinweis: Der 24h Standard Multi-Use Code funktioniert bei diesem Modell nicht!*

**b) Rental 1-21 days (Multi-Use)**

Mit diesem Modus können Sie Codes erzeugen, deren Gültigkeitsdauer zwischen einem Tag (1 Day) und 21 Tagen (21 Days) festgelegt werden kann. Im festgelegten Zeitraum können diese Codes unbegrenzt oft verwendet werden (Multi-Use).

Bitte beachten Sie, dass ein generierter Code innerhalb von 24 Stunden ab dem Startzeitpunkt mindestens einmal ins Schloss eingegeben werden muss, damit der Code über den gewünschten Zeitraum gültig bleibt (Validate within 24 hours). Wird beispielsweise ein Code mit Startzeitpunkt 08.06.2020 für 12 Tage generiert, so muss dieser Code innerhalb von 24 Stunden nach dem 08.06.2020 um 00 Uhr einmal ins Schloss eingegeben werden, um für 12 Tage gültig zu sein.

Rental-Codes können nicht überlappend verwendet werden. Hier ist immer nur der zuletzt eingegebene Code gültig. Die Eingabe begrenzt automatisch die Laufzeit eines eventuell vorhandenen, noch gültigen Rental-Codes.

**c) Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use)**

Mit diesem Modus können Sie Codes erzeugen, deren Gültigkeitsdauer 365 Tage beträgt. Im festgelegten Zeitraum können diese Codes unbegrenzt oft verwendet werden (Multi-Use).

Sie können hier auswählen, nach welcher Zeit ab dem eingestellten Startzeitpunkt der Code einmal ins Schloss eingegeben werden muss, um gültig zu werden. Zur Auswahl stehen hierfür Bestätigungslängen (Duration) von einer Stunde (1 Hour) bis sieben Tage (7 Days).

Wird beispielsweise ein Code mit einer Bestätigungslänge (Duration) von einem Tag (1 Day) mit Startzeitpunkt 08.06.2020, 00:00 Uhr generiert, so muss dieser Code innerhalb von einem Tag nach dem 08.06.2020 um 00 Uhr einmal ins Schloss eingegeben werden, um gültig zu sein.

Rental-Codes können nicht überlappend verwendet werden. Hier ist immer nur der zuletzt eingegebene Code gültig. Die Eingabe begrenzt automatisch die Laufzeit eines eventuell vorhandenen, noch gültigen Rental-Codes.

Wenn Sie sich für den gewünschten Modus entschieden haben, müssen Sie zunächst Ihre Auswahl durch die einmalige Eingabe der folgenden Sequenzen über die Tastatur des Schlosses aktivieren:

- Standard (Multi- & Single-Use): **#Mastercode ● 14 ● 111 ● ●**
- Rental 1-21 days (Multi-Use): **#Mastercode ● 14 ● 101 ● ●**
- Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use):  
**#Mastercode ● 14 ● 011 ● ●**

Diese Auswahl kann jederzeit geändert werden. Codes können immer nur innerhalb des Modus erzeugt werden, der vorab im Schloss einprogrammiert wurde.

## Onlinecodes generieren

### 1) Onlinecodes erzeugen

*(Eine Nachbestellung von Credits zum Generieren von Onlinecodes kann im in Paketen zu 50 / 100 / 250 / 500 / 1.000 Stück auf [www.masunt.com](http://www.masunt.com) oder durch das Senden einer E-Mail an [info@masunt.com](mailto:info@masunt.com) erfolgen. Sie erhalten nach erfolgter Aufladung eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.)*

Wählen Sie im [codelocksconnect.net](http://codelocksconnect.net)-Konto unter „Schlösser“ durch Klicken auf die Schlossbezeichnung das Schloss aus, für den ein Code generiert werden soll. Mit Klick auf den grünen Button „Onlinecode generieren“ gelangen Sie zur Auswahl-Maske, über die Sie die Parameter Modus, Gültigkeitsdauer, Startdatum und Startuhrzeit für neue Codes einstellen können. Daraufhin kann mit Klick auf die grüne Schaltfläche „Onlinecode generieren“ ein entsprechender Code erzeugt werden.

Anschließend kann ein Code optional per E-Mail oder SMS versendet werden. Ebenso kann dem Code eine individuelle Textnachricht hinzugefügt werden.

Achten Sie beim Versand einer SMS darauf, die Mobilnummer mit internationaler Vorwahl, jedoch **ohne** vorangestelltes +/00 einzugeben.



## 2) Onlinecodes per SMS anfordern

Grundsätzlich berechnete Personen können Onlinecodes auch selbstständig via SMS anfordern. Zur Nutzung dieser Funktion muss Ihr Safe im Standard-Modus betrieben werden (s. Abschnitt 3a). Berechnete Personen können durch Hinzufügen ihrer jeweiligen Mobilnummer auf eine sogenannte Whitelist definiert werden („SMS-Whitelist“). Codes können durch Senden der Schlosskennung (durch Klicken auf ein Schloss im Portal wird dieses auf der rechten Seite am Bildschirm angezeigt) per SMS an die Rufnummer +4917717870120 oder +44752063332 angefordert werden. Bitte achten Sie auf eine Eingabe der Empfängernummer im exakt gleichen Format, wie oben dargestellt. So angeforderte Codes sind sofort (für die aktuelle Stunde) und für die nachfolgende Stunde gültig.

## Weitere Informationen und Sonderfunktionen

### Batterieleistung

Gewöhnlich hält eine Batterie für über 15.000 Schließzyklen. Für den Einsatz im Außenbereich empfehlen wir moderne Hochleistungs-Lithiumbatterien (z.B. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

### Batteriestatus überprüfen

#Mastercode ● 87 ● ●

Beispiel: #11335577 ● 87 ● ●

Ergebnis: Die ● rote und ● die blauen LED blinken gleichzeitig, um den aktuellen Batteriestatus zu signalisieren.

> 80 %	geladen	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
50 % - 80 %	geladen	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
20 % - 50 %	geladen	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
< 20 %	geladen	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

## Schwache Batterie

Bei einer schwachen Batterie blinkt die rote LED dreimal bevor die blaue LED aufleuchtet und den Code akzeptiert. In diesem Fall sollten die Batterien gewechselt werden. Bei schwacher Batterie funktioniert das Schloss noch ca. 100 mal.

## Überbrücken einer leeren oder defekten Batterie

Das Schloss ist so konzipiert, dass bei leeren Batterien eine 9V-Blockbatterie gegen die Kontaktpole um die rote und die blaue LED platziert werden kann, und dem Schloss so extern Strom zugeführt werden kann, um das Schloss zum Austausch der Batterien zu öffnen. Hierfür ist wie folgt vorzugehen:

- Platzieren Sie die Kontaktpunkte des 9V-Blocks um die rote und blaue LED des Schlosses (+-Pol gegen den Kontakt der roten LED und den - Pol gegen den Kontakt der blauen LED).
- Mastercode eingeben.
- Der Motor zieht den Verschlussbolzen daraufhin zurück und das Schloss kann geöffnet werden.

## Batterien ersetzen

### **Schlüsselsafe (Artikelnummer 1120, 1140, 1420, 1440)**

- Lösen Sie die Kreuzschraube und die 13er Mutter auf der Rückseite des Schlosses. Lösen Sie zusätzlich die 19er Mutter hinter der 13er Mutter. Sie können das Schloss nun von der Tür nehmen und haben Zugriff auf das Batteriefach.

### **Schlüsseltresor (Artikelnummer 2120, 2140)**

- Öffnen Sie die Tür des Schlüsseltresors
- Entfernen Sie durch Lösen der vier Kreuzschrauben auf der Rückseite der Tür die Verkleidungskappe
- Entfernen Sie die vier Abstandhalter, auf denen die Verkleidungskappe verschraubt war, mit einem 7 mm Gabelschlüssel und bewegen Sie daraufhin den Knauf des Schlosses in die geschlossene Position



## Weitere Sonderfunktionen (nur für den Onlinecode-Modus)

### Datum und Uhrzeit ändern

**ACHTUNG:** Nach dem Auswechseln der Batterien müssen Datum und Uhrzeit zwingend aktualisiert werden! (**Ein Blinken beider LEDs signalisiert den Verlust von Datum und Uhrzeit.**) Es wird darüber hinaus empfohlen, eine Aktualisierung einmal pro Jahr vorzunehmen. Bitte programmieren Sie die aktuelle Ortszeit **ohne** eventuelle Sommerzeitanpassung ein.

#Mastercode ● 12 ● JJMMTT ● SSMM ● ● ●

Beispiel: #11335577 ● 12 ● 200615 ● 1101 ● ● ●

Ergebnis: Die interne Uhr des Schlosses wurde auf 15.06.2020 11:01h gesetzt.

### Onlinecode manuell löschen

#Mastercode ● 16 ● Onlinecode ● ● ●

Beispiel: #11335577 ● 16 ● 3921008 ● ● ●

Ergebnis: Onlinecode 3921008 wurde gelöscht.

### Onlinecode-Modus beenden

#Mastercode ● 20 ● 0000000000 ● ● ●

Beispiel: #11335577 ● 20 ● 0000000000 ● ● ●

Ergebnis: Die Initialisierungssequenz sowie Datum/Uhrzeit wurden gelöscht. Onlinecodes funktionieren nicht länger.

## Häufig gestellte Fragen (FAQ):

**„Beide LEDs blinken gleichzeitig – Was ist zu tun?“**

Antwort: Aktualisieren Sie **Datum und Uhrzeit.**

(s. **Abschnitt Weitere Sonderfunktionen**)

**„Wie lange halten die Batterien?“**

Antwort: Etwa zwei Jahre. Bitte prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes den Batteriestatus.

**(s. Abschnitt *Weitere Informationen und Sonderfunktionen*)**

**„Worauf ist bei der Registrierung des Safes im Onlinecode-Modus zu achten?“**

Antwort: Bei der einmaligen Sequenzeingabe darf kein rotes Blinken erscheinen – Starten Sie die Eingabe in diesem Fall erneut. Eine richtige Eingabe der Sequenz wird mit zweimaligem blauen Blinken bestätigt. **(s. Abschnitt *Onlinecode generieren*)**

Auch hochwertiger Edelstahl bedarf regelmäßiger Pflege – Behandeln Sie Ihr Produkt daher in regelmäßigen Abständen mit einem Edelstahlpflegemittel.



Resatur GmbH  
Klopstockstraße 5  
22765 Hamburg

[www.masunt.com](http://www.masunt.com)  
[info@masunt.com](mailto:info@masunt.com)  
+49 (0)40 716 629 905

masunt ist eine Marke der Resatur GmbH  
masunt is a brand of the Resatur GmbH