




1AAOSN22/1WWOSN22



100 min



PL.
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.
ACHTUNG! Um alle mit dem Umklappen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.
ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.
ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.
NAPOМЕНА! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegovog prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.
WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.
POZORI! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.
POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.
ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.
ATENȚIE! Mobilă trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.
DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarın tipine göre seçiniz.

AR.
ملاحظة!
يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تتناسب جدارك.







E.
¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.
注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请选择适合的墙类型及合适的安装方式。


SLO.
POZORI! Pohéltvo trajno pritrđite na steno, da preprečite lveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stena. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.
FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítéscsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kátátelemelet.

NL.
OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.




version A




version B





1AAOSN22/1WWOSN22








A1 8 x 35 mm x33	A2 8 x 45 mm x2	B7 + BR1 x6
C2 5 x 13 mm x12	D2 x16	E0 x14
E1 15 x 12 mm x41	F1 6 x 34 mm x37	F3 7 x 58 mm x2
G1 7 x 50 mm x2	I3 3.5 x 22 mm x8	I4 3.5 x 27 mm x1
I8 4 x 16 mm x8	M x1	N1 3 x 16 mm x25
N5 3.5 x 16 mm x4	O3 x4	O15 x1
O2A ø20 x9	Q8 x2	Q9 x2
R1 x7	R3 x6	R4 x6
R8 x6	Z x1	






















1AAOSN22/1WWOSN22















1	1284	364	16	x1	2/2	8	920	344	16	x1	1/2	15	474	210	16	x1	2/2
2	1284	364	16	x1	2/2	9	916	70	16	x1	1/2	16	1166	384	3	x1	2/2
3	953	364	16	x1	2/2	10	1220	80	16	x1	2/2	17	1166	548	3	x1	2/2
4	920	344	16	x1	1/2	11	1220	80	16	x1	2/2	18	533	342	16	x1	1/2
5	1138	344	16	x1	1/2	12	953	80	18	x1	2/2	19	369	342	16	x2	1/2
6	314	114	16	x1	1/2	13	1178	310	16	x1	1/2	20	464	438	4	x1	2/2
7	534	344	16	x1	1/2	14	590	474	16	x1	2/2	21	533	324	6	x1	2/2































28▶





1AAOSN22/1WWOSN22




29▶




30▶









1AAOSN22/1WWOSN22





34 ▶



35 ▶



36 ▶






1AAOSN27/1WWOSN27



100 min



x2



PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umklappen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOМЕНА! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegovog prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevniť ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevňování je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobilul trebuie ancorat permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilului. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancorare trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DIKKAT! Devrimle riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınan tipine göre seçiniz.

AR.
ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تتناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！ 本家具需要固定在墙上以免倒塌。 箱子里没有安装螺钉。 因为安装方式需要根据墙的类型调整。 请按照墙的墙类型选择合适的方式。

SLO.







POZOR! Pohéivo trajno pritrđite na steno, da preprečite lveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stena. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.


FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítéscsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kátőelemeket.

NL.


OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.



version A

















version B





1AAOSN27/1WWOSN27

MM







A1 8 x 35 mm x33	A2 8 x 45 mm x2	B7 + BR1  x6
C2 5 x 13 mm x12	D2  x16	E0  x14
E1 15 x 12 mm x41	F1 6 x 34 mm x37	F3 7 x 58 mm x2
G1 7 x 50 mm x2	I3 3.5 x 22 mm x8	I4 3.5 x 27 mm x1
I8 4 x 16 mm x8	M  x1	N1 3 x 16 mm x25
N5 3.5 x 16 mm x4	O3  x4	O15  x1
O2A ø20 x9	Q8  x2	Q9  x2
R1  x7	R3  x6	R4  x6
R8  x6	Z  x1	












1AAOSN27/1WWOSN27












1	1284	364	16	x1	2/2	8	920	344	16	x1	1/2	15	474	210	16	x1	2/2
2	1284	364	16	x1	2/2	9	916	70	16	x1	1/2	16	1166	384	3	x1	2/2
3	953	364	16	x1	2/2	10	1220	80	16	x1	2/2	17	1166	548	3	x1	2/2
4	920	344	16	x1	1/2	11	1220	80	16	x1	2/2	18	533	342	16	x1	1/2
5	1138	344	16	x1	1/2	12	953	80	18	x1	2/2	19	369	342	16	x2	1/2
6	314	114	16	x1	1/2	13	1178	310	16	x1	1/2	20	464	438	4	x1	2/2
7	534	344	16	x1	1/2	14	590	474	16	x1	2/2	21	533	324	6	x1	2/2






















N1 x25	R1 x7	R4 x6
		
3 x 16 mm		










A=B



28 ▶







i





1AAOSN27/1WWOSN27




29 ▶




30 ▶








1AAOSN27/1WWOSN27





34 ▶



35▶



36▶








1AAOSN31/1WWOSN31



120 min



x2



PL.
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.
ACHTUNG! Um alle mit dem Umklappen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige-packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.
ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.
ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.
NAPOMENAJ! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegovog prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.
WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.
POZORI! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.
POZOR! Nábytek je nutné pevně připevniť ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevňování je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.
ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.
ATENȚIE! Mobilul trebuie ancorat permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilului. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancorare trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.
DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değildir, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvardan tipine göre seçiniz.

AR.
ملاحظة!
يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تتناسب جدارك.







E.
¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.
注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请选择相应的墙类型及合适的安装方式。

SLO.
POZORI! Pohéltvo trajno pritrđite na steno, da preprečite lveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stena. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.
FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítéscsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kátőelemeket.




NL.
OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.




version A




version B





1AAOSN31/1WWOSN31











A1 8 x 35 mm x44	A2 8 x 45 mm x2	B0 + B1 x2
C2 5 x 13 mm x8	E0 x3	E1 15 x 12 mm x50
E3 12 x 10 mm x4	F1 6 x 34 mm x50	F3 7 x 58 mm x2
G1 7 x 50 mm x8	I3 3.5 x 22 mm x8	I4 3.5 x 27 mm x1
I8 4 x 16 mm x2	K1 4 x 9 mm x2	M x1
N0 3 x 13 mm x3	N1 3 x 16 mm x35	N5 3.5 x 16 mm x3
O3 x4	O15 x1	O2A ø20 x9
P x1	P24 x1	Q9 x2
R4 x5	R8 x4	T1 27/251 mm x2
Z x1		









1AAOSN31/1WWOSN31








1	1400	484	16	x1	2/2	8	569	426	16	x1	1/2	15	1400	80	18	x1	2/2
2	1367	456	16	x1	2/2	9	569	50	16	x1	1/2	16	1381	366	3	x1	2/2
3	484	484	16	x1	1/2	10	569	60	16	x1	1/2	17	659	378	16	x1	1/2
4	484	484	16	x1	1/2	11	1362	70	16	x1	2/2	18	573	153	16	x1	1/2
5	1367	456	16	x1	2/2	12	426	114	16	x2	1/2	19	537	84	16	x1	1/2
6	338	456	16	x1	1/2	13	420	80	16	x1	1/2	20	547	400	3	x1	1/2
7	338	456	16	x1	1/2	14	420	80	16	x1	1/2	21	395	100	12	x1	1/2
											22	395	100	12	x1	1/2	





















1AAOSN31/1WWOSN31





1AAOSN31/1WWOSN31










21▶





22▶










23▶




24▶











30 ▶





32 ▶




33▶











34▶




i









45▶








47▶





46▶




1AAXSN71/1WWXSN71



30 MIN





PL

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegovog prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZORI! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziko prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobilul trebuie ancorat permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilierului. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DIKKAT! Devrimiz riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme avataları pakete dahil değildir, çünkü sabitleme yöntemi duvarın tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarın tipine göre seçiniz.

AR.
ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要按墙面的类型调整。请按册里的墙面类型选择并合适的安装方式。

SLO.







POZOR! Pohiživo trajno pritrdite na steno, da preprečite hvaranje, da se prevrne. V paketu ni pritrđnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.




FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélelemeket.



NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.




1AAXSN71/1WWXSN71

A1	8 x 35 mm	x8	C2	5 x 13 mm	x6	G2	7 x 60 mm	x4
M		x1	P1		x3	R7		x2



1AAXSN71/1WWXSN71



1	1600	210	16	x1	1/1
2	1500	184	16	x1	1/1

