

FlexiSpot

Item No. XC6-BG-EU/XC6-OB-EU/XC6-LG-EU


User Manual



Warranty



Precaution



+49 211 368 74223
info@flexispot.de

CONTENTS

English-----01








German-----09

French-----17

Italian-----25


Spanish-----33

Component list




Assembly Instructions


1




2



3



4



Usage and Maintenance Instructions


Before Use




1. Open the vacuum compression bag of the seat bag, and allow the contents to bounce back. Then, gently pat with your hand to make it fluffy and smooth.



2. Repeat step 1 with the backpack to ensure it is also properly fluffed and smoothed.



3. The seat bag is glued under the seat, and the seat bag is sorted out smoothly with a pat.




4. The backpack cover is set in the back inner frame, and then inserted on the iron frame to install. Pat the backpack with your hands to make it smooth and tidy.

During Use

We recommend this product for individuals aged 10 to 65 who weigh less than 136 kg, regardless of gender.




360° rotation



Rocking back and forth



The manual switch controls the foot brace completely open, and the backrest can be fully expanded by the user lying back.



Leisure lying mode.

Warning




Do not sit on or press armrest.




Do not press backrest after recline.




Do not get off the chair after recline.



Do not sit/kick/stand on the footrest when.



Do not sway back and forth when the recliner is fully open.



Avoid heavily sitting, and when reclining, ensure that your buttocks are positioned on the cushion and avoid sitting on the backrest of the recliner.










Do not force the recliner to lean back or lie on its back, as it is easy to tip.




Do not sit on the front edge of the recliner or on the footrest of the recliner, which is prone to tipping forward.

Komponentenliste




Installationsanleitung


1




2



3



4



Benutzungs- und Wartungsanleitungen


Vor dem Gebrauch




1. Öffnen Sie die Vakuumkompressionssack des Sitzbezugs und lassen Sie den Inhalt sich wieder ausdehnen. Anschließend tupfen Sie vorsichtig mit der Hand, um ihn flauschig und glatt zu machen.



2. Wiederholen Sie Schritt 1 mit dem Rucksack, um sicherzustellen, dass er ebenfalls ordentlich aufgepolstert und geglättet ist.



3. Der Sitzbeutel ist unter dem Sitz geklebt und wird mit einem Klopfen glatt gestaltet.



4. Der Rucksackabdeckung wird im hinteren Innenrahmen angebracht und dann in den eisernen Rahmen eingesetzt, um ihn zu installieren. Klopfen Sie den Rucksack mit den Händen, um ihn glatt und ordentlich zu gestalten.

Während des Gebrauchs

Wir empfehlen dieses Produkt für Personen im Alter von 10 bis 65 Jahren, die weniger als 136 kg wiegen, unabhängig vom Geschlecht.




360° Drehung



Vor-und zurückschaukeln




Der manuelle Schalter steuert die Fußstütze vollständig geöffnet, und der Rückenlehne kann durch den liegenden Benutzer voll ausgefahren werden.




Freizeitliegemodus

Warnhinweis





Setzen oder lehnen Sie sich nicht auf die Armlehne.


Drücken Sie die Rückenlehne nach dem Zurücklehnen nicht.




Steigen Sie nicht aus dem Stuhl, nachdem Sie sich zurückgelehnt haben.



Setzen, treten oder stehen Sie nicht auf die Fußstütze, wenn der Stuhl in der Liegeposition ist.



Bei voll geöffnetem Relaxsessel darf kein hin und her Schaukeln erfolgen.



Vermeiden Sie das starkes Sitzen und stellen Sie beim Liegen sicher, dass sich Ihre Gesäßbacken auf dem Polster befinden und vermeiden Sie das Sitzen auf dem Rückenlehne des Relaxsessels.










Verwenden Sie den Klappmechanismus nicht mit Gewalt, um ihn zurückzulehnen oder auf dem Rücken liegend zu belassen, da dies leicht zum Kippen führen kann.




Setzen Sie sich nicht auf die vordere Kante des Relaxsessels oder auf den Klappfußstützen des Relaxsessels, da diese anfällig für das Vortreten sind.

Liste des composants




Guide d'installation


1




2



3



4



Instructions d'utilisation et d'entretien


Avant l'utilisation




1. Ouvrez le sac de compression sous vide du sac de siège et laissez le contenu rebondir. Ensuite, tapotez doucement avec votre main pour le rendre moelleux et lisse.



2. Répétez l'étape 1 avec le dossier pour vous assurer qu'il est également bien ébouriffé et lissé.



3. Le sac de siège est collé sur le siège, et le sac de siège est trié en douceur à l'aide d'une tige.




4. Le couvercle du dossier est placé dans le cadre intérieur du dossier, puis inséré dans le cadre en fer pour l'installer. Tapotez le dossier avec vos mains pour le rendre lisse et net.

Pendant l'utilisation

Nous recommandons ce produit aux personnes âgées de 10 à 65 ans pesant moins de 136 kg, quel que soit leur sexe.




Rotation de 360°



Basculement d'avant en arrière




L'interrupteur manuel commande l'ouverture complète du repose-pieds, et le dossier peut être entièrement déployé par l'utilisateur en position allongée.




Mode de couchage de loisir

Avertissement





Ne pas s'asseoir ou appuyer sur l'accoudoir.


Ne pas appuyer sur le dossier après avoir incliné le siège.




Ne pas descendre de la chaise après l'avoir inclinée.



Ne pas s'asseoir, donner des coups de pied ou se tenir debout sur le repose-pieds lorsque le fauteuil est en position inclinée.



Ne vous balancez pas d'avant en arrière lorsque le fauteuil est complètement ouvert.



Évitez de vous asseoir lourdement et, lorsque vous vous inclinez, veillez à ce que vos fesses soient positionnées sur le coussin et évitez de vous asseoir sur le dossier du fauteuil.










Ne forcez pas le fauteuil à s'incliner ou à se coucher sur le dos, car il est facile de le faire basculer.




Ne vous asseyez pas sur le bord avant du fauteuil ou sur le repose-pieds du fauteuil, qui a tendance à basculer vers l'avant.

Lista dei componenti




Guida all'Installazione


1




2



3



4



Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione


Prima dell'Uso




1. Aprire il sacco sottovuoto del cuscino del sedile e lasciare che il contenuto ritorni alla forma originale. Successivamente, battere delicatamente con la mano per renderlo soffice e liscio.



2. Ripetere il passo 1 anche con lo zaino per assicurarsi che sia anche correttamente soffice e liscio.



3. Il sacco del sedile è incollato sotto il sedile e viene lisciato con una leggera battitura.




4. La copertura dello zaino è posizionata sul telaio interno posteriore e quindi inserita sul telaio di ferro per l'installazione. Battere leggermente lo zaino con le mani per renderlo liscio e ordinato.

Durante l'Uso

Raccomandiamo questo prodotto per persone di età compresa tra i 10 e i 65 anni che pesano meno di 136 kg, indipendentemente dal genere.




Rotazione a 360°



Dondolare avanti e indietro



Il comando manuale controlla completamente l'apertura del poggiatesta, e lo schienale può essere completamente esteso dall'utente reclinandosi all'indietro.




Modalità di sdraiamento per il tempo libero





Non sedersi o premere il bracciolo.




Non premere lo schienale dopo la reclinazione.




Non scendere dalla sedia dopo averla reclinata.



Quando la sedia è inclinata, non sedersi/calciare/stare sul poggiatesta.



Non oscillare avanti e indietro quando la poltrona è completamente aperta.



Evitare di sedersi pesantemente e, quando ci si restringe, assicurarsi che le natiche siano posizionate sul cuscino e evitare di sedersi sullo schienale della poltrona reclinabile.










Non forzare la poltrona a inclinarsi all'indietro o a sdraiarsi sulla schiena, poiché è facile ribaltarsi.




Non sedersi sul bordo anteriore della poltrona reclinabile o sul poggiatesta della poltrona, poiché è incline a ribaltarsi in avanti.

Lista de componentes




Guía de instalación


1




2



3



4



Instrucciones de uso y mantenimiento


Antes de usar




1. Abra la bolsa de compresión al vacío de la bolsa del asiento y deje que el contenido rebote. A continuación, dé unos golpecitos suaves con la mano para que quede esponjoso y suave.



2. Repita el paso 1 con la mochila para garantizar que también está blanda y alisada.



3. La bolsa del asiento se encola debajo del asiento, y la bolsa del asiento se saca suavemente con una palmadita.




4. La cubierta de la mochila se coloca en el marco interior trasero y, a continuación, se inserta en el marco de hierro para instalarla. Acaricie la mochila con las manos para que quede lisa y ordenada.

Durante el uso

Recomendamos este producto para individuos de 10 a 65 años que pesen menos de 136 kg, independientemente de su sexo.




Rotación de 360°



Meciéndose adelante y atrás



El interruptor manual controla el reposapiés completamente abierto, y el respaldo puede expandirse por completo tumbándose el usuario.




Modo recostado de ocio.


Advertencia





No se siente ni presione el reposabrazos.



No presione el respaldo después de reclinar.




No se levante de la silla después de reclinar.




No se siente/de patadas/de pie en el reposapiés cuando la silla esté en posición reclinada.

Oscilación



No oscile hacia adelante y hacia atrás cuando el sillón esté completamente abierto.



Evite sentarse pesadamente, y cuando se recline, asegúrese de que sus nalgas estén colocadas sobre el cojín y evite sentarse sobre el respaldo del sillón reclinable.



No fuerce el sillón para inclinarlo hacia atrás o tumbarse boca arriba, ya que es fácil que vuelque.



Do not sit on the front edge of the recliner or on the footrest of the recliner, which is prone to tipping forward.

Manufacturer: Loctek Ergonomic Technology Corp.
Add.:588 Qihang South Road Binhai Industrial Zone, Yinzhou District Ningbo, Zhejiang 315145 P.R. China

Importer: Flexispot GmbH, Franz-Greif-Strasse 7, 50735 Köln, Deutschland