

Sicherheitswarnungen

- **Brandgefahr:** Papiertapeten sind brennbar und sollten nicht in der Nähe offener Flammen, Heizkörper oder anderer Wärmequellen angebracht werden.
- **Gesundheitsrisiken:** Beim Verarbeiten der Tapeten können Staub und Kleisterdämpfe freigesetzt werden. Deshalb sollte der Raum während und nach dem Tapezieren gut belüftet werden.
- **Kinder- und Haustiersicherheit:** Tapetenreste, Kleister und Arbeitsmaterialien sollten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden.
- **Schutzkleidung:** Beim Tapezieren Handschuhe tragen, um Hautirritationen durch Kleister oder Lösungsmittel zu vermeiden.
- **Schimmelgefahr:** Bei unsachgemäßer Anbringung kann sich hinter der Tapete Feuchtigkeit sammeln, was die Bildung von Schimmel begünstigen kann.

Verwendungszweck und -beschränkungen

- **Anwendungsbereich:** Wanddekoration in trockenen Innenräumen. Geeignet für Wohn-, Schlaf- und Esszimmer sowie für Flure und Büros.
- **Verwendungsbeschränkungen:** Nicht geeignet für feuchte oder nasse Bereiche wie Badezimmer, Küchen oder Keller ohne ausreichende Belüftung. Nicht auf unebenen oder porösen Oberflächen ohne vorherige Grundierung anzubringen. Nicht direkt auf Wände mit losem Putz oder alten Tapeten kleben.

Wartungs-, Pflege- und Entsorgungshinweise

- **Reinigung:** Staub mit einem weichen Tuch oder einer Bürste entfernen. Leicht feuchte Tücher können bei abwischbaren Varianten verwendet werden. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- **Reparatur:** Kleinere Schäden können mit passendem Kleister repariert werden. Für größere Schäden ist ein Austausch des betroffenen Bereichs erforderlich.
- **Entsorgung:** Tapetenreste und alte Tapeten gehören in den Restmüll. Verpackungsmaterialien wie Pappkartons oder Plastikverpackungen entsprechend den lokalen Recyclingvorgaben entsorgen. Kleisterreste in der Originalverpackung entsorgen oder nach den Anweisungen des Herstellers beseitigen.

Tapezierhinweise

Vorbereitung der Wand:

Alte Tapetenreste vollständig entfernen. Die Wand glätten und Risse oder Löcher mit Spachtelmasse ausbessern. Saugende Untergründe mit einer Grundierung (Tiefengrund) behandeln. Sicherstellen, dass die Wand trocken und sauber ist.

Kurzanleitung zum Tapezieren:

1. Tapetenbahnen zuschneiden und auf die benötigte Länge (+ ca. 5 cm Überstand) achten.
2. Den Kleister gemäß den Herstellerangaben anrühren und ausreichend quellen lassen.
3. Jede Tapetenbahn gleichmäßig mit Kleister bestreichen und die empfohlene Einweichzeit beachten.
4. Die Tapete von oben nach unten an der Wand anbringen und mit einer Tapezierbürste glattstreichen, um Luftblasen zu vermeiden.
5. Überstehende Kanten mit einem scharfen Messer oder einer Schere sauber abschneiden.
6. Überlappungen vermeiden und Bahnen Stoß an Stoß kleben.

Trocknung: Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit während der Trocknung konstant halten. Zugluft vermeiden.

Zusätzliche Hinweise

- Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 18–22°C liegen.
- Die Tapete nur in gut beleuchteten Räumen anbringen, um Muster korrekt auszurichten.
- Vor dem Tapezieren stets eine Musterbahn auflegen, um Farbtöne und Muster zu überprüfen.
- Bei Mustertapeten die Rapportangabe beachten.