



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen
Leicht desinfizierbare, wasserdichte Kabeltastatur

CHERRY KC 1068 entspricht den Anforderungen der Schutzklasse IP68 und ist geschützt vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Sie bietet CHERRY Qualität in Design, Zuverlässigkeit und Funktionalität für alle hygienekritischen Bereiche.

Entscheidende Vorteile

- IP68 geprüft - geschützt gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten (bis 1 m Tiefe)
- Tastatur in verschweißter Schutzhülle für einfache Reinigung
- Beständig gegen Wasser, Spülmittel, Diesel und den gängigsten Desinfektionsmitteln
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- Ultraflach für optimalen Schreibkomfort – deutlich angenehmeres Tippen als bei herkömmlichen IP 68 Tastaturen
- Flüsteranschlag - keine Lärmbelästigung durch Tippgeräusche etwa bei Vielschreibern
- Taktiler Feedback der Tasten
- Einfache Installation durch Plug & Play über den USB-Anschluss

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe::

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten "

Gewicht (Produkt):

ca. 574 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 746 g

Lagertemperatur::

-20 °C bis 50 °C

Arbeitstemperatur::

0 °C bis 50 °C

Stromaufnahme:

max. 50 mA

Anschluss:

USB

Kabellänge:

Ca. 1,80 m

Produktzulassungen:

- CE
- C-tick
- cULus
- FCC
- BSMI
- TÜV-Süd / GS
- China RoHS
- UKCA
- Windows Hardware Compatibility

Systemvoraussetzungen::

USB- Anschluss

Windows 11, 10, 8, 7

Lieferumfang:

CHERRY KC 1068

Bedienungsanleitung

Abmessungen Produkt):

460 x 172 x 23 mm

Abmessungen Verpackung:

475 x 220 x 28 mm

Tastatur:

- Tastentechnologie: LPK
- Schutzart: IP 68
- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Mio. Betätigungen
- Anzahl Tasten: Produktabhängig: siehe Tabelle
- Anzahl Zusatz Tasten: 4

Verpackungseinheit:

Anzahl Produkte im Umkarton: 6

Anzahl Umkartons pro Palette: 32

Reinigung der Schutzfolie

Sie können die Schutzfolie mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln nach Herstellerangabe desinfizieren. Die Beständigkeit der Schutzfolie wurde mit den folgenden Desinfektionsmitteln und einer 5-minütigen Einwirkzeit getestet

- Isopropanol 70 %
- Dentavon liquid
- Incidin liquid
- Kohrsolin FF
- Sterillium
- Desomed Rapid AF
- Dismozon

Verwenden Sie Desinfektionsmittel nach Herstellerangabe und lassen Sie Isopropanol 70 % und Dentavon liquid nicht über längere Zeiträume einwirken. Die Verformungen schädigen nicht die Struktur oder Desinfektionsfähigkeit der Schutzfolie und bilden sich nach einigen Stunden wieder zurück.

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung:

CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen. Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers. Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Anzahl Tasten
1	CHERRY KC 1068	JK-IP1068BE-0	4025112108693	Belgien	weiß-grau	105+4
2	CHERRY KC 1068	JK-IP1068BE-2	4025112108709	Belgien	schwarz	105+4
3	CHERRY KC 1068	JK-IP1068CH-0	4025112108716	Schweiz	weiß-grau	105+4
4	CHERRY KC 1068	JK-IP1068CH-2	4025112108723	Schweiz	schwarz	105+4
5	CHERRY KC 1068	JK-IP1068DE-0	4025112108747	Deutschland	weiß-grau	105+4
6	CHERRY KC 1068	JK-IP1068DE-2	4025112108754	Deutschland	schwarz	105+4
7	CHERRY KC 1068	JK-IP1068ES-0	4025112108761	Spanien	weiß-grau	105+4
8	CHERRY KC 1068	JK-IP1068ES-2	4025112108778	Spanien	schwarz	105+4
9	CHERRY KC 1068	JK-IP1068EU-0	4025112108785	US-Englisch mit EURO Symbol	weiß-grau	104+4
10	CHERRY KC 1068	JK-IP1068EU-2	4025112108792	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	104+4
11	CHERRY KC 1068	JK-IP1068FR-0	4025112108808	Frankreich	weiß-grau	105+4
12	CHERRY KC 1068	JK-IP1068FR-2	4025112108815	Frankreich	schwarz	105+4
13	CHERRY KC 1068	JK-IP1068GB-0	4025112108822	UK	weiß-grau	105+4
14	CHERRY KC 1068	JK-IP1068GB-2	4025112108839	UK	schwarz	105+4
15	CHERRY KC 1068	JK-IP1068IT-2	4025112108853	Italien	schwarz	105+4
16	CHERRY KC 1068	JK-IP1068IT-0	4025112108846	Italien	weiß-grau	105+4
17	CHERRY KC 1068	JK-IP1068PN-0	4025112108860	Pan Nordic	weiß-grau	105+4
18	CHERRY KC 1068	JK-IP1068PN-2	4025112108877	Pan Nordic	schwarz	105+4
19	CHERRY KC 1068	JK-IP1068CS-2	4025112108730	Tschechien	schwarz	105+4

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.