

## ⚠️ WARNUNG! GEFÄHRDUNG DURCH STAUB!

- Schließen Sie bei längerem Bearbeiten von Holz und insbesondere wenn Materialien bearbeitet werden, bei denen gesundheitsgefährdende Stäube entstehen, das Gerät an eine geeignete externe Staubabsaugvorrichtung an.

### Verwendete Symbole auf dem Elektrowerkzeug

	<b>Kommen Sie mit Ihren Händen nicht in den Trennbereich, während das Elektrowerkzeug läuft.</b> Beim Kontakt mit der Trennscheibe besteht Verletzungsgefahr.
	<b>Schutzhandschuhe tragen!</b>
	<b>Staubschutzmaske tragen!</b>
	<b>Schutzbrille tragen!</b>
	<b>Gehörschutz tragen!</b>
	<b>Sicherheitsschuhe tragen!</b>
	Nicht zum Nassschleifen zugelassen
	Die Verwendung von beschädigten Trenn- oder Schruppscheiben ist gefährlich und kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen!
	Vorgesehen für Metallschleifen
	Durchmesser der Scheibe
	Lesen Sie die Original-Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme.
	Trennschleifer

## ⚠️ WARNUNG! GIFTIGE DÄMPFE!

- Die durch die Bearbeitung entstehenden schädlichen/giftigen Stäube stellen eine Gesundheitsgefährdung für die Bedienperson oder in der Nähe befindliche Personen dar.

### Originalzubehör/-zusatzgeräte

- **Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Gebrauchsanweisung angegeben sind.** Der Gebrauch anderer als in der Bedienungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

## Vor der Inbetriebnahme

### Gerät aufstellen

Fixieren Sie das Gerät mit geeigneten Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) auf einer ebenen und stabilen Unterlage. Nutzen Sie dabei die Bohrungen **7**. Achten Sie darauf, dass eine Netzsteckdose erreichbar ist.

### HINWEIS

- In Ausnahmefällen positionieren Sie die Bodenplatte für diesen Vorgang auf einer festen Auflage.

### Transportsicherung entfernen/ einsetzen

#### Transportsicherung entfernen

- ◆ Üben Sie etwas Druck auf den Handgriff **12** aus und ziehen Sie die Transportsicherung **9** hörbar heraus. Nun lässt sich die Motoreinheit **11** nach oben bewegen.

#### Transportsicherung einsetzen

- ◆ Drücken Sie den Handgriff **12** nach unten und schieben Sie die Transportsicherung **9** hörbar in das Gerät. Die Motoreinheit **11** ist fixiert.