

## decotric Tapeten-Ablöser

### Anwendungsbereich:

Der decotric Tapeten-Ablöser löst schnell und einfach alle Arten von Tapeten und Rauhfaser.

### Eigenschaften:

- Konzentrat mit starker Lösekraft
- für alle Arten von Tapeten und Rauhfaser
- schnelle Wirkung

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Nichtionische Tenside, Wasser, Additive  
 Dichte: ca. 1 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: 7 - 8

### Verdünnung:

Bei unbeschichteten Tapeten 250 ml Tapeten-Ablöser mit 15 l Wasser verdünnen. Für Vinyl- oder beschichtete Tapeten 250 ml mit 8–10 l Wasser verdünnen.

### Verarbeitung:

Nicht zu behandelnde Flächen (Böden, Türen, Möbel) abdecken. Die Lösung mit einer Deckenbürste satt auf die Tapete auftragen. Nach dem Durchweichen lassen sich die Tapeten leicht abziehen. Bei schwer entfernbaren Tapeten die Lösung zwei- bis dreimal nass in nass auftragen. Was-serfeste, abwaschbare Tapeten vorab mit einer Stachelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rückstände des Tapetenab-lösers lassen sich leicht mit Wasser entfernen

### Verbrauch:

1 l Tapeten-Ablöser reicht für bis zu 400 m<sup>2</sup> – je nach Verdünnung und Auftragsmenge.

### Hinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen muss vermieden werden! Schutzbrille ist zwingend zu tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Die Spritzverarbeitung ist nur von gewerblichen Anwendern durchzuführen. Durch eine lang anhaltende Einwirkung eines Sprühnebels auf die Augen, kann zeitweise eine Sehbeeinträchtigung eintreten. Kontakt mit der Haut vermeiden.

### Medizinische Notrufnummer:

**+49 (0) 551 / 1 92 40**

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
005204001	4007955052403	250 ml
005205001	4007955052050	1 l
005203001	4007955052036	5 l



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.