

# SUN Y13



## 01 Packliste


- 1** Lampe\*1 Stück
- 2** DC-Adapter \* 1 Stück
- 3** Handbuch \* 1 Stück

**HANDBUCH**

Unschädlich für die Augen!

## 02 Teileanleitung

- 1** Infrarotsensor
- 2** Timer-Bildschirm
- 3** Timer-Taste
- 4** Adapterstecker



## 03 Produkthanleitung

- 1 Die für professionelle Nagelexperten entwickelte Nagellampe kann UV-Gel/Builder/LED-Gele schnell aushärten.

## 04 Wie benutzt man

- 1 Schließen Sie den Adapter an und stecken Sie ihn dann ein.
- 2 Der Timer ist 10 Sek./30 Sek./60 Sek./99 Sek. (99 Sek. ist der schmerzfreie Modus)
- 3 Wenn Sie nach dem Starten der Lampe keine Timer-Taste drücken und Ihre Hand hineinstecken, startet der Infrarotsensor automatisch die Maschine. Die maximale Betriebszeit beträgt 120 Sekunden.
- 4 Wenn der Timer die Schlüsseleinstellung nicht erreicht, drücken Sie erneut die Taste, deren Zeit gemessen wird, und wechseln in den Standby-Modus.
- 5 Drücken Sie den Timer 99S, das Gerät wechselt in den schmerzfreien Modus und die Ausgangsleistung erhöht sich schrittweise.

## 05 Technische Parameter

- 1 60 Stück Hochleistungs-LED
- 2 Maximaler Stromverbrauch: 248 W
- 3 Adapterparameter  
Nenningang: 100 – 240 V, 50/60 Hz  
Nennausgang: DC12V/4A, DC12V/6A
- 4 Wellenlänge: 365 nm + 405 nm

## 06 Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- 2 Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Maschine gelangen, da es sonst zu Schäden kommen kann.
- 3 Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.

# SUN Y13



## 01 Packing list

- 1 Lamp\*1pcs
- 2 DC Adapter\*1pcs
- 3 Manual\*1pcs


**USER'S MANUAL**

---

**Non-Harmful To Eyes!**

## 02 Parts Instruction

- 1 Infrared Sensor
- 2 Timer Screen
- 3 Timer Button
- 4 Adapter connector



## 03 Product Instruction

- 1 The nail lamp designed for professional nail experts, can fast cure UV gel/Builder/LED gels.

## 04 How to use

- 1 Connect to the adapter, and then plug in.
- 2 Timer is 10S/30S/60S/99S(99S is the painless mode)
- 3 If not press any timer button after starting the lamp, once you put your hand into it, the infrared sensor will automatically start the machine, the max working time is 120S.
- 4 When the timer does not reach the key setting, press the button that is being timed again, and will enter standby mode.
- 5 Press the timer 99S, machine will go to the painless mode, the output power will increase gradually.

## 05 Technical Parameters

- 1 60 pcs high power LED
- 2 Maximum power consumption: 248W
- 3 Adapter parameters  
Rated input: 100-240V, 50/60HZ  
Rated output: DC12V/4A, DC12V/6A
- 4 Wave length: 365nm+405nm

## 06 Cautions

- 1 Please read the manual carefully before operation.
- 2 Not allow any liquid into the machine, otherwise damage may occur.
- 3 If you don't use the machine for a long time, Please pull the plug out of the socket.