


— Mi schbecher —




Bedienungsanleitung für den Mi Schbecher

Name und Konfiguration

Mi schbecher


Bedienungsanleitung für den Mi Schbecher
Danke für Ihren Einkauf Tragbarer elektrischer Mi xbecher
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



Name: Elektrischer Rührbecher
Modell: 24165
Fassungsvermögen: 650 ml
Produktmaterial: TRITAN/ABS/PP
Kapazität des wiederaufladbaren Polymer-Akkus: 800 mAh
Eingangsspannung/-strom: 5V 1A
Ladespannung: 3,7 V
Motorgeschwindigkeit: 7500 U/min
Ladezeit: 2 Stunden


Plastik	Mi schbecher	Bedienungsanleitung	Aufladekabel
	1 Satz	1 Portion	1 Artikel

Name der Produktkomponente




Hinweis: Klicken Sie zum Starten auf die Schaltfläche „Ein/Aus“.
• So laden Sie den Mixbecher auf
Bitte verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts einen mobilen Adapter vom Typ DC5V1A oder höher.
Die LED-Leuchten an der Basis blinken während des Ladevorgangs und alle LED-Leuchten leuchten auf, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Schritte zur Verwendung



Schritt 4:
Nach gleichmäßigem Rühren, Drücken Sie die Taste erneut, um das Rühren zu stoppen, Öffne den Flip, um zu trinken.




Schritt 5:
Einfach zu bedienen
Schnelle Demontage und Reinigung

Tipp:
Den Propeller nicht zerlegen.
Lassen Sie die Basis nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Vermeiden Sie Stromschläge.
Bitte verwenden Sie es nicht über einen längeren Zeitraum, um die Leistung und Lebensdauer des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort auf, an dem Kinder leicht darauf zugreifen können.
Lassen Sie die Maschine nicht längere Zeit im Leerlauf laufen, um eine Überhitzung und Fehlfunktionen der Maschine zu vermeiden.
Bitte zerlegen, trennen, modifizieren oder installieren Sie dieses Produkt nicht selbst, um Schäden zu vermeiden.



Notes:
• Please do not remove the helix.
• Do not touch the machine base with water or other liquid to avoid electric shock
• Do not use continuously for long periods of time to reduce product performance and life
• Do not place products in accessible areas for children
• Do not run empty for a long time to avoid overheat failure
• Do not disassemble, separate, modify or install your products so as not to cause harm

How to Use



Product Components Name



★Prompt: Click the power button to start
• Charging Method of the Mixing Cup
Please use DC5V1A or superior charger adapter to charge the product. The LED on the base blinks while charging. After charging, the LED lights are fully illuminated.


Product Name & Specification

STIR CUP
Mixing cup instruction manual
Thanks for buying
Portable electric mixing cup
Please read the manual carefully

Name: Electric mixing cup
Model No.: 24165
Capacity: 650ml
Product Material: Tritan/ABS/PP
Rechargeable polymer battery capacity: 800mAh
Charging input voltage/current: 5V 1A
Charging voltage: 3.7V
Motor speed: 7500 rpm
Charging time: 2 hours

Plastic	Mixer	Instruction	Charging cable
	1	1	1

— STIR CUP —



Instruction for mixing cup