

DIASKIN®

Montageanleitung

Kurzanleitung

- 1 Display mit Tuch reinigen
- 2 Montageflüssigkeit auftragen
- 3 Beim Abziehen der Folie die Klebeseite auch mit Montageflüssigkeit einsprühen
- 4 Ausrichten der Displayschutzfolie
- 5 Rakeln (Microfasertuch um Rakel wickeln)
- 6 Gerät und Arbeitsfläche abtrocknen

MONTAGETEMPERATUR
5°- 20° C im Fahrzeug



Hier gibt es die vollständige Anleitung mit Bildern und Montage-Video.

<https://www.youtube.com/watch?v=WciRkz8cGmM>

DIASKIN®

Montageanleitung

Kurzanleitung

- 1 Display mit Tuch reinigen
- 2 Montageflüssigkeit auftragen
- 3 Beim Abziehen der Folie die Klebeseite auch mit Montageflüssigkeit einsprühen
- 4 Ausrichten der Displayschutzfolie
- 5 Rakeln (Microfasertuch um Rakel wickeln)
- 6 Gerät und Arbeitsfläche abtrocknen

MONTAGETEMPERATUR
5°- 20° C im Fahrzeug



Hier gibt es die vollständige Anleitung mit Bildern und Montage-Video.

<https://www.youtube.com/watch?v=WciRkz8cGmM>