



- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.



Vorsicht:

- Um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Anleitung einer Fachkraft zu öffnen oder zu reparieren.
- Die Reichweite kann durch Umgebungsfaktoren und nahegelegene Störquellen beeinträchtigt werden.
- Der richtige Gebrauch trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

#### b) Batterien

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Produkt, wenn dieses für längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden durch Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

## Bedienungsanleitung

# Metall-Stoppuhr

Best.-Nr. 2306490

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist eine hochpräzise und voll ausgestattete elektronische Stoppuhr mit übersichtlicher Anzeige. Der Verwendungszweck erstreckt sich auf Sporttraining, Wettkampftätigkeiten, wissenschaftliche Forschung, Ausbildung und industrielle Anwendungen.

Das Gerät darf nicht bei extremer Hitze oder Frost verwendet oder gelagert werden, und grober Umgang kann zu Schäden an der Stoppuhr führen. Die Produkte sollte bei Nichtbenutzung an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

### Lieferumfang

- Stoppuhr (CR2032-Batterie enthalten und eingesetzt)
- Trageband
- Bedienungsanleitung

### Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



### Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

### Sicherheitshinweise




**Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.**

#### a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es kann für Kinder gefährlich sein, wenn sie damit spielen.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Beschädigungen aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine sachkundige Person, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.

### Bedienelemente und Komponenten



S1 Starten/Stoppen/Einstellen    S3 Anzeige nach Segmenten/  
S2 Zyklus/Auswählen                      Zurücksetzen/Bestätigen    S4 Modus umschalten

### Merkmale

- Der Messbereich der Stoppuhrzeit beträgt von 0,01 (1/100) Sekunden bis 9 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.
- Auf der Anzeige können das Zeitsegment, die Gesamtzeit, die Anzahl der Segmente, die kumulative Zeit, die langsamste und schnellste Durchschnittszeit sowie die 10-Runden-Speicherinformationen angezeigt werden.
- Der Countdown-Timer kann so eingestellt werden, dass er zu einem beliebigen Zeitpunkt im Messbereich (zwischen 9 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden und 0,01 Sekunden) startet und dann auf 0 Sekunden herunterzählt.
- Das Metronom umfasst die Tempi 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 180, 240 und 320 Schläge pro Minute.
- Die Uhr zeigt Stunden, Minuten, Sekunden, Monate, Tage, Wochen und Jahre an und unterstützt 12- und 24-Stunden-Zeitformate.
- Es können bis zu vier Weckzeiten eingestellt werden, wobei der Weckton 30 Sekunden lang anhält.

### Inbetriebnahme

Wenn Sie die Stoppuhr einschalten, wird zunächst die Uhrzeit angezeigt. Mit der Taste S4 (Mode) lässt sich zwischen folgenden Modi umschalten:

#### 1. Uhr

- In der oberen Informationszeile werden Woche, Monat, Tag und Jahr angezeigt, während in der unteren Zeile A (für AM = vormittags) oder P (für PM = nachmittags), falls das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt wurde, und die Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt wird.
- Um das Jahr, den Monat, den Tag, das 12/24-Stunden-Zeitformat oder die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie die Taste S3, um zum gewünschten Element zu wechseln. Drücken Sie dann die Taste S1, um den Wert einzustellen, und drücken Sie die Taste S3, um die Änderung zu bestätigen. Beachten Sie, dass in der ersten Zeile die Wochennummer in arabischen Ziffern angezeigt wird. Sie wird automatisch anhand des Datums angepasst und kann daher nicht direkt eingestellt werden.

## 2. Stoppuhr

- Drücken Sie nun die Taste S1, um den Timer der Stoppuhr zu starten. Der angezeigte obere Wert ist zunächst Null und der untere Wert ist der Timer. Drücken Sie die Taste S1, um den Timer anzuhalten (auf dem Display wird STOP angezeigt), und drücken Sie dann erneut die Taste S1, um den Timer erneut zu starten. Drücken Sie zuerst die Taste S1, um die Zeit zu stoppen, und dann die Taste S3, um die Zeit auf Null zurückzusetzen.
- Halten Sie während der Zeitmessung die Taste S3 gedrückt, um die erste erfasste Zeit in der oberen Zeile und die Gesamtzeit in der unteren Zeile anzuzeigen. Lassen Sie dann die Taste S3 los, um in der oberen Zeile die erste erfasste Zeit und in der unteren Zeile den fortlaufenden Timer anzuzeigen. Dieser Vorgang kann für jede erfasste Zeit bis zum maximalen Zeitbereich (9 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden) wiederholt werden.
- Die erfassten Zeiten können angezeigt werden, während die Stoppuhr noch läuft oder gestoppt wurde. Drücken Sie dazu die Taste S2. Es wird vorübergehend RECALL angezeigt, gefolgt von der ersten erfassten Zeit in der oberen Zeile und der Gesamtzeit in der unteren Zeile. Drücken Sie die Taste S2 erneut, um die nachfolgenden erfassten Zeiten bis zu insgesamt zehn erfassten Zeiten anzuzeigen. Nachdem alle erfassten Zeiten angezeigt wurden, drücken Sie erneut die Taste S2 und RECALL wird vorübergehend angezeigt. Der Stoppuhr-Timer kann weiterlaufen, während Sie erfassten Zeiten anzeigen. Drücken Sie die Taste S1, um die Zeitmessung zu stoppen (auf dem Display wird STOP angezeigt), und drücken Sie dann die Taste S3, um die Stoppuhr zurückzusetzen. Wenn die Stoppuhr zurückgesetzt wurde, können frühere Aufzeichnungen noch angesehen werden, bis die Stoppuhr erneut gestartet wird.
- Zum Anzeigen der schnellsten (FS), langsamsten (SL) und durchschnittlichen (AV) aufgezeichneten Zeiten, während die Stoppuhr noch läuft oder gestoppt wurde. Drücken Sie hierfür die Taste S2. Es wird kurz RECALL angezeigt. Drücken Sie dann die Taste S1, um den Mittelwert (AV) anzuzeigen, und drücken Sie S3, um die schnellsten (FS), langsamsten (SL) Zeiten in der oberen Zeile anzuzeigen. Drücken Sie die Taste S1, um die Zeitmessung zu stoppen (Anzeige von STOP auf dem Display), und drücken Sie dann die Taste S3, um die Stoppuhr zurückzusetzen. Die Aufzeichnungen werden dann bei der nächsten Verwendung automatisch gelöscht.

## 3. Countdown

- Drücken Sie die Taste S2, um den Zyklus-Countdown (angezeigt als 01) oder zuerst den Countdown und dann die Stoppuhr (angezeigt als 02) auszuwählen.
- Für den Zyklus-Countdown (01) drücken Sie die Taste S3 und stellen dann mit der Taste S1 die gewünschten Stunden, Minuten und Sekunden für den Countdown-Timer ein. Drücken Sie die Taste S3, um den Wert des Countdown-Timers zu bestätigen, und drücken Sie die Taste S1, um den Countdown mit einem kurzen Signalton zu starten. Während der Einstellung des Countdown-Timers kann die Stoppuhr weiter verwendet werden. Bei der Anzeige von Stoppuhr-Aufzeichnungen wird der Countdown-Timer in der oberen Zeile und die Anzahl der Zeiten in der unteren Zeile angezeigt.
- Um zuerst den Countdown und dann die Stoppuhr (02) zu starten, drücken Sie die Taste S3 und stellen dann mit der Taste S1 die gewünschten Stunden, Minuten und Sekunden für den Countdown-Timer ein. Drücken Sie die Taste S3, um den Wert des Countdown-Timers zu bestätigen, und drücken Sie die Taste S1, um den Countdown mit einem kurzen Signalton zu starten.
- Wenn der Countdown abgeschlossen ist, wird automatisch die Stoppuhr gestartet.

## 4. Metronom

- Um das Metronomtempo einzustellen, drücken Sie die Taste S3, um entweder 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240 oder 320 Schläge pro Minute auszuwählen, und drücken Sie die Taste S1 zur Bestätigung.
- Das Tempo wird mit kurzen Pieptönen angegeben.
- Drücken Sie die Taste S1, um das Tempo zu stoppen, und drücken Sie die Taste S3, um die Schläge pro Minute zurückzusetzen.

## 5. Wecker

- Drücken Sie die Taste S2, um einen der vier Wecker (AL1, AL2, AL3 und AL4) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste S3, um die EIN/AUS-Zeit zu wählen. Drücken Sie die Taste S1, um den Stunden- und Minutenwert der Weckzeit einzustellen, und drücken Sie dann die Taste S2, um den Wecker zu bestätigen, was durch einen kurzen Piepton bestätigt wird. Wenn Weckzeiten eingestellt sind, wird das Uhrensymbol angezeigt.

## Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder anderen chemischen Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

## Entsorgung

### a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie die eingelegte Batterie und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

### b) Batterien



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien verpflichtet. Eine Entsorgung im Hausmüll ist untersagt. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## Technische Daten

Funktionen.....	Stoppuhr, Countdown-Timer, Metronom, Uhr, Alarm
Batterietyp .....	CR2032 (enthalten und installiert)
Timer-Genauigkeit.....	0.01 Sekunden (1/100 Sekunden)
Layout der Anzeige.....	2 Zeilen
Zeitformat .....	12/24 Std
Betriebs-/Lagerbedingungen .....	5-40 °C (Betriebstemperatur) 0-40 °C (Lagertemperatur) 10-85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen.....	82 x 61 x 17 mm (L x B x H)
Gewicht.....	108 g

## Operating Instructions

# Metal stopwatch

Item No. 2306490

### Intended use

This product is a highly precise and full-featured electronic stopwatch with a clear display. Its intended use is for sports training, competition activities, scientific research, education, and industrial applications.

The unit cannot be used or stored in extreme heat or freezing conditions and rough use may result in damage to the stopwatch. The unit should be stored in a dry environment when not in use.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. In addition, improper use can result in hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

### Delivery content

- Stopwatch (CR2032 battery included and installed)
- Lanyard
- Operating instructions

### Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



### Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

### Safety instructions



**Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**



#### a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may be dangerous for children to play with.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam, and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - Is visibly damaged,
  - Is no longer working properly,
  - Has been stored for extended periods in poor ambient conditions, or
  - Has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts, or a fall, even from a low height, can cause damage to the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety, or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications, and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions that remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

#### Caution:

- To avoid damaging the components, do not attempt to open or repair the PCB without professional guidance.



• The operating range may be affected by environmental factors and nearby sources of interference.


• Proper use helps to prolong the lifespan of the product.



#### b) Batteries

- Correct polarity must be observed while inserting the battery.
- The battery should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged batteries may cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle damaged batteries.
- Batteries must be kept out of reach of children. Do not leave batteries lying around, as there is a risk that children or pets may swallow them.
- Batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. This may cause an explosion!

### Operating elements



S1 Start/stop/adjust  
S2 Cycle/select

S3 Display by segments/  
renew/set

S4 Mode toggle

### Features

- The range of stopwatch time measurements is 0.01 (1/100) seconds to 9 hours, 59 minutes and 59.99 seconds.
- The display can show the time segment, total time, number of segments, accumulative time, slowest and fastest average time, and 10-lap memory information.
- The countdown timer can be set to start at any time in the measurement range (between 9 hours, 59 minutes and 59.99 seconds and 0.01 seconds) and then countdown to 0 seconds.
- The metronome tempos include 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 180, 240 and 320 beats per minute.
- The clock displays hours, minutes, seconds, months, days, weeks and years, and supports 12- and 24-hour time formats.
- Up to four alarms can be set, with the alarm lasting for 30 seconds.

### Operation

When turning on the stopwatch, the time is initially displayed. Press the S4 (Mode) key to toggle between the following modes:

#### 1. Clock

- The upper row of information displays the week, month, day and year, while the lower row displays A (for AM) or P (for PM) if in 12-hour time format and the time in hours, minutes and seconds.
- To adjust the year, month, day, 12/24-hour time format or time, press the S3 key to toggle to the desired item. Then press the S1 key to adjust the value and press the S3 key to confirm the change. Note that the first row displays the week number in Arabic numerals, which is automatically adjusted based on the date and so cannot be adjusted directly.

#### 2. Stopwatch

- Press the S1 key to start the stopwatch timer. The displayed upper value is initially zero and the lower value is the timer. Press the S1 key to stop the timer (displaying STOP on the screen) and then press the S1 key again to re-commence the timer. Press the S1 to stop the time first, and then press the S3 key to return the time to zero.
- While timing, press and hold the S3 key to display the first recorded time on the upper row and the total time on the lower row. Then release the S3 key to continue displaying the first recorded time on the upper row and the continuing timer on the lower row. This process can be repeated for each recorded time for up to the maximum time range (9 hours, 59 minutes and 59.99 seconds).

- Recording timings can be viewed while the stopwatch is still timing or has been stopped. To do this, press the S2 key; RECALL will temporarily be displayed, followed by the first recording on the upper row and the total time on the lower row. Press the S2 key again to display subsequent recordings up to a total of ten recordings. After all the recordings have been displayed, press the S2 key again and RECALL will be temporarily displayed. The stopwatch timer can continue while you are viewing recordings. Press the S1 key to stop the timing (displaying STOP on the screen), then press the S3 key to reset the stopwatch. When the stopwatch has been reset, previous recordings can still be viewed until the stopwatch is started again.
- To view the fastest (FS), slowest (SL) and average (AV) recorded times while the stopwatch is still timing or has been stopped. To do this, press S2 key; RECALL will temporarily be displayed, then press the S1 key to display the average (AV), and press S3 to display the fastest (FS), slowest (SL) on the upper row. Press the S1 key to stop the timing (displaying STOP on the screen), then press the S3 key to reset the stopwatch. The recordings will then be automatically cleared upon subsequent use.

### 3. Countdown

- Press the S2 key to select cycle countdown (displayed as 01) or countdown first and then stopwatch (displayed as 02).
- For cycle countdown (01), press the S3 key and then set the required hours, minutes and seconds for the countdown timer using the S1 key. Press the S3 key to confirm the countdown timer value and press the S1 key to start the countdown with a short beep alarm. While setting the countdown timer, the stopwatch can continue to be used. When viewing stopwatch recordings, the countdown timer will be displayed in the upper row and the number of times in the lower row.
- For countdown first and then stopwatch (02), press the S3 key and then set the required hours, minutes and seconds for the countdown timer using the S1 key. Press the S3 key to confirm the countdown timer value and press the S1 key to start the countdown with a short beep alarm.
- When complete the countdown, it will automatically start the stopwatch.

### 4. Metronome

- To set the metronome tempo, press the S3 key to choose either 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240 or 320 beats per minute and press the S1 key to confirm.
- The tempo will be sounded with short beeps.
- Press the S1 key to stop the tempo and press the S3 key to reset the beats per minute.

### 5. Alarm clock

- Press the S2 key to select one of the four alarms (AL1, AL2, AL3 and AL4), and then press the S3 key to select the ON/OFF time. Press the S1 key to set the hour and minute value of the alarm time, and then press the S2 key to confirm the alarm, which will be confirmed by a short beeping sound. When any alarms are set, the clock icon is displayed.

## Care and cleaning

- Disconnect the product from the mains before each cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol, or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and functioning of the product.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

## Disposal

### a) Product



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

Remove the inserted battery and dispose of it separately from the product.

### b) Batteries



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. Batteries containing hazardous substances are labeled with this symbol to indicate that disposal in domestic waste is forbidden. The abbreviations for the heavy metals involved are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on batteries, e.g. below the waste bin icon on the left).

Used batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever batteries are sold.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

## Technical data

Functions .....	Stopwatch, countdown timer, metronome, clock, alarm
Battery type .....	CR2032 (included & installed)
Timer accuracy .....	0.01 seconds (1/100 seconds)
Display layout .....	2 rows
Time format .....	12/24 hours
Operating/storage conditions.....	5-40 °C (operating temperature) 0-40 °C (storage temperature) 10-85% relative humidity (non-condensing)
Dimensions.....	82 x 61 x 17 mm (L x W x H)
Weight .....	108 g