


CeNano GmbH & Co. KG
Abteilung Roll-Rodel
Paul-Huber-Str. 5
84405 Dorfen, Deutschland

WWW.ROLL-RODEL.COM



*WIR WÜNSCHEN IHRER FAMILIE
VIEL SPASS*

MONTAGEVIDEO



[HTTPS://WWW.ROLL-RODEL.COM/MONTAGE](https://www.roll-rodel.com/montage)

ROLL RODEL

BAUSATZ

MONTAGEANWEISUNG




MONTAGEANLEITUNG UND WICHTIGE HINWEISE

(bitte unbedingt beachten!)

Montageanleitung für Schlitten mit zwei und drei Böcken

1. INHALT DES SETS

- a. 4 U-förmige Halterungen für die Montage unter der Sitzfläche
- b. 4 rechteckige Achsschenkel für die Montage auf den Kufen
- c. 4 Steckräder mit Metallachsen
- d. 8 kleine und 8 größere Holzschrauben




2. POSITION DER HALTERUNGEN



Befestigung der Halterung an der jeweils zweiten Sprosse von außen. Die U-förmigen Halterungen sind aus Platzgründen versetzt zu montieren.

Bei kleineren Schlitten mit nur zwei Böcken ist die Montage an die Platzverhältnisse anzupassen.



Bock hinten

1,5 cm Abstand zwischen dem Bock und dem Achsschenkel hinten

Bock vorne

7,5 cm Abstand zwischen dem Bock und dem Achsschenkel vorne

3. BITTE STELLEN SIE DEN SCHLITTEN IN FAHRRICHTUNG LINKS VOR SICH HIN

Die Montage an den Kufen ist unabhängig von Modell und Größe, die Montage unter der Sitzfläche ist bei kleineren Schlitten an die Platzverhältnisse anzupassen. Bei Bedarf, können die Räder statt außen auch innen befestigt werden. Ziehen Sie einfach die Buchsen aus den Achsschenkeln heraus und stecken Sie diese von innen nach außen durch die Achsschenkel.

4. BEFESTIGUNG DER ACHSSCHENKEL AN DEN KUFENOBERVERSEITEN

Die Roll-Rodel Achsschenkel sind für alle gängigen Holzkufen geeignet. Bitte montieren Sie die Achsschenkel so herum, dass die Räder möglichst senkrecht stehen. Dazu wählen Sie je nach Neigung der Kufenoberseite die entsprechende Achsschenkelneigung. Setzen Sie je einen Achsschenkel auf die gewünschte Position 1,5 cm vor den hinteren und 7,5 cm vor den vorderen Bock und zeichnen Sie die zwei Bohrungen auf der Oberseite der Kufe an. Bohren Sie für jeden Achsschenkel zwei Bohrungen (Durchmesser 2 mm) 2,0 cm tief. Vertauschen Sie die Position der Achsschenkel untereinander bitte nicht mehr. Schrauben Sie die Achsschenkel mit den größeren Schrauben an die Kufen an.

5. BEFESTIGUNG DER HALTERUNGEN UNTER DER SITZFLÄCHE

Pro Halterung müssen zwei durchgehende Bohrungen (Durchmesser 2–3 mm) durch die jeweils zweite Sprosse der Sitzfläche erfolgen. Der Abstand der Halterung zum nächstliegenden Bock muss 3,5 cm betragen. Drücken Sie bitte die Halterung von oben auf die Sprosse um mit den kleinen Schrauben Markierungen anzubringen. Versenken Sie die Bohrung an der Sitzfläche mit einem Senker oder einem 8 mm Bohrer, um das Herausragen der Schrauben zu verhindern. Nun **von oben** die kleinen Schrauben durch die Sprosse in die Halterung schrauben, . **WICHTIG:** Bitte mit einem Schraubendreher beide Schrauben drei bis vier Umdrehungen eindrehen bevor Sie den Akkuschrauber benutzen, um Verletzungen durch Rotieren der Halterung zu verhindern.

6. NUTZUNG

Die Steckräder können nun je nach Bedarf in die Achsschenkel an der Kufe oder die U-förmigen Halterungen unter dem Sitz gesteckt werden, wobei die Achse stets am Rad bleibt. Zum Aufstecken wird die Achse bis zum Anschlag in die Kunststoffbuchse eingeführt, während der Metallbügel fest durchgedrückt wird. Zum Arretieren, lassen Sie den Bügel los und ziehen das Rad leicht wieder nach außen, bis es einrastet.

WICHTIGE HINWEISE

Unser Roll-Rodel gewährleistet Ihnen einen sicheren und risikofreien Familienspaß über viele Jahre, sofern er gemäß seinem Verwendungszweck und den unten stehenden Sicherheitshinweisen benutzt wird.

- Der Roll-Rodel darf nicht von Kindern ohne Erziehungsberechtigten benutzt werden, da er sich nur eingeschränkt steuern und bremsen lässt. (Eigenverantwortung!)
- Auf dem Roll Rodel dürfen maximal 2 Kinder (insg. 80 kg) sitzen, solange die Rollen genutzt werden.
- Der Zuggurt darf, ausschließlich von erwachsenen Erziehungsberechtigten gezogen/benutzt werden, nicht von Kindern! Ziehen Sie nicht ruckartig am Gurt, damit das Kind nicht vom Roll-Rodel fällt.
- Die Rückenlehne ist so zu montieren, dass der Schwerpunkt des Kindes vor den Hinterachsen liegt.
- Kinder dürfen nur auf ebenen Wegen mit wenig Verkehr auf dem Roll Rodel gezogen werden. Der Roll-Rodel darf nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden. Auf Abhängen darf der Schlitten nur ohne Rollen unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten genutzt werden.
- Der Schlitten ist weder für den Leistungssport noch für sonstige Wettkampf-Zwecke konzipiert. Er darf ausschließlich zum langsamen „spazieren-ziehen“ mit Rollen und für den Rodelspaß auf Schnee verwendet werden. Nicht von Schanzen springen, durch Eisrinnen und nicht auf Rodelbahnen fahren.
- An dem Schlitten dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden.
- Der Schlitten, mit oder ohne Rollen, darf nicht von anderen Fahrzeugen gezogen werden.
- Nach Feststellung von Beschädigungen sollte der Schlitten nicht mehr verwendet werden.
- Beim Rodeln die Beine nicht in den Schlitten legen, sondern nach vorne gerichtet auf beiden Kufen aufstützen, um steuern und bremsen zu können. Beim Rodeln sollten Sie sich an den äußeren Sitzholmen festhalten. Es darf nicht liegend mit dem Kopf voraus gerodelt werden!
- Die Kleidung muss gut und eng anliegen. Das Rodeln mit herabhängenden, wehenden Schals ist zu vermeiden, es besteht Erstickungsgefahr!
- Es wird empfohlen, entsprechende Schutzmittel zu tragen (Schutzhelm, Protektoren, Handschuhe). Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.