

ANLEITUNG

Wechseln des Dochtes R-05 bei der Stelton Öllampe 1001

Schrauben Sie den Brenner von dem Petroleum-Behälter.

Entfernen sie die Spitze des Brenners. So können Sie sehen, wo der Docht herauskommt.

Drehen Sie den alten Docht so weit wie möglich nach unten.

Biegen Sie die Bügel am unteren Ende etwas zurück. Der alte Docht kann nun entfernt werden.

Es ist wichtig, das innere Rohr in die unterste Position zu drehen, bevor der neue Docht eingesetzt wird. Wickeln Sie den neuen Docht nun um das innere Rohr und befestigen ihn hinter den Bügeln. Der Docht muss so gewickelt werden, dass er an der Einstellschraube/Kurbel vorbeigeschoben werden kann. Schieben sie den Docht nun in den Brenner, so dass er sich 1½–2 cm unter dem oberen Rand des Brenners befindet. Jetzt kann der Docht mit Hilfe der Einstellschraube weitergedreht werden.

Diese Kurbel aktiviert kleine Klammern mit Zähnen, die den Docht in Position halten. Wenn Sie zu stark an der Kurbel drehen, bevor der Docht in die richtige Position geschoben wurde, verhindern diese Klammern das Weiterdrehen des Dochtes. Biegen Sie die Bügel in die ursprüngliche Position zurück und schrauben sie den Brenner wieder in den Behälter.