

BEDIENUNGSANLEITUNG



Produktparameter

- Produktmaterial: PA66, PC
- Produktgewicht: 140G
- Produktspezifikation: 193*33*36 mm
- Batteriespezifikation: 5200 mAh 7,4 V
- Ladespannung: DC 5V 1-2A
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- Nutzungsdauer der Funktion „Direktes Haar“: ca. 60 Minuten

Reinigung und Instandhaltung

- Sein Produkt muss gereinigt werden, da sich Rückstände von Haarpflegeprodukten angesammelt haben.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und die Kammzähne gereinigt werden, wenn das Gerät abgekühlt ist.
- Laden Sie den Akku nach dem Gebrauch auf.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht; Bitte verwenden Sie es nicht im Badezimmer und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da es sonst zu einem Kurzschluss oder Produktausfall kommen kann.
- Bitte verwenden Sie zum Laden ein Standard-5-V-Netzteil. Eine ungeeignete Stromversorgung kann zu Schäden am Produkt führen.
- Bitte richten Sie die Endbuchse dieses Produkts aus und stecken Sie es ein. Ziehen Sie nicht direkt am Ladekabelteil, da gewaltsamer Gebrauch zu Produktschäden führen kann.
- Dieses Produkt enthält eine 5200-mAh-3,7-V-Lithiumbatterie. Bitte beachten Sie die Transportbeschränkungen, wenn Sie es nach draußen tragen.
- Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Es ist verboten, dieses Produkt in der Nähe einer Wärmequelle aufzustellen, es zum Erhitzen ins Feuer zu legen oder in die Mikrowelle zu stellen, da es sonst zu Gefahren kommen kann.

Hauptfunktionen

-Dieses Produkt wird mit einer Lithiumbatterie betrieben, ist kompakt, leicht zu transportieren, kann jederzeit zum Arbeiten herausgenommen werden, unterliegt nicht der Stromversorgung, Netzkabelbeschränkungen und bietet eine 24-Stunden-Körperpflege für schöne Frauen.

-Warm kamm zähne design, massieren kopfhaut zu fördern durchblutung in den kopf, fördern die gesundheit von haarfollikel.

Gebrauchsanweisung

Aufladen

-Verwenden Sie eine externe Standard-5-V-Stromversorgung über das Ladekabel, das an die Pacy-C-Schnittstelle des Produkts angeschlossen ist, um das Produkt aufzuladen. Der Ladestrom des Produkts beträgt 1-2 A, die Ladezeit im vollständig entladenen Zustand beträgt ca. 4 Stunden.

- Die Betriebsanzeige des Ladevorgangs blinkt, 0 – 90 % rotes Licht blinkt, 90% – 99 % blaues Licht blinkt, voller blaues Licht ist immer an.

Glättungs- und Lockenfunktion

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Halten Sie die interne Betriebstaste dieses Produkts 2 Sekunden lang gedrückt. Die Temperaturanzeige dieses Produkts leuchtet auf und das Produkt beginnt mit dem Vorheizen. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt zunächst kurz die Betriebstaste, um den Temperaturgang einzustellen Gang, zweiter Gang, dritter Gang, erster Gang, der Reihe nach. .

- Während des Vorheizvorgangs leuchtet die Temperaturkontrollleuchte nacheinander von unten nach oben auf. Nach Erreichen der eingestellten Temperatur bleibt die Temperaturkontrollleuchte an. Während des Heizvorgangs zeigt die Stromanzeige die aktuelle verbleibende Leistung mit 100 % bis 10 % blauem Licht und 10 % bis 1 % rotem Licht an. Das rote Licht blinkt, wenn der Strom ausgeschaltet ist. Das Produkt verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach 20 Minuten Dauerbetrieb.