

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren automatischen Lockenstab entschieden haben! Wir haben bemerkt, dass es möglicherweise einige Schwierigkeiten bei der Anwendung gab. Deshalb haben wir für Sie eine schnelle Anleitung und zusätzliche Ressourcen zusammengestellt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

### **Schnelle Gebrauchsanleitung**

1. Einschalten und Temperatur einstellen: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie einmal, um die Temperatur anzupassen. Wir empfehlen, mit 180°C zu beginnen. Sobald die Kontrollleuchte aufhört zu blinken, ist das Gerät einsatzbereit.
2. Bereiche vorbereiten: Teilen Sie Ihr Haar in einen oberen und unteren Bereich und beginnen Sie mit der unteren Partie.
3. Haare kämmen: Kämmen Sie Ihr Haar gründlich, um Knoten zu vermeiden. Wir empfehlen, etwas Haaröl aufzutragen, um das Haar zu schützen.
4. Strähne einlegen: Nehmen Sie eine kleine Strähne (ca. 1-2 cm breit) und legen Sie sie in die Nut des Lockenstabs.
5. Drehtaste bedienen:  
Drücken Sie die Obere Taste: Dreht das Haar gegen den Uhrzeigersinn, ideal für Wellen, die nach hinten zeigen (linke Haarseite).  
Drücken Sie die Untere Taste: Dreht das Haar im Uhrzeigersinn, ideal für Wellen, die nach hinten zeigen (rechte Haarseite).

Falls Sie noch Fragen haben, klicken Sie auf den folgenden Link, um unser Anleitungsvideo anzusehen:

<https://drive.google.com/file/d/1xysWifrWoOnIMQOjI5m5wPgvCxOJ0uYW/view?usp=sharing>

Weitere Tutorials entdecken

Sollte das Video Ihre Zweifel nicht klären, suchen Sie auf sozialen Plattformen nach dem Schlagwort „**Automatischer Lockenstab**“, um weitere Tutorials und Tipps zu finden!

Wenn Sie noch Fragen haben oder Unterstützung benötigen, Unser Team hilft Ihnen gerne weiter!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stylen und perfekte Locken!

Mit freundlichen Grüßen,  
Team von Umaxx GmbH