



heit deutlich verkürzt.

- Der Standort sollte nicht in der Nähe einer bei Nacht leuchtenden Lichtquelle wie z.B. einer Straßenlaterne oder einer Hauseingangs-Leuchte sein, da diese das automatische Einschalten der Solar-Leuchte stören könnte.

Wählen Sie einen Standort mit hoher Sonneneinstrahlung. Solarzellen bekommen während der Wintermonate relativ wenig direkte Sonneneinstrahlung, deshalb verringert sich die Leuchtdauer in der dunklen Jahreszeit.

Für die beste Erkennungswirkung des Bewegungssensors empfehlen wir, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

- Um ein ungewolltes Auslösen zu vermeiden, sollte der Sensor nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Grills, Klimaanlage, anderen Außenleuchtungen, fahrenden Autos und Rauchzügen angebracht werden.
- Halten Sie den Sensor von starken elektromagnetischen Störquellen fern, um ein ungewolltes Auslösen zu vermeiden.
- Richten Sie den Sensor nicht auf reflektierende Oberflächen wie Fenster, Wasserflächen, weiße Wände usw. Die Reichweite des Bewegungssensors (ca. 8 m bei 120°) kann je nach Montageort leicht variieren. Der Erfassungsbereich kann auch mit der Umgebungstemperatur ändern.
- Bevor Sie einen Installationsort auswählen, beachten Sie, dass der Sensor empfindlicher auf Bewegungen über den Scanbereich reagiert als auf Bewegungen direkt auf oder vom Sensor weg. Bewegt sich die Wärmequelle direkt auf den Sensor zu oder von ihm weg und nicht quer, verringert sich der Erfassungsbereich relativ.

Montage

- Beachten Sie bei der Entscheidung, wo die Solar-Leuchte montiert werden soll, dass der Bewegungssensor, der diese Solar-Leuchte aktiviert, ein Sichtfeld von 120° (horizontal) in einem Abstand von maximal 8 Metern aufweist.
- Wählen Sie die Bodenposition, an der Sie die Solar-Leuchte befestigen möchten. Markieren Sie die Bohrlöcher mit Hilfe eines Stifts an der von Ihnen gewählten Position.
- Anschließend stecken Sie die beigelegten Dübel in die Bohrlöcher. Setzen Sie nun die Solar-Leuchte mit den Löchern der Halterung auf die Bohrlöcher und schrauben Sie sie gründlich fest (s. Abb. 3).

Inbetriebnahme

- Nehmen Sie mit einer leichten Linksdrehung das Kopfteil von der Solar-Leuchte (s. Abb. 1).
- Stellen Sie den An-/Aus-Schalter auf der Unterseite des Kopfteils auf „On“ (s. Abb. 2). Setzen Sie das Kopfteil wieder auf die Solar-Leuchte. Die Solar-Leuchte ist nun

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Solar-Leuchte regelmäßig mit einem feuchten Baumwoll- oder Mikrofasertuch.

Lagerung

Bei dauerhaft schlechten Witterungsverhältnissen (Hagel, Sturm, Schnee,...) sollten Sie die Solar-Leuchte an einem trockenen Ort aufbewahren. Es empfiehlt sich, den Akku zu entfernen.

Technische Daten

Lichtquelle: 3 kalt-weiße LEDs
 Akku: 1x 14500, 3,7 V, 500 mAh
 Maße: (øxH) ca. 12 x 50 cm
 Sensorreichweite: ca. 8 m
 Erfassungswinkel: ca. 120°
 Material: Edelstahl, Kunststoff



ENTSORGUNGSHINWEIS

Elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll! Sollten Sie sich von dem Gerät trennen wollen, informieren Sie sich in Ihrer kommunalen Stelle über eine fachgerechte Entsorgung von Elektroschrott gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU.

D SOLAR-GARAGEN-WEGELEUCHTE MIT BEWEGUNGSSENSOR

11017

BEDIENUNGSANLEITUNG

Eine Solar-Leuchte ist ein umweltfreundliches Produkt. Die Solarzelle wandelt das Sonnenlicht in elektrische Energie um und lädt dann den eingebauten Akku während des Tages auf. Der Bewegungssensor schaltet das Licht bei zunehmender Dunkelheit in Zusammenhang mit Bewegung automatisch ein. Dabei wird die tagsüber gespeicherte Elektrizität verwendet.

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nur zur dekorativen Gartengestaltung. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kleinteile können verschluckt werden! Kinder unterschätzen häufig die Gefahren!

- Diese Solar-Leuchte ist nur für Dekozwecke geeignet und kein Kinderspielzeug!
- Blicken Sie NIE direkt und ungeschützt in die LEDs!



HINWEIS

Die im Produkt integrierten LEDs können nicht ausgetauscht werden.

Aufstellungsort

- Die Leuchtdauer der Solar-Leuchte ist abhängig von der geografischen Lage, den Wetterbedingungen und der saisonbedingten täglichen Lichteinstrahlung.
- Das Solarpanel sollte in einer Umgebung platziert werden, wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt und nicht durch Schatten von Bäumen oder Häusern verdeckt ist. An schattigen Orten kann der Akku ggf. nicht vollständig geladen werden, so dass sich die Leuchtdauer bei Dunkel-

betriebsbereit. Wenn eine Person in Reichweite des Bewegungsmelders kommt, schaltet sich das Licht an. Die Leuchtdauer beträgt ca. 30 Sekunden.



HINWEIS

Die maximale Leuchtkraft und -dauer der Solar-Leuchte kann nur erreicht werden, wenn der Akku zuvor vollständig aufgeladen wurde. Dazu muss das Solarpanel mindestens 8-12 Stunden direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.

Akku

Sollte es erforderlich sein, den Akku wegen nachlassender Leistung auszutauschen, verwenden Sie nur einen Akku des gleichen Typs (s. Technische Daten).

- Um den Akku zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Kopfteils.
- Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen Akku. Achten Sie beim Wechseln des Akkus darauf, dass der Akku mit den Polen (+/-) entsprechend den Angaben im Batteriefach eingelegt wird.
- Schließen Sie das Batteriefach.



HINWEIS

Akkus gehören NICHT in den Hausmüll! Jeder Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Diese können unentgeltlich bei der Verkaufsstelle bzw. bei einer örtlichen Sammelstelle abgegeben werden!

Fehlerbehebung

Wenn die Solar-Leuchte nicht funktioniert, prüfen Sie bitte, ob einer der folgenden Punkte die Ursache dafür sein könnte:

- Prüfen Sie, dass der An-/Aus-Schalter auf „ON“ steht.
- Prüfen Sie, ob der Akku aufgeladen ist. Bei ungünstiger Witterung, z.B. Bewölkung, wird der Akku nur teilweise geladen. Sollte dies die Ursache sein, sollte er sich am nächsten sonnigen Tag wieder vollständig aufladen!
- Prüfen Sie den Standort des Solarmoduls und des Bewegungsmelders (s. Aufstellungsort). Lassen Sie den Akku an einem sonnigen Tag seine maximale Ladung erreichen.
- Verschmutzte Solarzelle: Eine verschmutzte Solarzelle verhindert, dass der Akku innerhalb eines Tages vollständig aufgeladen werden kann. Dies verkürzt die Lebensdauer des Akkus. Reinigen Sie regelmäßig die Solarzellen von Schmutz und Rückständen.
- Sollte die Solar-Leuchte nicht funktionieren, obwohl die Wetterbedingungen unverändert sind, wechseln Sie bitte den Akku.