


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



Konvektionsheizung

BEDIENUNGSANLEITUNG

NDK15-15MR

Warnung: Diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durchlesen und für ein zukünftiges Nachschlagen gut aufbewahren. Design und technische Daten unterliegen aufgrund von Produktverbesserungen unangekündigten Änderungen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder vom Hersteller.

Die oben dargestellte Abbildung dient nur der Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume bzw. für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

LANGUAGES

DE	Deutsch
EN	English
PL	Polish
LT	Lithuanian
LV	Latvian
EE	Estonian

VIELEN DANK

Danke, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung Ihres neuen Midea-Produkts sorgfältig durch, um sich mit dem ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Geräts vertraut zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS

VIELEN DANK 01

SICHERHEITSHINWEISE 02

TECHNISCHE DATEN 07

PRODUKTÜBERSICHT 09

INSTALLATION 10

GEBRAUCHSANLEITUNGEN 11

REINIGUNG UND WARTUNG 16

STÖRBEHEBUNG 17

**MARKENZEICHEN, UHRHEBERRECHTE UND
RECHTLICHE HINWEISE** 18

ENTSORGUNG UND RECYCLING 19

DATENSCHUTZHINWEISE 20

SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die nachfolgenden Sicherheitsinformationen dienen dazu, unvorhersehbare Risiken oder Schäden aufgrund einer unsicheren oder inkorrekten Anwendung des Geräts zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie nach dem Erhalt die Verpackung und das Gerät, um sich davon zu überzeugen, dass das Gerät in einwandfreiem Zustand ist und so ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann. Falls Schäden vorhanden sind, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bitte beachten Sie, dass das Gerät aus Gründen Ihrer Sicherheit nicht modifiziert oder verändert werden darf. Bei Zweckentfremdung können Gefahren verursacht werden und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.

Erläuterung von Symbolen



Gefahr

Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund von äußerst entflammenden Gasen hin.



Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund elektrischer Spannung hin.



Warnung

Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr mittlerer Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.



Vorsicht

Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr niedriger Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, leichte oder moderate Verletzungen verursachen kann.



Achtung

Dieses Signalwort weist auf wichtige Informationen (z.B. Sachschäden) jedoch nicht auf eine Gefahr hin.



Anleitung befolgen

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Wartungstechniker das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten dürfen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch/ der Inbetriebnahme sorgfältig und gründlich durch. Bewahren Sie die Anleitung für ein späteres Nachschlagen in der Nähe des installierten Geräts auf!

DE

VORSICHT

- Lesen Sie alle Informationen für einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durch.
- Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren sowie für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder hinsichtlich der sicheren Nutzung unterwiesen werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, es sei denn sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.
- Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein-/ ausschalten, sofern das Gerät in der vorgesehenen Betriebsposition steht und installiert wurde und sie beaufsichtigt oder hinsichtlich der sicheren Nutzung unterwiesen werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder warten.
- **VORSICHT** - Einige der Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit hat zu erfolgen, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

DE

Warnung

-  Warnung: Um Überhitzung zu vermeiden, darf die Heizung nicht abgedeckt werden.
- Das Ein- und Ausschalten der Heizung durch Einstecken (Ausstecken) des Netzsteckers, statt der Betätigung des Netzschalters, ist verboten.

- Die Heizung darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
- Nur als mobile Heizstation verwenden. Verwenden Sie diese Heizung nicht in unmittelbarer Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Swimmingpools.
- Zur Vermeidung einer Überlast an Ihrer Steckdose, wird von der Verwendung eines Verlängerungskabels mit diesem Gerät abgeraten. Überlasten Sie niemals ein Verlängerungskabel durch den Anschluss von Geräten, die gemeinsam die für das Verlängerungskabel angegebene maximale Stromstärke überschreiten. Dies könnte zu einer Überhitzung des Steckers in der Wandsteckdose führen und möglicherweise einen Brand verursachen. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels, prüfen Sie vor dem Anschluss der Geräte die Angaben für den Bemessungsstrom des Netzkabels, und überschreiten Sie nicht die maximale Strombelastbarkeit.
- Dieses Heizgerät erzielt keine genaue Temperaturregulierung der Umgebung und kann daher nicht als Vorrichtung zur Temperaturregulierung in isolierten Bereichen, wie für Lagerumgebungen, Gegenstände, Tiere und Pflanzen, verwendet werden.
- Verwenden Sie die Heizung nicht, nachdem sie fallengelassen wurde.
- Verwenden Sie die Heizung nicht, falls diese sichtbar beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Heizung auf einem horizontalen, ebenen Untergrund oder befestigen Sie diese, sofern zutreffend, an einer Wand.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie die Heizung nicht in kleinen Räumen, wenn sich dort Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, selbständig den Raum zu verlassen, es sei denn, diese Personen werden durchgehend beaufsichtigt.

- **WARNUNG:** Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie zwischen Textilien, Gardinen oder anderen brennbaren Materialien und den Luftaustritten des Geräts einen Abstand von mindestens 1 m ein.
- Nicht im Freien verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals an Orten, die uneben oder instabil sind.
- Den Netzstecker niemals mit feuchten Händen einstecken oder abziehen, da dies bei einer solchen Stromkapazität zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Das Heizgerät darf nur in aufrechter Position verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es umgekippt ist.
- Das Gerät muss von brennbaren oder leicht verformbaren Gegenständen weit entfernt aufgestellt werden.
- Berühren Sie die Oberfläche nicht mit einem Stab oder scharfen, harten Werkzeug, da dies zu Verformungen und durch eine Beschädigung der Lackschicht zur Rostbildung führen kann.
- Die Oberflächentemperatur der Flansche des Geräts ist hoch. Berühren Sie diese daher nicht und fassen Sie das Gerät nur an den Griffen und Knöpfen an.
- Die Oberflächentemperatur der Flansche ist während des Betriebs hoch, so dass alle Kinder im Bereich dieses Gerätes streng beaufsichtigt werden müssen.
- Nicht an einem feuchten Ort verwenden, um einen elektrischen Schlag zu verhindern.
- Falls während des Betriebs eine Störung auftritt, bringen Sie das Gerät bitte mitsamt der Wartungskarte zum nächstgelegenen Kundenservicezentrum. Das Gerät niemals eigenständig demontieren.
- Achten Sie darauf, bei der Nichtbenutzung oder vor der Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen.



-  Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts
Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der gesamten EU nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch eine unkontrollierte Müllbeseitigung zu verhindern und um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst. Zur Rückgabe Ihres Altgeräts, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt zur umweltgerechten Entsorgung entgegennehmen.

TECHNISCHE DATEN

Produktmodell	NDK15-15MR
Eingangsspannung	220-240V-
Frequenz	50Hz
Stromlast Steckdose	10A
Leistungsaufnahme	1500W

DE



Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art der Wärmezufuhr - nur für elektrische Speicher-heizgeräte / lokale Raumheizgeräte (eines auswählen)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	1,5	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	[nein]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0,6	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung für Raum- und/oder Außentemperatur	[nein]
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	1,5	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung für Raum- und/oder Außentemperatur	[nein]
Hilfsstromverbrauch				Wärmezufuhr mit Gebläseunterstützung	[nein]
Bei Nennwärmeleistung	e _{lmax}	N/A	kW	Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturregelung (eine auswählen)	
Mindestwärmeleistung	e _{lmin}	N/A	kW	Einstufige Wärmeleistung und keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Im Standby-Modus	e _{lsB}	0,32	W	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[nein]
				Raumtemperaturregelung mit mechanischem Thermostat	[nein]
				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[ja]
				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitgeber	[nein]

Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
					Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitgeber	[nein]
					Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich)	
					Raumtemperaturregelung mit Präsenzsensoren	[nein]
					Raumtemperaturregelung mit Erkennungsmodus für geöffnete Fenster	[nein]
					Mit Fernbedienungsregelung	[nein]
					Mit adaptiver Startsteuerung	[nein]
					Mit Betriebszeitbegrenzung	[nein]
					Mit Schwarzkugelsensor	[nein]
Kontakt- daten:	Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn, Germany					
Anmerkung: Bei elektrischen Raumheizgeräten darf die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s nicht schlechter sein, als der angegebene Wert für die Nennwärmeleistung des Geräts.						
Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz aller Raumheizgeräte mit Ausnahme gewerblicher Raumheizgeräte, η_s (%)						38

DE

PRODUKTÜBERSICHT

Teilebezeichnung




HINWEIS

Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich zur Erläuterung. Bei jeglichen Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Gegenstand und den Abbildungen der Zeichnung ist der tatsächliche Gegenstand maßgebend.

GERÄTEINSTALLATION

Installation des Stützfußes

- 1 Drehen Sie das Gerät um, so dass die Unterseite nach oben zeigt, und entnehmen Sie die zwei Schrauben und die Stützbeine.
- 2 Richten Sie das runde Loch am Stützbein auf das Loch an der Geräteunterseite aus, führen Sie die Schrauben durch die runde Halterung der Aufnahme und ziehen Sie sie fest.
- 3 Drehen Sie das Gerät nach der Installation wieder um.



DE

BEDIENHINWEISE

Vorbereitungen vor der Inbetriebnahme


- Entnehmen Sie das gesamte Gerät und bringen Sie die Stützfüße an.
- Entfernen Sie die Folie auf dem Glas.

Kontrollen vor der Inbetriebnahme

Prüfen Sie, ob das Netzkabel sich in einem guten Zustand befindet. Stellen Sie bitte vor der Verwendung sicher, dass der Nennstrom der Steckdose die Geräteanforderungen erfüllt und eine Erdungsvorrichtung installiert ist. Andernfalls muss die Steckdose entsprechend ausgetauscht werden.

Auswahl für Betriebsstart und Leistungsstufe

DE



NR.	Taste	Funktionsbeschreibung
1	EIN-/AUS-SCHALT EN	Betriebsstart • Schließen Sie das Gerät/Heizung an und stellen Sie den Netzschalter auf die Position „EIN“. Der Summer ertönt mit langem „Piep“ und auf dem Digitalbildschirm erscheint keine Anzeige.

NR.	Taste	Funktionsbeschreibung
1	EIN-/AUS-SCHALTEN	Stufenwahl • Drücken Sie die Taste „EIN/AUS“, um das Gerät einzuschalten. Das Heizgerät schaltet in den Normalbetriebsmodus und wird mit geringer Leistung von 600 W betrieben, die entsprechenden Symbole  leuchten auf. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um in die Einstellschaltfläche  zu gelangen. Wenn die Temperaturanzeige zu flackern beginnt, kann die Temperatur durch stetiges Drücken der Taste „+“ oder „-“ zwischen 5–35 °C eingestellt werden. • Bei einer eingestellten Temperatur von 35 °C, drücken Sie die Taste „+“, und die Temperatureinstellung beginnt bei 5 °C. Bei einer eingestellten Temperatur von 5 °C, drücken Sie die Taste „-“, und die Temperatureinstellung beginnt bei 35 °C. Falls innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die Einstellschaltfläche verlassen, das Flackern des Soll-Temperaturwerts stoppt und es wird der entsprechende Soll-Wert angezeigt. • Drücken Sie die „Modus“-Taste, die Heizung wird auf mittlerer Leistungsstufe mit 900 W betrieben, das Symbol  leuchtet auf. Die sonstigen Einstellungen entsprechen der niedrigen Leistungsstufe. • Drücken Sie erneut die „Modus“-Taste, das Gerät wird auf hoher Leistungsstufe mit 1500 W betrieben, das Symbol  leuchtet auf. • Halten Sie die „EIN/AUS“-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2	MODUS	Betriebsmodus • Nach dem Einschalten wechselt das Heizgerät in den Normalbetriebsmodus. Im Normalbetriebsmodus kann durch wiederholtes Drücken der „Modus“-Taste zwischen den Modi „Niedrige Leistung“, „Mittlere Leistung“, „Hohe Leistung“, und „Schnellheizmodus“, „Energiesparmodus“ und „Anti-Frost-Modus“ umgeschaltet werden. Bei Auswahl einer beliebigen Stufe (hohe Leistungsstufe, mittlere Leistungsstufe, niedrige Leistungsstufe), wird der Heizbetrieb innerhalb von 2 Minuten entsprechend der eingestellten Stufe ausgeführt. Der Temperaturregelbetrieb beginnt nach 2 Minuten. A: Wenn die Innentemperatur unter oder gleich „Ts“ -2 °C (Soll-Temperatur) beträgt, wird die Heizung entsprechend der eingestellten Stufe ausgeführt, und das Symbol leuchtet auf. (Soll-Temperatur), die Heizelemente werden nicht weiter ausgeführt und das Symbol  erlischt. Die angezeigte Temperatur flackert für 10 Sekunden auf und hört dann auf zu flackern. Die angezeigte Soll-Temperatur leuchtet konstant auf (und erlischt nicht). • Halten Sie die „Modus“-Taste gedrückt, die Heizung wechselt in den „Schnellheizmodus“ und das Symbol  leuchtet auf. In diesem Modus können Sie keine Stufenwahl ausführen, sondern nur das Gerät über die „EIN/AUS“-Taste ein- bzw. ausschalten. Es kann ebenfalls keine Temperatureinstellung über die Tasten „+“ oder „-“ vorgenommen werden und das Gerät arbeitet konstant mit hoher Leistung. Beim Umschalten des Betriebsmodus vom Normalbetriebsmodus in den Schnellheizmodus, wird das Gerät mit hoher Leistung ausgeführt, unabhängig in welchem Modus es zuvor betrieben wurde.

DE

NR.	Taste	Funktionsbeschreibung
2	MODUS	Betriebsmodus • Wenn die Innentemperatur „Th“ über oder gleich 35 °C beträgt, werden die Heizelemente nicht weiter ausgeführt und das Symbol  erlischt. Die angezeigte Temperatur flackert für 10 Sekunden auf und hört dann auf zu flackern. Die angezeigte Temperatur leuchtet konstant auf (und erlischt nicht). Wenn die Innentemperatur „Th“ unter oder gleich 33 °C beträgt, werden die Heizelemente weiter ausgeführt und das Symbol  leuchtet erneut auf. • Bei Gedrückthalten der Taste „Modus“, wechselt das Gerät in den Energiesparmodus. Das Symbol ECO leuchtet auf und die Temperatur wird automatisch auf 22 °C eingestellt. In diesem Zustand kann keine Stufenwahl ausgeführt werden, sondern nur das Gerät über die „EIN/AUS“-Taste ein- bzw. ausgeschaltet werden. Es kann ebenfalls keine Temperatureinstellung über die Tasten „+“ oder „-“ vorgenommen werden und das Gerät arbeitet konstant im Energiesparmodus im folgenden Status: A: Die Heizung wird mit hoher Leistung betrieben, wenn die Innentemperatur unter 20 °C beträgt; B: Die Heizung wird mit mittlerer Leistung betrieben, wenn die Temperatur über oder gleich 20 °C, aber unter 22 °C beträgt; B: Die Heizung wird mit niedriger Leistung betrieben, wenn die Temperatur über oder gleich 22 °C, aber unter 24 °C beträgt; D: Die Heizung stoppt den Betrieb, wenn die Temperatur über oder gleich 24 °C beträgt. In diesem Fall erlischt das Symbol  und die angezeigte Temperatur 22 °C flackert für 10 Sekunden auf und hört dann auf zu flackern. Die angezeigte Temperatur leuchtet konstant auf (und erlischt nicht). • Bei Gedrückthalten der Taste „Modus“, wechselt das Gerät in den Anti-Frost-Modus. Das Symbol  leuchtet auf und die Temperatur wird automatisch auf 5 °C eingestellt. In diesem Zustand kann keine Stufenwahl ausgeführt werden, sondern nur das Gerät über die „EIN/AUS“-Taste ein- bzw. ausgeschaltet werden. Es kann ebenfalls keine Temperatureinstellung über die Tasten „+“ oder „-“ vorgenommen werden und das Gerät arbeitet konstant mit niedriger Leistung. Im Anti-Frost-Modus arbeitet das Gerät im folgenden Status: D: Die Heizelemente werden nicht weiter ausgeführt, wenn die Innentemperatur „TH“ über oder gleich 5 °C beträgt. Das Symbol erlischt und die angezeigte Temperatur 5 °C flackert für 10 Sekunden auf und hört dann auf zu flackern. Die angezeigte Temperatur leuchtet konstant auf (und erlischt nicht). B: Die Heizelemente werden weiter ausgeführt und das Symbol leuchtet erneut auf, wenn „Th“ unter oder gleich 3 °C beträgt. • Wenn Sie die Taste „Modus“ gedrückt halten, kehrt das Gerät in den Normalbetriebsmodus zurück und der Betriebsmodus kann durch wiederholtes Drücken der Taste „Modus“ umgeschaltet werden.

NR.	Taste	Funktionsbeschreibung
3	TIMER	Zeiteinstellung • Drücken Sie im Betriebszustand die Taste „TIMER“ und die Heizung schaltet in die Timer-Einstellungsschnittstelle. Sie können die Taste „+“ oder „-“ zum Einstellen der Abschaltzeit drücken. In diesem Zustand leuchtet das Symbol auf und die Timer-Einstellung beginnt zu flackern. Der Timer kann in jedem beliebigen Modus ausgeführt werden. Das entsprechende Symbol  und das Zahnrad werden während der Zeiteinstellung angezeigt. Der Zeiteinstellbereich beträgt 0-24 Stunden, und der Einstellschritt entspricht 1 Stunde. Wenn der eingestellte Wert 0 Std. beträgt, drücken Sie die Taste „-“ und der Zeitwert beginnt bei 24 Std.; wenn der eingestellte Wert 24 Std. beträgt, drücken Sie die Taste „+“ und der Zweitwert beginnt bei 0 Std. Wenn der eingestellte Wert 0 Std. beträgt, wird der Timer abgebrochen; wenn der eingestellte Wert NICHT 0 Std. beträgt, kann der Timer ausgeführt werden. Die Zeiteinstellung wird stets zurückgesetzt, sobald sich das Heizgerät innerhalb der eingestellten Zeit ausschaltet. • Drücken Sie im ausgeschalteten Betriebszustand die Taste „TIMER“ und die Heizung schaltet in die Timer-Einstellungsschnittstelle. Sie können die Taste „+“ oder „-“ drücken, um die Einschaltzeit einzustellen. In diesem Zustand leuchtet das Symbol auf und die Timer-Einstellung beginnt zu flackern. Andere Symbole leuchten nicht auf und die anderen Funktionen entsprechen dem Zustand wie beim Einschalten. • Beim Erreichen der Soll-Zeit schaltet sich die Heizung ein und schaltet in den gleichen Betriebsmodus wie vor der letzten Abschaltung, es ertönt jedoch kein Summer.

DE

Speicherfunktion

Beim Einschalten der Heizung nach der normalen Abschaltung, wird die Heizung wieder im gleichen Betriebsmodus wie vor der Abschaltung ausgeführt. Bei Abschaltung des Geräts im Normalbetriebsmodus, wird die Heizung nach dem Einschalten auch wieder im Normalbetriebsmodus betrieben. Wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird, wird es im Normalbetriebsmodus ausgeführt.

Kurzschlusschutz und Drahtbruchschutz des Temperatursensors

- Bei Auftreten eines Kurzschlusses am Temperatursensor in einem beliebigen Modus, wird auf dem Digitalbildschirm die Raumtemperatur ausgegeben, die Digitalanzeige zeigt E1 an und flackert stetig, jegliche Tastenbetätigung ist ungültig.
- Bei Auftreten eines Kurzschlusses am Temperatursensor in einem beliebigen Modus, wird auf dem Digitalbildschirm die Raumtemperatur ausgegeben, die Digitalanzeige zeigt E2 an und flackern ständig; jede Tastenbetätigung ist ungültig.

Sicherheitsschutzvorrichtung

Bei eingeschalteter Heizung und falls die Innentemperatur „Th“ 50 °C übersteigt, werden alle Heizfunktionen abgeschaltet, auf allen LED-Displays flackert „FF“ in einsekündigem Abstand. In diesem Betriebszustand kann die Heizung nicht eingeschaltet werden und alle Eingaben sind ungültig, selbst wenn die Innentemperatur unter 50 °C absinkt.

Temperaturkompensationsfunktion

Die konstante Kompensationstemperatur beträgt 7 °C, d.h. die Induktionstemperatur beträgt 29 °C, während die tatsächliche Kontrolltemperatur 22 °C beträgt.


Bildschirmabschaltfunktion

- Wenn die Bildschirmabschaltfunktion nach dem Einschalten aktiviert wird, können Sie die Tasten „AUF“ und „AB“ für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Funktion zu deaktivieren. Alle Kontrollanzeigen sind an.
- Wenn Bildschirmabschaltfunktion im Betriebszustand deaktiviert ist, können Sie die Tasten „AUF“ und „AB“ für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Funktion zu aktivieren. Das Symbol  leuchtet nur auf, sobald die Bildschirmabschaltfunktion aktiviert ist und die Heizelemente ausgeführt werden, und das Symbol  leuchtet nur auf, wenn die Bildschirmabschaltfunktion und die Timerfunktion aktiviert ist.

Anweisungen für die Fernbedienung

- Die Ein/Aus-Taste, die Taste „+“ und „-“ entsprechen jeweils den Tasten auf dem Bedienfeld; die Umschalttaste und die Modustaste entsprechen der Modustaste auf dem Bedienfeld.
- Drücken Sie die Timer-/Programmiertaste, um in den Timer-/Programmierungs-Modus zu gelangen. Stellen Sie die Soll-Zeit mit der Taste „+“ und „-“ ein. Falls innerhalb von 5 Sekunden nach der Einstellung keine weitere Bedienung erfolgt, wird die Eingabe übernommen.
- Umschaltreihenfolge der Modustaste auf der Fernbedienung: Niedriger Leistungsmodus – Mittlerer Leistungsmodus – Hoher Leistungsmodus – Schnellheizmodus – Energiesparmodus – Anti-Frost-Modus

DE



REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG

Trennen Sie vor der Gerätereinigung stets die Stromversorgung ab.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Warten Sie, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.
- Warten Sie nach der Reinigung und Wartung, bis das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es erneut einschalten oder wegräumen.
- Trennen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden werden. Es wird empfohlen, das Gerät in der Originalverpackung an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Das Gerät darf nicht direkt mit Wasser abgespült werden. Wischen Sie es stattdessen mit einem weichen Lappen ab, den Sie mit etwas Wasser und Reiniger befeuchten. Anschließend abtrocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin.
- Schützen Sie das Gerät vor Aufprällen und Kratzern, da anderenfalls die Oberfläche beschädigt werden oder rosten könnte.

STÖRBEHEBUNG

Während des Betriebs des Geräts können Fehlfunktionen auftreten. In der nachfolgenden Übersicht werden mögliche Ursachen und Lösungsvorschläge zum Beheben potenzieller Probleme erläutert. Bitte lesen Sie diese Übersicht sorgfältig durch, um Zeit und Geld für das Anrufen des Kundendienstes zu sparen.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Nach Einschalten der Stromversorgung, funktioniert das Gerät nicht.	• Der Stecker ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingesteckt oder der Netzschalter ist nicht eingeschaltet.	Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der Netzschalter eingeschaltet ist.
	• Prüfen Sie, ob etwaige Hindernisse vorhanden sind.	Wenn Sie ein Hindernis finden, schalten Sie das Heizgerät „AUS“. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie ein paar Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist. Entfernen Sie das Hindernis vorsichtig. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie die Heizung unter Befolgung der Betriebsanweisungen erneut ein.

DE

MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

Logo  Midea, Wortmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachungen und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte von Midea und verbundenen Unternehmen, an denen Midea Marken, Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte besitzt, sowie sämtliche Vermögenswerte, die sich aus der Verwendung eines Teils einer Midea-Marke ergeben. Die Verwendung der Marke Midea für kommerzielle Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea stellt eine Markenverletzung bzw. einen unlauteren Wettbewerb dar, der gegen die einschlägigen Gesetze verstößt.

Diese Bedienungsanleitung wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle damit verbundenen Urheberrechte vor. Keine juristische Person oder Einzelperson darf diese Bedienungsanleitung ganz oder teilweise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea verwenden, vervielfältigen, modifizieren, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle erläuterten Funktionen und Anleitungen waren zum Zeitpunkt des Drucks aktuell.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Hinweise

Konformität mit der WEEE-Richtlinie zur Entsorgung von Altgeräten:
Dieses Gerät entspricht der EU WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Auf dem Gerät befindet sich eine Kennzeichnung, die das Gerät als elektrisches bzw. elektronisches Gerät (WEEE) klassifiziert.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte abgegeben werden. Informationen über die Standorte solcher Sammelstellen erhalten Sie auf Ihrer Behörde vor Ort oder beim Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Jeder Haushalt leistet einen wichtigen Beitrag durch die Wiederverwertung und das Recycling alter Geräte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts hilft dabei, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



DE Konformität mit der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt ist konform mit der EU RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine der in der Richtlinie genannten schädlichen oder verbotenen Materialien.

Wichtige Hinweise

Die Verpackungsmaterialien des Produkts wurden gemäß nationalen Umweltvorschriften aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle für die Entsorgung von Verpackungsmaterial.



DATENSCHUTZHINWEISE

Zur Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Leistungen, verpflichten wir uns, alle Bestimmungen des anwendbaren Datenschutzrechts gemäß den vereinbarten Ländern, in denen Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, sowie gegebenenfalls die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) uneingeschränkt einzuhalten.

Generell erfolgt unsere Datenverarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen und aus Gründen der Produktsicherheit, sowie zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, jedoch nur wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsern Datenschutzbeauftragten via **MideaDPO@midea.com**. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen, kontaktieren Sie uns bitte via **MideaDPO@midea.com**. Weitere Informationen erhalten Sie über den QR-Code.

DE