

Sicherheitshinweise für Unterlegmatten für Pole Dance Stangen



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Unterlegmatten für Pole-Dance-Stangen dienen als Schutzpolster für den Boden sowie zur Dämpfung bei tänzerischen und akrobatischen Übungen im Rahmen des Pole Dance. Sie sind für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen und sollten nur in Verbindung mit einer korrekt montierten Tanzstange verwendet werden. Die Matten bieten zusätzliche Sicherheit, indem sie die Aufprallkraft reduzieren und Verletzungen vorbeugen. Sie sind für die Nutzung durch Erwachsene mit entsprechender körperlicher Fitness konzipiert. Die Unterlegmatten sind kein Spielzeug und sollten von Kindern ferngehalten werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Achten Sie darauf, dass die Matte flach und stabil auf dem Boden platziert ist, ohne zu verrutschen.
- Überprüfen Sie die Matte regelmäßig auf Risse, Abnutzung oder andere Beschädigungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Die Matte ist kein Spielzeug und sollte von Kindern ferngehalten werden.
- Halten Sie die Matte sauber und trocken, um die Rutschgefahr zu minimieren. Schweiß oder Feuchtigkeit können die Funktion beeinträchtigen.
- Die Matte ist für die Nutzung durch eine Person vorgesehen und sollte nicht gleichzeitig von mehreren Personen belastet werden.
- Die Matte ist für die typischen Belastungen im Pole Dance ausgelegt und sollte nicht überlastet werden.
- Lagern Sie die Matte an einem trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen, da dies das Material schädigen und die Lebensdauer der Matte verkürzen kann.
- Um eine gleichmäßige Abnutzung der Matte zu gewährleisten, drehen Sie sie gelegentlich um, vor allem regelmäßig bei üblicher Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass die Matte nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Kontakt kommt, um Risse oder Löcher im Material zu vermeiden.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Stellen Sie sicher, dass die Unterseite der Matte genügend Reibung bietet, um ein Wegrutschen zu verhindern. Falls die Reibung nachlässt, prüfen Sie, ob die Matte gereinigt oder ersetzt werden muss.
- Wenn mehrere Matten verwendet werden, um eine größere Fläche abzudecken, stellen Sie sicher, dass die Matten eng aneinanderliegen und keine Lücken entstehen, in denen man hängen bleiben könnte.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Matte keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese das Material angreifen und brüchig machen könnten. Nutzen Sie stattdessen milde Seifenlösungen.
- Falls Sie Schuhe während des Trainings verwenden, sollten diese rutschfest und für den sportlichen Gebrauch geeignet sein.

Hinweise zur sicheren Nutzung

- **Vor der Nutzung:** Vergewissern Sie sich, dass die Matte sicher und flach auf dem Boden liegt.
- **Sauberkeit sicherstellen:** Halten Sie die Matte trocken und frei von Staub oder Feuchtigkeit, um eine rutschfeste Oberfläche zu gewährleisten.
- **Rutschfeste Oberfläche:** Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Unterseite der Matte einen sicheren Halt bietet, um ein Verrutschen zu verhindern.
- **Nur für eine Person:** Die Matte ist darauf ausgelegt, das Körpergewicht einer einzelnen Person zu tragen. Eine Überbelastung sollte vermieden werden.
- **Benutzen Sie die Matte nur in trockenen Innenräumen:** Vermeiden Sie den Gebrauch auf nassen oder unebenen Oberflächen, da dies die Funktion der Matte beeinträchtigen kann.
- **Matte regelmäßig reinigen:** Schmutz und Staub können die Rutschfestigkeit der Matte verringern, daher sollte sie regelmäßig gereinigt werden.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.



Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet!

Hersteller:
 Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
 Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm
 info@baumarktplus.de
 www.baumarktplus.de