

Art.-Nr. 3318007

Gebrauchsanweisung und Montageanleitung

Streetslammer 3X3



Kontakt

www.scheldesports-international.com

export@scheldesports.nl



1. Sicherheit	3
2. Größe und Gewicht	6
3. Installation	8
4. Gebrauchsanweisung	9
• Betrieb	9
• Banner anbringen	10
• Gewichtskarte	10
5. Wartung	11
6. Technische Informationen	12
• Maßzeichnung	13
• Bodenbefestigung	14
• Informationen zum Backstop	15
• Teile	16

Nichts aus diesem Handbuch darf ohne die Genehmigung von Schelde Sports von Dritten kopiert oder verwendet werden.

1. Allgemeine Informationen

Obwohl dieses Handbuch mit größter Sorgfalt erstellt wurde, können Fehler und Auslassungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Schelde Sports übernimmt daher keine Haftung, auch nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Verwendung und Anwendung dieses Montagehandbuchs verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen. In jeder Situation müssen die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, sowohl die allgemeinen Vorschriften als auch die Vorschriften in diesem Handbuch.


2. Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Handbuch enthält Anweisungen für die Montage. Lesen Sie dieses Handbuch und die Anweisungen zur Montage dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie das Handbuch griffbereit auf. Um das Risiko (schwerer) Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie diese. Der Vorgesetzte muss die Benutzer über das Vorhandensein dieses Benutzerhandbuchs und die Verpflichtung, es vor der Verwendung dieses Produkts zu lesen, informieren.



Arbeiten Sie immer mit mindestens zwei Personen.

ENTFERNEN SIE NIEMALS DIE TRANSPORTKLAMMER, BEVOR DAS SCHILD MONTIERT IST. DAS ENTFERNEN DER TRANSPORTKLAMMER OHNE DAS SCHILD KANN ZU SCHWEREN UNFÄLLEN FÜHREN.



- Montieren Sie die Platine immer zusammen mit dem Ring.
- Die Platine, der Ring mit dem Netz und die Polsterung dürfen nur von qualifiziertem Personal montiert werden.
- Beachten Sie stets die örtlichen und allgemeinen Bauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen.
- Alle Teile dürfen nur für Basketballzwecke verwendet werden. Bei jeder anderen Verwendung erlischt die Garantie.
- Bewahren Sie die Transporthalterung und die dazugehörigen Befestigungselemente auf.

3. Einführung

Der Rückhalt ist mit den erforderlichen Gegengewichten und möglicherweise mit Bodenbefestigungen an der Rückseite des Grundrahmens ausgestattet. Höhe in der Lagerposition 185 cm.

Der Rückhalt wird in Einzelteilen geliefert: der Korb-Rahmen einschließlich Polsterung, die Rückwand, der Ring und die Streben.


4. Transport

Der Rückhalt mit Polsterung und Zubehör wird teilweise montiert geliefert. Es wird empfohlen, den Rückhalt ohne Rückwand und Ring zu transportieren. Montieren Sie diese gemäß dieser Anleitung. Achten Sie beim Transport immer darauf, dass die Sicherheitshalterung montiert ist. Blockieren Sie die Räder, damit sich der Rückhalt nicht von selbst in Bewegung setzt.



STELLEN SIE SICHER, DASS DIE TRANSPORTKLAMMER WÄHREND DES TRANSPORTS STETS AM RÜCKHALTESYSTEM BEFESTIGT IST. INSBESONDERE, WENN DAS BOARD UND DER RING NICHT MONTIERT SIND.

Das Rückhaltesystem muss während des Transports gesichert werden, damit es nicht wegrollen kann. Legen Sie dazu Blöcke an die Räder.



5. Zertifizierung

Die Rückwand entspricht der europäischen Norm EN1270:2005 „Sportplatzausrüstung – Basketballausrüstung – Anforderungen und Prüfverfahren“

Nicht befolgte Sicherheitsvorschriften können zu gefährlichen Situationen führen, die zu Körperverletzungen führen können.



WARNUNG **Installation**

- Arbeiten Sie mit mindestens zwei Personen zusammen.
- Montieren Sie die Platine immer zusammen mit dem Ring.
- Beachten Sie stets die örtlichen und allgemeinen Bauvorschriften und Sicherheitsvorschriften..
- Alle Komponenten dürfen ausschließlich für Basketballzwecke verwendet werden. Bei anderweitiger Verwendung erlischt die Garantie.
- Überprüfen Sie die Teile sorgfältig auf Beschädigungen. Beschädigungen können zu Rostbildung führen. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen vorhanden sind.
- Das Produkt muss an einem Ort installiert werden, der im Notfall für Rettungsdienste und Einsatzkräfte zugänglich ist.



WARNUNG **Verwendung**

- Klettern Sie nicht auf den Rahmen
- Nicht im Netz hängen bleiben
- Nicht am Ring aufhängen
- Überprüfen Sie den Turm vor jedem Gebrauch auf Instabilität
- Halten Sie die Gesichter der Spieler von der Rückwand, dem Korb und dem Netz fern, um Verletzungen zu vermeiden
- Tragen Sie während der Verwendung keine Ringe oder anderen Schmuck
- Spielen Sie niemals auf einem beschädigten Turm
- Überprüfen Sie den Turm vor jedem Gebrauch auf lose Teile
- Falls verfügbar: Legen Sie vor Gebrauch die Polsterung ein
- Bei intensiver Nutzung wird empfohlen, den Turm häufiger zu überprüfen und zu warten




Backstop streetslammer 3x3

Gewicht: 570 kg
 Abmessungen: 245 x 117 x 137 cm
 in Lagerposition: (L x B x H)



Dunk-Ring (+ Netz)

Gewicht: 11 kg
 Abmessungen: 65x50x16 cm



Glasplatte

Gewicht: 100 kg
 Abmessungen: 186x106x7 cm



Zahnspangen

Gewicht: 2.1 kg each
 Abmessungen: 140x4.3x3 cm

Optional

Bannerset (2300770)

Abmessungen: 50x40x40 cm

weight cart (2300735)

Abmessungen: 144x100.2x29 cm
 Gewicht: 325 kg





Installation


Rückwand

Schritt 1

Befestigen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben im oberen Loch auf der Rückseite des Bretts.

Befestigungsteile



- ① Hexagon bolt M10x25  2x
- ② Hexagon socket M10x20  2x




Schritt 2

Schrauben Sie die Bolzen teilweise in den Rahmen an der Vorderseite ein. Hinweis: Der Ring muss noch über die Bolzen gesteckt werden.


Befestigungsteile

- ① Hexagon bolt M10x25  2x
- ② Hexagon socket M10x20  2x



Schritt 3

Entfernen Sie die Abdeckung des Rings und setzen Sie den Ring über die Schrauben an der Vorderseite der Rückwand.








Installation


Rückwand

Schritt 4

Setzen Sie die Distanzstücke in die unteren Löcher ein. Befestigen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben wie in der Abbildung gezeigt und ziehen Sie dann die oberen und unteren Schrauben fest. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Ring.

Befestigungsteile




- | | | |
|------------------------------|---|----|
| ① Hexagon bolt M10x75 |  | 2x |
| ② Washer M10 |  | 4x |
| ③ Spring lock washer M10 |  | 2x |
| ④ Spacer |  | 2x |
| ⑤ Prevailing torque bolt M10 |  | 2x |




Schritt 5

Befestigen Sie die Streben an der Rückwand. Richten Sie die Platte aus, indem Sie die Streben verschieben, bevor Sie die Schrauben festziehen.


Befestigungsteile

- | | | |
|------------------------------|---|----|
| ① Hexagon bolt M10x30 |  | 2x |
| ② Washer M10 |  | 4x |
| ③ Prevailing torque bolt M10 |  | 2x |



Schritt 6

Die Transporthalterung kann nun entfernt werden. Bewahren Sie diese sicher auf, falls die Rückhaltevorrichtung später bewegt werden muss.



Gebrauchsanweisung

Bedienung

Schritt 1

Überprüfen Sie, ob der Boden frei von Hindernissen ist, um Schäden an den Rädern zu vermeiden, bevor Sie die Rückhaltevorrichtung bewegen.

Schritt 2

Drehen Sie die verstellbaren Füße nach oben, sodass der Korb vollständig auf den Rädern steht.

Schritt 3

Bewegen Sie den Korb, indem Sie ihn von hinten mit den Griffen steuern.

Schritt 4

Wenn sich der Rückhalt in der richtigen Position befindet, kann er in die Spielposition gebracht werden. Entfernen Sie das Vorhängeschloss und den Sicherungsstift.

Schritt 5

Bringen Sie den Rückhalt in die Spielposition, indem Sie ihn mit den Griffen an der Rückseite nach oben drücken.

Schritt 6

Setzen Sie den Sicherungsstift wieder in den Korb ein und bringen Sie das Schloss wieder an.

Schritt 7


Stellen Sie sicher, dass das Loch im Rahmen mit dem Gurt abgedeckt ist, um ein mögliches Einklemmen der Finger zu verhindern.





Schritt 8

Drehen Sie die verstellbaren Füße nach oben, damit sich der Ring in der richtigen Spielhöhe befindet.

Schritt 9

Verankern Sie den Korb oder fügen Sie einen Gewichtswagen hinzu, um die Gefahr des Umkippens beim Dunken zu verringern.


 **Bitte beachten Sie: Ziehen Sie die Kette nicht zu fest an, um zusätzliche Vibrationen nach dem Eintauchen zu vermeiden.**





Gebrauchsanweisung




Banner anbringen

- Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben, die an den Stellen 1, 2 und 3 am Korb befestigt sind.
- Setzen Sie die Federscheiben und Augenschrauben an den richtigen Stellen ein.
- Verwenden Sie die Karabiner, um die Banner zu befestigen.



Befestigungsteile




Eyebolt M8		6x
Spring lock washer		6x



⚠ Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Banner entfernen, lassen Sie die Karabiner (und Gummibänder) an den Ösenschrauben befestigt oder ersetzen Sie die Ösenschrauben durch die Originalschrauben.

Weight cart

Wenn eine Verankerung nicht möglich ist, ist Dunking nur erlaubt, wenn ein Gewichtskarren am Backstop befestigt ist. Wenn der Karren nicht angebracht wird, besteht die Gefahr, dass der Korbturn umkippt.



1. Entfernen Sie die Schrauben vom Grundrahmen.


2. Bewegen Sie das Gewicht auf die richtige Position.

3. Befestigen Sie das Gewicht an den Straßenwalzen.

- Alle Schrauben und Muttern sind ordnungsgemäß angezogen.
- Die Räder sind nicht beschädigt.
- Es gibt keine sichtbaren oder hörbaren Anomalien am Turm; Fehlausrichtung, gerissene oder gebrochene Schweißnähte, Quietschen
- Das Netz ist nicht beschädigt
- Die Polsterung ist nicht beschädigt
- Das Gerät ist frei von Staub und Schmutz
- Oberflächliche Schäden werden repariert, um Rostbildung zu verhindern
- Die Transporthalterung ist vorhanden, falls die Platte ausgetauscht werden muss oder der Turm an einen anderen Ort transportiert wird
- Die Gasfeder sollte alle 3 Jahre ausgetauscht werden


Technische Informatie

Maatzeiung



Technische Informationen

Bodenbefestigung





Technische Informationen

Informationen zum Turm

Die Informationsaufkleber auf dem Turm sind wie auf dem Bild gezeigt angebracht.

Die Aufkleber auf dieser Seite dienen nur als Referenz und können von den tatsächlich auf dem Turm angebrachten Aufklebern abweichen.



Streetslammer 3X3		
1627830		
NEN-EN 1270		
S/N:	W0000xxxx	Max safe load:
MFG date:	xx-xx-xx	1 person/ 100 kg
	www.scheldesports.com	
	+31 492 530930	
	Berkveld 1, 5709AE Helmond, The Netherlands	

Technische Informatie

Teile

Bitte beachten Sie, dass einige Artikelbeschreibungen auf Niederländisch sind. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, geben Sie bitte die Artikelnummer als Referenz an oder wenden Sie sich an Schelde Sports.

1627830	Streetslammer 3x3	Aantal
2300705	Dunkring pro	1
2205265	Upperbeam Streetslammer 3x3	1
3129422	Kraaglager MFM-3038-40	4
4124590	upperbeam streetslammer	1
2205270	Voorjuk Streetslammer 3x3	1
3004933	Button head M12x30 ISO7380 kwal.10.9	2
3080014	Spring lock washer M12	2
3083008	Carrosseriering M12, ø 40x13x3 mm.	2
3129422	Kraaglager MFM-3038-40	2
4124595	Voorjuk Streetslammer	1
4124610	Scharnierpen ø30 L-172	1
2205275	Achterjuk Streetslammer 3x3	1
3004933	Button head M12x30 ISO7380 kwal.10.9	2
3080014	Spring lock washer M12	2
3083008	Carrosseriering M12, ø 40x13x3 mm.	2
3129422	Kraaglager MFM-3038-40	2
4124600	Tussenjuk achter Streetslammer	1
4124610	Scharnierpen ø30 L-172	1
2205280	Basisframe Streetslammer 3x3	1
3002510	Zeskanttapbout M10x40	1
3002512	Zeskanttapbout M10x50	2
3004931	Button head M12x20 ISO7380 kwal.10.9	4
3081010	Washer M6	4
3080010	Spring lock washer M8	3
3080012	Spring lock washer M10	3
3080014	Spring lock washer M12	4
3083008	Carrosseriering M12, ø 40x13x3 mm.	4
3133035	Trillingsdemper rond30x15 M8	3
4124585	Basisframe streetslammer	1
4124605	Scharnierpen ø30 L-488	2
2205285	Assemblyset Streetslammer 3x3	1
3001517	Hexagon bolt M10x75	2
3001620	Hexagon bolt M12x100	2
3002406	Hexagon bolt M12x100	1
3002407	Zeskanttapbout M8x25	8
3002408	Zeskanttapbout M8x30	4
3002507	Zeskanttapbout M10x25	4
3002508	Zeskanttapbout M10x30	12

Technische Informatie

Teile

3002605	Zeskanttapbout M12x25	1
3027004	Prevailing torque bolt M8	4
3027005	Prevailing torque bolt M10	14
3027009	Prevailing torque bolt M12	2
3070717	Spanstift 6x40	1
3080010	Spring lock washer M8	1
3080012	Spring lock washer M10	4
3081013	Washer M8	16
3081014	Washer M10	28
3081016	Washer M12	5
2205290	Paddingset Streetslammer 3x3	1
4124645	Upper frontpadding Streetslammer	1
4124650	Lower frontpadding Streetslammer	1
2300940	Backboard samenstelling Streetslammer	1
3006311	Hexagon socket verz. M6x45	15
3017605	Sticker Schelde Sports met logo 275x67 Wit	1
3025503	Dopmoer M6	15
3080007	Spring lock washer M6	15
3083101	Carrosseriering M6	15
4124630	Frame acrylic board 1800x1050	1
4124655	Acrylic board 1800x1050	1
3457351	Basketbalnet Bison BA 51	1
4124635	Schoor Streetslammer	2
4124640	Counterweight Streetslammer	8
4124665	Gasveer streetslammer	2
3002508	Zeskanttapbout M10x30	2
3017002	Oogbout M8x15	2
3017997	Sticker "Pletgevaar"	2
3027005	Prevailing torque bolt M10	2
3028040	Stergreep M16	2
3070717	Spanstift 6x40	1
3080010	Spring lock washer M8	2
3081014	Washer M10	4
3110110	Hangslot beugeldiameter 5x30mm	1
3140026	Zwenkwiel ø160 met Alu.velg	2
3151074	Wiel ø200x50, rubber PROTEMPO	2
4124612	PVC+velcro strook blokkeerpen	1
4124615	Grendelpen	2
4124625	Bus 16x10,5 L-35	2
4124660	Stelvoet	2
4502661	Waarschuwingsticker / plaksticker SAM en CLUB	1