

selezionata (fare riferimento alla figura). Rimontare il sensore sul fondo, stringere la vite e testarla. Nota: è possibile tagliare la copertura di plastica in qualsiasi forma e impostare un intervallo di rilevamento diverso. (fare riferimento alla figura a destra)

DIAGRAMMA DEI COLLEGAMENTI: (vedere la figura a destra)

TEST: Ruota la manopola TIME in senso antiorario sul minimo (10 secondi). Ruotare la manopola LUX in senso orario sul massimo (sole). Accendere il potere; il sensore e la sua lampada collegata non avranno alcun segnale all'inizio. Dopo 30 secondi di riscaldamento, il sensore può iniziare a funzionare. Se il sensore riceve il segnale di induzione, la lampada si accende. Mentre non c'è più un altro segnale di induzione, il carico dovrebbe smettere di funzionare entro 10 secondi \pm 3 secondi e la lampada si spegnerebbe. Ruotare la manopola LUX in senso antiorario sul minimo (3). Se la luce ambientale è superiore a 3LUX, il sensore non funzionerà e la lampada smetterà di funzionare. Se la luce ambientale è inferiore a 3LUX (oscurità), il sensore funzionerebbe. In assenza di condizioni di segnale di induzione, il sensore dovrebbe smettere di funzionare entro 10 secondi \pm 3 secondi. Nota: durante il test alla luce del giorno, ruotare la manopola LUX su (SUN), altrimenti la lampada del sensore potrebbe non funzionare! Se la lampada è superiore a 60 W, la distanza tra la lampada e il sensore deve essere almeno di 60 cm.

Risoluzione dei problemi: Nel caso in cui il dispositivo non funzioni:


- Controllare che il cablaggio sia collegato correttamente.
- Controllare che l'alimentazione stia arrivando al dispositivo e che sia buona.
- Controllare che le impostazioni della manopola LUX corrispondano alla luce ambientale.
- La sensibilità del dispositivo è scarsa:
- a) Verificare che non vi siano oggetti non necessari che coprono il sensore o impediscono il rilevamento
- b) Controllare se la temperatura ambiente non è troppo alta.
- c) Controllare se la fonte del segnale si trova nel raggio di rilevamento.
- d) Controllare l'altezza d'installazione.

Il sensore non spegne automaticamente il dispositivo:

- Controllare che non vi siano fonti di segnale incessanti all'interno del campo di rilevamento.
- Controllare se lo sfasamento temporale è impostato sul periodo di ritardo più lungo.
- Verificare che l'alimentazione soddisfi i requisiti tecnici necessari.
- Controllare che la temperatura ambiente non cambi continuamente, e se non ci sono condizionatori o riscaldatori nelle vicinanze, ecc.



MCE243



EN

Infrared Motion Sensor

MCE243

Congratulations on purchasing your new sensor and thank you for the confidence you have shown in us. You have chosen a high-quality product that has been manufactured, tested and packed with the greatest care. Please familiarize yourself with these instructions before attempting to install the product because prolonged, reliable and trouble-free operation will only be ensured if it is fitted and used properly. We hope your new sensor will bring you lasting pleasure.

SPECIFICATION:

Power Source: 220-240V/AC
Power Frequency: 50/60Hz
Ambient Light: <3-2000LUX
Rated Load: \rightarrow 2000W \leftarrow 1000W
Time Delay: Min.10sec \pm 3sec
Max.30min \pm 2min

Detection Range: 360°
Detection Distance: 20m max(<24°C)
Working Temperature: -20/+40°C
Working Humidity: <93%RH
Power Consumption: approx 0.5W
Installation Height: 2.2-6m
Detection Moving Speed: 0.6-1.5m/s

FUNCTION: Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is

adjusted on the "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern. Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.

MANUAL OVERRIDE FUNCTION:

1. Sensor mode > Stay on. Now switch wall switch OFF-ON, OFF-ON twice within 3seconds. The sensor will now hold your light ON continuously just likes a normal light.
2. Stay on > Sensor mode(The following either method is ok)
 - 1).Switch your wall switch OFF, then switch ON after 0.3 seconds.
 - 2). If the light left ON (not change the sensor to sensor mode by hand), the sensor itself will also automatically return to the sensor mode after 8 hours.

CONNECTION: Warning. Danger of death through electric shock! Must be installed by professional electrician Disconnect power source. Cover or shield any adjacent live components. Ensure device cannot be switched on. Check power supply is disconnected. Loosen the screw on the bottom and unload the bottom. Pass the power wire through the hole with gasket in the bottom. Connect the power wire into connection-wire column according to the connection-wire diagram. Fix the bottom with inflated screw on the selected position (refer to the figure). Install back the sensor on the bottom, tighten the screw and then test it. Note: you can cut the plastic cover whatever shape you want and make different detection range. (refer to right figure)

CONNECTION-WIRE DIAGRAM: (See the right figure)

TEST: Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (10s). Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun).

Switch on the power; the sensor and its connected lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the sensor can start work. If the sensor receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction signal any more, the load should stop working within $10\text{sec} \pm 3\text{sec}$ and the lamp would turn off. Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (3). If the ambient light is more than 3LUX, the sensor would not work and the lamp stop working too. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor would work. Under no induction signal condition, the sensor should stop working within $10\text{sec} \pm 3\text{sec}$.

Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work! If the lamp is more than 60W, the distance between lamp and sensor should be 60cm at least.

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:

The load does not work: a. Please check if the connection of power source and load is correct. b. Please check if the load is good. c. Please check if the settings of working light correspond to ambient light.

The sensitivity is poor: a. Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals. b. Please check if the ambient temperature is too high. c. Please check if the induction signal source is in the detection field. d. Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction. e. Please check if the moving orientation is correct.

The sensor can not shut off the load automatically:

a. Please check if there is continual signal in the detection field. b. Please check if the time delay is set to the maximum position c. Please check if the power corresponds to the instruction.

PL

Czujnik ruchu na podczerwień

MCE243

Gratulujemy zakupu nowego czujnika oraz dziękujemy za zaufanie. Jest to produkt wysokiej jakości, który został wyprodukowany, przetestowany i zapakowany z najwyższą starannością. Przed przystąpieniem do instalacji produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi, ponieważ długa, niezawodna i bezproblemowa obsługa będzie zagwarantowana tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie odpowiednio zamontowane i zastosowane.

SPECYFIKACJA:

Zasilanie: 220-240V/AC

Obszar detekcji: 360°

Częstotliwość: 50-60Hz

Temperatura pracy: -20/+40°C

Czujnik oświetlenia: <3-2000 LUX

Wilgotność: <93% RH

Opóźnienie czasowe: min. 10sek +/- 3sek.

max. 30min. +/- 2min

Wysokość instalacji: 2.2m-6m

Prędkość detekcji ruchu: 0.6~1.5m/s

Obciążenie max. \Rightarrow 2000W \Leftarrow 1000W

Dystans detekcji: max. 20m (<24°C)

Działanie: Czujnik potrafi rozpoznać dzień i noc: użytkownik może dostosować stan roboczy w różnych warunkach oświetlenia. Może pracować w dzień i w nocy, kiedy jest ustawiony w pozycji "słońce" (max). Może pracować w świetle otoczenia mniejszym niż 3LUX, gdy jest ustawiony w pozycji "3" (min). Wzór regulacji, znajduje się na schemacie. Opóźnienie czasowe dodawane jest w sposób ciągły: Po odebraniu drugich sygnałów indukcyjnych w ramach pierwszej indukcji, wznowia się od nowa.

Sterowanie ręczne - działanie: 1. Tryb czujnika > Pozostań włączony

Teraz wyłącz przełącznik ścienny OFF-ON, OFF-ON dwa razy w ciągu 3 sekund.

Czujnik będzie teraz utrzymywał ciągle światło.

2. Pozostań włączony > tryb czujnika (następujące metody są w porządku)

1). Wyłącz przełącznik ścienny, a następnie włącz go po 0,3 sekundy.

2). Jeśli światło pozostało włączone (nie zmieniaj ręcznie na tryb czujnika), czujnik sam również automatycznie powróci do trybu czujnika po 8 godzinach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI: Detektor reaguje na zmiany temperatury, dlatego unikaj następujących sytuacji: Unikaj skierowania detektora w stronę obiektów o silnie odbłaskowych powierzchniach, takich jak lustra itp. Unikaj montowania czujnika w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwory wentylacyjne, klimatyzatory, oświetlenie itp. Unikaj skierowania detektora w stronę przedmiotów, które mogą poruszać się na wietrze, takich jak zasłony, wysokie rośliny itp.

Połączenie: Ostrzeżenie. Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia prądem! Musi być zainstalowany przez profesjonalnego elektryka Odcłącz źródło zasilania. Zabezpiecz wszystkie sąsiednie elementy pod napięciem. Upewnij się, że urządzenia nie można włączyć. Sprawdź, czy zasilanie jest odłączone. Poluzuj śrubę na spodzie i zdejmij dno. Przeciągnij przewód zasilający przez otwór z uszczelką w dolnej części. Podłącz przewód zasilający do kolumny przyłączeniowej zgodnie ze schematem połączeń. W wybranej pozycji czujnika (patrz ilustracja) przymocuj dno za pomocą śruby. Zamontuj tył czujnika, dokręć śrubę, a następnie sprawdź. Uwaga: można przyciąć plastikową osłonę, niezależnie od kształtu, jeśli chcemy ustawić inny zakres wykrywania. (patrz prawy rysunek). **Schemat połączeń:** (spójrz na rysunek)

TEST: Przekręć pokrętkę TIME w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (10s). Przekręć pokrętkę LUX zgodnie z ruchem wskazówek zegara na maksimum (słońce). Włącz zasilanie; czujnik i podłączona lampa nie będą działały na początku. Po rozgrzaniu 30sek czujnik może rozpocząć pracę. Jeśli czujnik odbierze sygnał indukcyjny, lampa zaświeci się. Podczas gdy nie ma już żadnego innego sygnału indukcyjnego, napięcie powinno przestać działać w ciągu $10\text{ s} \pm 3\text{ sekundy}$, a lampa zgaśnie. Przekręć pokrętkę LUX w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (3). Jeśli światło otoczenia jest większe niż 3LUX, czujnik nie działa i lampa przestaje działać. Jeśli światło otoczenia jest mniejsze niż 3LUX (ciemność), czujnik będzie działał. W warunkach braku sygnału indukcyjnego czujnik powinien przestać działać w ciągu $10\text{ s} \pm 3\text{ sekundy}$.

Uwaga: podczas testowania w świetle dziennym należy ustawić pokrętkę LUX w położenie (SUN), w przeciwnym razie czujnik nie będzie działał! Jeśli lampa ma więcej niż 60 W, odległość między lampą a czujnikiem powinna wynosić co najmniej 60 cm.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY:

Obciążenie nie jest załączone: a. Sprawdź podłączenia zasilania i odbiornika b. Sprawdź stan odbiornika c. Sprawdź poziom natężenia oświetlenia i ustawienia regulatora czujnika zmierzchowego Słaba czułość urządzenia: a. Sprawdź czy przed czujnikiem nie ma obiektów zakłócających jego pracę. b. Sprawdź temperaturę otoczenia. c. Sprawdź czy wykrywany obiekt znajduje się w polu detekcji czujnika. d. Sprawdź zalecaną wysokość montażu. e. Sprawdź kierunek przemieszczania się obiektu. (czułość na ruch) Czujnik nie może automatycznie odłączyć obciążenia: a. W polu detekcji stale występujący element w ruchu. b. Czas wyłączenia jest zbyt długi. c. Sprawdź napięcie zasilania.

DE Infrarot Bewegungssensor

MCE243

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Sensors und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden, das mit größter Sorgfalt hergestellt, getestet und verpackt wurde. Machen Sie sich vor der Installation des Produkts mit dieser Anleitung vertraut, da ein dauerhafter, zuverlässiger und störungsfreier Betrieb nur gewährleistet ist, wenn das Produkt ordnungsgemäß installiert und verwendet wird. Wir hoffen, dass Ihnen Ihr neuer Sensor dauerhaft Freude bereitet.

Spezifikation:

Energiequelle: 220V/AC-240V/AC	Zeitverzögerung: min: 10sec±3sec
Erfassungsbereich: 360°	Max: 30min±2min
Stromfrequenz 50-60Hz	Installationshöhe: 2.2m~6m
Arbeitstemperatur: -20/+40°C	Erkennungsgeschwindigkeit: 0.6~1.5m/s
Umgebungslicht: <3-2000LUX (einstellbar)	Nennlast: ⤴2000W ⤵1000W
Luftfeuchtigkeit: <93%RH	Erkennungsentfernung: max. 20m(<24°C)

Funktionen: Kann Tag und Nacht erkennen: Der Verbraucher kann den Arbeitszustand bei unterschiedlichem Umgebungslicht anpassen. Es kann tagsüber und nachts arbeiten, wenn es auf die Position "Sonne" (max) eingestellt ist. Es kann bei Umgebungslicht weniger als 3LUX arbeiten, wenn es auf die Position "3" (min) eingestellt ist. Bezüglich des Anpassungsmusters beziehen Sie sich bitte auf das Testmuster. Die Zeitverzögerung wird kontinuierlich hinzugefügt: Wenn die zweiten Induktionssignale innerhalb der ersten Induktion empfangen werden, wird sie ab dem Moment neu gestartet.

Handbetrieb: 1. Sensormodus > Bleiben Sie an Schalten Sie nun den Wandschalter innerhalb von 3 Sekunden zweimal AUS-EIN, AUS-EIN. Der Sensor hält nun Ihr Licht ständig an, genau wie ein normales Licht.

2. Bleiben Sie an > Sensormodus (Die folgende Methode ist in Ordnung)

- 1). Schalten Sie den Wandschalter aus und nach 0,3 Sekunden wieder ein.
- 2). Bleibt das Licht eingeschaltet (wechseln Sie den Sensor nicht von Hand in den Sensormodus), kehrt der Sensor selbst nach 8 Stunden automatisch in den Sensormodus zurück.

ANNSCHLUSS SKIZZE: (Siehe die rechte Abbildung)

INSTALLATIONSHINWEISE: Lösen Sie die Schraube an der Unterseite und entladen Sie die Unterseite. Führen Sie das Stromkabel durch die Öffnung mit der Dichtung unten. Schließen Sie das Stromkabel gemäß dem Anschlussdiagramm an die Anschlussdrahtsäule an. Befestigen Sie den Boden mit aufgeblasener Schraube an der

ausgewählten Position (siehe Abbildung). Installieren Sie den Sensor wieder an der Unterseite, ziehen Sie die Schraube an und testen Sie sie.

Hinweis: Sie können die Kunststoffabdeckung in jede gewünschte Form schneiden und einen anderen Erkennungsbereich festlegen. (siehe rechte Abbildung)

PRÜFUNG: Drehen Sie den TIME-Regler auf Minimum (10s) gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie den LUX-Knopf im Uhrzeigersinn auf Maximum (Sonne). Schalten Sie die Stromversorgung ein. Der Sensor und die angeschlossene Lampe haben zu Beginn kein Signal. Nach dem Aufwärmen 30 Sekunden kann der Sensor mit der Arbeit beginnen. Wenn der Sensor das Induktionssignal empfängt, leuchtet die Lampe auf. Wenn kein weiteres Induktionssignal mehr vorhanden ist, sollte die Last innerhalb von 10 Sekunden \pm 3 Sekunden aufhören, und die Lampe würde sich ausschalten. Drehen Sie den LUX-Knopf auf Minimum (3) gegen den Uhrzeigersinn. Wenn das Umgebungslicht mehr als 3LUX ist, funktioniert der Sensor nicht und die Lampe hört ebenfalls auf zu arbeiten. Wenn das Umgebungslicht weniger als 3 Lux (Dunkelheit) beträgt, funktioniert der Sensor. Wenn kein Induktionssignal vorliegt, sollte der Sensor innerhalb von 10 Sekunden \pm 3 Sekunden aufhören zu arbeiten.

Hinweis: Wenn Sie bei Tageslicht testen, drehen Sie bitte den LUX-Knopf in die Position (SUN), sonst könnte die Sensorlampe nicht funktionieren! Wenn die Lampe mehr als 60 W beträgt, sollte der Abstand zwischen Lampe und Sensor mindestens 60 cm betragen.

Probleme und Lösung

Das Licht funktioniert nicht:

- Prüfen, ob die Stromversorgungsleitungen und die Lampe richtig angeschlossen sind
- Prüfen, ob eine richtige Lampe angeschlossen wurde
- Prüfen, ob die eingestellte Lichtstärke an die Umgebungsbeleuchtung angepaßt ist

Schwache Empfindlichkeit:

- Prüfen, ob sich vor dem Bewegungsmelder keine Hindernisse befinden, die den Signalempfang unmöglich machen
- Prüfen, ob die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist
- Prüfen, ob sich die Signalaktivierungsquelle im Erfassungsbereich befindet
- Prüfen, ob die Montagehöhe der in der Bedienungsanleitung genannten Montagehöhe entspricht
- Prüfen, ob die Bewegungsrichtung richtig ist

Der Bewegungsmelder wird automatisch nicht ausgeschaltet

- Prüfen, ob im Erfassungsbereich ein dauerhafter Signal vorhanden ist
- Prüfen, ob eine maximale Verzögerungszeit eingestellt ist
- Prüfen, ob die Stromversorgung den in der Bedienungsanleitung genannten Parametern entspricht.

FR

Capteur de mouvement infrarouge

MCE243

Ce produit a un bon détecteur de sensibilité et un circuit intégré, SMT. Il fournit automatisme, commodité, sécurité et efficacité énergétique. Le large champ de détection est couvert par des détecteurs. Cela fonctionne en recevant des rayons infrarouges de mouvement humain. Lorsque l'on entre dans le champ de détection, la charge se déclenche immédiatement et s'identifie automatiquement jour et nuit. Cette installation de produit est très facile et son utilisation est large. Il a des fonctions d'indication de puissance et d'indication de détection.

SPÉCIFICATION:

Alimentation électrique: 220-240V/AC
Plage de détection: 360°
Fréquence d'alimentation: 50-60Hz
Température de travail: -20/+40°C
Lumière ambiante: <3-2000LUX
Humidité de travail: <93% HR

Temporisation: min: 10s \pm 3s
Max: 30min \pm 2min
Hauteur d'installation: 2.2m~6m
Vitesse de détection: 0.6~1.5m/s
Charge max: \Rightarrow 2000W \Leftarrow 1000W
Distance de détection: max.20m

FONCTION DE CONTROLE MANUELLE:

- Mode capteur > Reste allumé Puis, allumez l'interrupteur mural ON / OFF, ON / OFF deux fois en moins de 3 secondes. Le capteur maintiendra votre lumière allumée en permanence, tout comme une lumière normale.
- Reste allumé > mode capteur (les deux méthodes suivantes sont correctes)
 - Eteignez votre interrupteur mural, puis allumez-le après 0,3 seconde.
 - Si le voyant reste allumé (ne change pas manuellement le capteur en mode capteur), lui-même reviendra automatiquement au mode capteur au bout de 8 heures.

FONCTION: Peut identifier jour et nuit: le consommateur peut ajuster son état de fonctionnement sous différentes conditions de lumière ambiante. Il peut fonctionner de jour comme de nuit lorsqu'il est réglé sur la position «soleil» (max). Il peut fonctionner dans une lumière ambiante inférieure à 3LUX, lorsqu'il est réglé sur la position «3» (min). En ce qui concerne le modèle de réglage, veuillez vous reporter au modèle de test. Temporisation est ajoutée en permanence: quand il reçoit le deuxième signal d'induction dans la première induction, il redémarre à partir du moment.

CONNEXION: Desserrez la vis en bas et déchargez le fond. Passez le câble d'alimentation à travers le trou avec le joint en bas. Connectez le câble d'alimentation à la colonne de câble de connexion conformément au schéma du câble de connexion. Fixez le fond avec la vis gonflée sur la position sélectionnée (voir image). Remplacez le capteur en bas, serrez la vis puis testez-la. Remarque: vous pouvez couper le couvercle en plastique selon la forme souhaitée et définir une plage de détection différente. (voir chiffre de droite)

TESTER: Tournez le bouton TIME sur le minimum (10 secondes) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez le bouton LUX dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (soleil).

Allumez le pouvoir; le capteur et sa lampe connectée n'auront aucun signal au début. Après 30 secondes de préchauffage, le capteur peut commencer à fonctionner. Si le capteur reçoit le signal d'induction, la lampe s'allume. Bien qu'il n'y ait plus d'autre signal d'induction, la charge devrait cesser de fonctionner dans les 10 ± 3 secondes et la lampe s'éteindrait.

Tournez le bouton LUX dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au minimum (3). Si la lumière ambiante est supérieure à 3LUX, le capteur ne fonctionnerait pas et la lampe cesserait également de fonctionner. Si la lumière ambiante est inférieure à 3LUX (obscurité), le capteur fonctionnerait. En l'absence de signal d'induction, le capteur doit cesser de fonctionner dans les 10 ± 3 secondes.

Remarque: lorsque vous testez à la lumière du jour, veuillez tourner le bouton LUX en position (SUN), sinon la lampe du capteur ne fonctionnerait pas! Si la lampe est supérieure à 60 W, la distance entre la lampe et le capteur doit être d'au moins 60 cm.

CONSEIL D'INSTALLATION: Comme le détecteur réagit aux changements de température, évitez les situations suivantes: Évitez de diriger le détecteur vers des objets présentant des surfaces hautement réfléchissantes, tels que des miroirs, etc. Évitez d'installer le détecteur à proximité de sources de chaleur, telles que des bouches d'aération, des climatiseurs, des lampes, etc. Évitez de diriger le détecteur vers des objets susceptibles de se déplacer dans le vent, tels que des rideaux, des plantes hautes, etc.

LES PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS: 1. La charge est déconnecter

a. Vérifiez la connexion de l'alimentation et le récepteur

b. Vérifiez l'état du récepteur

c. Vérifiez les paramètres du contrôleur de luminosité et réglez le contrôleur de capteur crépusculaire

2. Mauvaise sensibilité:

a. Vérifiez que dans la zone du capteur il n'y a pas les objet que fait perturbations du fonctionnement

b. Vérifiez la température ambiante

c. Vérifiez si l'objet détecté est dans la zone du capteur de détection

d. Vérifiez la hauteur de montage recommandée

e. Vérifiez la direction du mouvement de l'objet (la sensibilité de mouvement)

3. Le capteur ne peut pas déconnecter automatiquement la charge

a. Il y a un élément en mouvement dans la zone de la détection constamment.

b. Le temps déconnecté est trop longue c. Vérifiez l'alimentation

Este producto tiene un buen detector de sensibilidad y un circuito integrado, SMT. Proporciona automatización, conveniencia, seguridad y eficiencia energética. El amplio campo de detección está cubierto por detectores. Funciona al recibir rayos infrarrojos del movimiento humano. Al ingresar al campo de detección, la carga se activa inmediatamente y se identifica automáticamente día y noche. Esta instalación de product es muy fácil y su uso es amplio. Tiene funciones de indicación de potencia e indicación de detección.

ESPECIFICACIONES:

Fuente de alimentación: 220V-240V/AC

Rango de detección: 360°

Frecuencia de potencia: 50-60Hz

Temperatura de trabajo: -20/40°C

Luz ambiente: <3-2000LUX

Humedad de trabajo: <93% RH

Tiempo de retardo: min: 10s \pm 3s

max: 30min \pm 2min

Altura de instalación: 2.2m~6m

Velocidad de detección: 0.6~1.5m/s

Carga nominal: \Rightarrow 2000W \Leftarrow 1000W

Distancia de detección: máx. 20m (<24°C)

FUNCIÓN: Puede identificar el día y la noche: el consumidor puede ajustar el estado de trabajo en diferentes ambientes de luz. Puede funcionar durante el día y por la noche cuando se ajusta en la posición "sol" (máx.). Puede funcionar en la luz ambiente a menos de 3LUX cuando se ajusta en la posición de "luna" (min). En cuanto al patrón de ajuste, consulte el patrón de prueba. El tiempo de retardo se agrega continuamente: cuando recibe las segundas señales de inducción dentro de la primera inducción, se reiniciará desde el momento.

FUNCIÓN DE ANULACIÓN MANUAL: 1. Modo de sensor> Permanecer encendido. Ahora encienda el interruptor de pared en OFF-ON, OFF-ON dos veces en 3 segundos. El sensor ahora mantendrá su luz ENCENDIDA continuamente solo le gusta una luz normal. 2. Permanecer encendido> Modo de sensor (el siguiente método está bien)

- 1). Apague el interruptor de pared, luego enciéndalo después de 0,3 segundos.
- 2). Si la luz se deja ENCENDIDA (no cambie el sensor a modo de sensor a mano), el propio sensor también volverá automáticamente al modo de sensor después de 8 horas.

CONEXION: ADVERTENCIA. ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica! Debe ser instalado por un electricista profesional. Desconecte la fuente de energía. Cubrir o sacudir cualquier componente vivo adyacente. Asegúrese de que el dispositivo no se pueda encender. Compruebe que la fuente de alimentación está desconectada. Afloje el tornillo en la parte inferior y descargue la parte inferior. Pase el cable de alimentación a través del orificio con la junta en la parte inferior. Conecte el cable de alimentación a la columna de cables de conexión de acuerdo con el diagrama de cables de conexión. Fije

la parte inferior con el tornillo inflado en la posición seleccionada (consulte la figura). Vuelva a instalar el sensor en la parte inferior, apriete el tornillo y luego pruébelo. Nota: puede cortar la cubierta de plástico de la forma que desee y hacer un rango de detección diferente. (refiérase a la figura de la derecha)

DIAGRAMA DE CONEXIONES: (Ver la figura de la derecha)

PRUEBA: gire la perilla TIME en el sentido contrario a las agujas del reloj en el mínimo (10s). Gire el mando LUX hacia la derecha en el máximo (sol). Encienda el poder; El sensor y su lámpara conectada no tendrán señal al principio. Después del Calentamiento 30 s, el sensor puede comenzar a funcionar. Si el sensor recibe la señal de inducción, la lámpara se encenderá. Si bien ya no hay otra señal de inducción, la carga debería dejar de funcionar dentro de 10 segundos \pm 3 segundos y la lámpara se apagará. Gire el mando LUX hacia la izquierda en el mínimo (3). Si la luz ambiental es más de 3LUX, el sensor no funcionará y la lámpara dejará de funcionar también. Si la luz ambiental es inferior a 3LUX (oscuridad), el sensor funcionará. Bajo ninguna condición de señal de inducción, el sensor debe dejar de funcionar dentro de 10 segundos \pm 3 segundos.

Nota: cuando realice la prueba a la luz del día, gire la perilla LUX a la posición (SOL), de lo contrario, la lámpara del sensor podría no funcionar. Si la lámpara tiene más de 60 vatios, la distancia entre la lámpara y el sensor debe ser de 60 cm como mínimo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: La lámpara no enciende:

- Comprueba la conexión de la corriente eléctrica.
- Comprueba el fusible de la fuente de alimentación.
- Reajusta el regulador LUX para que corresponda con la luz ambiental.

Calidad de detección demasiado baja:

- Comprueba si no hay unos obstáculos al frente del detector que puedan afectar recibir las señales.
- Comprueba si la temperatura del ambiente no es demasiado alta.
- Compruebe si la fuente de las señales se encuentre en área de detección.
- Compruebe si el detector no este montado demasiado alto. Observe tabla de alturas y zonas en el manual de usuario y reajuste la altura.
- Compruebe si el campo de visión este en posición adecuada.

La lámpara permanece encendida:

- Compruebe si el sensor recibe las señales continuas en área de detección.
- Compruebe si el regulador TIME muestre el valor máximo.
- Compruebe si el detector fue instalado según indica el manual de usuario.

IT Sensore di movimento a infrarossi

MCE243

Questo prodotto è dotato di un buon rivelatore di sensibilità e un circuito integrato, SMT. Fornisce automatizzazione, convenienza, sicurezza ed risparmio energetico. L'ampia area di rilevamento viene coperta da rilevatori. I raggi infrarossi inviati naturalmente dall'uomo sono la fonte del segnale che accende il dispositivo. Quando la fonte del segnale si trova nel campo di rilevamento, il dispositivo si accenderà dopo il riconoscimento automatico del giorno e della notte. Il dispositivo è facile da installare e può essere ampiamente utilizzato. È dotato di funzioni di l'indicazione di potenza e l'indicazione di rilevamento.

Specificazione:

Alimentazione: 220-240V/AC	Sfasamento temporale: min:10sec \pm 3sec
Angolo di rilevamento: 360°	Max: 30min \pm 2min
Frequenza di alimentazione: 50-60 Hz	Altezza d'installazione: 2.2m~6m
Temperatura di funzionamento: -20/+40°C	Velocità di rilevamento: 0.6~1.5m/s
Luce ambientale: <3-2000LUX	Carico nominale: \odot 2000W \ominus 1000W
Umidità: <93% RH	Distanza di rilevamento: max. 20m (<24°C)

FUNZIONE: in grado di identificare giorno e notte: il consumatore può regolare lo stato di funzionamento in diverse condizioni di luce ambientale. Può funzionare durante il giorno e la notte quando è regolato sulla posizione "sole" (max). Può funzionare nella luce ambientale inferiore a 3LUX quando è regolata sulla posizione "luna" (min). Per quanto riguarda il modello di regolazione, si prega di fare riferimento al modello di prova. Time-Delay viene aggiunto continuamente: quando riceve i secondi segnali di induzione entro la prima induzione, si riavvierà a tempo dal momento.

FUNZIONE OVERRIDE MANUALE:

- Modalità sensore> Resta su. Ora spostare l'interruttore a muro OFF-ON, OFF-ON due volte entro 3 secondi. Il sensore manterrà la tua luce accesa continuamente proprio come una luce normale.
- Rimani su> Modalità sensore (il seguente metodo è ok)
 - 1). Spegnete il vostro interruttore a muro su OFF, quindi accendetelo dopo 0,3 secondi.
 - 2). Se la luce rimane accesa (non si cambia il sensore in modalità sensore a mano), il sensore stesso tornerà automaticamente alla modalità sensore dopo 8 ore.

CONNESSIONE: attenzione. Pericolo di morte per folgorazione! Deve essere installato da un elettricista professionista. Scollegare la fonte di alimentazione. Coprire o eliminare componenti live adiacenti. Assicurarsi che il dispositivo non possa essere acceso. Controllare che l'alimentazione sia scollegata. Allentare la vite sul fondo e scaricare il fondo. Passare il cavo di alimentazione attraverso il foro con guarnizione sul fondo. Collegare il cavo di alimentazione alla colonna del cavo di collegamento in base allo schema del collegamento. Fissare il fondo con la vite gonfiata sulla posizione