

MOTORCYCLE POSITION STAND

INSTRUCTION MANUAL



ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

Parameter

TYRE DIA: 17"~21"

TYRE WIDTH: 90-130 mm

Introduction

This motorcycle position stand suits for 17"~21" and tire width 90-130mm motorcycle tires use, can be placed on any level ground, to fix motorcycle and keep it from moving, it is easy to use, convenient and save labor.

Using


1. Put this stand on the suitable level, and adjust it according to the motorcycle tire size.
2. put the movable bracket on the ground horizontally, then push the motorcycle onto the movable bracket, then forward into the position stand, so it is ok for motorcycle position setting.
3. Afterward insert the lock pin to hole of the movable bracket, so that keep the motorcycle from being back off.
4. Opposite above, move the motorcycle from the position stand.

Warning

1. Do not use it for the motorcycle tire which not suits the motorcycle position stand's specification.
2. Do not use it on the leaning ramp.
3. Save this stand appropriately, and do not use it when in damage.

PARTS LIST

Part No.	Description	Qty	Part No.	Description	Qty
1	Pin Shaft $\Phi 12 \times 70$	1	10	Pin Shaft $\Phi 6 \times 20$	1
2	Post Welding Assemble	1	11	Cotter Pin $\Phi 1.2 \times 29$	1
3	Flat Plug $\Phi 2 \times 44$	1	12	Left Moveable Frame Assemble	1
4	Rubber Sleeve	2	13	Pin Shaft $\Phi 12 \times 100$	2
5	Base Welding Assemble	1	14	Cotter Pin $\Phi 1.8 \times 34$	2
6	Screw M10X25	4	15	Right Moveable Frame Assemble	1
7	Spring Washer $\Phi 10$	4	16	Rubber Sleeve	2
8	Washer $\Phi 10$	4	17	Adjustable Support Welding	1
9	Safety Element	1			

DISASSEMBLE DRAWING**MOTORRADSTÄNDER
BEDIENUNGSANLEITUNG**

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

Parameter

REIFENDURCHMESSER: 17 " ~ 21 "

REIFENDICKE: 90 - 130 mm

Einleitung

Dieser Motorradständer kann bei Motorradreifen mit einer Größe von 17 " ~ 21" und einer Reifenbreite von 90 - 130 mm verwendet werden. Er steht auf jedem ebenen Untergrund, auf dem das Motorrad stabil steht und sich nicht bewegen lässt. Außerdem ist er einfach und bequem zu bedienen und spart Arbeitszeit.

Verwendung

1. Stellen Sie den Ständer auf einen geeigneten Untergrund und stellen Sie die Höhe entsprechend Ihrer Motorradreifengröße ein.
2. Stellen Sie die bewegliche Halterung horizontal auf den Boden, drücken Sie das Motorrad auf die bewegliche Halterung und anschließend nach vorne in die Standposition, sodass das Motorrad die Standposition einnehmen kann.
3. Stecken Sie den Sicherungsstift anschließend in das Loch der beweglichen Halterung, sodass das Motorrad nicht wieder zurückkippen kann.
4. Folgen Sie den oben beschriebenen Schritten rückwärts, um das Motorrad aus der Standposition zu heben.


Achtung

1. Verwenden Sie den Ständer nicht für Motorradreifen, die den Spezifikationen des Motorradständers nicht entsprechen.
2. Verwenden Sie ihn nicht auf einer schiefen Rampe.
3. Lagern Sie den Ständer ordnungsgemäß und verwenden Sie ihn nicht, wenn dieser beschädigt ist.

TEILLISTE

Teil-Nr.	Beschreibung	Mge	Teil-Nr.	Beschreibung	Mge
1	Schaft $\Phi 12 \times 70$	1	10	Schaft $\Phi 6 \times 20$	1
2	Post-Schweißmontage	1	11	Kurbelkeil $\Phi 1.2 \times 29$	1
3	Flat Plug $\Phi 2 \times 44$	1	12	Linke bewegliche Gestellmontage	1
4	Gummitülle	2	13	Schaft $\Phi 12 \times 100$	2
5	Basis-Schweißmontage	1	14	Kurbelkeil $\Phi 1.8 \times 34$	2
6	Schraube M10 x 25	4	15	Rechte bewegliche Gestellmontage	1
7	Federscheibe $\Phi 10$	4	16	Gummitülle	2
8	Unterlegscheibe $\Phi 10$	4	17	Verstellbare Stützwelle	1
9	Sicherheitselement	1			

DEMONTAGE-ZEICHNUNG:



SUPPORT POUR MOTOS

NOTICE D'UTILISATION



TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI ORIGINAL
A CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE

Paramètres

Diamètre du pneu : 17"~21"

Largeur du pneu : 90-130 mm

Introduction

Ce support pour motos convient pour les pneus de 17"~21" et de largeur 90-130mm, peut être installé sur tout sol plat pour fixer une moto et l'empêcher de bouger, il est facile d'utilisation, pratique et évite du temps de travail.

Utilisation

1. Placez ce support sur un sol approprié et ajustez-le à la taille des pneus.
2. Placez la fixation mobile horizontalement sur le sol, poussez ensuite la moto sur cette fixation mobile et vers l'avant dans la fixation verticale pour que la moto puisse prendre sa position.
3. Insérez ensuite la sécurité dans la fixation mobile pour éviter que la moto parte vers l'arrière.
4. Faites l'inverse pour libérer la moto de sa position fixe.


Attention

1. Ne pas utiliser ce support pour les pneus qui ne correspondent pas aux spécifications de ce support.
2. Ne pas utiliser ce support sur une rampe inclinée.
3. Stocker ce support de manière appropriée et ne pas l'utiliser s'il est endommagé.

Liste des pièces détachées

No.	Description	Qté	Part No.	Description	Qty
1	Goupille $\Phi 12 \times 70$	1	10	Tige $\Phi 6 \times 20$	1
2	Axe	1	11	Goupille fendue $\Phi 1.2 \times 29$	1
3	Flat Plug $\Phi 2 \times 44$	1	12	Fixation mobile (gauche)	1
4	Embout en plastique	2	13	Tige $\Phi 12 \times 100$	2
5	Base	1	14	Goupille fendue $\Phi 1.8 \times 34$	2
6	Vis M10 $\times 25$	4	15	Fixation mobile (droite)	1
7	Rondelle élastique $\Phi 10$	4	16	Embout en plastique	2
8	Rondelle $\Phi 10$	4	17	Fixation vertical ajustable	1
9	Sécurité	1			

Vue éclatée



SOPORTE PARA MOTOS Y MOTOCICLETAS MANUAL DE INSTRUCCIONES



TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL
 CONSÉRVESE PARA UNA UTILIZACIÓN FUTURA

Parámetros

Diámetro de las ruedas: 17"-21"

Ancho de las ruedas: 90-130 mm

Introducción

Este soporte para motos y motocicletas es apto para ruedas de 17"-21" y de 90-130 mm de ancho, puede instalarse sobre cualquier superficie llana para fijar una moto y evitar que ésta se mueva; es fácil de usar, práctico y facilita un ahorro del tiempo de trabajo.

Utilización

1. Coloque este soporte sobre en superficie limpia y ajústelo al tamaño de las ruedas.
2. Coloque la fijación móvil sobre el suelo, horizontalmente; a continuación, empuje la moto sobre esta fijación móvil y hacia adelante en la fijación vertical para que la moto pueda tomar su posición.
3. Después inserte el pasador de seguridad en la fijación móvil para evitar que la moto se vaya hacia atrás.
4. Invierta estos pasos para liberar la moto de su posición fija.

Advertencia

1. No utilice este soporte para motos cuyas ruedas no se correspondan con las especificaciones de este soporte.
2. No utilice este soporte sobre una rampa o una superficie inclinada.
3. Guarde este soporte correctamente y no lo utilice si éste está dañado.

Listado de piezas

Núm. orden	Descripción	Cantidad	Núm. orden	Descripción	Cantidad
1	Pasador $\Phi 12 \times 70$	1	10	Perno $\Phi 6 \times 20$	1
2	Eje	1	11	Pasador $\Phi 1.2 \times 29$	1
3	Perno $\Phi 2 \times 44$	1	12	Fijación móvil (izquierda)	1
4	Tope de plástico	2	13	Perno $\Phi 12 \times 100$	2
5	Base	1	14	Pasador $\Phi 1.8 \times 34$	2
6	Tornillo M10X25	4	15	Fijación móvil (derecha)	1
7	Arandela Grower $\Phi 10$	4	16	Tope de plástico	2
8	Arandela plana $\Phi 10$	4	17	Fijación vertical ajustable	1
9	Pasador de seguridad	1			

Vista en despiece

