

Produkt: Schlori Schwimmkissen
Artikel Nr. 01
Alter: 2 bis Erwachsene
Gewicht Person: 11-60 Kg
EAN: 4042483000012

Anleitung/Benutzung:

Unsere nachhaltigen Schlori Schwimmkissen aus natürlicher Baumwolle bieten maximale Bewegungsfreiheit und sind daher ideal zum richtigen Schwimmenlernen geeignet. Durch ihre Befestigung am Rumpf bleiben die Arme frei und bringen und die Schwimmschüler automatisch in die optimale Wasserlage. Eine stufenlose Reduzierung des Auftriebs lässt sich mühelos durch Druck auf die Kissen erreichen und ermöglicht so eine für das Kind beinahe unmerkliche Entwöhnung von der Schwimmhilfe – für einen sanften Übergang ins selbstständige Schwimmen. Wir empfehlen die Schwimmkissen ab einem Alter von 4 Jahren zum richtigen Schwimmen lernen und ab 2 Jahren zur Wassergewöhnung. Schwimmpädagogen und die besten Schwimmschulen sind begeistert!

Gebrauchsanweisung:

Schlori-Schwimmkissen halten nur in nassem Zustand die Luft. Bitte den nassen Stoff vor dem ersten Gebrauch etwas rubbeln. Im Wasser quellen die Fasern auf, und der Stoff wird immer dichter. Schloris tragen auch Erwachsene - probieren Sie es doch selbst einmal aus.

1. Eine Ecke des Kissens so eindrücken, dass eine ca. 8 cm große Mulde entsteht. Das geht am Einfachsten solange das Kissen noch trocken ist.

2. Dann den Stoff tropfnass machen, denn Schloris halten nur in nassem Zustand die Luft. Die Stoff Mulde fest um den Mund legen. Mit leicht geöffnetem Mund auf möglichst breiter Fläche gleichmäßig und kräftig hinein pusten.

3. Die vordere Schnalle dient nur zur Einstellung des richtigen Brustumfangs. Die Kissen müssen direkt hinter den Armen sitzen.

A. Zur Wassergewöhnung das breitere Band mit der Schnalle oberhalb der Brustwarzen anlegen. Dadurch schwimmt das Kind aufrecht im Wasser.

B. Zum richtigen Schwimmen lernen das breite Band unterhalb der Brustwarzen anlegen. Dadurch kommt das Kind in die horizontale Wasserlage.

4. Die beiden schmalen Bänder am Rücken mit einer Doppelschleife fest zubinden.

Pflege:

Die Schloris nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen und zum Trocknen aufhängen. Schloris können in der Waschmaschine ohne Waschmittel bis zu 40° Grad gewaschen werden. Vor jedem Gebrauch auf Funktionstauglichkeit prüfen. Bei Verschleißerscheinungen nicht mehr benutzen.

Warnhinweise:

Kein Schutz gegen Ertrinken! Nur unter ständiger Aufsicht verwenden! Alle Luftkammern immer vollständig aufblasen!

Vor jedem Gebrauch auf Funktionstauglichkeit prüfen. Bei Verschleißerscheinungen nicht mehr benutzen.

**Schlori-Schwimmartikel GmbH – Am Judensand 57C. 55122-Mainz-Germany.
Tel: 0049-6131-217850 / mail@schlori-schwimmkissen.de / www.schlori.de**