







MDL06



MDL06 B - MDL06 B/CH - MDL06 B/ UK
MDL06 G - MDL06 G/CH - MDL06 G/UK
MDL06 R - MDL06R /CH - MDL06 R/UK
MDL06 W - MDL06 W/CH - MDL06 W/ UK

ALESSI	Model: MDL06	Type:01	Alessi Spa
	220-240V ~ 50Hz	2200-2400W	Via privata Alessi Nr.6,
			Crusinallo di Omegna,
			28887 (VB) Italia
			
Prodotto fabbricato in Paesi extra UE			

er forbundet med brugen af det. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Apparatet og dets ledning skal opbevares utilgængeligt for børn under 8 år.

20. Apparatet kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er forbundet med brugen af det. Børn må ikke lege med apparatet.

GEM DISSE ANVISNINGER

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Dazu zählen folgende Hinweise:

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.
3. Um Brände, Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, die Stecker, den Boden und den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
4. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, sowie vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbauen oder abnehmen, sowie vor der Reinigung des Geräts.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine Baugruppe ersetzt werden, die bei dem Hersteller erhältlich sind.
7. Die Verwendung von nicht vom Gerätehersteller empfohlenen Zubehör kann zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
8. Das Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen konzipiert.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen.
10. Stellen Sie es nicht auf oder in die Nähe von heißem Gas, elektrischen Kochplatten oder in einen heißen Ofen.
11. Verbinden Sie immer zuerst den Stecker mit dem Gerät, und stecken Sie danach den Stecker in die Steckdose. Drehen Sie zum Trennen den Schalter auf „off“ und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
12. Setzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck ein.

13. Bei Abnehmen des Deckels während des Brühvorgangs besteht Verbrühungsgefahr.
14. Ein kurzes oder abnehmbares Netzkabel muss zur Verfügung gestellt werden, um die Stolpergefahr bei einem längeren Kabel zu reduzieren.
15. Längere abnehmbare Verlängerungskabel sind erhältlich und können unter Wahrung der nötigen Sorgfalt benutzt werden.
16. Bei Benutzung eines langen Verlängerungskabels:
 - 1) Die elektrischen Nennwerte des Verlängerungskabels sollten mindestens denen des Geräts entsprechen;
 - 2) Das Verlängerungskabel sollte ein geerdetes, dreiadriges Kabel sein; und
 - 3) Das längere Kabel sollte so gelegt werden, dass es nicht über die Theken- oder Tischkante hängt, wo Kinder daran ziehen oder darüber fallen können.
17. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Servicevertreter durchgeführt werden.
18. Zur Reduzierung des Verletzungsrisikos lassen Sie das Kabel nicht über die Theken- oder Tischkante hängen, wo Kinder daran ziehen oder darüber fallen können.
19. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren oder mehr benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben, sowie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerpflege dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, die jünger als 8 Jahre sind.
20. Die Geräte können auch von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben, sowie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF



SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice manillas o perillas.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el

Dieser Elektrische Wasserkocher,
dessen Design von Michele De Lucchi
aus dem Jahr 2018 stammt, wurde zur
Gewährleistung der Sicherheit des
Verbrauchers getestet und zertifiziert.
Er ist aus thermoplastischem Kunstharz
hergestellt. Fassungsvermögen: 1,7 Liter
(MDL06 B - MDL06 B/CH -
MDL06 B/ UK - MDL06 G -
MDL06 G/CH - MDL06 G/UK
- MDL06 R - MDL06R /CH -
MDL06 R/UK - MDL06 W -
MDL06 W/CH - MDL06 W/ UK).

Beschreibung des Gerätes (Bild 1)

- A Wasserkocher aus rostfreiem Stahl
- B Deckel aus thermoplastischem Kunstharz
- C ON/OFF -Hebelschalter
- D Entriegelungstaste 
- E Handgriff
- F Kalkfilter
- G Anschlusssockel




Bild 1

VOR DEM GEBRAUCH


- Packen Sie den Wasserkocher und den Anschlusssockel vollständig aus.
- Öffnen Sie den Deckel durch Betätigung der Entriegelungstaste  (Bild 2).

Bild 2

- Ziehen Sie den Kalkfilter aus seinem Sitz (Bild 3). Spülen Sie den Filter gründlich unter fließendem Leitungswasser aus (siehe Abschnitt: **Reinigung des Kalkfilters**).

Bild 3

- Setzen Sie den Filter erneut an der hierfür vorgesehenen Stelle ein (Bild 4).

Bild 4

- Füllen Sie den Wasserkocher maximal bis zur MAX-Markierung mit Wasser. Geben Sie zwei Esslöffel Bikarbonat hinzu und bringen Sie das Wasser zum Kochen (siehe nachfolgender Absatz: **Gebrauch des elektrischen Wasserkochers**). Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal, um sicherzustellen dass der Wasserkocher sauber ist und etwaige geschmacksbeeinträchtigende Gerüche beseitigt sind.

GEBRAUCH DES ELEKTRISCHEN WASSERKOCHERS

Anschlusssockel

- Drehen Sie den Anschlusssockel um und wickeln Sie das Netzkabel vom Kabelaufwickler ab, wenn Sie es verlängern möchten. Regulieren Sie die erforderliche Netzkabellänge

Bild 5

bis zur Netzsteckdose unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Durchführungen (Bild 5).

- Setzen Sie den Wasserkocher auf den Anschlusssockel auf. Hierbei soll das Netzkabel ungehindert aus der Öffnung im Wasserkochergehäuse austreten (Bild 6).

Bild 6

Achtung: Der Anschlusssockel soll stets auf einer ebenen, stabilen Fläche aufgestellt sein.

- Schließen Sie den Netzstecker an die Netzsteckdose an.

Achtung: Lassen Sie das Kabel nicht von der Arbeitsfläche herabhängen (Bild 7).

Bild 7

Wasserkocher füllen

Achtung: Nehmen Sie den Wasserkocher stets vom Anschlusssockel, bevor Sie ihn mit Wasser füllen.

- Öffnen Sie den Deckel und halten Sie den Wasserkocher unter den Wasserhahn. Öffnen Sie den Wasserhahn und füllen Sie den Wasserkocher mit der entsprechenden Wassermenge.
- Füllen Sie den Wasserkocher stets nur mit der nötigen Wassermenge. Auf diese Weise kann die Siedezeit verkürzt werden. Je kürzer die Siedezeiten, desto geringer ist die Kalkbildung. Füllen Sie den Wasserkocher stets mit mindestens einer Tasse Wasser, damit das Gerät nicht leer betrieben wird. Ein unsachgemäßer Gebrauch in dieser Hinsicht verkürzt die Nutzungsdauer des Gerätes.

Achtung: Der mit dem Symbol MAX im Inneren des Kessels gekennzeichnete Füllstand darf nicht überschritten werden (Bild 8).

MAX

Bild 8

- Schließen Sie den Wasserkocher, indem der Deckel vollständig bis zum Klickgeräusch heruntergedrückt wird (**Bild 9**).

Bild 9


- Betätigen Sie den **ON/OFF**-Hebelschalter  (**Bild 10**).

Bild 10

Die Kontrollleuchte neben dem **ON/OFF**-Hebelschalter schaltet sich ein



- : Das Wasser wird erhitzt.
- Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab, nachdem das Wasser die Siedetemperatur erreicht hat. Der **ON/OFF** Hebelschalter schaltet auf **OFF** zurück (**Bild 11**) und die Kontrollleuchte schaltet sich aus .

Bild 11

- Zur Ausschaltung des Wasserkochers vor Erreichen der Siedetemperatur den Wasserkochers vom Anschlusssockel anheben: Die Erhitzung wird unterbrochen und der Hebel kehrt in die Ausgangsposition zurück.

Eingießen ACHTUNG!

- Nehmen Sie den Wasserkocher vom Anschlusssockel und gießen Sie das Wasser vorsichtig bei geschlossenem Deckel ein (**Bild 12**).

Bild 12

- Neigen Sie den Wasserkocher nicht zu stark und vermeiden Sie während der Handhabung abrupte Bewegungen.
- Der Boden des Wasserkochers erreicht während des Gebrauchs keine hohen Temperaturen und ist wärmeisoliert. Sie können den Wasserkocher nach dem Eingießen auf jeder beliebige Fläche abstellen.

REINIGUNG UND PFLEGE DES ELEKTRISCHEN WASSERKOCHERS

Reinigung des Wasserkochers

- **Achtung:** Warten Sie ab, bis sich der Wasserkocher vollständig abgekühlt hat und ziehen Sie vor der Reinigung stets den Netzstecker.
- Halten Sie den Wasserkocher nicht unter fließendes Leitungswasser und tauchen Sie ihn nicht in Wasser (Bild 13).

Bild 13

- Reinigen Sie den Wasserkocher nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Spülen Sie ihn unter fließendem Leitungswasser aus und trocknen Sie ihn ab.
- Reinigen Sie die Außenseite des Wasserkochers unter Verwendung eines weichen Lappens mit einem normalen Reinigungsmittel und trocknen Sie ihn mit einem trockenen weichen Tuch ab.

- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder scheuermittelhaltigen Reinigungsmittel. Es könnte andernfalls die Oberfläche des Wasserkochers beschädigt werden.
- Überprüfen Sie nach der Reinigung, dass die Anschlüsse völlig trocken sind.
- Warten Sie vor dem Wegstellen des Gerätes stets ab, dass es vollständig getrocknet ist.
- Wickeln Sie das Netzkabel auf den Kabelaufwickler auf, ohne es hierbei zu stark zu spannen. Es ist normal, dass das Kabel nicht vollständig in den Sockel eintritt (Bild 14).

Bild 14

Reinigung des Anschlusssockels

- Halten Sie den Anschlusssockel nicht unter fließendes Leitungswasser und tauchen Sie ihn nicht in Wasser (Bild 15).

Bild 15

- Reinigen Sie den Anschlusssockel unter Verwendung eines weichen Lappens mit einem normalen Reinigungsmittel und trocknen Sie ihn mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder scheuermittelhaltigen Reinigungsmittel. Es könnte andernfalls die Oberfläche des Anschlusssockels beschädigt werden.

Kalkablagerungen

- Kalk (Kalziumkarbonat) ist ein unschädliches natürliches Mineral, das im Wasser enthalten ist und sich als dünne feste Schicht an den Innenwänden des Wasserkochers, am Kalkfilter und an der Wasseroberfläche ablagern kann. Kalk ist gesundheitlich unbedenklich, kann aber den Getränken einen unangenehmen Beigeschmack verleihen. Eine regelmäßige Entkalkung verlängert die Nutzungsdauer des Gerätes. Reinigen Sie das Gerät hierzu mit einem Gemisch aus Wasser und Essig. Geben Sie eine 50%-ige Lösung aus Wasser und Weißweinessig in den Wasserkocher. Kochen Sie die Lösung auf, schalten Sie den Wasserkocher ab und nehmen Sie ihn vom Anschlusssockel. Lassen Sie die Flüssigkeit einige Stunden einwirken. Es wird empfohlen, sie über Nacht im Gerät stehen zu lassen. Öffnen Sie nach Ablauf dieser Zeit den Wasserkocher, schütten Sie die Flüssigkeit weg und entfernen Sie die Kalkreste unter mehrmaligem Ausspülen (**Bild 16**). Kochen Sie anschließend im Gerät mehrmals Wasser, das jedes Mal weggeschüttet wird, damit Überreste der Entkalkungsflüssigkeit endgültig beseitigt werden und der Wassergeschmack nicht beeinträchtigt wird. Sie können auch einen geeigneten Entkalker verwenden. Beachten Sie in diesem Fall die Packungsanweisungen.

60 sec.

12 h

Bild 16

Reinigung des Kalkfilters

- Der Wasserkocher verfügt über einen Kalkfilter. Dieser Filter verhindert, dass Kalkpartikel aus dem Wasserkocher in die Getränke gelangen.
- Der Filter kann herausgenommen (siehe Abschnitt: **Vor dem Gebrauch**) und nach einer der folgenden drei Methoden gereinigt werden:
 - Reinigen Sie den Filter vorsichtig unter fließendem Leitungswasser mit einer weichen Nylonbürste.
 - Lassen Sie den Filter im Wasserkocher, wenn Sie das ganze Gerät entkalken.
 - Reinigen Sie den Filter im Geschirrspüler.

PROBLEME UND ABHILFEN

- **Problem**
Der Wasserkocher funktioniert nicht ordnungsgemäß.
- **Mögliche Ursache**
 - Die Netzspannung stimmt nicht mit den Spannungsangaben am Boden des Wasserkochers bzw. am Anschlusssockel überein.
 - Der Wasserkocher ist nicht ordnungsgemäß auf dem Anschlusssockel positioniert.
 - Der ON/OFF-Hebelschalter wurde nicht auf ON geschaltet.
 - Der Wasserkocher wurde ohne Wasser in Betrieb genommen.
 - Der Wasserkocher wurde mit offenem Deckel in Betrieb genommen.
- **Lösung**
 - Überprüfen Sie, dass die Netzspannung mit den Spannungsangaben am Boden des Wasserkochers bzw. am Anschlusssockel übereinstimmt.
 - Setzen Sie den Wasserkocher ordnungsgemäß auf den Anschlusssockel auf. Hierbei soll das Netzkabel ungehindert aus der Öffnung im Wasserkochergehäuse austreten.
 - Den ON/OFF-Hebelschalter auf ON schalten.
 - Den Wasserkocher mit kaltem Wasser füllen. Ungefähr eine Minute abwarten und anschließend den Aufheizzyklus beginnen.
 - Den Deckel während des Betrieb geschlossen halten.
- **Problem**
Der Wasserkocher funktioniert sporadisch und schaltet ab, bevor das Wasser kocht.
- **Mögliche Ursache**
Im Wasserkocher hat sich Kalk abgelagert.
- **Lösung**
Entkalken Sie den Wasserkocher (siehe Abschnitt: **Kalkablagerungen**).

Achtung: Sollten die Probleme bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an Ihren Alessi Händler.

Ersatzteile

Bei Verschleiß, Verlust oder Beschädigung können Sie bei Ihrem Alessi Händler die folgenden Ersatzteile erwerben:

F Kalkfilter

G Anschlusssockel