

# Sport-Thieme® Kinderstelzen

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung



Die höhenverstellbaren Sport-Thieme Kinderstelzen sind Klassiker im Kindersport und in der Bewegungsförderung. Spielerisch trainieren die Kinder Gleichgewicht und Koordination.

## Montage

**Benötigte Werkzeuge:** Innensechskantschlüssel SW 5

**Benötigte Personenzahl:** 1

**Benötigte Zeit:** 5 min

**Schwierigkeitsgrad:** leicht

**Maximale Belastung:** 90 kg

**Verwendungszweck:** Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden

**Maße:** Länge: 140 cm | Profilm Maße: 3,5 x 3,5 cm

**Gewicht:** ca. 3,8 kg

### Stückliste:

<u>Nr.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>
1	2	Stelzenstange
2	2	Konsole für Stelze
3	2	Hülsenmutter M6 x 12
4	1	Innensechskantschlüssel SW 5

**SPORT-THIEME®**  
Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

*Wir sind Ihr Team!*

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · [www.sport-thieme.de](http://www.sport-thieme.de)  
Tel. 053 57-18181 · Fax 053 57-18190 · [info@sport-thieme.de](mailto:info@sport-thieme.de)

## Montage

Stecken Sie die Konsole mit den Schrauben voran in die jeweilige Stelzenstange (Abbildung 1). Verschrauben Sie die Konsole mit der Stelzenstange mit Hilfe der Hülsenmutter und dem beiliegenden Innensechskantschlüssel.

Die Konsolen lassen sich zur Anpassung der Stelzen an verschiedene Körpergrößen in zwei Stufen anbringen. Hierzu lösen Sie die Muttern, bringen Sie die Konsole in der gewünschten Höhe an und verschrauben Sie diese anschließend wieder mit der Hutmutter.

Achten Sie darauf die Konsolen auf derselben Höhe anzubringen.




Abbildung 1: Zusammenbau der Stelzen

## Wartungshinweise und Pflege

### Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile gegen Original-Ersatzteile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch die Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Gummi-Kappen (Füße), denn durch die Nutzung können diese verschleifen und nicht mehr den gewünschten Zweck erfüllen. Falls diese verschlissen sind, tauschen Sie diese aus (Art. 151 0717). Entfernen Sie hierzu die Tackernadel (mit Hilfe einer Zange o. ä.) und befestigen Sie die neuen Gummi-Kappen mit neuen Nadeln oder einer kleinen Holz-Schraube.



### Achtung:

- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Modifikationen sowie Missbrauch jeglicher Art führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen.

## Hinweise zur Anwendung

- Mindestalter der Benutzer: 6 Jahre
- Höchstgewicht der Benutzer: 90 kg
- Maximale Körpergröße: ca. 150 cm
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

Die Sport-Thieme Kinderstelzen eignen sich für Kinder bis zu einer Körpergröße von 150 cm und bestehen aus massivem Buchenholz. Die Stelzenwangen (Konsolen) verstellen Sie einfach bei Bedarf im Bereich von 10 cm. Wichtig ist hierbei, dass die Kinder die Stelzen-Stangen hinter der Achsel noch führen können.

### Ersatzteile:

- Sport-Thieme® Stelzenstangen 140 cm (Art. 134 2518)
- Sport-Thieme® Konsolen für Stelzen (Art. 135 6524)
- Ersatz-Gummi-Kappe für Stelzen (Art. 151 0717)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!  
**Ihr Sport-Thieme Team**