

Ergohuman® ELITE PRO

BENUTZERHANDBUCH

80%
ENDURANZ



80%
CONCENTRATION



ULTIMATIVER HIGH-END GAMING STUHL



INHALT DES BENUTZERHANDBUCHS



TEILELISTE

3-4



AUFBAUANLEITUNG

5-6



FUNKTIONSÜBERSICHT

7-18

80%
CONCENTRATION

03

WERKZEUG UND BAUTEILE
TEILELISTE


SECHSKANTSCHLÜSSEL x1



x2

M8 x 25mm
(ARMLEHNEN)x1
(ERSATZ)

x4

M8 x 22mm
(RÜCKENLEHNE)x1
(ERSATZ)

x1 Rückenlehne mit Kopfstütze

x2 Armlehnen

x1 Sitzfläche mit Beinablage


x1 Gasfeder

x1 Fußkreuz

x5 Rollen

05

EINFACHE MONTAGE IN 3 SCHRITTEN
AUFBAU



Hinweis:
Rückenlehne gerade ausrichten und in Sitzfläche einführen



EINZIGARTIGER SITZKOMFORT

1-HEBEL-BEDIENUNG

- SITZHÖHENVERSTELLUNG
- RÜCKENLEHNENNEIGUNG UND ARRETIERUNG
- SITZTIEFENVERSTELLUNG

2 WIDERSTAND DER RÜCKENLEHNE

3 HÖHENVERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

4 FLEXIBLE LORDOSENSTÜTZE

5 2D KOPFSTÜTZE

6 SITZNEIGUNGSVERSTELLUNG

7 3-ACHSEN MULTIVERSTELLBARE ARMLEHNEN

8 AUSKLAPPBARE BEINABLAGE



WIDERSTAND DER RÜCKENLEHNE

Ziehen Sie den Hebel nach außen und öffnen Sie dann den kleineren, integrierten Hebel. Drehen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn, um den Neigungswiderstand der Rückenlehne zu verstärken oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Neigungswiderstand zu verringern.

**« SITZTIEFENVERSTELLUNG »**


Ziehen Sie den Hebel nach vorne und rutschen Sie zeitgleich mit der Sitzfläche nach vorne, um die Sitztiefe zu verlängern oder nach hinten um die Sitztiefe zu verringern. Ziehen Sie den Hebel wieder zur Mitte sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben.

SITZHÖHE

Ziehen Sie den Hebel nach oben, um die Sitzhöhe einzustellen. Lassen Sie den Hebel in gewünschter Position los.

« RÜCKENLEHNENNEIGUNG »

Drücken Sie den Hebel nach hinten, um die Neigung der Rückenlehne einzustellen. Ziehen Sie den Hebel wieder zur Mitte, um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu arretieren. Es gibt 4 arretierbare Positionen.




HÖHENVERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Halten Sie die beiden Metallklammern gedrückt und ziehen Sie dann die Rückenlehne nach unten oder oben, um die Höhe einzustellen. Die Verstellspanne beträgt 6 cm mit insgesamt 4 verschiedenen Positionen.

FLEXIBLE LORDOSENSTÜTZE

Die stark ausgeprägte Lordosenstütze bietet ein optimales Halt und bringt Ihren Rücken somit in eine aufrechte Position.



**A HÖHENVERSTELLUNG
DER KOPFSTÜTZE**

Ziehen Sie die Kopfstützenhalterung nach oben oder unten, um die Höhe anzupassen. Die Verstellspanne beträgt 9 cm mit insgesamt 10 Arretierungspunkten.

B NEIGUNG DER KOPFSTÜTZE

Halten Sie die den Knopf am oberen Ende der Kopfstütze gedrückt und schwenken Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position. Die Neigung ist bis zu 45 Grad verstellbar mit insgesamt 4 Arretierungspunkten.

SITZNEIGEVERSTELLUNG

Halten Sie den Knopf unterhalb der Sitzfläche gedrückt und ziehen Sie zeitgleich das hintere Ende der Sitzfläche nach oben um den Sitz nach vorne zu neigen. Lassen Sie den Knopf los sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben.






WINKELVERSTELLUNG DER ARMAUFLAGE

Rotieren Sie die Armlehnenauflage nach innen oder außen, um den Winkel zu verändern. Verstellbarkeit: 72 Grad mit 4 Positionen. Die Winkelverstellung dient dazu dem Unterarm idealen Halt zu geben und dadurch die Schultern zu entlasten.

BREITENVERSTELLUNG DER ARMLEHNEN

Drücken Sie die Armlehnenauflagen nach innen oder außen, um die Breite anzupassen. Die Verstellspanne beträgt 1,7 cm.



BREITE

HÖHENVERSTELLUNG DER ARMLEHNEN


Halten Sie beide Knöpfe (innen und außen) in Mitte der Armlehne gedrückt und ziehen Sie dann die Armlehne in die gewünschte Höhe. Die Verstellspanne beträgt 7,5 cm mit insgesamt 6 Arretierungspunkten.



HÖHE

NEIGUNGSVERSTELLUNG DES VORDEREN TEILS DER ARMLEHNENAUFLAGE

Drücken Sie die Knöpfe unterhalb der Armlehnenauflagen und ziehen Sie diese dann nach oben. Lassen Sie die Knöpfe in der gewünschten Position los. Neigungswinkel: 60 Grad. 5 arretierbare Positionen.



NEIGUNG



BEINABLAGE EINKLAPPEN


Klappen Sie die Beinablage wieder ein. Drehen Sie dann gegen den Uhrzeigersinn am Verstellknopf der Beinablage leicht an. Heben Sie die Beinablage leicht an, um sie anschließend nach unten in die Ursprungposition zu drücken.



1 Drehen Sie den Verstellknopf an der Beinablage im Uhrzeigersinn nach vorne.



2 Drücken Sie die Ablage leicht nach hinten und ziehen Sie sie dann nach vorne.



3 Die Beinablage lässt sich nun aufklappen.