

VENDOMNIA



Haus.




Sport.



Heimwerken.

ORIGINAL-BEDEIENUNGSANLEITUNG



ART. NR.: AIRT

AUFBLASBARE GYMNASTIKMATTE

LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,

DANKE, DASS SIE SICH FÜR UNSER PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN. BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT MONTIEREN, ANSCHLIESSEN ODER BENUTZEN, UM SCHÄDEN DURCH UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH ZU VERMEIDEN. BEACHTEN SIE INSBESONDERE DIE SICHERHEITSHINWEISE. SOLLTEN SIE DIESES PRODUKT AN DRITTE WEITERGEBEN, MUSS DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG MIT AUSGEHÄNDIGT WERDEN.

WARNUNG



WARNUNG

VERMEIDEN SIE VERLETZUNGEN ODER DEN TOD

- BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN, SOLLTEN SIE SICH IHRER EIGENEN EINSCHRÄNKUNGEN SOWIE DER EINSCHRÄNKUNGEN DIESES GERÄTS BEWUSST SEIN.
- DIESES GERÄT DARF NUR VON GENUG QUALIFIZIERTEN PERSONAL UNTER BEAUFSICHTIGTEN BEDINGUNGEN VERWENDET WERDEN.
- DER BEREICH, IN DEM SICH DIE GYMNASIKMATTE BEFINDET, MUSS SAUBER, TROCKEN, FLACH UND FREI VON HINDERNISSEN UND SCHARFEN GEGENSTÄNDEN SEIN.
- TESTEN SIE DIE STABILITÄT VOR JEDEM GEBRAUCH.
- VERWENDEN SIE NIEMALS DAS GERÄT OHNE ANGEMESSENE AUFSICHT.

- TRAGEN SIE KEINE SCHUHE AUF AUFBLASBARER GYMNASIKMATTE, DA DIES DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN KANN.
- STELLEN SIE DIE GYMNASIKMATTE NIEMALS IN DER NÄHE VON / UNTER HINDERNISSEN WIE BÄUMEN, STROMLEITUNGEN, DACHSTÜHLEN ODER ÄHNLICHEM AUF UND STELLEN SIE DIE LUFTSCHIENE NICHT AN EINEM HANG AUF.
- BRINGEN SIE KEINE SCHARFEN GEGENSTÄNDE AUF ODER IN DIE NÄHE EINER GYMNASIKMATTE.
- VERMEIDEN SIE ES, NÄHER ALS 20 CM AN EINEM VENTIL ZU SPRINGEN ODER ZU LANDEN.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS PRODUKT ÜBER EINEN AUSREICHENDEN LUFTDRUCK VERFÜGT, UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.

- VERWENDEN SIE KEINE GYMNASTIKMATTE OHNE LANDEMATTEN AN BEIDEN ENDEN. AUS SICHERHEITSGRÜNDEN MÜSSEN SIE AUSSERDEM LANDEMATTEN AN DEN SEITEN PLATZIEREN.
- DIE GYMNASTIKMATTE NICHT AM BODEN ENTLANG ZIEHEN. HEBEN SIE ES AN DEN GRIFFEN AN UND VERMEIDEN SIE ES, DARAN ZU KRATZEN ODER ZU ZIEHEN.
- DIE GYMNASTIKMATTE NICHT AN FEUCHTEN ORTEN IN DER NÄHE VON ELEKTRIZITÄT AUFPUMPEN.
- DIE GYMNASTIKMATTE NICHT BEI REGEN BENUTZEN. DIES KANN GEFÄHRLICH SEIN, DA DIE OBERFLÄCHE RUTSCHIG WIRD.
- WICHTIG! SETZEN SIE DIE GYMNASTIKMATTE KEINER HITZE AUS, AUCH KEINER HITZE, DIE DURCH LÄNGERE SONNENEINSTRALUNG ENTSTEHT.
- WENN SIE IHRE GYMNASTIKMATTE IM FREIEN LASSEN, WIRD EMPFOHLEN, DEN LUFTDRUCK AUF EIN MINIMUM ZU REDUZIEREN, UM DAS RISIKO EINES ÜBERDRUCKS BEI HEISSEM WETTER ZU VERRINGERN (HITZE KANN ZU ÜBERMÄSSIGEM DRUCK FÜHREN, DER ZUM BRECHEN DER GELENKE FÜHREN KANN).
- BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE GYMNASTIKMATTE BEI WARMEM WETTER HÄRTER WIRD UND BEI GERINGERER HITZEBELASTUNG AN DRUCK VERLIERT.
- VERWENDEN SIE EINE UNTERLAGE, WENN SIE DIE GYMNASTIKMATTE IM FREIEN INSTALLIEREN, UM EINE BESCHÄDIGUNG DER GYMNASTIKMATTE ZU VERMEIDEN.
- LAGERN ODER TRANSPORTIEREN SIE EINE GYMNASTIKMATTE NICHT, WENN DIESE NASS IST.
- REINIGEN SIE DIE GYMNASTIKMATTE MIT WASSER UND MILDER SEIFE. VERWENDEN SIE KEINE INDUSTRIEREINIGER.
- VERWENDEN SIE NIEMALS EINE BESCHÄDIGTE GYMNASTIKMATTE.
- VERLASSEN SIE NIEMALS EINE GYMNASTIKMATTE, OHNE SICHERZUSTELLEN, DASS DER DRUCK AUFGRUND DER HITZEENTWICKLUNG NIEDRIG IST, WIE IN DIESEM HANDBUCH BESCHRIEBEN.
- BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE GYMNASTIKMATTEN NICHT ALS LANDEMATTEN GEDACHT SIND.
- VERMEIDEN SIE ES, IHRE GYMNASTIKMATTE AUF EIN HÖHERES NIVEAU ALS HART AUFZUPUMPEN. PUMPEN SIE IHRE GYMNASTIKMATTE IMMER UNTER AUFSICHT AUF.
- DAS AUSPUMPEN DER GYMNASTIKMATTE DAUERT GENAU SO LANGE WIE DAS AUFPUMPEN.
- SCHLIESSEN SIE DAS VERLÄNGERUNGSKABEL NICHT AN DIE STROMVERSORGUNG AN, UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN. WENN DAS PUMPENKABEL BESCHÄDIGT WIRD, WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER, UM ES AUSZUTAUSCHEN.
- BEFOLGEN SIE BEIM AUFPUMPEN SORGFÄLTIG DIE ANWEISUNGEN AUF DEM AUFBLASBAREN GEGENSTAND. NIEMALS DEN EMPFOHLENE DRUCK ÜBERSCHREITEN. DIES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN
- LASSEN SIE DIE PUMPE NIEMALS UNBEAUFICHTIGT IN BETRIEB
- BEWAHREN SIE DIE PUMPE NICHT IN FEUCHTEM ZUSTAND AUF
- LASSEN SIE NIEMALS SAND, KLEINE STEINE USW. WÄHREND DES AUF- / AUSPUMPENPROZESSES IN DIE PUMPE GELANGEN

- SCHAUEN SIE NIEMALS IN DEN AUFBLAS- / ENTLEERUNGSANSCHLUSS UND RICHTEN SIE DEN BLICK NICHT AUF IHRE AUGEN, WENN DIE PUMPE ARBEITET
- VERSUCHEN SIE NIEMALS, HAND ODER FINGER IN DEN AUFPUMPENÖFFNUNG ZU STECKEN
- DIE STROMVERSORGUNG MUSS AC 220V-240V AC 110V-120V SEIN
- DIESE PUMPE IST NICHT FÜR DEN DAUERBETRIEB AUSGELEGT. EIN LÄNGERER BETRIEB ÜBER 30 MINUTEN KANN DIE PUMPE ÜBERHITZEN UND BESCHÄDIGEN.
- HALTEN SIE DIE LUFTPUMPE VON KINDERN FERN
- BLOCKIEREN SIE NICHT DIE AUF- / AUFPUMPENÖFFNUNG UND LASSEN SIE SIE DIE LUFT DIE GANZE ZEIT STRÖMEN.
- VERWENDEN SIE ZUM SCHNELLEN AUFPUMPEN UND ZUR VERKÜRZUNG DER MOTORARBEITSZEIT IMMER DEN PASSENDEN ADAPTER, DER DER GRÖSSE DES AUFBLASBAREN ARTIKELS ENTSPRICHT.

AUFBAU

- VERBINDEN SIE DEN STECKER MIT DEM 220V-240V AC 110V-120V VOLT AC-ANSCHLUSS
 - VERBINDEN SIE DEN ADAPTER MIT DEM AUFPUMPENÖFFNUNG, HALTEN SIE DIE PUMPE GEGEN DAS VENTIL DES AUFBLASBAREN ARTIKELS UND SCHALTEN SIE DAS GERÄT ZUM AUFPUMPEN EIN BZW. ZUM STOPPEN AUS. (DAS SYMBOL „-“ AUF DEM SCHALTER BEDEUTET „EIN“, „O“ BEDEUTET „AUS“)
 - DAS VENTIL DES AUFBLASBAREN ARTIKELS DARF NICHT BLOCKIERT WERDEN. ANDERNFALLS KANN DIE PUMPE ÜBERHITZT UND BESCHÄDIGT WERDEN
 - VERWENDEN SIE NIEMALS DIE AUSPUMPENÖFFNUNG, WENN SIE DEN GEGENSTAND AUFBLASEN
 - BEI GROSSEN ARTIKELN WIE SCHLAUCHBOOTEN ODER KING-SIZE-LUFTMATRATZEN SOLLTE DIE PUMPE FÜR SCHNELLES AUFPUMPEN DIREKT AM VENTIL DES AUFBLASBAREN ARTIKELS ANGE-BRACHT WERDEN. VERWENDEN SIE DEN PASSENDEN ADAPTER FÜR KLEINE VENTILE WIE LUFTMA-TRATZEN USW.
1. VERSAND: DIESER ARTIKEL WIRD IN EINEM PAKET GELIEFERT.
 2. AIR TRACK WIRD AUFGEROLLT VERSCHICKT
 3. VOR DEM AUFPUMPEN BITTE DIE GYMNASTIKMATTE AUSROLLEN
 4. BITTE FINDEN SIE DAS VENTIL UND ÜBERPRÜFEN SIE ES AUF BESCHÄDIGUNGEN
 5. DURCH DRÜCKEN DES S SCHRAUBENVENTILS WIRD DIE LUFT ABGELASSEN
 6. DRÜCKEN SIE DIE SCHRAUBE AUF DIE GEGENÜBERLIEGENDE SEITE, UM DIE LUFT DURCH DIE PUMPE AUFZUBLASEN

7. SCHLIESSEN SIE DIE PUMPE AN DAS VENTIL AN
8. SCHALTEN SIE DANN DIE PUMPE EIN, UM DIE GYMNASIKMATTE AUFZUBLASEN. DIES DAUERT UMGEFÄHR 6 MINUTEN
9. DAS AUFPUMPEN DER LUFTBAHN IST BEENDET
10. PUMPE AUSSCHALTEN
11. ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS VENTIL DIE LUFT ABLÄSST
12. WENN DIE LUFT ABGELASSEN WIRD, VERWENDEN SIE BITTE EIN VENTILWERKZEUG

AUSPUMPEN

- ÖFFNEN SIE DAS VENTIL DES AUFBLASBAREN ARTIKELS
- VERBINDEN SIE DEN ADAPTER MIT DEM AUFPUMPENANSCHLUSS, SETZEN SIE IHN IN DAS VENTIL EIN UND SCHALTEN SIE IHN ZUM AUSPUMPEN EIN BZW. ZUM STOPPEN AUS (DAS SYMBOL „-“ AUF DEM SCHALTER BEDEUTET „EIN“, „O“ BEDEUTET „AUS“).
- DAS VENTIL DES AUFBLASBAREN ARTIKELS DARF NICHT BLOCKIERT WERDEN, DA ES SONST ÜBERHITZEN UND DIE PUMPE BESCHÄDIGEN KANN
- UM DIE Klappe des Ventils zu öffnen und die Luft zu lassen, drücken Sie mit den Fingern kleinere Ventile aufblasbarer Gegenstände zusammen
- ZUM SCHNELLEN AUFPUMPEN DER GYMNASIKMATTE MIT DEM SCHRAUBVENTIL, ZUERST DIE SICHERHEITSSCHRAUBE LÖSEN UND DIE PUMPE DIREKT MIT DEM SCHRAUBVENTIL VERBINDEN. ZIEHEN SIE SCHLIESSLICH DIE SICHERHEITSSCHRAUBE FEST UND ENTFERNEN SIE DIE KAPPE DES VENTILS, UM DIE GYMNASIKMATTE VOLLSTÄNDIG AUFZUPUMPEN. ZUM AUSPUMPEN DIE SICHERHEITSSCHRAUBE HERAUSDREHEN.

BENUTZERHINWEISE

FÜR EIN OPTIMALES TRAINING IST ES WICHTIG, DEN RICHTIGEN DRUCK ZU FINDEN.

HART : Bei hohem Druck erzeugen Sie einen toten Boden, der auf Wettbewerben verwendet wird.

MITTELWEICH: Bei niedrigerem Druck verspürt man ein besseres Sprunggefühl, mit dem Sie Ihre Sprünge trainieren können.

WEICH: Für Spiel und Spaß oder Gymnastik auf Anfängerniveau wird ein noch niedrigerer Luftdruck empfohlen.

DER OPTIMALE LUFTDRUCK IST VON PERSON ZU PERSON UNTERSCHIEDLICH UND HÄNGT VON GEWICHT, LEISTUNGSNIVEAU UND DER ART DER DURCHFÜHRTEN AKTIVITÄTEN AB. DIE BESTE LÖSUNG FÜR OPTIMALEN DRUCK IST ES, AUF DER GYMNASTIKMATTE ZU STEHEN UND ZU ÜBERPRÜFEN, WIE ES SICH ANFÜHLT. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE DIE GYMNASTIKMATTE BEIM SPRINGEN NICHT GANZ NACH UNTEN DRÜCKEN KÖNNEN. WENN SIE NICHT SICHER SIND, OB DER LUFT-DRUCK IN DER GYMNASTIKMATTE AUSREICHT, PUMPEN SIE ETWAS MEHR LUFT HINEIN.

PROBLEMLÖSER

LUFT VERLIEREN?

ES IST NICHT UNGEWÖHNLICH, DASS EINE GYMNASTIKMATTE EINE DRUCKREGELUNG BENÖTIGT. INSBESONDERE BEI VERWENDUNG IM FREIEN MUSS DER DRUCK MÖGLICHERWEISE MEHRMALS TÄGLICH ANGEPAST WERDEN. DIES LIEGT NICHT DARAN, DASS ES UNDICHT IST; ES IST EINFACH EIN NATURGESETZ (HEISSE LUFT BEANSPRUCHT MEHR RAUM ALS KALTE LUFT).


WENN SIE BEISPIELSWEISE IHRE GYMNASTIKMATTE BEI BEWÖLKTEM WETTER AUFPUMPEN, STEIGT DER DRUCK, WENN DIE SONNE HERAUSKOMMT. DAS GEGENTEIL IST AUCH DER FALL - DIE GYMNASTIKMATTE VERLIERT AN DRUCK, WENN SIE IM SONNENSCHNEN AUFGEPUMPPT WIRD UND DIE SONNE DANN VERSCHWINDET. DIES SCHEINT HÄUFIG ZU SEIN, WENN SIE VON EINEM HEISSEN SOMMERTAG ZU EINER KÜHLEN NACHT WECHSELN. MACHEN SIE SICH ALSO KEINE SORGEN, DASS ETWAS AUSLÄUFT - ES IST NICHT DER FALL.

WENN DIE GYMNASTIKMATTE EINE UNGEWÖHNLICH HOHE MENGE DRUCK VERLIERT, ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE VENTILE RICHTIG GESCHLOSSEN SIND, INDEM SIE SIE KURZ DRÜCKEN. WENN DER LUFTDRUCK WEITERHIN NACHLÄSST, PRÜFEN SIE, OB LÖCHER ODER RISSE VORHANDEN SIND - MÖGLICHERWEISE WURDE DIE GYMNASTIKMATTE GERINGFÜGIG BESCHÄDIGT.

LOCH / RISS

1. REINIGEN SIE DEN BEREICH UM DEN RISS.
2. SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK DES ENTHÜLLTENEN PUNKTURMATERIALS AUF DIE ERFORDERLICHE GRÖSSE. STELLEN SIE SICHER, DASS DER DURCHMESSER DES FLICKENS 3 CM GRÖßER IST ALS DAS LOCH SELBST.
3. LEGEN SIE EIN MALERBAND UM DAS LOCH, DAS DER GEWÜNSCHTEN GRÖSSE DES FLICKENS ENTSPRICHT. VERWENDEN SIE DEN AUSGESCHNITTENEN FLICKEN ALS VORLAGE.
4. ÖFFNEN SIE DEN KLEBER UND TRAGEN SIE DEN KLEBER MIT EINEM PINSEL AUF DEN FLICKEN UND UM DAS LOCH HERUM AUF.
5. PLATZIEREN SIE DEN FLICKEN AUF DEM UMRÄHMTE BEREICH.
6. LASSEN SIE ES 24 STUNDEN LANG TROCKNEN.
7. ENTFERNEN SIE DAS BAND.
8. IHRE GYMNASTIKMATTE IST EINSATZBEREIT.

UMWELTSCHUTZ



BITTE ENTSORGEN SIE DAS GERÄT, SEIN ZUBEHÖR UND DIE VERPACKUNG UMWELTFREUNDLICH. ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTE GEHÖREN INSBESONDERE NICHT IN DEN HAUSMÜLL. DIESES SYMBOL WEIST INNERHALB DER EU DARAUF HIN, DASS DIESES PRODUKT NICHT MIT DEM HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN DARF. DIESER ARTIKEL ENTHÄLT WERTVOLLE WIEDERVERWERTBARE MATERIALIEN UND SOLLTE AN EIN RECYCLING-SYSTEM ABGEBEN WERDEN, UM DIE UMWELT UND DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIT ZU SCHÜTZEN, DIE DURCH UNKONTROLLIERTE ABFALLENTSORGUNG BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNTEN.

BITTE ENTSORGEN SIE DAS PRODUKT AN RÜCKNAHMESTELLE ODER SENDEN SIE ES AN DEN ORT, AN DEM SIE ES GEKAUFT HABEN. VON DORT WIRD DAS PRODUKT DANN AN SAMMELSTELLEN ABGEBEN. RECYCLINGALTERNATIVE ZUR RÜCKSENDUNG DES PRODUKTS: ALS ALTERNATIVE ZUR RÜCKSENDUNG DES ARTIKELS IST DER BESITZER VERPFLICHTET, DEN ARTIKEL IM FALLE DER ENSORGUNG ZUR RECYCLINGSTELLE ZU BRINGEN. SIE KÖNNEN DEN GEBRAUCHTEN ARTIKEL EINER SAMMELSTELLE ÜBERGEBEN, DIE EINE ENTSORGUNG GEMÄSS DEM NATIONALEN RECYCLINGPROGRAMM UND DEM RECYCLINGGESETZ VORNIMMT. WENDEN SIE SICH AN IHRE ÖRTLICHE BEHÖRDE ODER IHREN HÄNDLER, UM INFORMATIONEN ZUM RECYCLING ZU ERHALTEN.

HINWEIS ZU UNSERER WEEE-REGISTRIERUNGSNUMMER: WIR SIND BEI DER STIFTUNG ELEKTRO-ALTGERÄTE REGISTER, NORDOSTPARK 72, 90411 NÜRNBERG ALS HERSTELLER UND VERTREIBER VON ELEKTRO- UND /ODER ELEKTRONIKGERÄTEN UNTER DER FOLGENDEN REGISTRIERUNGSNUMMER (WEEE-REG.-NR. DE) REGISTRIERT: DE53396155.

DETAILS ZUM LIEFERUMFANG: ARTIKEL WIRD IN 1 PAKET DELIEFERT

Hergestellt für: Vendomnia d.o.o., Sentandrejski Put 24a, 21000 Novi Sad, Serbien

Vertrieb durch: Vendomnia GmbH, Mittelweg 13, 37154 Northeim, Deutschland

VENDOMNIA



Haus.



Sport.



Heimwerken.

Hergestellt für: Vendomnia d.o.o., Sentandrejski Put 24a, 21000 Novi Sad, Serbien
Vertrieb durch: Vendomnia GmbH, Mittelweg 13, 37154 Northeim, Deutschland
Bitte kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns helfen: service@vendomnia.com