

mbifitness

Intelligente Rudermaschine

Benutzerhandbuch


Smart Rowing Machine

User Manual

MRH3208BEU


Lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
Read all precautions and instructions in this manual before using this equipment.

Installation



Hauptgestell 1, vorderes Unterrohr 1, hinteres Unterrohr 1, Pedal 2, Gleitschiene 1, Tablet-Halterung 1, Sitzkissen 1, Werkzeug-Set 1, Bedienungsanleitung 1



Tool





1/6

Befestigen Sie das vordere Unterrohr am Hauptgestell und ziehen Sie alle Schrauben fest.

- i** fDas vordere Unterrohr sollte mit der Rolle nach außen zeigen.




Befestigen Sie die Gleitschiene am Hauptgestell und ziehen Sie alle Schrauben fest.




3/6


Installieren Sie das Sitzkissen:
Ziehen Sie 4 Schraubensätze fest.



i Achten Sie auf die Ausrichtung des Sitzkissens




5




M6*20 4St.
Unterlegscheibe ϕ 6 4St.

4/6

Installieren Sie die Tablet-Halterung und ziehen Sie alle Schrauben fest.




6




5/6

Setzen Sie eine Welle zwischen die beiden Pedale ein. Drehen Sie den Schraubenschlüssel, um die Schrauben auf beiden Seiten gleichzeitig festzuziehen.




7




M8*16 2St.
Unterlegscheibe $\phi 8$ 2St.

6/6

Befestigen Sie eine weitere Welle, indem Sie die Schraube am unteren Ende der Gleitschiene festziehen.



Herzlichen Glückwunsch, die Installation ist erfolgreich abgeschlossen.



1.Laden Sie die Mobifitness Home
Workout App herunter.



2.Lernen Sie Handlungsfähigkeiten.



Scannen Sie den Code,
um die App herunterzuladen


Die Erklärung der Funktionen

Knopf: Drücken Sie den Knopf, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln (auch als EINGABE). Erhöhen Sie den Wert, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, und verringern Sie ihn, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

START/STOP: Nach Erfassung des Rudersignals startet die Berechnung automatisch. Bei fehlendem Signal wechselt das Gerät in den Pausenmodus. Wenn das Rudersignal erneut erfasst wird, wird der Betrieb fortgesetzt.

RESET: Drücken und halten Sie den Knopf für 3 Sekunden, um die Daten auf 0 zurückzusetzen. Die Last (Widerstand) wird auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt.

Die Lampe leuchtet blau, wenn die Last 1-10 beträgt, orange bei 11-20 und rot bei 21-32.



	NAMEN		DISPLAY	EINSTELLUNG	Erklärung
1	ZEIT	 	00:00~99:59	00:00~99:00	Übungszeit
2	ZEIT/500	 	00:00~99:59	/	500m Ruderzeit
3	Schläge	 	0~9999	/	Gesamtzahl der Schläge
4	Entfernung	 	0~9999M/	100~9900M	/
5	Kalorien	 	0~9999	0~9990	/
6	WATT	 	0~999	/	/
7	Belastung	 	1~40	1~40	Widerstand
8	BLUETOOTH		/	/	Die Statusleuchte ist eingeschaltet, wenn verbunden
9	SPM		0~999	/	Schläge pro Minute

Ruderschläge pro Minute für die Rudermaschine normal: 30 Schläge/Minute maximal: 200 Schläge/Minute

Beschreibung

Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose am Rahmen des Rudergeräts. Anschließend stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Steckdose. Wenn ein Summton ertönt, zeigt es den Datenstatus (Bild 1) für 2 Sekunden an und wechselt dann in den Standby-Modus (Bild 2: "GO" auf dem LCD-Bildschirm).

Standby-Modus: Drücken Sie den Knopf, um zwischen den Modi ZEIT (Bild 3), ENTFERNUNG (Bild 4) und KALORIEN (Bild 5) zu wechseln. Sie können das tägliche Trainingsziel erhöhen oder verringern, indem Sie den Knopf drehen.

Wenn Sie Ihr Trainingsziel erreichen (ZEIT / ENTFERNUNG / KALORIEN), kehrt es zum entsprechenden Originalmodus zurück.

Schnellstart: Beginnen Sie Ihr Training ohne ein bestimmtes Trainingsziel festzulegen.



Bild1




Bild2 (Modus)



Bild3 (ZEIT)




Bild4 (Entfernung)



Bild5 (Kalorien)

Beschreibung

Während des Trainings zeigt das LCD-Display alle 3 Sekunden nacheinander die Daten an:
ZEIT (Bild 6) > ZEIT/500 Meter (Bild 7) > SCHLÄGE (Bild 8) > ENTFERNUNG (Bild 9) > KALORIEN (Bild 10) > WATT (Bild 11) > LAST (Bild 12).
Bluetooth-Status (Bild 13).

Während des Trainings können Sie die Last (Widerstand) erhöhen oder verringern, indem Sie den Knopf drehen.
Wenn der Monitor für mehr als 3 Minuten kein Signal erkennt, wechselt er in den Schlafmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren.



Bild6(ZEIT)



Bild7(ZEIT/500)



Bild8(Schläge)



Bild9(Entfernung)



Bild10(Kalorien)



Bild11(WATT)



Bild12(Belastung)





Bild13(BLUETOOTH)

WARNUNG: Um das Risiko schwerer Verletzungen zu reduzieren, lesen Sie alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in dieser Anleitung sowie alle Warnhinweise auf Ihrem Rudergerät, bevor Sie es verwenden. Mobifitness übernimmt keine Verantwortung für Personenschäden oder Sachschäden, die durch oder durch die Verwendung dieses Produkts entstehen.


1. Bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für Personen über 35 Jahre oder Personen mit bestehenden Gesundheitsproblemen.
2. Überprüfen Sie alle Bolzen, Muttern und anderen Verbindungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, um sicherzustellen, dass es sich in einem sicheren Zustand befindet. Die Sicherheitsstufe des Geräts kann nur aufrechterhalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß überprüft wird. Ersetzen Sie defekte Komponenten sofort und/oder halten Sie das Gerät bis zur Reparatur außer Betrieb. Beachten Sie besonders Komponenten, die am anfälligsten für Verschleiß sind (z. B. Seile, Rollen und Verbindungsstellen). Wenn Teile des Produkts beschädigt sind, sollten sie sofort ersetzt werden.
3. Die Sicherheitsstufe des Geräts kann nur aufrechterhalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß überprüft wird.
 - i. Ersetzen Sie defekte Komponenten sofort und/oder halten Sie das Gerät bis zur Reparatur außer Betrieb.
 - ii. Komponenten, die am anfälligsten für Verschleiß sind: Riemen, Welle, Lager, Umlenkrolle, Pedal.
4. Falsche Nutzung und übermäßige körperliche Betätigung können Ihre Gesundheit gefährden. Führen Sie Ihr Trainingsprogramm unter Anleitung eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns durch. Sie können Ihnen ausgezeichnete Vorschläge zu Ihren Übungstechniken, Zielen und Ihrer Ernährung geben. Versuchen Sie niemals, direkt nach einer Mahlzeit zu trainieren. Dieses Gerät ist nicht für Rehabilitationszwecke oder andere medizinische Zwecke gedacht.
5. Wenn Sie dieses Gerät demontieren möchten, müssen Sie es vollständig ausschalten.

6. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers sicherzustellen, dass alle Benutzer des Rudergeräts ausreichend über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.
 7. Das Rudergerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Rudergerät nicht in gewerblichen, vermieteten oder institutionellen Umgebungen. Es wird nicht empfohlen, das Rudergerät in aufrechter Position zu lagern.
 8. Halten Sie das Rudergerät drinnen, fern von Feuchtigkeit und Staub. Lagern Sie das Rudergerät nicht in einer Garage oder auf einer überdachten Terrasse oder in der Nähe von Wasser.
 9. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 10. Das Rudergerät sollte nicht von Personen über 120 kg verwendet werden.
 11. Tragen Sie geeignete Kleidung während des Trainings; tragen Sie keine lockere Kleidung, die am Rudergerät hängen bleiben könnte. Tragen Sie während des Trainings immer Sportschuhe zum Schutz der Füße.
 12. Das Rudergerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzadapter verwendet werden.
 13. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, wie das Gerät sicher zu benutzen ist, und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
 14. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Garantie** - Die Garantie gilt für 12 Monate und kann beim Verkäufer geltend gemacht werden. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, senden Sie bitte die Nummer und das Datum Ihrer Bestellbestätigung. Die Garantie deckt keine Fehler aufgrund von Unfall, Vernachlässigung, Missbrauch, Nichtbeachtung der Anweisungen und normaler Abnutzung ab.

Stellen Sie die Rudermaschine auf eine ebene Fläche, mit mindestens 0.9 m (2.95 ft) Freiraum vorne und hinten und 1 m (3.2 ft) auf jeder Seite.




Explosionszeichnung








Nr	NAMEN	Nr	NAMEN	Nr	NAMEN
1	Hauptrahmen-Schweißbaugruppe	27	Kreuzschlitz-Panzerkopfschraube	53	Schutzverriegelungsposten
2	Vorderes Beinrohr-Schweißbaugruppe	28	Unterlegscheibe	54	Rolle
3	Schienen-Schweißbaugruppe	29	Sechskant-Flachkopfschraube	55	Begrenzungssitz für Lenkstange
4	Flache Sitzbaugruppe	30	Sicherungsmutter	56	Untere rutschfeste Unterlage
5	Sitzhalterung	31	Unterlegscheibe	57	Rutschfeste Unterlage
6	Griffrohr	32	Wellensicherungsring	58	Sensorhalterung
7	Knopfmontageplatte	33	Lager	59	Isolationspfosten
8	Sitzschutzplatte	34	Rollenwellenhülse	60	Sitzkissenpolster
9	Bidirektionales Magnetrad	35	Begrenzungshülse für Gurtband	61	Hinteres Fußpolster
10	Drehbaugruppe für Räder	36	Vergrößerte Unterlegscheibe	62	Rolle
11	Pedalwelle	37	Inbusschraube mit Senkkopf	63	Sitzrollenbaugruppe
12	Pedalachse	38	Sechskant-Flachkopfschraube	64	Rechteckiger Rohrstopfen
13	Sicherungsmutter	39	Unterlegscheibe	65	Sitz
14	Unterlegscheibe	40	Sicherungsmutter	66	Runder Rohrstopfen
15	Sechskant-Flachkopfschraube	41	Rollenabstandshalter	67	Griffhülse
16	Federring	42	Sitzrollenwelle	68	Lenkstangenabstandshalter
17	Unterlegscheibe	43	Sechskant-Flachkopfschraube	69	Lenkstangenabdeckung
18	Sechskantflanschmutter	44	Verstellbarer Fußpolster	70	Zugmotor
19	Kreuzschlitz-Panzerkopf-Selbstbohrschraube	45	Ovaler Rohrstopfen	71	Gleichstrom-Stromkabel
20	Sechskant-Flachkopfschraube	46	Rolle	72	Geschwindigkeitssensor-Kabel
21	Kreuzschlitz-Panzerkopf-Selbstbohrschraube	47	Linke Schutzabdeckung	73	Motorzugkabel
22	Sechskant-Flachkopfschraube	48	Rechte Schutzabdeckung	74	Schwungradknopf
23	Kreuzschlitz-Panzerkopf-Selbstbohrschraube	49	Aufkleber	75	Adapter
24	Spannbolzen	50	Fußpedalbaugruppe	76	Doppelt gestapelte Sicherungsscheibe
25	Sechskant-Dünne Mutter	51	Gürtel	77	Sechskant-Flachkopfschraube
26	Kreuzschlitz-Panzerkopfschraube	52	Gummipolster		

Installation



main frame1, front bottom tube1, rear bottom tube1, pedal 2, slide rail 1, tablet bracket 1, seat cushion 1, tool kit 1, instruction manual 1


Tool

MRH3208BEU Tool kit	
<p>1/6</p>  <p>M10*20 2PCS Spring Washer φ10 2PCS Flat Washer φ10 2PCS</p>	<p>2/6</p>  <p>M8*16 4PCS Flat Washer φ8 4PCS</p>
<p>3/6</p>  <p>M6*20 4PCS Flat Washer φ6 4PCS</p>	<p>4/6</p>  <p>M6*10 2PCS Flat Washer φ6 2PCS</p>
<p>5/6</p>  <p>M8*16 2PCS Flat Washer φ8 2PCS</p>	<p>6/6</p>  <p>Set Screw M8*7 1PCS</p>
 <p>#4 1PCS #6 2PCS</p>	

1/6



Attach the front bottom tube to the main frame and tighten all the screws

i front bottom tube roller faces outward




2/6

Attach slide rail to the main frame and tighten all the screws




3/6


Install the seat cushion: tighten 4 sets of screws.



i Pay attention to the direction of the seat cushion




23




M6*20 4PCS
Flat Washer φ6 4PCS

4/6

Install the tablet bracket and tighten all screws.




24




5/6

Insert a shaft between two pedal.
rotate the wrench to lock the screws
on both sides at the same time.




25




M8*16 2PCS
Flat Washer φ8 2PCS

6/6

fix another shaft by tightening the screw
at the bottom of the slide rail .



Congratuations, the installation is successful



1.Download mobifitness home workout app



2.Learn action skills



scan code to download app


The explanation of functions

Knob: Press the knob you can switch the different mode (also it means ENTER)increase it by turning the knob clockwise and decrease it by turning it anti-clockwise.

START/STOP: After sensing the rowing signal, the calculation will automatically start when there is no signal , it will enter the pause mode , and when sensing the rowingsianal again.it will continue.

RESET: Press and hold the knob for 3 seconds, the data will be cleared to 0.and the load (resistance)will return the original

The light is blue when the load is 1-10, and orange when 11-20,red when 21-32.



	NAME		DISPLAY	SETTING	Explanation
1	TIME	 	00:00~99:59	00:00~99:00	exercise time
2	TIME/500	 	00:00~99:59	/	500m row time
3	STROKES	 	0~9999	/	total number of stroke
4	DISTANCE	 	0~9999M/	100~9900M	/
5	CALORIES	 	0~9999	0~9990	/
6	WATT	 	0~999	/	/
7	LOAD	 	1~40	1~40	resistance
8	BLUETOOTH		/	/	the status light is on when connected
9	SPM		0~999	/	strokes per minute

Rowing strokes per minute for the rowing machine normal: 30time/min max: 200time/min

Description

Plug the Power Adapter into the receptacle on the frame of the rower. Then, plug the Power Adapter into an appropriate outlet. When there is a buzzing sound, it will display the data status (pic1) for 2 seconds and then enter Standby Status (pic2: "GO" on the LCD screen).


Standby Status: Press the knob to switch between TIME (pic3), DISTANCE (pic4), and CALORIES (pic5) modes. You can increase or decrease the daily exercise goal by turning the knob.

When you achieve your exercise goal (TIME / DISTANCE / CALORIES), it will return to the corresponding original mode.

Quick start: Begin your exercise without setting any exercise goal.




pic1




pic2 (Standby mode)



pic3 (TIME)



pic4 (DISTANCE)



pic5 (CALORIES)

Description

During the exercise, the LCD screen will display the data one by one every 3 seconds:

TIME (pic6) > TIME/500 meters (pic7) > STROKES (pic8) > DISTANCE (pic9) > CALORIES (pic10) > WATT (pic11) > LOAD (pic12).
Bluetooth status (pic13).

During the exercise, increase or decrease the load (resistance) by turning the knob.

If the monitor does not detect any signal for over 3 minutes, it will enter sleep mode. Press any button to return to standby mode.




pic6(TIME)



pic7(TIME/500)



pic8(STROKES)



pic9(DISTANCE)




pic10(CALORIES)



pic11(WATT)



pic12(LOAD)




pic13(BLUETOOTH)

WARNING: To reduce the risk of serious injury, read all important precautions and instructions in this manual and all warnings on your rowing machine before using it. Mobifitness assumes no responsibility for personal injury or property damage sustained by or through the use of this product.


- 1、 Before beginning any exercise program, consult your physician. This is especially important for persons over age 35 or persons with pre-existing health problems.
- 2、 Check all bolts, nuts, and other connections before using the machine for the first time to ensure it is in a safe condition. The safety level of the equipment can only be maintained if it is regularly inspected for damage and wear. Replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repaired. Pay special attention to components most susceptible to wear (e.g., ropes, pulleys, and connecting points). When parts of the product are damaged, they should be replaced immediately.
- 3、 The safety level of the equipment can be maintained only if it is regularly inspected for damage and wear.
 - i. Replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repaired.
 - ii. Components which are most susceptible to wear: Belt, Shaft, Bearing, Idler, Pedal.
- 4、 Improper use and excessive exercise might endanger your health. Please carry out your exercise plan under the direction of a qualified health professional. They can provide you with excellent suggestions on your exercise techniques, goals, and dietary intake. Never attempt exercise immediately after a meal. This equipment is not intended for rehabilitation or any other medical purposes.
- 5、 If you want to dismount this equipment, you must stop the equipment completely.

- 6、 It is the responsibility of the owner to ensure that all users of the rowing machine are adequately informed of all precautions.
 - 7、 The rowing machine is intended for home use only. Do not use the rowing machine in a commercial, rental, or institutional setting. It is not recommended to store the rowing machine in an upright position.
 - 8、 Keep the rowing machine indoors, away from moisture and dust. Do not put the rowing machine in a garage or covered patio, or near water.
 - 9、 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - 10、 The rowing machine should not be used by persons weighing more than 264.5 lbs. (120 kg).
 - 11、 Wear appropriate clothes while exercising; do not wear loose clothes that could become caught on the rowing machine. Always wear athletic shoes for foot protection while exercising.
 - 12、 The rowing machine is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
 - 13、 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - 14、 Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- WARRANTY** - The warranty is valid for 12 months, and you can apply it to the seller . To submit a warranty claim, send the number and date of your purchase order. The warranty excludes faults due to accident, neglect, misuse, not following the Instructions and normal wear and tear.

Place the rowing machine on a level surface, with at least 0.9m (2.95 ft.) of clearance in the front and rear of the rowing machine and 1m (3.2 ft.) on each side.



EXPLODED DRAWING



NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME
1	Main Frame Welding Assembly	27	Cross Recessed Pan Head Screw	53	Guard Locking Post
2	Front Leg Tube Welding Assembly	28	Flat Washer	54	Pulley
3	Rail Welding Assembly	29	Hexagon Socket Flat Head Screw	55	Handlebar Limiting Seat
4	Flat Seat Assembly	30	Lock Nut	56	Lower Non-slip Pad
5	Seat Bracket	31	Flat Washer	57	Non-slip Pad
6	Handlebar Tube	32	Shaft Snap Ring	58	Sensor Mounting Bracket
7	Knob Mounting Plate	33	Bearing	59	Isolation Post
8	Seat Protection Plate	34	Pulley Shaft Sleeve	60	Seat Cushion Pad
9	Bidirectional Magnetic Wheel	35	Webbing Limiter Sleeve	61	Rear Foot Pad
10	Swivel Wheel Assembly	36	Enlarged Flat Washer	62	Roller
11	Pedal Shaft	37	Hexagon Socket Set Screw	63	Seat Roller Assembly
12	Pedal Axis	38	Hexagon Socket Flat Head Screw	64	Rectangular Tube Plug
13	Lock Nut	39	Flat Washer	65	Seat
14	Flat Washer	40	Lock Nut	66	Round Tube Plug
15	Hexagon Socket Flat Head Screw	41	Roller Spacer	67	Grip Sleeve
16	Spring Washer	42	Seat Roller Shaft	68	Handlebar Spacer
17	Flat Washer	43	Hexagon Socket Flat Head Screw	69	Handlebar Cover
18	Hex Flange Nut	44	Adjustable Foot Pad	70	Pull Motor
19	Cross Recessed Pan Head Self-tapping Self-drilling Screw	45	Oval Tube Plug	71	DC Power Cord
20	Hexagon Socket Flat Head Screw	46	Roller	72	Speed Sensor Wire
21	Cross Recessed Pan Head Self-tapping Screw	47	Left Guard	73	Motor Pull Wire
22	Hexagon Socket Flat Head Screw	48	Right Guard	74	Flywheel Knob
23	Cross Recessed Pan Head Self-tapping Screw	49	Sticker	75	Adapter
24	Tension Bolt	50	Foot Pedal Assembly	76	Double Stacked Lock Washer
25	Hex Thin Nut	51	Belt	77	Hexagon Socket Flat Head Screw
26	Cross Recessed Pan Head Screw	52	Rubber Pad		

mobifitness

Modell: MRH3208BEU

Bruttogewicht : 29 kg

Nettogewicht: 34,5 kg

Verpackungsgröße: 107*26*71 cm

Hersteller: MO TECHNOLOGIES CO., LTD.

Adresse: 2202, Nr. 211, Kangding Road, JingAn Distrikt, Shanghai, China

E-mail: support@mobifitness.com

Web: www.mobifitness.com

Model: MRH3208BEU

G.W.: 29kg

N.W.: 34.5kg

Package Size: 107*26*71cm

Manufacturer: MO TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Address: 2202, No.211, Kangding Road, JingAn District, Shanghai, China

E-mail: support@mobifitness.com

Web: www.mobifitness.com

