




heidenfeld



Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de

 **MIWEBA.DE**

 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba_gmbh

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

INFRAROTGLASHEIZUNG HF-HP106-3

Artikelnummer: PR0029489

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihrer neuen Infrarotheizung HF-HP106 der Marke Heidenfeld beglückwünschen. Heidenfeld bietet eine breite Palette an Infrarotheizungen an. Alle Infrarotheizungen entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.




Damit Sie Ihre Infrarotheizung mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Heizpaneels brauchen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. In den meisten Fällen lassen sich die meisten Probleme schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Für alle anderen Fälle können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de



miweba.de



@miwebaTV



@miweba_gmbh



@miwebagmbh

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Technische Daten..... | 4 |
| 2. Wichtige Sicherheitshinweise..... | 5 |
| 3. Montage..... | 6 |
| 4. Thermostat..... | 8 |
| 5. Bedienung Thermostat..... | 9 |
| 6. Problembehandlung..... | 16 |
| 7. Wartung und Instandhaltung..... | 16 |
| 8. Entsorgung..... | 17 |

1. TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Montage | Wandmontage, Montagezubehör im Lieferumfang |
| IP-Schutzklasse | IP20 |
| Kabellänge | 1,9 Meter |
| Lebensdauer | > 100000 Stunden |
| Eigenschaften 300 Watt | 2,5 kg – 60 x 50 cm – Raumgrößen bis 7,5 m ² |
| Eigenschaften 400 Watt | 3,0 kg – 60 x 60 cm – Raumgrößen bis 10 m ² |
| Eigenschaften 500 Watt | 3,7 kg – 70 x 60 cm – Raumgrößen bis 12,5 m ² |
| Eigenschaften 600 Watt | 4,6 kg – 100 x 60 cm – Raumgrößen bis 15 m ² |
| Eigenschaften 800 Watt | 5,6 kg – 120 x 60 cm – Raumgrößen bis 20 m ² |
| Eigenschaften 1000 Watt | 9,8 kg – 120 x 80 cm – Raumgrößen bis 25 m ² |
| Eigenschaften 1200 Watt | 10,0 kg – 120 x 90 cm – Raumgrößen bis 30 m ² |
| Sicherheit | zweifacher Überhitzungsschutz, inkl. Thermostat |
| Temperaturbereich | Oberflächentemperaturen bis zu 125 °C |
| Heiztechnologie | Infrarot-Heizelement |
| Stromversorgung | 220 – 240 V~ 50/60 Hz |

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link. Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.




2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Warnung: Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen während der Verwendung dieser Heizplatte zu vermeiden, sollten immer diese grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden!


Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Beschädigen oder zerstören Sie das Netzkabel nicht, verändern, biegen, dehnen oder drücken Sie es nicht und legen Sie keine Gewichte darauf.
2. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 220 – 240V, 50Hz oder 110 – 120V, 60Hz liegt.
3. Verwenden Sie ausschließlich eine Steckdose, um speziell das Heizpaneel zu betreiben, da es eine höhere Stromaufnahme benötigt.
4. Halten Sie sie von Kindern, alten Menschen, Invaliden, Haustieren oder von Menschen, welche betrunken sind, fern.
5. Üben Sie keinen Druck auf die Heizung aus, springen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
6. Bevor Sie das Heizpaneel reinigen, ziehen Sie den Netzstecker heraus und warten Sie, bis das Heizpanel vollständig abgekühlt ist. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch und keine brennbaren Substanzen.
7. Dieses Produkt darf nur von Fachpersonal demontiert oder repariert werden.
8. Ein ununterbrochener Betrieb verkürzt die Nutzungsdauer des Heizgerätes. Deaktivieren Sie es deshalb alle 12 Stunden.
9. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 20 °C liegt. Der Dauereinsatz bei hohen Temperaturen schwächt die Leistung des Gerätes.
10. Der Sicherheitsabstand für die Steckdose beträgt mindestens 20 cm über dem Boden.
11. Halten Sie das Heizgerät von brennbaren und explosiven Stoffen fern, wenn es in Betrieb ist.
12. Halten Sie den minimalen Sicherheitsabstand zum Heizkörper ein: 30 cm oben/ unten, 10 cm links/ rechts, 10 cm von der Rückseite.
13. Während der ersten paar Tage des Gebrauchs können neue Heizgeräte Gerüche abgeben, welche für den Menschen unbedenklich sind.


3. MONTAGE



1. Markieren Sie an der Wand die Stellen für die Schrauben und nehmen Sie dann eine Bohrmaschine, um die Löcher für diese zu bohren.



2. Verwenden Sie die Schrauben, um die Wandhaken zu befestigen.




3. Hängen Sie die Infrarotheizung mit Hilfe der Wandhaken an die Wand.

! WARNUNG




Während des Betriebes nicht berühren.




Nicht bedecken.

4. THERMOSTAT



5. BEDIENUNG THERMOSTAT

Taste „M“




- Drücken
- Gedrückt halten




- 1) Drücken Sie die Taste „M“ um zwischen der Zeit- und Temperaturanzeige zu wechseln.
- 2) Halten Sie die Taste „M“ gedrückt um den ausgewählten Modus individuell zu programmieren.

Taste „OK“



- Drücken

- 1) Wählen Sie zwischen Zeit und Temperaturanzeige und drücken Sie „OK“ um den Modus ein- und auszuschalten.
- 2) Wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie diese mit „OK“.



- 3) Indem Sie „OK“ in der Echtzeit-Anzeige (Current) drücken, schalten Sie das Thermostat ein/aus.

5. BEDIENUNG THERMOSTAT (FORTSETZUNG)




Die Taste „OK“ bestätigt sämtliche Einstellungen.



Die ON- und OFF-Anzeige im Thermostat zeigt den an- und ausgeschalteten Zustand an.


5. BEDIENUNG THERMOSTAT (FORTSETZUNG)

Taste „-“ und „+“




- Drücken
- Gedrückt halten

1) Indem Sie die Tasten „-“ oder „+“ drücken, verringern bzw. erhöhen Sie den jeweils ausgewählten Wert. Um die Einstellung schneller zu verändern halten Sie die jeweilige Taste gedrückt.




Kopplung der Fernbedienung



Schritt 1

Drücken Sie den Schalter, um das Thermostat einzuschalten.



Schritt 2

Halten Sie die Tasten „-“ und „+“ drei Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus der Fernbedienung zu aktivieren. Das Symbol „CONNECT“ blinkt und zeigt an, dass sich die Fernbedienung im Kopplungsmodus befindet.

5. BEDIENUNG THERMOSTAT (FORTSETZUNG)

Schritt 3

Warten Sie fünf Sekunden nachdem die Heizplatte eingeschaltet wurde. Das Symbol „CONNECT“ auf der Fernbedienung leuchtet dauerhaft und zeigt an, dass das Gerät und die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurden.

HINWEIS: Der Kopplungsprozess dauert in der Regel nicht länger als 5 Sekunden. Sollte dies jedoch länger dauern, vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Fernbedienung und Heizkörper 3 Meter nicht übersteigt.

Schnellstart (Manuelle Überbrückung)




Drücken Sie die Taste „OK“ um zwischen „an“, „aus“ und manueller Temperatureinstellung zu schalten.

HINWEIS: Wenn Sie manuelle Einstellungen vornehmen, werden die eingegebenen Befehle gegenüber etwaigen Modi priorisiert.


Schnellstart

Die Programme dominieren gegenüber den manuell getätigten, temporären Einstellungen. Aktivieren Sie demnach ein Programm, so wird dieser mit sämtlichen eingestellten Parametern priorisiert.



Die blinkende Zahl neben „Mode“ zeigt das aktuelle Programm

Wenn „ON“/„OFF“ blinkt, können Sie wählen, ob das Programm aktiviert werden soll oder nicht.




Anzeige beim Programmieren eines Modus

5. BEDIENUNG THERMOSTAT (FORTSETZUNG)

Wochenprogramm

Die Programme dominieren gegenüber den manuellgetätigten, temporären Einstellungen.
Aktivieren Sie demnach ein Programm, so wird dieser mit sämtlichen eingestellten Parametern priorisiert.



Hinweis zum Einstellen des Start- und Schluss-Tages (ST und ET)

Man kann den Timer so programmieren, dass das Endgerät täglich automatisch startet und ausgeschaltet wird, oder eine bestimmte Laufzeit zwischen 2 Wochentagen festlegen.

5. BEDIENUNG THERMOSTAT (FORTSETZUNG)

Fenster-Modus

Wird der Modus zum Erkennen offener Fenster („Fenster-Modus“) aktiviert, wird dieser priorisiert ausgeführt.

Fenster-Modus


1. Fällt die Temperatur binnen 20 Minuten um 6 °C, schaltet sich die Heizung aus, da es interpretiert wird, als wäre ein Fenster offen.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Fenster-Modus zu beenden und den vorherigen Modus wieder zu aktivieren.



Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Fenster-Modus zu beenden.

Im Fenster-Modus erscheint das Wort „OPEN“ im Display, wenn ein offenes Fenster erkannt wird. Währenddessen ist die Heizfunktion ausgeschaltet.


Batteriewechsel



Schritt 1: Öffnen Sie die Batterieabdeckung

5. BEDIENUNG THERMOSTAT (FORTSETZUNG)

Wartung



Schritt 2: Legen Sie 2 neue AA-Batterien ein und schließen Sie das Batteriefach.

6. PROBLEMBEHANDLUNG

Wenn Ihre Heizplatte nicht funktioniert, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Sicherung eingelegt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Heizplatte eingesteckt ist und die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn das Gerät immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler für die weitere Vorgehensweise.

HINWEIS: Wenn ein Problem mit der Heizplatte auftritt, versuchen Sie bitte nicht, die Heizplatte selbst zu öffnen oder zu reparieren. Dies führt zum Erlöschen der Gewährleistung und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Händler.

7. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Bevor Sie die Heizplatte reinigen, schalten Sie diese aus und lassen sie abkühlen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Die Oberfläche kann mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Verzichten Sie auf Scheuermittel oder Möbelpolitur, da diese zu Beschädigungen der Oberfläche führen können.



1. Achten Sie beim Einstellen verschiedener Modi darauf, dass sich keine Zeiträume aus unterschiedlichen Modi überschneiden.
2. Stellen Sie keine zwei Modi für denselben Zeitraum, jedoch mit jeweils unterschiedlich programmierten Zieltemperaturen ein.
3. Schalten Sie die nicht aktivierten Modi immer auf „OFF“.

8. ENTSORGUNG

ACHTUNG: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.




Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Gerät **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Batterien / Akkus

Batterien / Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und in keinem Fall mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien / Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Geräts alle Batterien / Akkus und geben Sie diese an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.



Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. We hereby confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Artikelbezeichnung:
Article Description: Infrarotglashaizung
Room Heater

Artikelnummer:
Article Number: PR0029489-D1 – PR0029489-07

Type: HF- HP106-3

Firmenanschrift:
Company Address: Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert
Gewerbepark 20, D-96149 Breitengüßbach

Beachtliche Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation:

- 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
2014/53/EU
- 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2014/35/EU
- 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
2009/48/EC
- 4. Maschinen-Richtlinie
Machinery directive
2006/42/EC
- 5. Funkanlagen
Radio Equipment
2014/53/EU
- 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Related – Products – Directive (ErP)
2009/125/EC
- 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances
(RoHS) 2011/65/EC

Harmonisierte EN-Normen / Harmonized EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN 55014-1:2017
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-30:2009+AC:2014
EN62233:2008
EN 50581:2012
{ EG } 278/2008
AFPS GS 2014-D1 PAK

Miweba GmbH
Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel. 09544/987908-0 Fax 09544/987908-19
HRB 5436 Bamberg, Ust. Id.Nr.: DE256367940
info@miweba.de www.miweba.de

Unterschrift / Signature: Manfred Weichert

Stellung im Betrieb / Position: Geschäftsführer / CEO

Ausstellungsdatum / Date of issue: 06.08.2021

Ausstellungsort / Place of issue: Breitengüßbach