

#### Bedienung:

Drücken Sie die "MODE"-Taste einmal, um den Kalender anzuzeigen.

Drücken Sie die "MODE"-Taste zweimal, um die Weckzeit anzuzeigen.

#### Zeiteinstellung:

Halten Sie die "MODE"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenanzeige blinkt, und Sie können die "UP" oder "DOWN"-Taste verwenden, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie erneut die "MODE"-Taste, um die Minutenanzeige blinken zu lassen, und verwenden Sie dann die "UP" oder "DOWN"-Taste, um die Minuten einzustellen.

#### Weckzeiteinstellung:

Drücken Sie die "MODE"-Taste, um in den Weckermodus zu gelangen.

Halten Sie die "MODE"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Weckzeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenanzeige blinkt, und Sie können die "UP" oder "DOWN"-Taste verwenden, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie erneut die "MODE"-Taste, um die Minutenanzeige blinken zu lassen, und verwenden Sie dann die "UP" oder "DOWN"-Taste, um die Minuten einzustellen.

#### Kalendereinstellung:

Drücken Sie die "MODE"-Taste, um in den Kalendermodus zu gelangen.

Halten Sie die "MODE"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kalendereinstellungsmodus zu gelangen. Die Jahresanzeige blinkt, und Sie können die "UP" oder "DOWN"-Taste verwenden, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie erneut die "MODE"-Taste, um die Monatsanzeige blinken zu lassen, und verwenden Sie dann die "UP" oder "DOWN"-Taste, um den Monat einzustellen. Drücken Sie erneut die "MODE"-Taste, um die Tagesanzeige blinken zu lassen, und verwenden Sie dann die "UP" oder "DOWN"-Taste, um den Tag einzustellen.

#### Weckfunktion Ein/Aus:

Drücken Sie die "UP"-Taste, um den Wecker ein- oder auszuschalten.

#### "MAX/MIN"-Taste:

Drücken Sie die "MAX/MIN"-Taste, um die höchste Temperatur- und Feuchtigkeitsaufzeichnung anzuzeigen, und drücken Sie erneut die "MAX/MIN"-Taste, um die niedrigste Temperatur- und Feuchtigkeitsaufzeichnung anzuzeigen.

#### 12/24-Stunden-Format:

Halten Sie die "UP"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Zeitformat umzuschalten.

#### Temperaturanzeigeformat:

Drücken Sie die "DOWN"-Taste, um zwischen Celsius- oder Fahrenheit-Anzeige umzuschalten.

#### Snooze/Beleuchtung/Projektion:

Drücken Sie die "SNZ"- oder "LIGHT"-Taste, um die Snooze-Funktion zu aktivieren, wenn der Wecker klingelt. Nach 8 Minuten wird der Wecker erneut klingeln. Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um den Weckton zu beenden.

Drücken Sie die "SNZ"- oder "LIGHT"-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren. In einem dunklen Raum wird die Projektion die Zeit an die gegenüberliegende Wand projizieren.