

Bedienungs- / Montageanleitung für Sport-Thieme Reckschaukel

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen:




Abb.1 Sport-Thieme Reckschaukel

Im Lieferumfang sind enthalten:

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>
1	Schaukelbrett mit 4 Ösenschrauben
2	2 x ca. 4 m Spezialseil

1. Allgemein

Mit der Sport-Thieme Reckschaukel wird das Reck zur Schaukel. Hängen Sie hierzu lediglich das Brett an die Reckstange. Durch das neue Verstellsystem ist auch ein Verstellen der Schaukellänge kinderleicht und dauert nur wenige Augenblicke.

2. Montagehinweise


Das Spezialseil ist aus lauter kleinen Schlaufen aufgebaut, wie es in den Abb. 1 - 4 auf Seite 1 dargestellt ist. Durch eine raffinierte Schlingentechnik können Sie dieses Spezialseil ohne einen schwierigen Knoten fest und sicher verbinden und einfach wieder lösen.

Bitte befolgen Sie folgende Schlingentechnik:

Ziehen Sie, wie unter Abb. 1., ein Ende des Seiles etwa 15 - 20 cm durch die Öse.

Fädeln Sie durch die nächstgelegene Seilschlaufe an der Öse das Seil durch. Ziehen Sie das Seil am kurzen Ende an und fädeln das Ende erneut durch die **nächst** darüberliegende Schlaufe (Siehe Abb. 3).

Führen Sie nun das Seilende durch die sich bildende Schleife (s. Abb. 3 + 4) hindurch zurück. Hierbei fädeln Sie nicht durch eine Seilschlinge durch. Ziehen Sie am langen Ende die Schlinge fest.



1.1.1

Abb. 1

Abb. 2


Abb. 3

Abb. 4

2 Anbringung an der Reckstange

2.1 Befestigen Sie zunächst an zwei Ösen jeweils ein Seil mit der oben beschriebenen Schlingentechnik (s. 2.1).

2.2 Legen Sie das Seilende über die Reckstange und wickeln es **2 X** um die Stange herum.



Befestigen Sie nun das Ende auf der gegenüberliegenden Öse der Reckschaukel wie unter 2.1 beschrieben.

**Nicht mehr wie zwei Kinder/Jugendliche oder mehr als mit 150 kg die Reckschaukel belasten!
Knoten können sich ohne Belastung lösen!
Ziehen Sie die Knoten vor der Benutzung nochmals fest.**



Wartungshinweise und Pflege

Hinweis:

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile. Prüfen Sie vor jeder Benutzung die Seile auf schadhafte Stellen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team