



JOROTO[®]


Bedienungsanleitung




JOROTO-X4S

Spinning-Fahrrad







NO.	Name	Name	Spec.	QTY
1	Main frame	Hauptrahmen	Black	1
2	Bearing	Lager	6004rs 6-12 Z3	2
3	Tube	Kurzes Befestigungsrohr	Φ25xΦ21x51l	1
4	Belt pulley	Riemenscheibe	Φ240x5	1
5	Axis	Achse	Φ20x184l	1
6	Fixing sleeve	Muffe	Φ20.2xΦ25x8.1mmI	1
7	Hexagon screw	Senkkopfschrauben Mit Innensechskant	M8×12 10.9 Degree	3
8	Nut	Nylonmutter	M20x1.0x10l	1
9	Belt	Riemen	Pk, 5, 1340mm	1
10	Crank cover	Achseabdeckung	Φ55x28l 18g	1
11	Left crank (with the cover) (45#)	Linke Kurbel	Square Hole(9/16")170l	1
12	right crank (with the cover) (45#)	Rechte Kurbel	Square Hole(9/16")170l	1
13	flange nut	Flanschmutter	M10xp1.25x7.3t Black	2
14	Brake knob	Brems- &widerstandsknopf	Φ60x40l	1
15	Brake pole	Oberer Bremshebel	Φ10x122l	1
16	Hexagon nut	Sechskantmutter	M8x6t	1
17	Spring	Bremsdruckfeder	Φ16xΦ1.5x10l	1
18	Telescopic plastic tube	Dekorative Bremsabdeckung	Φ40x47l	1
19	Lock nut	Druckfederhalter	20x20x8	1
20	Brake tube plug	Quadratischer Abstandshalter	25x25x27	1
21	Nut	Nylonmutter	M10	1
22	Brake pole	Unterer Bremshebel		1
23	Spring	Feder	Φ15xΦ2x51l	1
24	Pc plastic pad	Pc-kunststoffplatte		1
25	Sensor cable	Verbindungsleitung		1
26	Connecting pole	Anschlusspol	2t	1
27	Pillar	Zylindrischer Abstandshalter	M4x10-6	2
28	Crosshead screw	Kugelpf-Phillips-schraube	M4×8	2
29	Casing pipe	Bremsabdeckung	21x21x32l Abs	1
30	Sweatproof cover	Schweißfestabdeckung	Abs	1
31	Sensor cable	Sensorkabel		1
32	Inner chain cover	Innere Abdeckung	Transparent Abs	1
33	Outer chain cover	Äußere Abdeckung	Transparent Abs	1
34	Fix cover	Vordere Dekorative Abdeckung	Abs	1
35	Crosshead screw	Selbstschneidende Kreuzkopfschraube	M4x16l	9
36	Crosshead screw	Schirmkopf-kreuzschlitz-schraube	M5x10l	4
37	Plastic sleeve	Kunststoffhülse	Nylon & Fiber (Black)	1
38	Plastic sleeve	Kunststoffhülse	Nylon & Fiber (Black)	1
39	Megagnetic holder	Magnethalter	3t	1
40	Crank end cap	Kurbel-endkappe	Abs	1
41	Brake rubber cover	Gummimatte	30x20x7.5	1
42	T Iron Sleeve	T-förmige Eisenhülse	Φ15x10L	2
43	Crosshead Screw	Schirmkopf-kreuzschlitz-schraube	M4×6L	2
44	Magnet	Magnet	30x20x7	6
45	Crosshead Screw	Schirmkopf-kreuzschlitz-schraube	M4×12L	1
46	Nylon Nut	Nylonmutter	M4	1
47	Hexagon Screw	Flachkopf-innensechskantschraube	M8×35L	1
48	Hexagon Screw	Flachkopf-innensechskantschraube	M6×10L	1
49	Crosshead Screw	Schirmkopf-kreuzschlitz-schraube	M5x10L	3
50	Hexagon Screw	Innensechskantschrauben	M5×8	6
51	Flat Washer	Unterlegscheibe	Φ5xΦ10x1T	6
52	Aluminium Flywheel Ring	Schwungrad-aluminiumring	Φ455x7T	1
53	Flywheel	Schwungrad	Φ360	1
54	Flywheel Bearing	Schwungradorn	Φ15X156L	1
55	Bearing	Lager	6300 RS 6-12 Z3	2
56	Hexagon Nut	Sechskant-stufenmutter	M10x10L	2
57	Hexagon Screw	Senkkopfschrauben Mit Innensechskant	M5×20L	6
58	Metal Plate	Metallplatte	3T	2
59	Flat Washer	Unterlegscheibe	Φ10xΦ20x2t	4
60	Nylon Nut	Nylonmutter	M10	2
61	Cable Nut	Endkappe Der Verbindungsleitung	Black (TPR) Φ13	1
62	Crosshead Screw	Kugelpf-Phillips-schraube	M3x10L	4
63	Adjustable Sensor Holder	Einstellbarer Kabelhalter	Black CL-2/ACT-17 25x18x64	1
64	Pedal	Pedal	Black	1

NO.	NAME	NAME	SPEC.	QTY.
65	Front Stabilizer	Vorderes Fußrohr	Black	1
66	Hexagon Screw	Schirmkopf-Innensechskantschraube	M8x40L (A)	2
67	Nylon Nut	Nylonmutter	M8	2
68	Flat Washer	Unterlegscheibe	Φ8xΦ16x1.5T	2
69	Stopper	Einstellbarer Fußpolster	Φ50x28L	2
70	End Cap	Endkappe	40x100x2T	2
71	Wheel (Red)	Transportrolle	Φ63*23	2
72	Rear Stabilizer	Hinteres Fußrohr	Black	1
73	Stopper	Einstellbarer Fußpolster	Φ50x28L	2
74	End Cap	Endkappe	40x100x2T	2
75	Saet Post	Sattestütze	Grey	1
76	End Cap	Endkappe	25x50x2T	1
79	Handlebar	Lenker	Grey	1
80	Bottle Holder	Wasserflaschenhalter	ABS TRANSPARENT	1
81	Ipad Holder	Tablet Halter	105x95x1	1
82	Monitor	Display	SI6612(Within sensor cable & 4 batteries)	1
83	Horizontal Seat Post	Sitzschieber	Grey	1
84	Seat	Sattel	Black	1
85	Handlebar Post	Lenkerstütze	Grey	1
86	End Cap	Endkappe	25x50x2T	2
89	Dumbbell Holder	Hantelhalter	Φ6	1
90	Carriage Bolt	Schlossschrauben	M10x53L	4
91	Flat Washer	Unterlegscheibe	Φ8xΦ16x1.5T	4
92	Domen Nut	Kuppelmutter	M10	4
93	L-knob	L-knopf	M10 NUT	2
95	Open Wrench	Gabelschlüssel	13-15	1
96	Crosshead Screw	Kreuzschlitz-schraube	M5x12L	8
97	Large Washer	Große Unterlegscheibe	Φ10.5x30x4T	2
98	Adjustment Knob	Federeinstellknopf	M16*1.5*22L	2
99	Open Wrench	Gabelschlüssel	15-17	1
100	Hexagon Wrench	Sechskantschlüssel	6mm	1
101	Back Decorative Cap Of Slider	Hinterer Abdeckung Des Sitzschiebers	ABS	1
102	Hexagon Socket Countersunk Flat Cap Head Screw	Senkkopfschrauben Mit Innensechskant	M5*6L	2
103	Front Decorative Cap Of Slider	vordere Abdeckung Des Sitzschiebers	ABS	1

VORSICHTSMASSNAHMEN

BITTE BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm mit dem Fahrrad durchführen, wenn Sie über 35 Jahre alt sind oder sich unwohl fühlen und dies Ihre erste Fitnessübung ist.

Bitte bauen Sie dieses Fahrrad gemäß dieser Bedienungsanleitung auf und nutzen Sie es gemäß den Empfehlungen dieser Anleitung.

1. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Fahrrad fern. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Fahrrad in einem Raum.
2. Leute die mit körperlichen Behinderungen dürfen dieses Fahrrad nicht benutzen.
3. Beenden Sie das Training sofort und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf , wenn Sie Schwindel, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere abnormale Symptome fühlen.
4. Stellen Sie vor Beginn des Trainings keine gefährliche Gegenstände in einem Umkreis von 2 Metern um das Fahrrad auf.
5. Stellen Sie das Fahrrad auf eine saubere, ebene Oberfläche, fern von Wasser und Feuchtigkeit. Legen Sie eine geeignete Trainingsmatte unter das Fahrrad, um das Fahrrad stabil zu halten und den Boden zu schützen.
6. Verwenden Sie das Fahrrad nur für die Zwecke, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Verwenden Sie kein Zubehör, welches nicht vom Hersteller empfohlen wird.
7. Bitte befolgen Sie für den Aufbau des Fahrrads genau die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
8. Bitte überprüfen Sie alle Schrauben und Montageteile, bevor Sie das Fahrrad zum ersten Mal benutzen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
9. Bitte überprüfen Sie das Fahrrad regelmäßig und ziehen Sie alle Schrauben fest. Achten Sie besonders auf die Teile, die häufig verwendet und gerieben werden. Defekte Teile sollten sofort ersetzt werden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Das Fahrrad sollte während Wartungsarbeiten nicht genutzt werden.
10. Verwenden Sie das Fahrrad nicht, wenn es nicht einwandfrei arbeitet.
11. Mit diesem Fahrrad kann nur eine Person trainieren.

12. Verwenden Sie zum Reinigen des Fahrrads keine scheuernden Reinigungsmittel. Wischen Sie nach Beendigung des Trainings den Schweiß vom Fahrrad ab.
13. Achten Sie darauf, beim Training geeignete Sportkleidung zu tragen, einschließlich Sportschuhen, Laufschuhen oder Aerobic-Sportschuhen.
14. Bitte führen Sie vor dem Training Dehn- und Aufwärmübungen durch.
15. Der Widerstand kann über den Widerstandsknopf eingestellt werden.

WARNUNG

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm mit dem Fahrrad durchführen, wenn Sie über 35 Jahre alt sind oder sich unwohl fühlen und dies Ihre erste Fitnessübung ist.

Bitte bauen Sie dieses Fahrrad gemäß dieser Bedienungsanleitung auf und nutzen Sie es gemäß den Empfehlungen dieser Anleitung.

JOROTO übernimmt keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verursacht werden.



WICHTIGE TIPPS:

- ★ Bei der Montage der Pedale muss das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn und das rechte Pedal im Uhrzeigersinn installiert werden.
- ★ Bevor Sie das Werkzeug verwenden, bitte schrauben Sie mit Hände die Pedale mehr als 3 Kreise ein. Bitte nutzen Sie zum gewaltsamen Einschrauben keine Werkzeuge, sonst das Gewinde wird leicht gerissen.
- ★ Alle Teile des Fahrrads haben eine Garantie von 1 Jahr.
- ★ Bitte überprüfen Sie jede Woche die Schrauben und Muttern. Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind und das Fahrrad leise und stabil arbeitet.
- ★ Das Etikett auf das hintere Fußrohr ist die Seriennummer. Bitte reißen Sie es nicht ab, oder machen Sie ein Foto davon, bevor Sie es abreißen.

AUFBAUANLEITUNG

VORBEREITUNG

- A. Bitte stellen Sie sicher, dass genügend Platz für den Aufbau des Fahrrads vorhanden ist.
 B. Bitte benutzen Sie für den Aufbau die mitgelieferten Werkzeuge.
 C. Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau, ob alle benötigten Teile vorhanden sind (oben in dieser Bedienungsanleitung sehen Sie eine Explosionszeichnung mit allen nummerierten Einzelteilen)




Schritt 1

Schritt 1. Aufbau der Fußrohre

Führen Sie die beiden Schlossschrauben (Nr. 90) durch das hintere Fußrohr (Nr. 72) und den Hauptrahmen (Nr. 1). Legen Sie zuerst die beiden Unterlegscheiben (Nr. 91) und dann die beiden Kuppelmuttern (Nr. 92) auf die Schlossschrauben (Nr. 90) und ziehen Sie sie mit dem Gabelschlüssel (Nr. 99) fest.

Befestigen Sie das vordere Fußrohr (Nr. 65) auf die gleiche Weise am Hauptrahmen (Nr. 1).




Schritt 2. Aufbau der Pedale

Die Pedale (Nr. 64L & Nr. 64R) sind mit "L" und "R" - links und rechts gekennzeichnet. Bitte installieren Sie die Pedale an den entsprechenden Kurbeln.

Führen Sie das linke Pedal vorsichtig in die linke Kurbel ein und stellen Sie sicher, dass das Pedal in einem 90°-Winkel zur Kurbel steht. Drehen Sie das linke Pedal (Nr. 64L) mit dem Multifunktionsschlüssel (Nr. 99) langsam in Richtung des Lenkers in die linke Kurbel. Bauen Sie das rechte Pedal (Nr. 64R) auf die gleiche Weise auf.

Achtung: Das linke Pedal muss gegen den Uhrzeigersinn und das rechte Pedal im Uhrzeigersinn installiert werden. (Die Drehrichtung des linken oder rechten Pedals muss in Richtung des Lenkers sein.)



Schritt 3. Aufbau der Sattel- und Lenkerstütze



Stecken Sie die Sattelstütze (Nr. 75) in den Haupttrahman und stellen Sie es auf eine geeignete Höhe ein. Dann ziehen Sie es mit dem Federeinstellknopf (Nr. 98) fest. Bauen Sie die Lenkerstütze (Nr. 85) auf die gleiche Weise auf.

Schritt 4: Aufbau des Displays, des Sitzschiebers, des Lenkers und des Hantelhalters.


1. Verwenden Sie den Sechskantschlüssel (Nr. 100), um die hintere Kreuzschlitzschrauben (Nr. 96) vom Display (Nr. 82) herauszuschrauben. Dann setzen Sie das Display auf den Lenker (Nr. 79) und schrauben Sie es mit dem Sechskantschlüssel (Nr. 100) und den Kreuzschlitzschrauben (Nr. 96) wieder fest.
2. Legen Sie den Sitzschieber (Nr. 83) auf die Sattelstütze (Nr. 75) auf, befestigen Sie sie mit dem L-Knopf (Nr. 93) und der Unterlegscheibe (Nr. 97).
3. Legen Sie den Lenker (Nr. 79) auf die Lenkerstütze (Nr. 85) auf, dann befestigen Sie sie mit dem L-Knopf (Nr. 93) und der Unterlegscheibe (Nr. 97).
4. Entfernen Sie zuerst die beiden Kreuzschlitzschrauben (96) von der hinteren Seite der Sattelstütze mit einem Sechskantschlüssel (100), dann stecken Sie den Hantelhalter (Nr. 89) hinter der Sattelstütze (Nr. 75) ein, zum Schluss befestigen Sie es mit dem Sechskantschlüssel (Nr. 100) und zwei Kreuzschlitzschrauben (Nr. 96).

Schritt 5: Aufbau des Sattels und Anschluss des Displays

- (1) Zum Verbinden des Displays, fügen Sie den konvexen Punkt (Nr. 25) in den konkaven Punkt (Nr. 82) der Verbindungsleitung ein.
- (2) Setzen Sie den Sattel (Pt. 84) auf den Sitzschieber (Pt. 83) und ziehen Sie die Muttern auf beiden Seiten des Sitzes mit einem Gabelschlüssel (Pt. 95) fest.




Schritt 6



Schritt 6. Aufbau des Wasserflaschenhalters

Entfernen Sie zuerst die beiden Kreuzschlitzschrauben (Nr. 96) vom Wasserflaschenhalter (Nr. 80), dann stecken Sie den Wasserflaschenhalter (Nr. 80) auf die Stütze des Lenkers (Nr. 79), zum Schluss ziehen Sie es mit dem Sechskantschlüssel (Nr. 100) und zwei Kreuzschlitzschrauben (Nr. 96) fest.

Schritt 7



Schritt 7. Aufbau Abgeschlossen

DISPLAY-BEDIENUNGSANLEITUNG



Funktionen des Displays

ITEM	BESCHREIBUNG
SCAN	• Drücken Sie im SCAN-Modus die MODE-Taste, um Funktionen auszuwählen. • Im SCAN-Mode werden die Werte zyklisch für jeweils 6 Sekunden in folgender Reihenfolge angezeigt: TIME→ SPEED→LOAD→DIST→CAL→RPM→BPM→WATT.
TIME	• Ohne eingestellten Zielwert wird die Zeit vorwärtsgezählt. • Wenn der Zielwert eingestellt ist, wird die Zeit von Ihrer Zielzeit auf 0 rückwärtsgezählt und ein Alarm ertönt (BIBI*6), dann wechselt die Zeit zum Vorwärtszählen. • Wenn das Display innerhalb von 4 Sekunden kein Signal empfängt, schaltet das Display automatisch in den Ruhezustand und zeigt „Stop“ an. • Anzeigebereich: 0:00 ~ 99:59
SPEED	• Anzeigebereich: 0.0 ~ 99.9. • Wenn das Display innerhalb von 4 Sekunden kein Signal empfängt, wird SPEED mit „0.0“ angezeigt. • Wenn der aktuelle Wert über dem Bereich 99.9 liegt, wird es auch 99.9 anzeigen.

ITEM	BESCHREIBUNG
LOAD	- Anzeigebereich: 1~100% - Beim Einstellen des Widerstands wird der aktuelle Widerstandswert angezeigt.
DIST	- Ohne eingestellten Distanzwert wird die Distanz vorwärtsgezählt. - Wenn der Distanzwert eingestellt ist, wird die Distanz von Ihrer Zieldistanz auf 0 rückwärtsgezählt und ein Alarm ertönt (BIBI*6), dann wechselt die Distanz zum Vorwärtszählen. - Anzeigebereich 0.00 ~ 99.99
CAL	- Ohne eingestellten Kalorienwert wird die Zeit vorwärtsgezählt. - Wenn der Kalorienwert eingestellt ist, wird die Kalorien von Ihrer Kalorienwert auf 0 rückwärtsgezählt und ein Alarm ertönt (BIBI*6), dann wechselt die Kalorien zum Vorwärtszählen. - Anzeigebereich: 0:00 ~ 99:59
RPM	- Anzeigebereich: 0 ~ 999. - Wenn das Display innerhalb von 4 Sekunden kein Signal empfängt, wird RPM mit „0.0“ angezeigt. - Wenn der aktuelle Wert über dem Bereich 999 liegt, wird es auch 999 anzeigen.
BPM	- Wenn das Display Signal empfängt, wird der Pulswert nach 4 Sekunden angezeigt. - Wenn der aktuelle Pulswert über dem angestellten Pulswert ist, wird der Alarm ertönt (BIBI*6) - Anzeigebereich: 0/30~230
WATT	- Berechnen und Anzeigen von WATT-Werten basierend auf RPM- und LOAD-Daten während des Trainings." - Anzeigebereich 0 bis 999.

Funktionen der Taste

Nach dem Drücken der Taste leuchtet die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden auf und erlischt dann.

ITEM	BESCHREIBUNG
MODE	- Drücken die MODE-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. - Drücken Sie diese Taste, um die andere Anzeigefunktion während des Trainings abzusuchen.
SET	- Drücken Sie die SET- Taste, um den Wert zu erhöhen. - Diese Taste langes Drücken, um den Wert schneller zu erhöhen.
RESET	- Drücken Sie im Einstellmodus die RESET-Taste einmal , setzt die aktuelle Werte auf Null zurück. - Langes Drücken (Mindestens 2 Sekunden) setzt alle Werte auf Null zurück.

AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DER FUNKTIONEN

Einschalten

Das LCD-Display zeigt nach dem Einschalten alle Segmente an, der Raddurchmesser wird auf das Display von DIST angezeigt und gleichzeitig ertönt das Display lange BI und wechselt in den SCAN-Modus.

Wenn das Display kein Signal empfängt, schaltet das Display nach 4 Minuten automatisch in den Ruhezustand und zeigt „STOP“ an.



Ausschalten

Wenn das Display kein Signal empfängt, schaltet das Display nach 180 Sekunden automatisch in den Ruhezustand und das Display erlischt. Bei erneuter Nutzung des Fahrrads oder Drücken der Tasten schaltet sich das Display automatisch wieder ein.

FUNKTIONSWEISE

Das LCD-Display zeigt nach dem Einschalten alle Segmente an, dann geht in den KM/ML-Auswahlmodus automatisch, drücken Sie SET-Taste, um KM/ML auszuwählen, und drücken Sie die MODE-Taste, um zu bestätigen und in den SCAN-Modus zu wechseln.

1. TIME

A. Ohne den Zielwert durch Drücken der SET-Taste einzustellen, wird das Signal direkt empfangen und das Display zählt vorwärts.

B. Wenn der Zielwert durch Drücken der SET-Taste eingestellt wird, erhöht oder verringert sich es bei jedem Drücken um 1 Minute.

Das Display zählt rückwärts (wenn der Wert auf 0 zurücksetzt, ertönt BIBI*6 und wechselt dann zum Vorwärtszählen).

2. SPEED

Der Zielwert kann nicht eingestellt werden. Das Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an, wenn ein Signaleingang vorliegt.

3. LOAD

Zeigt den aktuellen Widerstandswert an.

4. DIST

A. Ohne den Zielwert durch Drücken der SET-Taste einzustellen, wird das Signal direkt empfangen und das Display zählt vorwärts.

B. Wenn der Zielwert durch Drücken der SET-Taste eingestellt (der höchste Einstellwert ist 99,50) ist, wird es bei jedem Drücken um 0,5 erhöht oder verringert (wenn der Wert auf 0 zurücksetzt, ertönt BIBI*6 und wechselt dann zum Vorwärtszählen).

5. CAL

A. Ohne den Zielwert durch Drücken der SET-Taste einzustellen, wird das Signal direkt empfangen und das Display zählt vorwärts.

B. Wenn der Zielwert durch Drücken der SET-Taste eingestellt (der höchste Einstellwert ist 9990) ist, wird es bei jedem Drücken um 10 erhöht oder verringert.

Das Display zählt rückwärts (wenn der Wert auf 0 zurücksetzt, ertönt BIBI * 6, wechselt dann zum Vorwärtszählen)

6. RPM

Der Zielwert kann nicht eingestellt werden. Das Display zeigt die aktuelle Drehzahl an, wenn ein Signaleingang vorhanden ist.

7. BPM(PULSE)

A. Ohne den Zielwert durch Drücken der SET-Taste einzustellen, wird das Signal direkt empfangen und wird der aktuelle Pulswert auf das Display angezeigt.

B. Wenn der Zielwert durch Drücken der SET-Taste eingestellt (der höchste Einstellwert ist 0/30~230) ist, wird es bei jedem Drücken um 1 erhöht oder verringert. Wenn der aktuelle Puls über dem Zielwert liegt, wird BIBI*6 ertönen.

C. Der Startimpulswert beträgt 72.

8. WATT

Berechnen und Anzeigen von WATT-Werten basierend auf RPM- und LOAD-Daten während des Trainings.

FABRIKMUSTER

1. Drücken Sie 3 Sekunden lang MODE+REST, um in den Werksmodus zu gelangen.

2. Drücken Sie SET und wählen Sie F01/F02/F03, drücken Sie dann MODE, um die Funktionen einzustellen.


3. F01: Widerstandseinstellung

Wenn L_AD angezeigt wird, drehen Sie den Widerstandsknopf und stellen Sie den Widerstand auf den niedrigsten Wert ein, dann drücken Sie MODE zur Bestätigung. Dann zeigt es H_AD, drehen Sie den Widerstandsknopf, um den Widerstand auf den höchsten Wert einzustellen, drücken Sie RESET, wird die Einstellung abgeschlossen.



F02: Umschalten (KM/ML)

Drücken Sie MODE, wählen Sie KM/ML und drücken Sie RESET zur Bestätigung.



F03 : Steuerung der Hintergrundbeleuchtung (01: Licht an für 5 Sekunden 02: Licht an)

Drücken Sie MODE, um 01 oder 02 auszuwählen, und drücken Sie dann RESET zur Bestätigung .



FEHLERBEHEBUNG

Wenn die LCD-Anzeige schwach ist, wechseln Sie bitte die Batterien.

Wenn während der Fahrt kein Signal vorhanden ist , überprüfen Sie bitte, ob die Verbindungsanleitung richtig angeschlossen ist.

ACHTUNG

1. Wenn das Fahrrad nicht genutzt wird, schaltet die LCD-Anzeige der nach 3 Minuten automatisch in den Ruhezustand und das Display erlischt.


2. Wenn das Display anormal anzeigt, legen Sie bitte die Batterien erneut ein und versuchen Sie es erneut.

APP-Verbindungsschritte:




1. Dieses Display kann APPs auf dem Smart-Gerät über Bluetooth verbinden.

2. Sobald das Display über Bluetooth mit dem Smart-Gerät verbunden ist, zeigt das Display die Auslastung des Widerstands in % an.


1) Suchen Sie im Handy App Store nach „KINO-MAP“, um die App herunterzuladen.



- 2) Nach APP-Unterladen, öffnen Sie die APP und registrieren Ihre persönlichen Informationen, schalten Sie dann das Bluetooth Ihres Handys ein und stellen Sie sicher, dass das Display eingeschaltet ist.
- 3) Um Sportgeräte hinzuzufügen, ist die Betriebsmethode wie folgt:



- 4) Sobald Ihr Gerät verbunden ist, wählen Sie die gewünschte Szene aus und fangen Sie das Training an!



Li ang Health Technology (Beijing) Co. Ltd

Tel: 1-888-828-2521

Scan the Instagram QR Code to reach us online

Email: support@jorotofitness.com