



INSTRUCTION MANUAL

Model: C-2892-1B

DE: BEDIENUNGSANLEITUNG
FR: NOTICE D'UTILISATION

ASSEMBLY GUIDE

- Before starting, check for any missing parts in the package. If issues arise, don't hesitate to email us; we'll assist you promptly.
- Read the assembly process to ensure you haven't missed any steps, For persistent issues, email our support team for assistance.

Video for install
















WARNING:








For safety purposes, please follow the installation steps and use all indicated parts.

Package List

Without further ado, we kindly suggest you to list all parts needed for the chair first.


(1)*1 Back 	(2)*1 Seat 	(3)*1(L)*1(R) Armrest 
(4)*1 Mechanism 	(5)*1 Gas Lift 	(6)*5 Legs 
(7)*1 Base 	(8)*5 Casters 	(9)*4 Bolts 
(10)*8 Bolts 	(11)*10 Bolts 	(12)*8 Caps 
(13)*1 Wrench 		

Assembly Instruction




Instructions For Use


a




b



c



d



Assembly Instruction

- ① Turn the Base (7) upside down, then insert Legs (6) one by one to Base. Use the Wrench (13) to screw Ten Bolts (11) into the pre-drilled screw holes to fix Base and Legs.
- ② Both hands are forced at the same time to press the Casters (8) into the holes at the end of each Base Leg.
- ③ Insert the Gas Lift (5) into the center hole of the Base.
- ④ Align the Mechanism (4) over the pre-drilled holes underneath the Seat (2). Attach the Mechanism to the Seat using Four Bolts (9), tighten all the bolts with the Wrench (13).
Note! Don't make the direction wrong, make sure the front of the Mechanism (4) is facing the front of the Seat.
- ⑤ Turn the Seat (2) upright and align the center hole of the Seat Plate over the lift, then push the Seat down onto the lift firmly until the connection is secure. Attach the Armrest (3) to the Seat (2) with Two Bolts (10), using the Wrench (13) to tighten. The Bolt only needs to be screwed in 50%. The installation of the other side Armrest is the same
Note 1: The same marks on both seat and armrests are tips for installing the armrests in the correct direction.
Note 2: Armrests are labeled with letter "L" (left) or "R" (right).
- ⑥ Set the Back (1) stand up. Attach the Back (1) to the Arms by inserting one Bolt (10) in the holes with the Wrench (13). The Bolt only needs to be screwed in 50%
- ⑦ Rotate the back of the chair up, then secure it with the Bolt (10) use the Wrench (13). Adjust the balance on each side of the chair, and 100% tighten all the bolts at this step.
- ⑧ Press Caps (12) into screw holes of each side
CAUTION: Make sure all bolts and screws are fully tightened before using chair.
 Lubricate all moving parts and tighte all bolts/screws every 6 month or whenever needed.

Instructions For Use

- a **Seat Height: Paddle-shaped lever on the right side**
 To raise: While taking your weight off chair, lift lever up.
 To lower: While seated, lift lever up.
 *At the proper height, your feet should rest flat on the floor.
- b **Tilt Tension: Long stem under the seat with knob**
 To increase tension: While seated, turn knob forward (Counter clockwise).
 To decrease tension: While seated, turn knob backward (Clockwise).
 *Set the tilt tension to control the resistance you feel when leaning back.
- c **Operating the tilt lockout**
 To let your chair tilt back, pull the control handle out
 To stop your chair from tilting, sit forward, then push the control handle in.
- d **Armrests adjustment**
 The armrest can be adjusted. Make it up and down if you need.

Safety And Maintenance

- Do not use the chair unless all bolts and screws are firmly secured.
- Avoid contact with sharp objects to prevent puncturing the fabric.
- Every 6 months, check all bolts and screws to ensure they are tight.
- Chair weight limit not to exceed 275 lbs.

Montageanleitung

- ① Drehen Sie das Fußkreuz (7) um. Stecken Sie die fünf Beine (6) in das Fußkreuz. Setzen Sie zehn Schrauben (11) in die vorgebohrten Schraubenlöcher ein. Mithilfe eines Schraubenschlüssels (13) befestigen Sie die Beine an dem Fußkreuz.
- ② Drücken Sie mit beiden Händen gleichzeitig die Rollen (8) in die Löcher am Ende des Beines.
- ③ Stecken Sie die Gasdruckfeder (5) mittig in das Loch des Fußkreuzes.
- ④ Richten Sie den Mechanismus (4) über den vorgebohrten Löchern unter dem Sitz (2) aus. Befestigen Sie den Mechanismus mit vier Schrauben (9) am Sitz. Ziehen Sie **alle** Schrauben mit dem Schraubenschlüssel (13) fest.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Mechanismus (4) in Richtung der Vorderseite des Sitzes (2) zeigt.
- ⑤ Drehen Sie den Sitz (2) nochmal um. Richten Sie das mittlere Loch im Mechanismus über der Gasfeder aus. Drücken Sie den Sitz fest auf die Gasfeder nach unten, bis er **vollständig** gesichert ist. Befestigen Sie mithilfe des Schraubenschlüssels (13) die Armlehne (3) mit zwei Schrauben (10) am Sitz (2). Die Schrauben müssen nur zu 50% angezogen werden. Die Montage der Armlehne auf der anderen Seite erfolgt genauso.
Hinweis 1: Die gleichen Markierungen „Front“ auf Sitz und Armlehnen dienen als Hinweis für die korrekte Ausrichtung der Armlehnen.
Hinweis 2: Die Armlehnen sind mit „L“ (links) oder „R“ (rechts) gekennzeichnet, um anzuzeigen, auf welcher Seite sie platziert werden sollen.
- ⑥ Legen Sie die Rückenlehne (1) auf den Sitz (2). Befestigen Sie die Rückenlehne (1) an den Armlehnen, indem Sie mit dem Schraubenschlüssel (13) eine Schraube (10) in das untere Loch einschrauben. Die Schrauben müssen nur zu 50% angezogen werden. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.
- ⑦ Drehen Sie die Rückenlehne (1) aufrecht. Befestigen Sie die Rückenlehne (1) mit den Schrauben (10) mithilfe des Schraubenschlüssels (13). Passen Sie die Rückenlehne (1) fein an, um beide Seiten waagrecht zu halten. Dann ziehen Sie **alle** Schrauben zu 100% fest.
- ⑧ Drücken Sie die Abdeckungen (12) in die Schraubenlöcher auf beiden Seiten.
VORSICHT: Vor der Verwendung stellen Sie sicher, dass **alle** Schrauben **vollständig** angezogen sind. Schmieren Sie **alle** Teile und ziehen Sie die Schrauben **alle** 6 Monate oder bei Bedarf nach.

Gebrauchsanweisung

- a) **Sitzhöhe: Paddelförmiger Hebel auf der rechten Seite**
Zum Anheben: den Hebel nach oben betätigen, während Sie den Stuhl von Ihrem Gewicht entlasten.
Zum Absenken: den Hebel nach oben betätigen, während Sie sitzen.
*Bei richtiger Höhe sollten Ihre Füße vollständig auf den Boden aufsetzen.
- b) **Neigungsverstellung: Lange Stange unter dem Sitz mit Drehknopf**
Zur Spannungserhöhung: Drehen Sie den Knopf sitzend nach vorne (gegen den Uhrzeigersinn).
Zur Spannungsverringern: Drehen Sie den Knopf sitzend nach hinten (im Uhrzeigersinn).
Stellen Sie die Neigungsspannung ein, um den Widerstand zu steuern, den Sie beim Zurücklehnen spüren.
- c) **Bedienung der Verriegelungsfunktion**
Um den Stuhl in der Neigungsposition zu verriegeln, ziehen Sie den Steuergriff heraus.
Um den Stuhl wieder in die ursprüngliche Position zurückzustellen, setzen Sie sich nach vorne und drücken Sie den Steuergriff hinein.
- d) **Armlehneneinstellung**
Bewegen Sie die Armlehnen nach oben/unten, um sie einzustellen.

Sicherheit und Wartung

- Verwenden Sie den Stuhl nur, wenn **alle** Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.
- Vermeiden Sie Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigung des Stoffes zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Bolzen und Schrauben **alle** 6 Monate und stellen Sie sicher, dass sie fest angezogen sind.
- Die maximal zulässige Belastung des Stuhls beträgt 275 Pfund und darf nicht überschritten werden.

Instruction d'assemblage

- ① Tournez la Base (7) à l'envers, puis insérez les Pieds (6) un par un dans la Base. Utilisez la Clé (13) pour visser dix Boulons (11) dans les trous pré-perçés afin de fixer la Base et les Pieds.
- ② Appuyez des deux mains en même temps pour enfoncer les Roulettes (8) dans les trous à l'extrémité de chaque Pied de la Base.
- ③ Insérez le Vérin à gaz (5) dans le trou central de la Base.
- ④ Alignez le Mécanisme (4) sur les trous pré-perçés sous le Siège (2). Fixez le Mécanisme au Siège à l'aide de quatre Boulons (9), serrez tous les boulons avec la Clé (13).
Remarque ! Ne faites pas d'erreur de direction, assurez-vous que l'avant du Mécanisme (4) est tourné vers l'avant du Siège.
- ⑤ Redressez le Siège (2) et alignez le trou central de la Plaque du Siège sur le vérin, puis enfoncez fermement le Siège sur le vérin jusqu'à ce que la connexion soit sécurisée. Fixez l'Accoudoir (3) au Siège (2) avec deux Boulons (10), en utilisant la Clé (13) pour serrer. Le boulon n'a besoin d'être vissé qu'à 50 %. L'installation de l'Accoudoir de l'autre côté est la même.
Remarque 1 : Les mêmes marques sur le siège et les accoudoirs sont des indications pour installer les accoudoirs dans la bonne direction.
Remarque 2 : Les accoudoirs sont étiquetés avec la lettre "L" (gauche) ou "R" (droite).
- ⑥ Mettez le Dossier (1) debout. Fixez le Dossier (1) aux Accoudoirs en insérant un Boulon (10) dans les trous avec la Clé (13). Le boulon n'a besoin d'être vissé qu'à 50 %.
- ⑦ Tournez le dos de la chaise vers le haut, puis fixez-le avec le boulon (10) en utilisant la clé (13). Ajustez l'équilibre de chaque côté de la chaise et serrez à 100 % tous les boulons à cette étape.
- ⑧ Appuyez sur les capuchons (12) dans les trous de vis de chaque côté.
ATTENTION : Assurez-vous que tous les boulons et vis sont complètement serrés avant d'utiliser la chaise. Lubrifiez toutes les pièces mobiles et serrez tous les boulons/vis tous les 6 mois ou chaque fois que nécessaire.

Instructions d'utilisation

- a) **Hauteur du siège : Levier en forme de palette sur le côté droit**
Pour augmenter : En retirant votre poids de la chaise, soulevez le levier vers le haut.
Pour abaisser : Assis, levez le levier vers le haut.
*À la hauteur appropriée, vos pieds devraient reposer à plat sur le sol
- b) **Tension de bascule : Tige longue sous le siège avec un bouton**
Pour augmenter la tension : Tout en étant assis, tournez le bouton vers l'avant (sens antihoraire).
Pour diminuer la tension : Tout en étant assis, tournez le bouton vers l'arrière (sens horaire).
*Régler la tension de bascule pour contrôler la résistance lorsque vous vous penchez en arrière.
- c) **Fonctionnement du blocage de la bascule**
Pour permettre à votre chaise de basculer en arrière, tirez sur la poignée de commande.
Pour empêcher votre chaise de basculer, asseyez-vous en avant, puis poussez la poignée de commande vers l'intérieur.
- d) **Ajustement des accoudoirs** Les accoudoirs peuvent être ajustés. Réglez-les vers le haut ou vers le bas selon vos besoins.

Sécurité et entretien

- N'utilisez pas la chaise à moins que tous les boulons et vis ne soient solidement fixés.
- Évitez le contact avec des objets tranchants pour éviter de perforer le tissu.
- Tous les 6 mois, vérifiez que tous les boulons et vis sont bien serrés.
- Limite de poids de la chaise à ne pas dépasser : 275 livres.

Safety Information



Sit in the center of the chair, with your back to the backrest



Do not sit at the front edge of the chair



Do not stand on the chair



Do not use the chair with more than one person



Do not push the chair around when a person is sitting in it



Do not push down on the backrest when a person is reclined



Do not place all your weight on only the backrest


DUMOS[®]

Technical Support