

Wir schlagen Ihnen drei Varianten zur Sitztiefenverstellung vor.

Gerne können Sie sich auch unseren Kurzfilm zu dieser Funktion im Internet anschauen.

Diesen finden Sie unter der jeweiligen Modellnummer Ihres Polstermöbels auf unserer Homepage www.schillig.com.



Variante 1

Diese Variante ist nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht und das Kopfteil hochgeklappt ist.

Stellen Sie sich hinter den zu verstellenden Sofarücken und greifen Sie mit beiden Händen an den Sofarücken oder oben in das Kissen. ► **Siehe Abbildung N° 1 + 2** Heben Sie unter Zuhilfenahme Ihres Knies den Sofarücken leicht an.*

Drücken Sie ihn aber gleichzeitig auch leicht, in einer bogenförmigen Bewegung nach vorne. Ihre Hände helfen dabei unterstützend.

► **Siehe Abbildung N° 3**

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



W
W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com

105.17-06-29D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.



FUNKTION

Sitztiefenverstellung

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 105

– Deutsch –

W
W.SCHILLIG

FUNKTION

Sitztiefenverstellung

**Sie haben richtig gewählt!
Ihr Möbel mit Sitztiefenverstellung.**

Bei diesem Modell können Sie die Sitztiefe mit Hilfe der Rückenlehne anpassen, um so einen optimalen Sitzkomfort zu erreichen.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

Variante 2

Diese Variante ist ebenfalls nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht.

Greifen Sie mit beiden Händen unten in den Rücken (Abschluss vom Rücken) und drücken ihn in einer leicht bogenförmigen Bewegung nach vorne. Dazu müssen Sie den Rücken nur ganz leicht anheben und gleichzeitig nach vorne bewegen.*

► **Siehe Abbildung N° 4 + 5 + 6**

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Variante 3

Diese Variante ist immer möglich.

Greifen Sie im Sitzen beidhändig hinter sich. An der Unterseite des Rückenkissens ertasten Sie eine Holzleiste.



Bitte achten Sie darauf, dass keine Gegenstände den Mechanismus blockieren und Sie nicht hineingreifen. Es besteht Quetschgefahr!


Anschließend ziehen Sie den Sofarücken mit beiden Händen (Kraft geht vom Handballen aus) leicht nach vorne.* Gleichzeitig heben Sie den Sofarücken (in einer bogenförmigen Bewegung) zu sich hin.

► **Siehe Abbildung N° 7 + 8 + 9**

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Bitte nicht ruckartig nach oben drücken, sondern Sofarücken parallel zum Sitz nach hinten schieben.

* Achten Sie darauf, dass der Rücken gleichmäßig angehoben wird, so dass der Beschlag waagrecht zum Sitz steht, da sich sonst der Beschlag verkantet und die Funktion nicht ausgelöst werden kann.



– Deutsch –