

Fontastic®

Multiple Desktop USB & Wireless Charger Casa+



User Manual	1-3
Bedienungsanleitung	4-6
Manuel de l'utilisateur	7-9
Manual del usuario	10-12
Manuale utente	13-15

Thank you for purchasing this Fontastic® product!
Please read the User Manual carefully and observe the safety instructions.


Package Contents:

- Casa+ multiple USB charging station
- 3 x Micro USB cable
- 1 x USB Type-C™ cable
- 1 x European power cord
- User Manual

Take the product out of the package and check the package contents. If any of the above contents are missing, please put the product back in the package and return it to your dealer.

Overview:

1. Power connector (side)
2. USB Type-C™ port
5V 2.4A
3. Smart USB ports
5V 2.4A
4. Fast charge port
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
5. Inductive charger (removable)
5V 1A / 9V 1.2A
6. Storage compartments



User Manual:

Connect the EU power cord included in the package to the Casa+ side power connector and an AC outlet. Three alternating flashes of the blue and green LED on the inductive charger indicate that the station is ready for operation.

IMPORTANT: When setting up, make sure that the charging station is on firm ground, freely accessible, and not covered.

Charging Devices via the USB Port

Connect the device you want to charge with one of the USB cables included in the package and a Casa+ USB port. The charging process will start. Place the device in one of the storage compartments. Unplug the cable from the device when it is fully charged.

NOTE: The fast charge port supports the Power Delivery, Quick Charge™, Pump Express™, AFC and FCP fast charge technologies. Non-compatible devices will be charged in 5V (legacy) mode.


Charging Devices via the Inductive Charger

Place the device that you want to charge on the inductive charger. Make sure that the device to be charged with the built-in inductive receiver (usually on the battery side) rests correctly on the inductive charger. If the inductive charger does not immediately recognize the device to be charged, place the device on the charging station again and reposition it if necessary until the contact between the two devices is established and the blue LED stays on permanently.

Whether the device to be charged is positioned correctly or not can be recognized by the charging indicator of the device that is being charged, as well as by the Casa+ blue LED that stay on permanently. When the device is fully charged, the LED will change from blue to green.

Using the Inductive Charger Separately

The Casa+ inductive charger can be removed and used as a separate charger. Take out the inductive charger by lifting it with one finger at the slot. Connect one of the Micro USB cables to the inductive charger port and the other end to a USB power source (Fig. 1). The charger can now be used as described above.



To be able to use the fast charge feature of the wireless charger, you will need the appropriate electronic devices with output voltages of 5V DC 2A and 9V DC 1.67A.

To insert the charger into the station, remove the cable first. Place the charger in the station so that the poles of the station and the inductive charger are on top of each other and the charger is firmly seated in the station and can no longer be turned.

IMPORTANT: The inductive charger can only be used with devices that are Qi-compatible or have a corresponding receiver pad (induction coil) inserted in them.

We assume no liability for any damage caused by incorrect operation.

If you require technical support, please contact our support team by e-mail at service@fontastic.eu.

Technical Data :

- Input voltage: 100-240V AC
- Total output: 5V 10A, max. 50 Watts
- Output Smart USB: 5V 2.4A
- Output Type-C: 5V 2.4A
- Output Fast Charge: 3.6-12V max. 18W
- Wireless Charger output: 5V-9V max. 15W
- Protection against overvoltage, overheating and short circuit
- Dimensions: 38 mm x 142 mm x 225 mm
- Weight: 770 g

Safety Instructions:

- Do not open the charger.
- Do not expose the device to water and protect it against humidity.
- Do not use brute force when connecting the adapter.
- Keep the device away from children.
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- The power outlet which the charger is to be used must be easily accessible.
- Do not place cards with magnetic strips (credit cards) or magnetic recording media near the charging station
- Do not use the device if it is covered by other materials, in particular wool
- Remove your smartphone's case (if present) before placing it on the charging station
- Individuals who wear a pacemaker should maintain a sufficient distance between the device and their pacemaker. If in doubt, consult your treating physician.
- This product may interfere with the proper functioning of medical equipment. Consequently, do not use device in hospitals and other medical facilities.
- Do not use device in the vicinity of strong magnetic fields, such as those emitted by microwave devices, loudspeakers, television and radio equipment.
- Do not place aluminum or other metallic objects on the charging mat. This may result in fire hazard!
- Never use the product if signs of damage are visible.

Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices and batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.



We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the EMC directive 2014/30/ EU as well as the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Fontastic® Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.


Verpackungsinhalt:

- Mehrfach USB Ladestation Casa+
- 3 x Micro USB Kabel
- 1 X USB Type-C™ Kabel
- 1 x Euro Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Sollte eines der o. g. Inhaltsstücke fehlen, verpacken Sie bitte das Produkt wieder und geben es zurück an Ihren Händler.

Übersicht:

1. Netzanschluss (seitlich)
2. USB Type-C™ Anschluss
5V 2.4A
3. Smart USB Anschlüsse
5V 2.4A
4. Fast Charge Anschluss
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
5. Induktivlader (entnehmbar)
5V 1A / 9V 1.2A
6. Ablagefächer

**Bedienungsanleitung:**

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene Euro Netzkabel mit dem seitlichen Netzanschluss des Casa+ und einer Netzsteckdose. 3 maliges abwechselndes Blinken der blauen und grünen LED des Induktivladerees zeigt an dass die Station Betriebsbereit ist.

HINWEIS: Achten Sie beim Aufstellen darauf dass die Ladestation auf festem Untergrund steht, frei zugänglich und nicht abgedeckt ist.

Geräte über USB Anschluss aufladen

Verbinden Sie das zu ladende Gerät mit einem im Lieferumfang enthaltenen USB Kabel und einem USB Anschluss des Casa+. Der Ladevorgang startet. Legen Sie das Gerät in eines der Ablagefächer. Entfernen Sie nach vollständiger Aufladung das Kabel vom geladenen Gerät.


HINWEIS: Der Fast Charge Anschluss unterstützt Power Delivery, Quick Charge™ Pump Express™, AFC und FCP Schnellladetechnologien. Nicht kompatible Geräte werden im 5V-Modus (Legacy Mode) aufgeladen.

Geräte über Induktivlader aufladen

Platzieren Sie ihr Gerät, welches Sie laden möchten auf dem Induktivladegerät. Es ist zu beachten, dass das zu ladende Gerät mit dem eingebautem Induktivempfänger (Meistens auf der Akkuseite) korrekt auf dem Induktivladegerät aufliegt. Sollte das Induktivladegerät das zu ladende Gerät nicht auf Anhieb erkennen, legen Sie das Gerät erneut auf die Ladestation und richten Sie es gegebenenfalls neu aus, bis der Kontakt zwischen den beiden Geräten hergestellt wird und die blaue LED dauerhaft leuchtet. Ob das zu ladende Gerät richtig positioniert ist, erkennen Sie an der Ladeanzeige des Gerätes welches geladen wird, sowie an der dauerhaft blau leuchtenden LED des Casa. Nach vollständiger Aufladung wechselt die LED von blau zu grün.

Induktivlader separat verwenden

Der Induktivlader des Casa+ lässt sich entnehmen und als separates Ladegerät verwenden. Nehmen Sie den Induktivlader heraus indem Sie ihn mit einem Finger an der Vertiefung anheben. Verbinden Sie ein Micro USB Kabel mit dem Anschluss des Induktivladeters und das andere Ende mit einer USB Stromquelle (Abb. 1). Nun kann der Lader wie oben beschrieben verwendet werden.



Um eine Schnellladung des kabellosen Laders zu ermöglichen, benötigen Sie entsprechende Ladeelektronik mit Ausgangsspannungen von 5V DC 2 A und 9V DC 1.67A.

Zum Einsetzen des Laders in die Station entfernen Sie zunächst das Kabel. Platzieren Sie den Lader so in der Station, dass die Pole von Station und Induktivlader aufeinander liegen und der Lader fest in der Station sitzt und sich nicht mehr drehen lässt.

HINWEIS: Das Induktivladegerät kann nur mit Geräten verwendet werden, die Qi-fähig sind oder in die ein entsprechendes Receiver-Pad (Induktionsspule) eingelegt ist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-240V AC
- Ausgang Total: max. 50 Watts
- Ausgang Smart USB: 5V 2.4A
- Ausgang Type-C™: 5V 2.4A
- Ausgang Fast Charge: 3.6-12V max. 18W
- Ausgang Wireless Charger: 5V-9V max.15W
- Schutz gegen Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss
- Abmessungen: 38 mm x 142 mm x 225 mm
- Gewicht: 770 g

Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Ladegerät.
- Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Das Ladegerät nie mit Gewalt anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Die Steckdose mit der das Ladegerät genutzt werden soll muss leicht zugänglich sein.
- Legen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (Kreditkarte) oder magnetische Aufnahmemedien in die Nähe der Ladestation.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es durch Stoffe, insbesondere Wolle, abgedeckt ist.
- Entfernen Sie gegebenenfalls die Hülle, bevor Sie Ihr Smartphone auf die Ladestation legen.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen ausreichenden Abstand zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten. Konsultieren Sie im Zweifel den behandelnden Arzt.
- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Verwenden Sie es daher nicht in Kliniken und medizinischen Einrichtungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder, wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.
- Legen Sie keine Aluminium- oder sonstige Metallgegenstände auf die Ladematte. Brandgefahr!
- Benutzen Sie nie das Produkt wenn es sichtbare Schäden aufweist

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Merci d'avoir acheté ce produit Fontastic®.
Veillez lire attentivement le mode d'emploi et respecter les consignes de sécurité.


Contenu de la boîte :

- Station de recharge USB Casa+
- 3 câbles Micro USB
- 1 câble USB Type-C™
- 1 câble d'alimentation Euro
- Mode d'emploi

Déballer le produit et vérifiez le contenu de la boîte. Si l'un des articles ci-dessus est manquant, veuillez reconditionner le produit et le retourner à votre revendeur.

Vue d'ensemble :

1. Alimentation secteur (latéral)
2. Port USB Type-C™
5V 2.4A
3. Ports Smart USB
5V 2.4A
4. Port de recharge rapide
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
5. Chargeur induction (amovible)
5V 1A / 9V 1.2A
6. Compartiments de rangement



Manuel d'instruction :

Branchez le câble d'alimentation Euro fourni du port d'alimentation latéral de la Casa+ à une prise de courant. 3 clignotements des voyants lumineux bleus et verts du chargeur induction indiquent que la station est prête à fonctionner.

REMARQUE : Lors de la mise en place de la station de recharge, veillez à ce qu'elle soit posée sur une surface dure et facile d'accès, et qu'elle ne soit pas couverte.

Recharge d'appareils via le port USB

Raccordez l'appareil à charger à l'aide d'un câble USB inclus dans la boîte. Le processus de chargement commence. Placez l'appareil dans l'un des compartiments de rangement. Une fois complètement chargé, débranchez l'appareil.

REMARQUE : Le port de recharge rapide dispose de Power Delivery, Quick Charge™, Pump Express™, AFC et FCP à charge rapide. Les appareils non compatibles sont chargés en mode 5V (mode Legacy).


Recharge d'appareils via le chargeur induction

Placez l'appareil que vous voulez charger sur le chargeur induction. Assurez-vous que l'appareil à charger sans fil (généralement côté batterie) repose correctement sur la station à induction. Si l'appareil à recharger n'est pas reconnu immédiatement, repositionnez l'appareil sur la station de charge si nécessaire jusqu'à ce que le contact entre l'appareil et la station de charge soit établi. Le voyant bleu s'allume alors de façon permanente.

Vous pouvez savoir si l'appareil à recharger est correctement positionné grâce à l'indicateur de charge de l'appareil ou par le biais du voyant bleu de la Casa. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant passe du bleu au vert.

Utilisation du chargeur induction séparément

Le chargeur induction de la Casa+ peut être retiré et utilisé comme chargeur séparé. Pour cela, retirez le chargeur induction en appuyant avec le doigt. Connectez un câble Micro USB entre le port du chargeur et une source d'alimentation USB (Fig.1). Le chargeur peut maintenant être utilisé comme décrit ci-dessus.



Pour une recharge sans fil rapide, vous aurez besoin des caractéristiques de recharges suivantes : 5V DC 2 A et 9V DC 1,67 A.

Pour replacer le chargeur dans la station, retirez d'abord le câble. Placez le chargeur sur la station de manière à ce que les pôles de la station et du chargeur induction soient les uns en face des autres. Assurez-vous que le chargeur soit fermement fixé à la station et ne puisse plus tourner.

REMARQUE : Le chargeur induction ne peut être utilisé qu'avec des appareils Qi ou sur lesquels est placé un récepteur correspondant (languette).

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte.

Pour toute demande d'assistance technique, veuillez contacter notre service clientèle par courriel à service@fontastic.eu

Données techniques :

- Entrée : 100-240V AC
- Sortie totale : 5V 10A, max. 50 Watts
- Sortie Smart USB : 5V 2.4A
- Sortie de Type-C : 5V 2.4A
- Sortie Charge rapide : 3.6-12V max. 18W
- Sortie chargeur sans fil : 5V-9V max. 15W
- Protection contre les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits
- Dimensions : 38 mm x 142 mm x 225 mm
- Poids : 770 g

Précautions de sécurité

- N'ouvrez pas l'appareil ;
- Ne placez pas l'appareil sous l'eau ;
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants ;
- Débranchez les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour une longue période ;
- Ne placez pas de cartes à bande magnétique (cartes de crédit) ou de supports d'enregistrement magnétique à proximité de la station de charge ;
- N'utilisez pas l'appareil s'il est couvert par d'autres matériaux, en particulier de la laine ;
- Retirez l'étui de votre smartphone (si présent) avant de le placer sur la station de charge ;
- Les individus équipés d'un stimulateur cardiaque devraient maintenir une distance suffisante entre l'appareil et leur stimulateur cardiaque. En cas de doute, consultez votre médecin traitant ;
- Ce produit peut perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux. Par conséquent, n'utilisez pas l'appareil dans les hôpitaux et autres établissements médicaux ;
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de puissants champs magnétiques, tels que ceux émis par les micro-ondes, les haut-parleurs, la télévision et l'équipement radio ;
- Ne placez pas de l'aluminium ou autres objets métalliques sur le tapis de chargement. Cela peut vous exposer à un risque d'incendie ;
- Aucune garantie ne sera applicable pour tout dommage dû à une utilisation abusive.
- N'utiliser jamais le produit si vous remarquez dessus des signes de dommages.

Remarques concernant la protection de l'environnement :



Après la mise en œuvre de la directive de l'UE 2012/19/UE dans le système juridique national, les dispositions ci-après s'appliquent : les consommateurs doivent éviter de mettre au rebut les appareils électriques et électroniques avec les ordures ménagères. Ils sont tenus par la loi de retourner les appareils électriques et électroniques en fin de vie aux points de ramassage publics mis en place à ces fins ou au point de vente. Les détails de ces dispositions sont définis par la législation nationale du pays respectif. Ce symbole sur le produit, le manuel d'instruction ou l'emballage indique qu'un produit est soumis à ces réglementations. En recyclant, en réutilisant les matériels ou en utilisant d'autre manière les appareils usés, vous contribuez de manière importante à la protection de notre environnement.



Nous certifions par les présentes que cet appareil porte la marque CE conformément aux règlements et aux normes. Il respecte les exigences fondamentales de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive « basse tension » 2014/35/UE.

Gracias por haberse decidido a comprar este producto de Fontastic®. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y observe las instrucciones de seguridad.

Contenido del embalaje:


- Estación de carga USB múltiple Casa+
- 3 x cables Micro USB
- 1 X cable USB tipo C
- 1 x cable de alimentación Euro
- Instrucciones de funcionamiento

Desempaquete el producto y verifique el contenido del embalaje.

En caso de que falte algún elemento, vuelva a empaquetar el producto y devuélvalo a su distribuidor.

Descripción general:

1. Conexión de red (lateral)
2. Conector USB Tipo C™
5 V 2,4 A
3. Puertos USB inteligentes
5V 2.4A
4. Conexión de carga rápida
5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A
5. Cargador inductivo (extraíble)
5 V 1 A / 9 V 1,2 A
6. Compartimentos de almacenamiento



Instrucciones de funcionamiento:

Conecte el cable de alimentación euro suministrado a la fuente de alimentación lateral de Casa + y a una toma de corriente. 3 destellos alternos de los LED azules y verdes del cargador inductivo indican que la estación está lista para funcionar.

NOTA: cuando realice la instalación, asegúrese de que la estación de carga esté en una base firme, de libre acceso y sin cobertura.

Cargar dispositivos a través del puerto USB

Conecte el dispositivo para que se cargue con el cable USB suministrado y un puerto USB Casa +. El proceso de carga comienza. Coloque el dispositivo en uno de los compartimentos de almacenamiento. Cuando esté completamente cargado, retire el cable del dispositivo cargado.

NOTA: El conector de carga rápida admite la entrega de energía Quick Charge™ Tecnologías de carga rápida Pump Express™, AFC y FCP. Los dispositivos no compatibles se cargan en modo 5 V (modo heredado).

Cargar dispositivos mediante cargador inductivo

Coloque el dispositivo que desea cargar en el cargador inductivo. Cabe asegurarse de que el dispositivo que se carga con el receptor inductivo incorporado (generalmente en el lado de la batería) descansa correctamente en el cargador inductivo. Si el cargador inductivo no reconoce el dispositivo que se va a cargar de inmediato, vuelva a colocar el dispositivo en la estación de carga y reorientelo si es necesario hasta que se establezca el contacto entre los dos dispositivos y el LED azul se encienda de manera permanente.

El indicador de carga del dispositivo que se está cargando, así como el LED azul permanente de Casa, pueden indicar si el dispositivo que se va a cargar está colocado correctamente o no.

Cuando está completamente cargado, el LED cambiará de azul a verde.

Use el cargador inductivo por separado

El cargador inductivo de Casa+ se puede quitar y usar como un cargador separado. Retire el cargador inductivo empujándolo con un dedo por la parte más honda.

Conecte un cable Micro USB al conector del cargador Inductivo y el otro extremo a una fuente de alimentación USB (Figura 1).

Ahora el cargador puede usarse como se describe arriba.




Figura. 1

Para permitir una carga rápida del cargador inalámbrico, necesita un equipo de carga adecuado con tensiones de salida de 5 V CC 2 A y 9 V CC 1,67 A.

Para insertar el cargador en la estación, primero retire el cable. Coloque el cargador en la estación de modo que los polos de la estación y el cargador inductivo estén uno encima del otro y el cargador esté firmemente asentado en la estación y ya no pueda girarse.

NOTA: El cargador inductivo solo se puede usar con dispositivos con capacidad Qi o en los que se inserte una almohadilla del receptor correspondiente (bobina de inducción).

No asumimos ninguna responsabilidad por posibles daños derivado de un uso incorrecto.

Si necesita asistencia técnica, por favor contacte con nuestro equipo de asistencia por email en service@fontastic.eu.

Datos técnicos:

- Entrada: 100-240V AC
- Salida total: 5V 10A, máx. 50 vatios
- Salida Smart USB: 5V 2.4A
- Salida Tipo C: 5V 2.4A
- Carga rápida de salida: 3.6-12V max. 18W

- Salida del cargador inalámbrico: 5V-9V max. 15W
- Protección contra sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito
- Dimensiones: 38 mm x 142 mm x 225 mm
- Peso: 770 g

Precauciones de seguridad

- No abra el dispositivo.
- No sostenga el dispositivo bajo el agua.
- Mantenga el dispositivo alejado de los niños.
- Desconecte los dispositivos electrónicos de la red cuando no esté usándolos.
- No nos hacemos responsables de ningún daño por el mal uso.
- No coloque tarjetas con bandas magnéticas (tarjetas de crédito) ni medios de grabación magnéticos cerca de la estación de carga.
- No utilice el dispositivo si está cubierto por otros materiales, especialmente lana.
- Retire la funda de su smartphone (si está presente) antes de situarlo en la estación de carga.
- Los individuos que tengan un marcapasos deberían mantener una distancia suficiente entre el dispositivo y el marcapasos. En caso de duda, consulte con su médico.
- Este producto podría interferir en el funcionamiento correcto del equipo médico. En consecuencia, no utilice el dispositivo en hospitales y otras instalaciones médicas.
- No utilice el dispositivo en los alrededores de campos magnéticos fuertes, como los emitidos por dispositivos microondas, altavoces, televisores y equipos de radio.
- No sitúe objetos de aluminio u otros objetos metálicos en la base de carga. ¡Podría haber peligro de incendio!
- Nunca utilice el producto si hay señales de daños visibles.

Nota sobre la protección medioambiental:

 Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/UE en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente:

los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.



Por la presente, declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo con las normas y los reglamentos. Cumple con los requisitos fundamentales de la directiva CEM 2014/30/UE, así como con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE.

Grazie per aver acquistato questo prodotto Fontastic®.
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare le istruzioni di sicurezza.


Contenuto della confezione:

- Stazione di ricarica multipla USB Casa+
- 3 x cavi Micro USB
- 1 X cavo USB tipo-C
- 1 x cavo di alimentazione europeo
- Manuale d'istruzioni

Spacchettare il prodotto e verificare il contenuto della confezione. Qualora dovesse mancare uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, riporre il prodotto nella confezione e restituirlo al rivenditore.

Panoramica:

1. Collegamento alla rete elettrica (laterale)
2. USB collegamento tipo C™
5V 2.4A
3. Collegamento Smart USB
5V 2.4A
4. Collegamento per la ricarica veloce
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
5. Caricatore ad induzione (rimovibile)
5V 1A / 9V 1.2A
6. Separatori



Manuale di istruzioni:

Collegare il cavo di alimentazione europeo in dotazione al connettore di alimentazione laterale di Casa+ e ad una presa di corrente. I LED blu e verdi del caricabatterie ad induzione indicheranno che la stazione è pronta per l'utilizzo.

NOTA: Durante l'installazione della stazione di ricarica, assicurarsi che questa sia posizionata su una superficie solida, facilmente accessibile e non nascosta.

Caricamento dei dispositivi tramite porta USB

Collegare il dispositivo da ricaricare tramite il cavo USB incluso nella confezione alla porta USB di Casa+. Il processo di ricarica verrà avviato. Posizionare il dispositivo in uno degli scomparti. Una volta completata la ricarica, rimuovere il cavo dal dispositivo caricato.

NOTA: La porta di ricarica rapida supporta Power Delivery e Quick Charge™. Tecnologie di ricarica rapida Pump Express™, AFC e FCP. I dispositivi incompatibili saranno ricaricati in modalità 5V (Legacy Mode).


Caricamento dei dispositivi tramite caricabatterie ad induzione

Posizionare il dispositivo da caricare sul caricabatterie ad induzione. Accertarsi che il dispositivo da ricaricare sia posizionato correttamente sul caricabatterie ad induzione (solitamente verso il lato della batteria). Se il caricabatterie a induzione non riconosce immediatamente il dispositivo da caricare, riposizionare il dispositivo sulla stazione di ricarica e, se necessario, regolarlo nuovamente fino a quando sarà stato stabilito il contatto tra i due dispositivi e il LED blu rimarrà acceso stabilmente.

È possibile verificare che il dispositivo da caricare sia posizionato correttamente tramite l'indicatore di carica del dispositivo in carica e il LED blu fisso del dispositivo Casa+. Quando è completamente carico, il LED passa dal colore blu al verde.

Utilizzare separatamente il caricabatterie a induzione

Il caricabatterie a induzione di Casa+ può essere rimosso e utilizzato come caricabatterie separato. Rimuovere il caricabatterie a induzione inserendo un dito nell'incavo per fare leva. Collegare un cavo Micro USB al connettore del caricabatterie a induzione e l'altra estremità ad una presa USB (Fig.1). Adesso sarà possibile utilizzare il caricatore come descritto in precedenza.



Per consentire una ricarica rapida del caricabatterie senza fili, è richiesta un'adeguata apparecchiatura di ricarica, con tensioni di uscita di 5V DC 2 A e 9V DC 1.67A.

Per inserire il caricabatterie nella stazione, rimuovere prima il cavo. Collocare il caricabatterie nella stazione, in maniera tale che i poli della stazione e il caricabatterie a induzione siano posizionati uno sopra l'altro, e il caricabatterie sia saldamente alloggiato nella stazione, e non possa più essere ruotato.

NOTA: Il caricabatterie ad induzione può essere utilizzato solo con dispositivi che siano in grado di supportare la funzione Qi o in cui sia inserita una piastra ricevente (bobina a induzione) appropriata.

Decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio.

Per ricevere supporto tecnico, contattare il team di supporto via email all'indirizzo service@fontastic.eu.

Dati tecnici:

- Ingresso: 100-240V AC
- Uscita totale: 5V 10A, max. 50 Watt
- Uscita Smart USB: 5V 2.4A 2.4A
- Uscita di Tipo -C: 5V 2.4A 2.4A
- Uscita Fast Charge: 3.6-12V max. 18W
- Uscita senza fili del caricabatterie: 5V-9V max.15W
- Protezione contro sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito
- Dimensioni: 38 mm x 142 mm x 225 mm
- Peso: 770 g

For your notes:

Avvertenze sulla sicurezza

- Non aprire il dispositivo.
- Non tenere il dispositivo sotto l'acqua.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare i dispositivi elettronici dalla presa quando non vengono utilizzati per lungo tempo.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni dovuti all'uso improprio.
- Non posizionare carte con barre magnetiche (carte di credito) o supporti di registrazione magnetica vicino alla stazione di ricarica.
- Non utilizzare il dispositivo quando è coperto da altri materiali, in particolare la lana.
- Rimuovere la custodia dello smartphone (se presente) prima di posizionarlo nella stazione di ricarica.
- Le persone che portano un pacemaker devono mantenere una distanza sufficiente fra il dispositivo e il pacemaker. Nel dubbio, contattare il proprio medico.
- Questo prodotto può interferire con il funzionamento corretto delle apparecchiature mediche. Di conseguenza, non utilizzare il dispositivo in ospedali o altre strutture sanitarie.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di forti campi magnetici, come quelli emessi da forni a microonde, altoparlanti, televisione e radio.
- Non posizionare oggetti in alluminio o di altri metalli nella base di ricarica. Ciò potrebbe provocare un incendio!
- Mai utilizzare il prodotto se sono presenti segni evidenti di danneggiamenti.

Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/CE nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue: i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore. I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisce in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.



Con la presente dichiariamo che questo dispositivo porta il marchio CE in conformità con i regolamenti e le norme. È conforme ai requisiti fondamentali della direttiva EMC 2014/30/UE della Direttiva sulla Bassa Tensione 2014/35/UE.



For your notes:



For your notes:

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.
Qualcomm Quick Charge is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.
Quick Charge is a trademark of Qualcomm Incorporated.
Pump Express is a trademark of MediaTek Inc.
Subject to technical changes