



Instructions



Gebrauchsanweisung




Mode d'emploi




- Material:  
Cape: 100% Micro Fiber  
Heating element: 100% Carbon Fiber
- Material:  
Cape: 100% Micro Fiber  
Heizelement: 100% Carbonfaser
- Matière:  
Cape : 100% Coton  
Élément chauffant : 100% Fibre de carbone



- Adjustable Collar Extension
- In der Länge variable Halskrause
- Cou-fraise réglable en longueur
- Ultra-soft micro fiber material
- Ultrafeines Microfasermaterial
- Matière ultra-soft en coton
- ON/OFF keypad with temperature control
- ON/OFF Knopf mit Temperaturregelung
- Clavier ON/OFF avec contrôle de température
- Battery pouch with velcro closure
- Batterie-Tasche mit Klettverschluss
- Housse à batteries avec Velcro



- 2 Light-weight (59 gram) Li-Ion Polymer batteries.
- 2 leichte (59 Gramm) Li-Ionen Polymer-Akkus.
- 2 batteries légère (59 grammes) Li-Ion polymère.



- 1 Adapter including cabel
- 1 Adapter mit Kabel
- 1 Adaptateur, câble inclus
- 1 Y-Cable with 2 plugs for battery connection
- 1 Y-Kabel mit 2 Akku Anschlüssen
- 1 câble Y avec 2 fiches pour batteries connexions



- Storage & Travel pouch
- Trage & Reisetasche
- housse de rangement



- Manual
- Bedienungsanleitung
- Mode d'emploi



#### CONTENTS:

- 1 Heated Cape
- 1 Collar-extension
- Two 2.700 mAh Li-Ion Polymer batteries
- 1 adapter & Y-Cable
- 1 Storage & Travel pouch
- 1 Instruction booklet

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- 2.700 mAh Li-Ion Polymer batteries
- Heating time up to 5 hours
- Temperature: Adjustable from 34°C - 44°C / 93°F - 111°F



#### INHALT:

- 1 Beheizbares Cape
- 1 Halskrause in der Länge anpassbar
- Zwei 2.700 mAh Li-Ionen Polymer Akkus
- 1 Adapter & Y-Kabel
- 1 Trage & Reisetasche
- 1 Gebrauchsanleitung

#### TECHNISCHE HINWEISE:

- 2.700 mAh Li-Ionen Polymer Akkus
- Betriebsdauer bis zu 5 Stunden
- Temperatur regelbar von 34°C - 44°C



#### CONTENU:

- 1 cape
- 1 cou-fraise
- Deux batteries 2.700 mAh Li-Ion Polymère
- 1 chargeur et un câble en Y
- 1 housse de rangement
- 1 mode d'emploi

#### DONNÉES TECHNIQUES:

- Batterie Li-ion polymère de 2.700 mAh
- Durée de chauffage jusqu'à 5 heures
- Températures réglables de 34°C à 44°C

- Material:  
Outer Shell: 95% Polyester, 5% Spandex  
Inner Shell: 100% Polyester  
Heating element: 100% Carbon Fiber
- Material:  
Obermaterial: 95% Polyester, 5% Spandex  
Innenmaterial: 100% Polyester  
Heizelement: 100% Carbonfaser
- Matière:  
Dessus: 95% Polyester, 5% Spandex  
Intérieur: 100% Polyester  
Élément chauffant: 100% fibre de carbone



- 
- Wind and water resistant multi-layered Softshell material.
  - Wind- und Wasser-abweisendes Softshell Material.
  - Coupe-vent et étanche à l'eau Matière Softshell
  - ON/OFF keypad with temperature control
  - EIN/AUS Knopf mit Temperaturregelung
  - Clavier ON/OFF avec contrôle de température
  - Battery pouch with velcro closure
  - Batterie-Tasche mit Klettverschluss
  - Housse à batteries avec Velcro

- 
- 2 Light-weight (59 gram) Li-Ion Polymer batteries.
  - 2 leichte (59 Gramm) Li-Ionen-Polymer-Akkus.
  - 2 batteries légère (59 grammes) Li-Ion polymère.
  - 1 Adapter
  - 1 Adapter
  - 1 Adaptateur
  - 1 Y-Cable with 2 plugs for battery connection
  - 1 Y-Kabel mit 2 Akku Anschlüssen
  - 1 câble Y avec 2 fiches pour batteries connexions
  - Manual
  - Bedienungsanleitung
  - Mode d'emploi



#### CONTENTS:

- 1 Heated Softshell Jacket
- Two 2.700 mAh Li-Ion Polymer batteries
- 1 adapter & Y-Cable
- 1 instruction booklet

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- 2.700 mAh Li-Ion Polymer batteries
- Heating time up to 5 hours
- Temperature: Adjustable from 34°C - 44°C / 93°F - 111°F



#### INHALT:

- 1 Beheizbares Softshell Jacket
- Zwei 2.700 mAh Li-Ion Polymer Akkus
- 1 Adapter & Y-Kabel
- 1 Gebrauchsanleitung

#### TECHNISCHE HINWEISE:

- 2.700 mAh Li-Ionen Polymer Akkus
- Betriebsdauer bis zu 5 Stunden
- Temperatur regelbar von 34°C - 44°C




#### CONTENU:

- 1 Veste chauffante Softshell
- Deux batteries 2.700 mAh Li-Ion Polymère
- 1 adaptateur & câble Y
- 1 Mode d'emploi

#### INFOS TECHNIQUES:

- Batterie polymère 2.700 mAh Li-Ion
- Autonomie jusqu'à 5 heures
- Température réglable de 34°C - 44°C


- Material:  
Shell: 100% Microfiber  
Heating element: 100% Carbon Fiber  
Soles: 100% Polyester
- Material:  
Obermaterial: 100% Mikrofaser  
Heizelement: 100% Carbonfaser  
Sohlen: 100% Polyester
- Matière:  
Dessus: 100% Microfibre  
Intérieur: 100% fibre de carbone  
Semelles: 100% Polyester



- Battery pouch with zipper closure
- Batterie- Tasche mit Reißverschluss
- Poche à batterie avec fermeture éclair
- ON/OFF keypad with temperature control
- ON/OFF Knopf mit Temperaturregelung
- Clavier ON/OFF avec contrôle de température
- Ultra-soft microfiber material
- Ultrafeines Microfasermaterial
- Matière ultra-soft en coton
- Anti-slip soles
- Rutschfeste Sohlen
- Semelles antidérapantes



- 2 Light-weight (59 gram) Li-Ion Polymer batteries.
- 2 leichte (59 Gramm) Li-Ionen Polymer-Akkus.
- 2 batteries légère (59 grammes) Li-Ion polymère.



- 1 Adapter including cabel
- 1 Adapter mit Kabel
- 1 Adaptateur, câble inclus
- 1 Y-Cable with 2 plugs for battery connection
- 1 Y-Kabel mit 2 Akku Anschlüssen
- 1 câble Y avec 2 fiches pour batteries connexions
- Manual
- Bedienungsanleitung
- Mode d'emploi



#### CONTENTS:

- 2 Heated Slippers with heel attachments
- Two 2.700 mAh Li-Ion Polymer batteries
- 1 adapter & Y-Cable
- 1 Instruction booklett

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- 2.700 mAh Li-Ion Polymer batteries
- Heating time up to 5 hours
- Temperature: Adjustable from 34°C - 44°C / 93°F - 111°F



#### INHALT:

- 2 beheizbare Slippers mit Fersenteil
- Zwei 2.700 mAh Li-Ionen Polymer Akkus
- 1 Adapter & Y-Kabel
- 1 Gebrauchsanleitung

#### TECHNISCHE HINWEISE:

- 2.700 mAh Li-Ion Polymer Akkus
- Betriebsdauer bis zu 5 Stunden
- Temperatur regelbar von 34°C - 44°C



#### CONTENU:

- 2 pantoufles chauffantes avec talon
- Deux batteries 2.700 mAh Li-Ion polymère
- 1 adaptateur & câble Y
- 1 mode d'emploi

#### DONNÉES TECHNIQUES:

- Batterie Li-ion polymère de 2.700 mAh
- Autonomie de chauffage jusqu'à 5 heures
- Température réglable de 34°C à 44°C



# **INSTRUCTIONS FOR**

## **THERMO CAPE**

### **THERMO SLIPPERS**

### **THERMO JACKET**

Unpack your Thermo Products, along with the Li-Ion Polymer batteries and adapter.

The batteries are not charged and must be fully charged for 8 hours before first use.

The Y-Cable is already connected to the main adapter cable. Connect the adapter cables to the sockets of the batteries. Then plug in the adapter to the outlet to charge the batteries. Additional batteries can be purchased separately to extend the heating time.

After the initial charge, the regular charging time is approximately up to 8 hours depending on the charging state of the batteries. The adapter is designed to protect and guarantee a long life of the batteries. Overcharging is not possible.

The two LED lights on the Y- cable turn to red during loading and then change to green after loading is completed! After the batteries are fully charged, unplug the adapter and disconnect the cables from the batteries. Store the batteries in the pouch and close the zipper or Velcro.

When using your Thermo Products open the battery pouch and connect the cables, which are inside the pouch, to the sockets of the battery firmly. Store the battery inside the pouch and close the zipper or Velcro.

The Heating Mode is activated by pressing the ON/OFF keypad control button for about 3 seconds. The LED light on the keypad control will then flash and light up, indicating that the Thermo Products are in the Heating Mode.

The temperature can be adjusted by pressing and releasing the keypad control button.

- L - Green LED (34°C/ 93°F with approximate heating time of 4 – 5 hours)
- M - Yellow LED (39°C/ 102°F with approximate heating time of 3 – 4 hours)
- H - Red LED (44°C/ 111°F with approximate heating time of up to 2 hours)

Please note that the actual heating time always depends on the surrounding temperature. The Li-Ion batteries reach its full power after having been fully charged and fully drained several times! Additional batteries can be purchased separately if extended heating times are needed!

Turn OFF the Thermo Products by pressing the ON/OFF keypad control button several seconds until the LED light turns off. Always unplug the batteries when the products are not in use and store them inside the pouch.

The high-quality 2.700 mAh Li-Ion Polymer Batteries (no memory effect!) cannot be damaged by frequent charging and can be re-charged approximately 500 times!

\*\*\*\*\*

**CAUTION:**  
**Thermo Cape** only operates when used with both charged batteries!

**USAGE:**  
**Thermo Cape** provides soothing heat on the back, shoulders and neck. The separate collar-extension can be attached to the collar if additional protection around the neck and throat is desired. **Thermo Cape** is ideal for indoor and outdoor use!

\*\*\*\*\*

**USAGE:**  
**Thermo Slippers** can be used as regular slippers or as shoes. Please follow these easy steps to convert the slippers to a shoe: Take out the inner soles and slide the heel-attachment over the heel of the inner sole. The Velcro will hold both parts together. Now slide the soles with the attached heel portion into the slipper. Press down the heel in order for the Velcro to guarantee a secure fit. Secure the straps of the heel-attachment with the Velcro on the inner side of the slippers for a final adjustment and secure fit of the heels.

\*\*\*\*\*



**USAGE:**

The multi-layered soft shell THERMO JACKET provides soothing heat to the back and chest. It is wind and water resistant and ideal for all outdoor activities.

**CAUTION:**

**Thermo Jacket** only operates when used with both charged batteries!

\*\*\*\*\*

**STORAGE:**

For best performance it is recommended not to fully charge the batteries if the Thermo Products are not being used for a longer period of time! Charge for 30 minutes only and after 3 months charge the batteries again for about 30 minutes!

Charge the batteries completely before using the Thermo Products again.

**CARE INSTRUCTIONS:**

- Turn OFF the Thermo Products when not in use
- Always unplug the batteries when the Thermo Products are not in use
- Store the Thermo Products in a cool, clean and dry place
- Only use the original adapters to charge your Thermo Products.
- Do not damage the heating elements by excessively stretching or twisting the materials
- Do not cut or puncture your Thermo Products.
- The temperatures were measured directly on the heating elements.
- Do not dry clean.
- Do not iron.

**WASHING INSTRUCTIONS:**

- Remove the batteries
- Close the Velcro or zipper of the battery pouch.
- Hand wash only! Please use a mild detergent and treat your Thermo Products carefully.
- Air-dry only! Do not place your Thermo Products on radiators or any other hot surface!
- Let the Thermo Products dry completely before charging again.

**HELPFUL INFORMATION:**

Please perform the following test in case you feel that the Thermo Products are not heating correctly:

- Charge the products completely.
- Now turn ON the products by pressing the ON/OFF keypad control button about 3 seconds until the LED light turns on!
- Place the Thermo Products in the refrigerator for 5 – 10 minutes.
- Check the LED lights of the Thermo Products after taking them out of the refrigerator again.
- If the light is ON, then the products are in the heating mode and you should feel the warmth after about one minute.

**DISCARDING OF THE THERMO PRODUCTS:**

Discard the THERMO PRODUCTS with approved collection agencies only! In order to save our environment, do NOT dispose the products in your normal household trash. Discard the batteries separately!

**DISPOSAL INFORMATION referring to § 18 BATTG**

According to § 18 BATTG we are obliged to make you aware of the following information regarding the disposal of rechargeable batteries and chargers:

Batteries and chargers can not be disposed in your normal household trash and you have the legal obligation to return used batteries and chargers accordingly.

Used batteries may contain toxic substances, which could affect the environment or your health if they are disposed improperly or stored incorrectly. Batteries also contain important raw materials, such as iron, zinc, manganese or nickel, which can be recycled. You can either return the used batteries to us, or you discard them at the retail market or at communal collection points free of charge.

The crossed trash can indicates that the batteries must not be disposed in the normal household trash. Additionally you find further symbols with the following meanings:

- Pb: Battery contains lead
- Cd: Battery contains cadmium
- Hg: Battery contains quicksilver



# **GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE PRODUKTE**

## **THERMO-CAPE THERMO-SLIPPERS THERMO-JACKET**

Nehmen Sie Ihr Thermo-Produkt (**Thermo-Cape**, **Thermo-Slippers** oder **Thermo-Jacket**) und die Li-Ionen-Polymer Akkus samt Adapter aus der Verpackung.

Der Akku ist nicht geladen und muss vor der ersten Benutzung 8 Stunden geladen werden.

Das Y-Kabel ist bereits mit dem Adapter-Hauptkabel verbunden. Verbinden Sie eines der beiden freien Kabelenden mit dem Akku. Stecken Sie den Adapterstecker in eine Steckdose, der Akku wird nun geladen. Ein zweiter Akku kann gleichzeitig über das andere freie Kabelende geladen werden. Wenn Sie eine längere Heizzeit wünschen, können Sie weitere Akkus erwerben.

Nach der Erstladung beträgt die übliche Ladezeit maximal 8 Stunden, dies hängt jedoch vom Ladezustand der Akkus ab. Der Adapter ist auf höchstem Schutz und eine lange Lebensdauer der Akkus ausgelegt. Ein Überladen der Akkus ist nicht möglich.

Während des Ladevorgangs leuchten die beiden LED-Lampen am Y-Kabel rot. Grün bedeutet, der Ladevorgang ist beendet! Ziehen Sie den Adapterstecker aus der Steckdose und trennen Sie das Kabel vom Akku, wenn der Akku voll geladen ist. Legen Sie die Akkus in die Aufbewahrungstasche des Produkts und schließen Sie diese Tasche (Klettverschluss bzw. Zipper).

Wenn Sie Ihr Thermo-Produkt verwenden wollen, öffnen Sie die Akkuaufbewahrungstasche am Produkt und stecken Sie das innenliegende Kabel fest in die Buchse am Akku. Legen Sie den Akku in die Tasche zurück und schließen Sie diese.

Den Heizbetrieb starten Sie, indem Sie die EIN/AUS-Taste etwa 3 Sekunden gedrückt halten. Die LED-Leuchte an der Bedientaste blinkt auf und leuchtet im Anschluss daran dauerhaft, um Ihnen zu signalisieren, dass sich Ihr Thermo-Produkt im Heizbetrieb befindet.

Die Temperatur lässt sich durch wiederholtes Drücken und Loslassen der Bedientaste steuern.

- L – LED Grün ( 34°C/ 93°F für eine Heizzeit von etwa 4-5 Stunden)
- M – LED Gelb ( 39°C /102°F für eine Heizzeit von etwa 3-4 Stunden)
- H – LED Rot ( 44°C /111°F für eine Heizzeit von bis zu 2 Stunden)

Wir weisen Sie darauf hin, dass die tatsächliche Heizzeit immer auch von der Umgebungstemperatur abhängt. Die Li-Ionen-Akkus erreichen ihre volle Leistungsfähigkeit erst, nachdem sie einige Male voll geladen und vollständig entladen wurden! Weitere Akkus sind separat erhältlich, sollte eine längere Heizzeit gewünscht werden!

Ihr Thermo-Produkt wird ausgeschaltet, indem Sie die EIN/AUS-Taste einige Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED-Leuchte erlischt. Trennen Sie stets das Kabel vom Akku, wenn Sie Ihr Thermo-Produkt nicht verwenden, und bewahren Sie die Zubehörteile in der Akkutasche auf.

Der hochwertige 2.700 mAh Li-Ionen-Polymer-Akku (ohne Memoryeffekt!) nimmt durch häufiges Laden keinen Schaden und kann bis zu 500 Mal aufgeladen werden!

\*\*\*\*\*

### **ACHTUNG:**

**Thermo-Cape** funktioniert nur mit beiden Batterien. Es müssen daher immer beide Batterien geladen und angeschlossen sein.

### **BENUTZUNG:**

**Thermo-Cape** sorgt für wohltuende Wärme für den Rücken, Schulter und Nacken. Die extra beigelegte Halsbandverlängerung kann an der Halskrause des **Thermo-Cape** befestigt werden, wenn Sie einen zusätzlichen Schutz um den Nacken und die Kehle wünschen. Deshalb ist **Thermo-Cape** ideal für den Innen- und Außeneinsatz.

\*\*\*\*\*

### **BENUTZUNG:**

Ihre **Thermo-Slippers** können sowohl als offene als auch geschlossene Hausschuhe verwendet werden. Um die Ferse in den Hausschuh einzusetzen und einen geschlossenen Hausschuh zu haben, gehen Sie wie folgt vor: Nehmen Sie die Einlegesohle aus jedem einzelnen Thermo-Slipper heraus. Schieben Sie den Ferseneteil so über den hinteren Teil der Sohle, dass diese wie ein Schuh abschließt. Beide Teile halten nun über einen Klettverschluss zusammen. Schieben Sie nun beide Teile gemeinsam in den jeweiligen Hausschuh (links bzw. rechts), sodass im Fersenbereich der Klettverschluss mit dem Hausschuh fixiert wird. Zur individuellen





Einstellung der Schuhlänge können Sie nun die Laschen seitlich des Fersenteils innen am Schuh mittels Klettverschluss befestigen, je nach Wunsch etwas weiter vorne oder hinten.

\*\*\*\*\*

#### **BENUTZUNG:**

Die mehrfachen weichen Stoffschichten des **Thermo-Jacket** sorgen für eine wohlthuende Wärme im Rücken- und Brustbereich. **Thermo-Jacket** ist wind- und wasserabweisend und ideal für alle Outdoor-Aktivitäten.

**ACHTUNG: Thermo-Jacket** funktioniert nur mit beiden Batterien. Es müssen daher immer beide Batterien geladen und angeschlossen sein.

\*\*\*\*\*

#### **AUFBEWAHRUNG:**

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Akku nicht vollständig zu laden, wenn Sie planen, Ihr Thermo-Produkt längere Zeit nicht zu benutzen! Beschränken Sie die Ladezeit auf 30 Minuten und wiederholen Sie den Ladevorgang nach 3 Monaten erneut für 30 Minuten. Laden Sie den Akku dann komplett durch, bevor Sie Ihr Thermo-Produkt wieder verwenden.

#### **SICHERHEITSHINWEISE:**

- Schalten Sie Ihr Thermo-Produkt AUS, wenn Sie es nicht benutzen.
- Nehmen Sie das Kabel vom Akku, wenn Sie Ihr Thermo-Produkt nicht benutzen.
- Bewahren Sie Ihr Thermo-Produkt und den Adapter an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort auf.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör, um den Akku für Ihr Thermo-Produkt zu laden.
- Achten Sie darauf, die Heizelemente nicht durch übermäßiges Ziehen oder Verdrehen des Thermo-Produktes zu beschädigen.
- Schneiden oder stechen Sie nicht in Ihr Thermo-Produkt.
- Die genannten Temperaturen werden direkt an den Heizelementen gemessen.
- Nicht reinigen.
- Nicht bügeln.

#### **WASCHANLEITUNG:**

- Entfernen Sie den Akku.
- Schließen Sie den Klettverschluss der Akkutasche.
- Nur Handwäsche! Verwenden Sie ein mildes Waschmittel und behandeln Sie Ihr Thermo-Produkt vorsichtig.
- Lassen Sie Ihr Thermo-Produkt ausschließlich an der Luft trocknen! Nicht auf einen Heizkörper oder andere heiße Flächen legen!
- Lassen Sie Ihr Thermo-Produkt vor dem nächsten Ladevorgang vollständig trocknen.

#### **WICHTIGE HINWEISE:**

Sollte Ihnen die Heizleistung Ihres Thermo-Produkts ungenügend erscheinen, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Laden Sie die Akkus vollständig auf.
- Schalten Sie nun Ihr Thermo-Produkt ein, indem Sie die EIN/AUS-Taste etwa 3 Sekunden gedrückt halten bis die LED-Leuchte angeht!
- Legen Sie Ihr Thermo-Produkt für 5-10 Minuten in den Kühlschrank.
- Nehmen Sie Ihr Thermo-Produkt aus dem Kühlschrank und überprüfen Sie die LED-Anzeige.
- Ist die Leuchte EIN, befindet sich der Ihr Thermo-Produkt im Heizbetrieb und Sie sollten nach etwa einer Minute einen Temperaturanstieg feststellen können.

#### **ENTSORGUNG DES THERMO-PRODUKTS:**

Entsorgen Sie Ihr Thermo-Produkt ausschließlich über zugelassene Sammelstellen! Entsorgen Sie Ihr Thermo-Produkt und Akkus zum Schutz der Umwelt NICHT über die normale Hausmülltonne. Entsorgen Sie Akkus und Ihr Thermo-Produkt getrennt!

#### **HINWEISE ZUR BATTERIEENTSORGUNG:**

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende **Bedeutung:**

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

**Pb** = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

**Cd** = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

**Hg** = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



# **INSTRUCTIONS pour**

## **THERMO-CAPE**

## **THERMO-SLIPPERS**

## **THERMO-JACKET**

Déballer votre thermo-produit, la rallonge de ceinture et la batterie polymère Li-Ion avec son adaptateur.

La batterie n'est pas chargée et doit être rechargée entièrement pendant 8 heures avant la première utilisation.

Le câble Y est déjà connecté au câble adaptateur. Connecter l'un des deux câbles à la batterie. Ensuite brancher l'adaptateur à la prise secteur pour charger la batterie. Le deuxième câble adaptateur peut être utilisé pour recharger deux batteries simultanément. Une deuxième batterie peut être achetée séparément pour permettre de prolonger la durée de chauffage.

Après la première charge, la durée de rechargement est d'environ 8 heures, selon l'état de charge de la batterie. L'adaptateur permet de protéger la batterie et de lui garantir une longue durée de vie. La surcharge est impossible.

Les deux LED sur le câble Y sont rouges pendant la charge et vertes quand la charge est terminée! Lorsque le couvre-siège est complètement rechargé, débrancher l'adaptateur et débrancher le câble de la batterie. Placer la batterie dans la poche du produit et fermer le Velcro.

Lorsque vous utilisez votre thermo-produit, ouvrir le Velcro de la poche à batterie du thermo-produit et connecter le câble, qui est à l'intérieur de la pochette, à la prise de la batterie. Placer la batterie dans la pochette et fermer le Velcro.

Pour activer le mode chauffage, appuyer sur le bouton ON/OFF du tableau de commande placé sur la pochette de la batterie pendant environ 3 secondes. La LED du tableau de commande va clignoter et s'allumer pour indiquer que le thermo-produit est en mode Chauffage.

La température peut être réglée en appuyant et relâchant le bouton du tableau de commande.

- L - LED verte (34°C/ 93°F avec une durée de chauffage d'environ 4 à 5 heures)
- M - LED jaune (39°C/ 102°F avec une durée de chauffage d'environ 3 à 4 heures)
- H - LED rouge (44°C/ 111°F avec une durée de chauffage de maximum 2 heures)

Veuillez noter que la durée de chauffage dépend toujours de la température extérieure. La batterie Li-Ion atteint sa puissance maximale après avoir été complètement rechargée et vidée plusieurs fois ! Des batteries supplémentaires peuvent être achetées séparément si une durée de chauffage plus longue est souhaitée!

Pour éteindre votre thermo-produit appuyer sur le bouton ON/OFF du tableau de commande pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Toujours débrancher la batterie lorsque vous n'utilisez pas votre thermo-produit, et la placer dans la pochette.

La batterie haute qualité 2.700 mAh Li-Ion polymère (pas d'effet mémoire!) ne peut pas être endommagée par des recharges fréquentes, et elle peut être rechargée environ 500 fois!

\*\*\*\*\*

### **ATTENTION:**

**Thermo-Cape** fonctionne seulement avec les **deux** batteries. Les 2 batteries doivent toujours être chargées et connectées.

### **UTILISATION:**

**Thermo-Cape** apporte une chaleur bienfaisante au dos, aux épaules et à la nuque. Le tour de cou livré avec la cape peut être fixé au col de la **Thermo-Cape**, si vous souhaitez une protection supplémentaire au cou et de la gorge. **Thermo-Cape** est idéal pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

\*\*\*\*\*

### **UTILISATION:**

Vos **Thermo-Slippers** peuvent être utilisés comme pantoufles ouvertes ou fermées. Pour mettre en place le talon dans la pantoufle, afin d'obtenir une pantoufle fermée, procédez comme suit:

Sortir les semelles de chaque Thermo-Slipper. Pousser la partie talon vers l'arrière de la semelle, pour qu'elle ferme comme une chaussure. Les deux parties sont maintenues par un velcro. Repoussez les deux parties ensemble dans chaque pantoufle (gauche et droite), jusqu'à ce que le velcro se fixe sur le talon de la pantoufle. Pour adapter la pointure vous pouvez fixer les pattes velcro placées sur le côté intérieur de la pantoufle, selon vos besoins vous pouvez les déplacer vers l'avant ou l'arrière.

\*\*\*\*\*



## ATTENTION:

**Thermo-Jacket** fonctionne seulement avec les **deux** batteries. Les 2 batteries doivent toujours être chargées et connectées.

## UTILISATION:

Les couches de textile souple de la **Thermo-Jacket** apportent une chaleur bienfaisante au dos et à la poitrine. **Thermo-Jacket** est coupe-vent et étanche, et idéal pour toutes les activités de plein air.

\*\*\*\*\*

## RANGEMENT:

Pour une performance optimale, il est recommandé de ne pas charger la batterie complètement si votre thermo-produit n'est pas utilisé pendant une longue période! Charger pendant seulement 30 minutes, et après 3 mois recharger la batterie pendant environ 30 minutes! Charger la batterie complètement avant de réutiliser votre thermo-produit.

## INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN:

- Pensez à débrancher votre produit Thermo, lorsque vous ne l'utilisez pas
- Toujours débrancher la batterie quand vous n'utilisez pas votre thermo-produit.
- Ranger votre thermo-produit et l'adaptateur dans un endroit frais, propre et sec.
- Utiliser uniquement l'adaptateur d'origine pour charger votre thermo-produit.
- Pour ne pas endommager les éléments chauffants, pas trop étirer ou tordre votre thermo-produit.
- Ne pas couper ou percer votre thermo-produit.
- Les températures ont été mesurées directement sur les éléments chauffants.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas repasser.

## INSTRUCTIONS DE LAVAGE:

- Enlever la batterie
- Fermer le velcro de la housse à batterie
- Laver uniquement à la main! Utiliser un détergent doux et traité votre thermo-produit délicatement.
- Sécher uniquement à l'air! Ne pas le placer sur un radiateur ou toute autre surface chaude!
- Laisser sécher votre thermo-produit complètement avant de le recharger.

## INFORMATIONS UTILES:

Si vous avez l'impression que votre thermo-produit ne chauffe pas correctement, effectuez le test suivant:

- Charger complètement votre thermo-produit.
- Ensuite allumer votre thermo-produit en appuyant sur le bouton ON/OFF du boîtier de commande pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume!
- Placer votre thermo-produit au réfrigérateur pendant 5 à 10 minutes.
- Vérifier la LED sur le couvre-siège après l'avoir retiré du réfrigérateur.
- Si la lumière est ALLUMÉE, votre thermo-produit est en mode chauffage et vous devriez sentir la chaleur après environ une minute.

## MISE AU REBUT:

Jeter votre thermo-produit uniquement auprès des services de collecte de déchets agréés! Afin de protéger l'environnement, ne pas jeter votre thermo-produit et la batterie dans votre poubelle ménagère. Jeter la batterie séparément!

## ELIMINATION / OBLIGATIONS:

Dans la mesure où nous commercialisons des batteries et des accus, c'est-à-dire des appareils qui renferment des batteries et des accus, nous sommes soumis à la réglementation sur les batteries (BattG) qui nous oblige à vous rendre attentifs sur les points suivants:

Il est interdit de jeter les batteries et les accus dans la poubelle des déchets ménagers. Vous êtes tenus légalement de déposer les batteries et les accus usagés dans les points de collecte appropriés. Les batteries usagées peuvent renfermer des composants toxiques susceptibles de nuire à l'environnement et à votre santé si le stockage et l'élimination ne sont pas faits de manière appropriées. Mais les batteries renferment également des matières premières importantes, comme par exemple du fer, du Zinc, du manganésium ou du nickel, qui peuvent être revalorisées.

Après utilisation, vous pouvez, soit nous renvoyer les batteries, soit les ramener dans un commerce ou dans une déchetterie communale. Le symbole de la poubelle barrée signifie que vous n'avez pas le droit de jeter les batteries et les accus avec vos déchets ménagers. Vous trouverez d'autres symboles ayant la signification suivante:

Pb: la batterie renferme du plomb

Cd: la batterie renferme du cadmium

Hg: la batterie renferme du mercure. Si vous voulez éliminer la batterie, veuillez enlever la protection en tissu qui entoure la batterie.



**RoHS**  
Compliant  
2002/95/EC



European Design  
Made in China