

CRAFT HEIZGERÄT

Bedienungsanleitung

DE

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, dass Sie gegenüber Icon Produkten zeigen. Unser Ziel ist es, im Einklang mit dem Gesamtqualitätsansatz, in unseren modernen Anlagen sowie einem präzisen Arbeitsumfeld ohne die Umwelt zu beschädigen, zu gewährleisten, dass Sie dieses Produkt effizient nutzen können.

Damit das Icon Infrarot-Hizgerät, welches Sie gekauft haben, seine Eigenschaften über lange Zeit wie am ersten Tage bewahrt und Ihnen in effizienter Weise dienen kann, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung vor dem Benutzen zu lesen und sie immer aufzubewahren.

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung wurde für verschiedene Modelle vorbereitet. Es ist möglich, dass manche der Eigenschaften, die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt werden, für Ihr Gerät nicht zutreffen. Diese Eigenschaften sind mit (*) gekennzeichnet.

Unsere Geräte sind für den Hauseinsatz konzipiert. Nicht geeignet für Gewerblichen Gebrauch.



"BEVOR SIE DIESES GERÄT IN BETRIEB NEHMEN ODER BENUTZEN, LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG DURCH".



Dieses Produkt wurde in modernen Anlagen umweltfreundlich hergestellt.

"Entspricht der EEE Richtlinie"

Sicherheitsnweisungen

-Dieses Gerät, wurde gemäss den Sicherheitsrichtlinien produzierr. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen an der Person und Schäden am Gerät führen.

- Bevor Sie Ihr Gerät einschalten, lesen Sie die BESienungsanleitung durch. In der Bedienungsanleitung werden Sie wichtige Informationen bezüglich der Montage, Sicherheit, Benutzung und Wartung. Somit schützen Sie sowohl sich selber und verhindern auch, dass Ihr Gerät beschädigt wird.

-Wenn das Netzkabel beschädigt wird, sollte es vom Produzenten, seinem Kundendienst oder einem Fachpersonal ausgewechselt werden, um eine mögliche Gefahr abzuwenden. Das Karbonfilament, welches sich im Gerät befindet, sollte auf Brüche und Deformationen überprüft werden. Wenn das Karbonfilament beschädigt ist, sollte das Heizgerät nicht benutzt werden und der Kundendienst kontaktiert werden.

- Es sollte überprüft werden, dass die Hauptstomleitung 220 - 240V A C, 50/60Hz beträgt und die Stromleitung an eine Sicherung angeschlossen ist. Die Netzwersicherheit sollte überprüft werden. Die Sicherung muss 16 Amper betragen. Das Gerät muss unbedingt an einer geerdeten Steckdose betrieben werden und die geerdete Steckdose muss sich außerhalb des Heizbereichs und der heißen Oberfläche befinden. Es sollte ebenfalls überprüft werden, ob es Schäden oder Lockerungen an der Steckdose gibt. Denn lose Steckdosen beschädigen das Gerät wie auch die Anlage.

- Ihr Gerät sollte nicht mit einem anderen Gerät am selben Stromkabel oder an der selben Sicherung angeschlossen werden. Einige Teile dieses Produktes werden sich sehr stark erhitzen und können zu Verbrennungen führen. An Orten, wo sich Kinder und Menschen befinden, sie sich nicht verteidigen können, ist

besondere Achtung geboten.

- Das Netzkabel darf nicht auf oder in der Nähe des heißen Gehäuses vom Gerät liegen.

- Wenn Ihr Gerät lange Zeit nicht benutzt werden wird, wenn sein Standort geändert wird, wenn es gereinigt oder eingestellt wird, muss zuerst das Kabel von der Steckdose gezogen werden. Es sollte sicher gestellt werden, dass das Gerät abgekühlt ist
-Damit sichergestellt wird, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen, sollte es unter Aufsicht stehen. Der Brandschutz bietet keinen kompletten Schutz für kleine Kinder und Behinderte. Wenn die notwendige Einweisung für den sicheren Gebrauch des Produktes gegeben wurde und wenn sichergestellt wird, dass die Gefahren verstanden wurden, kann dieses Gerät auch durch Kinder unter 8 Jahren sowie Personen, die körperliche, affektive oder gesitige Verluste in verschiedenen Stufen haben, benutzt werden.

-Bei der Montage, Wartung oder Reperatur, sollte das Kabel vom Gerät vom Netz genommen werden. Damit das Gerät vom Netz genommen werden kann, sollte es von der Steckdose gezogen werden.

-Vor dem Gebrauch sollte sichergestellt werden, dass das Netzkabel und die Steckdose sauber und frei von Staub sind. Das Gerät sollte unter keinen Umständen mit Wasser in Berührung kommen. Die Reinigung sowie die Wartung sollte nicht ohne Aufsicht durch Kinder durchgeführt werden. Kinder sollten mit dem Produkt nicht spielen.

-Wenn Sie das Netzkabel von der Steckdose ziehen, ziehen Sie niemals am Kabel.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kabel beim Einstecken in die Steckdose sowie beim Rausziehen auf geeignete Weise festhalten.

- Fassen sie das Netzkable nicht mit nassen Händen an.

-Nehmen Sie keine Erweiterungen am Netzkabel vor. Sonst kann

dies zu Schäden, Stromschlägen oder Feuer führen.

-Führen Sie das Netzkabel nicht unter schweren Gegenständen hindurch. Sonst kann dies zu Schäden oder einem Feuerrisiko führen.

-Schalten Sie Ihr Heizgerät nicht nur dadurch aus, dass Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen oder die Sicherung runterschalten; schalten Sie das Gerät immer dadurch aus, dass Sie die Funktionstaste des Heizgeräts runterdrücken.

-Da es ein Feuerrisiko gibt, wenn das Heizgerät zugedeckt oder falsch positioniert wird, benutzen Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmierer mit automatischer Inbetriebnahme, einer Zeitschaltuhr oder einem anderen System mit Fernbedienung.

-Der Feuerschutz dieses Heizgeräts soll den direkten Zugang zu den Heizelementen verhindern und muss auf seinem Platz sein, wenn das Heizgerät in Betrieb ist.

-Verwenden Sie das Gerät nur zweckbestimmt. (Benutzen Sie es nicht, um Kleidung zu trocknen oder Tiere und Pflanzen warm zu halten.)

-Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder brennbaren Flüssigkeiten. (Dies kann zu Stromschlägen oder einem Brand führen.)

-Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn Sie schlafen oder fern vom Standort des Geräts sind.

-Vermeiden Sie es, ein Verlängerungskabel zu verwenden, dies kann zu einem Brand aufgrund von Überhitzung führen. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, sollte der Durchmesser weniger als 2 mm (14AWG) betragen.

-Beim Benutzen, sollte Ihr Gerät auf einer geraden und ebenen Fläche stehen. Benutzen Sie es nicht auf instabilen oder unsicheren Oberflächen.

-Versuchen Sie nicht, das Heizgerät auseinanderzunehmen oder zu reparieren.

-Schütteln Sie niemals das Heizgerät.

-Bei der ersten Benutzung Ihres Heizgeräts, kann sich leichter Rauch oder Geruch bilden.

Dies ist ein normaler Zustand. Fassen Sie Ihr Gerät nicht

während des Betriebs oder kurz nachdem Sie es ausgeschaltet haben an.

-Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sollte es unter Aufsicht stehen. Der Brandschutz bietet keinen kompletten Schutz für Kinder und Behinderte. Bewahren Sie das Gerät an trockenen und geschlossenen Orten auf.

-Verschliessen Sie niemals die Durchlüftungskanäle oder den Rost ab.

-Benutzen sie das Heizgerät nicht in der Nähe von Bädern, Duschen oder Swimmingpools. Auch unter ständiger Aufsicht, sollten Kinder unter 3 Jahren ferngehalten werden.

Wenn die Heizelemente aus Glas defekt sind, sollte das Heizgerät nicht benutzt werden.

Achtung, Da beim Betrieb dieses Geräts oder direkt nach dem Ausschalten einige Teile sehr heiss sein werden, kann dies zu ungewollten Verbrennungen führen. Im Umfeld von Kindern, Personen mit einer psychologischen Erkrankung oder einem eingeschränkten Verständnis ist besondere Vorsicht geboten.

-Für die Sicherheit von Kindern unter 3 Jahren sowie 3 bis 8 Jahren,

sollte das Gerät an einem Standort betrieben werden, wo Kinder das Gerät nicht erreichen können sowie unter Einhaltung aller Sicherheitsanweisungen und nach der Kontrolle aller Verbindungen. Falls nicht in Gebrauch, verstauen Sie das Heizgerät an einem sicheren Ort und halten Sie die Verbindungskabel fern von Steckdosen.

-Die Gebrauchsdauer des Geräts beträgt 10 Jahre.

WARNUNG, Dieses Gerät hat keine Ausstattung um die Zimmertemperatur zu kontrollieren. Das Heizgerät muss in einem Umfeld von körperlich Behinderten, Menschen mit ungenügender Erfahrung und ungenügendem Wissen sowie Kindern, von einer erfahrenen Person betrieben werden. Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in sehr kleinen oder schmalen Räumen.

Sichere Abstände: hohe Temperatur, Brandschutz (*optional)

Zwischen dem Gerät sowie Gardinen, Holz, Karton, Stoff u.ä Materialien sowie Lebewesen und anderen Geräten muss ein Mindestabstand vom 1 m vorhanden sein.

Durch das Schutzgitter sollten keine Finger oder andere Gegenstände reingesteckt werden.


Das Gerät sollte nicht direkt unter eine Steckdose platziert werden.

Während das Gerät in Betrieb ist, sollte es nicht bewegt werden.

Bevor Sie das Gerät anfassen, schalten Sie es immer aus und warten Sie, bis es sich abkühlt. Dieses Gerät sollte nicht mit einem Gerät zur Messung der Raumtemperatur ausgestattet werden. Falls nicht immerzu unter Aufsicht, sollte dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen von Menschen benutzt werden, die ihr Zimmer nicht verlassen können.


Betreiben Sie das Gerät nicht unter einem Abstand von 7 m 60 cm von aufflammenden Materialien (Benzin, Alkohol). Platzieren Sie auf oder in die Nähen von Heizgeräten keine flammbaren Materialien wie Lösungsmittel oder Verdünner oder platzieren Sie es nicht in die Nähe von elektrischen Geräten.

Um eine Überhizung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.



Technische Eigenschaften IC1200-IC1800-IC1800.R-IC2500-IC2500.R

Die Ausstattung des Geräts



Modell	Höhe (B)	Breite (C)	Tiefe (A)	Nennleistung (W)	Einspeisung (V/Hz)	Entnommener Strom (A)	Schutzgrad	Geräteklasse
IC1200	801 mm	400 mm	332 mm	1200 W	220-240V ~ 50/60 Hz	6.6 A	IP20	I
IC1800	1011 mm	400 mm	332 mm	1800 W	220-240V ~ 50/60 Hz	8.7 A	IP20	I
IC1800.R	1011 mm	400 mm	332 mm	1800 W	220-240V ~ 50/60 Hz	8.7 A	IP20	I
IC2500	1151 mm	400 mm	332 mm	2500 W	220-240V ~ 50/60 Hz	10.1 A	IP20	I
IC2500.R	1151 mm	400 mm	332 mm	2500 W	220-240V ~ 50/60 Hz	10.1 A	IP20	I

Modell	WATT	m ²
IC1200	1200 W	12 m ²
IC1800	1800 W	18 m ²
IC1800.R	1800 W	18 m ²
IC2500	2500 W	25 m ²
IC2500.R	2500 W	25 m ²





Die Benutzung Ihres Heizgeräts

- Stecken Sie den Stecker des Geräts in eine geeignete geerdete Steckdose
- Bringen Sie die Ein/Aus-Taste auf Betriebsfunktion.

-

A	LCD-Bildschirm
B	Ein/Aus-Schalter


0	Ausgeschaltet
1	Eingeschaltet
Max	Maximales Level



Kann an die Wand montiert werden, kann nicht senkrecht eingesetzt werden.

Nachdem die gewünschte Betriebsposition festgelegt wurde, muss die Drehschraube wieder festgemacht werden.

Schieben Sie die Lasche in Pfeilrichtung, wie in Abb. 1 unten gezeigt, und schieben Sie gleichzeitig den Deckel nach oben. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gehäuse und ersetzen Sie sie durch eine neue. Entfernen Sie vor Verwendung der Fernbedienung das in der Abbildung gezeigte transparente Sicherheitsetikett.



Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät ein und aus.



Die Stufe wird verwendet, um die Temperatur- und Zeiteinstellung zu erhöhen.



Die Stufe wird verwendet, um die Temperatur- und Zeiteinstellungen zu verringern.



Heizstufeneinstellung: Heizung schaltet in den Leistungsregelungsmodus. Ermöglicht die Pegeleinstellung zwischen 3 Stufen mit den Tasten + und -. Zeigt L1, L2, L3, L4 Heizungen. durch Signalisieren für 0,2 Sekunden bei jedem Schritt an. Befindet sich die Heizung im Leistungsregelungsmodus, arbeitet das Gerät mit maximaler Leistung, wenn die Taste max gedrückt wird. ***Schritt L4 gilt nur für 2500-W-Heizungen.**



Thermostatschalter: Schaltet in den Temperatureinstellungsmodus. Führt mit den Tasten + und - eine Temperatureinstellung von 10 bis 40 Grad durch. Drücken Sie die Modustaste, um die eingestellte Temperatur zu speichern. Der Benutzer muss diese Taste nur einmal drücken, um die eingestellte Temperatur anzuzeigen. Signale für 0,3 Sekunden bei jedem Schritt.



Timer-Taste: Schaltet durch Blinken auf dem Display in den Timer-Modus um, und die Zeiteinstellung kann mit den Tasten + und - auf bis zu 9 Stunden eingestellt werden. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Timing nach dem Einstellen zu speichern. Der Benutzer muss diese Taste nur einmal drücken, um die verbleibende Zeit zu sehen. 1H, 9H werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Wenn der Timer des Geräts aktiv ist, blinkt der Punkt rechts auf dem Bildschirm. 1L, 2L ...: Zeigt die Leistungsstufe des Heizgeräts an. 1H, 2H ...: Heizungs-Timer-Anzeige (Kann bis zu 9 Stunden programmiert werden.)

Er1: Überhitzung.



Funktionstaste (Uhr-Symbol): Steuert die Temperaturstufe und die Timer-Einstellung des Heizgeräts. Die Temperaturstufe wird mit jedem Tastendruck um eine Stufe erhöht. Halten Sie diese Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um eine Timer-Einstellung vorzunehmen. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus dem auf dem Bildschirm angezeigten Menü. Geräte Stand-by (■ ■): Zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist, wenn dieses Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

1L, 2L... : Zeigt die Heizleistung an.

1H, 2H, 3H,...9H : Anzeige der Zeiteinstellung des Heizgeräts
(Kann bis zu 9 Stunden programmiert werden))

ER1: Überhitzung

DIE BENUTZUNG DES PRODUKTS OHNE FERNBEDIENUNG

Funktionstaste : Kontrolliert die Temperatur- sowie Zeiteinstellung vom Heizgerät. Bei jedem Drücken wird die Temperatureinstellung um eine Stufe nach oben gehen. Um eine Zeiteinstellung zu machen, muss diese Taste 6 Sekunden lang gedrückt werden. Über das angezeigte Menü auf dem Bildschirm kann die gewünschte Zeitspanne gewählt werden. Das Produkt ist bereit um im Standby Modus : Wenn dieses Symbol auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet dies, dass das Gerät betriebsbereit ist.

Pflege und Reinigung

Damit das Gerät lange Zeit effizient betrieben werden kann, ist eine vorsichtige und regelmässige Wartung gemäss den Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung wichtig.

1. Die Verschmutzung des Reflektors und des Karbon Filaments muss mindestens einmal im Monat vom Benutzer überprüft werden. Wenn es verschmutzt ist, sollten die Reinigungs- und Pflegeanweisungen angewendet werden.

2. Abhängig von der Staubbelastung Am einsatzort, müssen die erwähnten Kontrollen womöglich öfter durchgeführt werden.

3. Bei der Reinigung des Geräts, sollte das Netzkabel und der Stecker kontrolliert werden. Wenn es am Netzkabel oder Stecker eine Deformation gibt, sollte das Gerät zum Kundendienst gebracht werden.

4. Während das Gerät gereinigt wird, sollte eine visuelle Kontrolle bezüglich einer Deformation am Reflektor, Rost und Gehäuse gemacht werden. Wenn eine Deformation der Fall ist, sollte der Kundendienst für das weitere Vorgehen angerufen werden.

5. Damit das Gerät effizienter arbeiten kann, wird es empfohlen, den Reflektor alle 2 Jahre auszutauschen. Der Reflektor sollte vom autorisierten Kundendienst ausgewechselt werden. Wenn der Reflektor sauber ist, sorgt dies dafür, dass die Heizeffizienz des Geräts auf maximaler Stufe ist.

Reinigung

Achtung! Mit einer regelmässigen und vorsichtigen Reinigung durch den Benutzer, wird ihr Gerät effizienter arbeiten und eine längere Lebensdauer haben.

1. Bevor das Gerät gereinigt wird, sollte es ausgeschaltet werden, das Netzkabel aus Sicherheitsgründen aus der Steckdose gezogen werden und das Abkühlen abgewartet werden.
2. Wenn der Reflektor (der reflektierende Spiegel) und das Karbon Filament schmutzig sind, falls möglich, sollten sie von Aussen, ohne das Schutzrost zu öffnen, mit trockener Luft gereinigt werden.
3. Das Gehäuse des Geräts sollte mit einem weichen Baumwolltuch oder einer weichen Bürste gereinigt werden.
4. Benutzen sie für die Reinigung des Geräts niemals scheuernde oder ätzende Flüssigkeiten. Diese Mittel können die Plastikteile beschädigen.
5. Reinigen sie Ihr Gerät nicht mit Dampfreinigern.

Probleme und Lösungsvorschläge

Die Probleme am Gerät, können Sie durch die untenstehenden Punkte kontrollieren und lösen, bevor Sie den technischen Kundendienst anrufen.

Probleme	Lösungsvorschläge
Das Gerät Es arbeitet nicht.	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollieren Sie, ob der Stecker richtig in der Steckdose steckt.- Kontrollieren Sie, ob die einschalttaste sowie der Thermostat eingeschaltet sind.- Kontrollieren Sie, ob es in den elektrischen Leitungen des Hauses Probleme gibt.- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Benutzungsanleitung richtig angewendet haben.- Wenn das Problem immer noch nicht gelöst werden konnte, wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Simfer Kundendienst.

EINHALTUNG DER WEEE-RICHTLINIE UND ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN



Entspricht der WEEE-Richtlinie.

Dieses Gerät ist aus hohen qualitativen Teilen und Materialien produziert, welche Eigenschaften zur Wiederverwertung besitzen.

Entsorgen Sie daher das Gerät nach dem Gebrauch nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll oder sonstigen Abfällen.

Bringen Sie es an eine Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte.


Sie finden Informationen zu diesen Sammelstellen bei Ihren regionalen Verwaltungen. Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen und geben Sie Altgeräte zur Wiederverwertung ab.

Vor der Entsorgung der Geräte schneiden Sie zur Sicherheit für Kinder, das Kabel ab und machen Sie es unbrauchbar.

INFORMATION ZUR VERPACKUNG

Verpackung des Produktes, produziert aus wieder verwertbarem Materialien entsprechend der nationalen Umweltschutzgesetze.

Entsorgen Sie Altverpackungen nicht mit dem Hausmüll oder sonstigen Müll, sondern an den Sammelstellen, die von der regionalen Verwaltung hierfür vorgesehen ist.



CRAFT HEATER

User Manual

EN

Dear Customer,

Thank you for relying on Icon products. We aim to allow you to optimally and efficiently use this environment-friendly product produced in our modern facilities under precise conditions with respect to sense of quality in total.

We advise you to read these operating manual thoroughly before using the Icon infrared heater and keep it permanently so that the infrared heater you have purchased will stay the same as the first day for a long time and serve in an optimum efficient way.

Note : This Operating Manual is prepared for multiple models. Your appliance may not feature some functions specified in the manual. These functions are marked by the sign *.

Our appliances are intended for domestic use. It is not intended for commercial use.



**“PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING
OR OPERATING THIS APPLIANCE.”**



**This product has been produced in modern environment-
friendly facilities without adversely affecting nature.**

“Complies with EEE Regulation”

Safety Instructions

- This appliance is manufactured in accordance with the safety regulations. Operation against the rules cause harm both to the person and the appliance.
- Please read the User Manual carefully before starting to use your appliance. You will find important information on installation, safety, operation and maintenance in the User Manual. Thus, you may protect yourself and prevent damage to the appliance.
- If the power supply cord is damaged, it shall be replaced by its manufacturer or authorized technical service or any other personnel qualified at the same level, in order to avoid any dangerous condition. Inspect the carbon filament on the appliance for cracks and deformation. Do not use the heater if the carbon filament is damaged, contact an authorized service.
- Check if the main power line provides 220 - 240V A C, 50/60Hz and if the power line is connected to a fuse. Network safety must be checked. Fuse rating shall be 16 Amperes. Your appliance should be used with a grounded socket and the grounded socket should be away from the heating area and the hot surface. Also, it must be checked that the socket is not loose or damaged. Because loose sockets damage the appliance.
- Do not connect your appliance to the same power cord or the same fuse together with another appliance. Some parts of this appliance may get very hot and cause burns. Special care must be exercised where children and vulnerable people are present.
- Do not leave the supply cord in the vicinity or on the hot body of the appliance.
- Unplug your appliance if your appliance shall not be used for a long period of time, shall be moved or cleaned or if an adjustment

shall be performed on the appliance. Make sure the appliance is cooled.

- Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Heat protector does not provide a full protection for little children and disabled persons. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- The appliance shall be unplugged from the mains during installation and maintenance operations. The appliance plug must be unplugged from the socket in order to disconnect from the mains.

- Ensure that the supply cord is clean and free of dust before operation. Never bring your appliance into contact with water. Cleaning and user maintenance of the appliance shall not be performed by unattended children.

- Children shall not be allowed to play with the appliance.

- Do not pull the cord to unplug the appliance. Ensure that you hold the plug as intended as you plug or unplug the appliance.

- Do not touch the supply cord with wet hands.

- Do not touch attach additional cord to the supply cord. Otherwise, it may cause malfunction, electric shock or fire.

- Do not put the supply cord under heavy objects. Otherwise it may cause electric shock and fire risk.

- Do not turn off your appliance by unplugging it or switching off

the fuse only, always turn off by using the heater element function switch.

- As there is a risk of fire when the heater is covered or positioned incorrectly, do not use this heater with a separate system or any other mechanism that automatically switches on the heater with a scheduler, timer or remote control.

- Heat protector of this heater is intended to prevent direct access to the heating elements and it shall be installed when the heater is operated.

- Do not use your appliance for purposes other than its intended purpose. (do not use it to dry clothes or keep animals or plants warm).

- Do not attempt to clean the appliance with solvents or flammable fluids. (This may cause electric shock or a fire)

- Do not use the heater while sleeping or while you are away from the appliance.

- Do not use an extension cord, it may cause fire due to overheating. If you shall use an extension cord, the cross-section of the cord shall be at least 2 mm² (14AWG).

- Your appliance shall be placed on a flat and level surface while it is operated. Do not use on uneven or unstable surfaces.

- Do not attempt to disassemble or repair the device yourself.

- Do not jerk the heater.

- A light smoke or smell may occur during the first operation of the appliance.

This is normal. Do not touch your appliance while on or right after you turn it off.

- Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Fireguard does not provide complete protection for small children or handicapped people. Keep your appliance in dry and enclosed spaces.

- Do not cover the ventilation ducts and the wire area.

- Do not use this heater near bathrooms, showers or swimming pools. Keep away from children under 3 years unless they are supervised continuously.

The heater must not be used if glass heating elements are malfunctioning.

Caution, This appliance may cause undesired burns as some parts shall be hot during the operation of the appliance or right after it is turned off. Particular attention should be paid to the places where children, those with psychological distress, and those with intellectual disability are found.

- For the safety of children under 3 and the children between 3 and 8,

the appliance shall be operated where they cannot reach, and conforming with all safety instructions and with all connections inspected. When not in use, move the heater to a safe place and keep the power cords (plugs) away from the socket.

- The usage life of the product is 10 years.

WARNING This heater is not equipped with a device to control the room temperature. The heater must be used by those who do not have physical disabilities, and have adequate experience and appropriate knowledge, and an experienced person where children are present. Do not use this heater in small and narrow spaces.

Safe Distances: high temperature, fire protection (*option)

The distance between the appliance and the materials such as wood, cardboard, curtain, fabric etc. and living beings and other appliances must be at least 1 meter.

No objects or fingers should be pushed between the protector cage wire.

Do not place the appliance right under a socket.

Do not move your appliance while it is on.

Always turn off the appliance and wait for it to cool before touching it. This heater should not be equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms used by persons who cannot leave their rooms unless continuously supervision is provided.

Do not operate the heater within a distance of 7 metres and 60 centimetres to inflammable materials (petroleum, alcohol etc.) Do not place flammable materials such as solvents, thinners, etc. on or near the operating surfaces of the heaters and do not place the heaters near electrical appliances.


Do not cover your heater to prevent excessive heating.



Technical Specifications

IC1200-IC1800-IC1800.R-IC2500-IC2500.R

The components of the appliance



1. DEVICE BODY
2. REAR FIXED FOOT
3. FRONT FIXED FOOT
4. PLASTIC HANDLE
5. CR-NI WIRE GRILL
6. CONTROL EYE
7. INFRARED TUBE

Model	Height (B)	Width (C)	Depth (A)	Nominal Power (W)	Supply (V/Hz)	Drawn Current (A)	Protection Level	Appliance Class
IC1200	801 mm	400 mm	332 mm	1200 W	220-240V ~, 50/60 Hz	6.6 A	IP20	I
IC1800	1011 mm	400 mm	332 mm	1800 W	220-240V ~, 50/60 Hz	8.7 A	IP20	I
IC1800.R	1011 mm	400 mm	332 mm	1800 W	220-240V ~, 50/60 Hz	8.7 A	IP20	I
IC2500	1151 mm	400 mm	332 mm	2500 W	220-240V ~, 50/60 Hz	10.1 A	IP20	I
IC2500.R	1151 mm	400 mm	332 mm	2500 W	220-240V ~, 50/60 Hz	10.1 A	IP20	I

Model	WATT	m ²
IC1200	1200 W	Up to 12 m ²
IC1800	1800 W	Up to 18 m ²
IC1800.R	1800 W	Up to 18 m ²
IC2500	2500 W	Up to 25 m ²
IC2500.R	2500 W	Up to 25 m ²





Using your Heater

- Always plug your appliance to a suitably grounded outlet
- Bring the On/Off switch to operation position.

You shall unplug and then re-plug the appliance to operate the appliance (applies for models with remote control)


A	LCD Display
B	ON/OFF Button

0	Off
1	On
Max	Maximum level



May be used as wall type. Not suitable for vertical operation. Tighten the rotating screw again after adjusting the desired operating position.

Push the tab in the direction of the arrow as shown in Fig. 1 below and move the lid upwards at the same time. Remove the battery from its housing and replace it with a new one. Before using the remote control, remove the transparent safety label shown in the figure.



This key is used for switching the appliance on and off.



Used increasing the level, temperature and timer settings.



Used decreasing the level, temperature and timer settings.



Heater level setting: Heater switches to power control mode. Allows level setting between 3 levels using the + and - keys. Displays L1, L2, L3, L4 by signalling for 0.2 seconds at each step. If the heater is in power control mode, appliance operates at maximum level when the max button is pressed.

***Step L4 applies only to 2500 W heaters.**



Thermostat switch: Switches to temperature setting mode. Performs temperature setting from 10 to 40 degrees with the + and - keys. Press mode button to save the set temperature. User is required to press this button once only to see the set temperature. Signals for 0.3 seconds at each step.



Timer key: Switches to timer mode by flashing on the display, and timing may be set up to 9 hours with the + and - keys. Press this key again to save the timing after setting it. User is required to press this button once only to see the remaining time. 1H, 9H are displayed on the screen.

Note : When the timer of the appliance is active, the point on the right of the screen flashes. 1L , 2L ...: Indicates the power level of the heater. 1H, 2H ...: Heater timer display (May be programmed up to 9 hours.)

Er1: Overheating.



Function Key: Controls the temperature level setting and the timer setting of the heater. Temperature level shall be increased one level for each press on the key. Keep this key pressed for 6 seconds to perform a timer setting. Select the desired time zone from the menu displayed on the screen.

Appliance Stand-by: Indicates that the appliance is ready for operation when this symbol is displayed on the screen.



1L, 2L... : Indicates the power level of the heater.

1H, 2H, 3H,...9H : Timer display of the heater

(May be programmed up to 9 hours.)

ER1: Overheating

Operating the Appliance Without Remote Control

Function Key : Controls the temperature level setting and the timer setting of the heater. Temperature level shall be increased one level for each press on the key. Keep this key pressed for 6 seconds to perform a timer setting. Select the desired time zone from the menu displayed on the screen. Product Standby : This indicates that the appliance is ready for operation.

Cleaning and Maintenance

Regular and careful maintenance of the appliance in line with the recommendations provided in this manual is very important to ensure efficient operation of the appliance for a long period of time.

1. The soiling condition of the reflector (reflective mirror) and the carbon filament shall be inspected at least once a month by the user. Follow the cleaning and maintenance instructions if they are soiled.
2. Depending on the amount of dust in the usage environment, the said checks should be done more frequently.
3. Inspect the power cord and the plug while cleaning the appliance. If there is damage on power cord or the plug, it should be taken to authorized service.
4. While cleaning the appliance; the reflector, wire and body should be visually inspected. If there is deformation, authorized service should be called for the necessary actions.
5. It is recommended to replace the reflector every two years for more efficient operation of the appliance. Reflector must be replaced by authorized service. A clean reflector shall ensure maximum level of heating efficiency.

Cleaning

Attention! With regular and careful cleaning by the user, your appliance will work more efficiently and the life of the appliance will be longer.

1. Before cleaning your appliance, make sure to turn it off and wait for it to cool by unplugging the power cable from the wall outlet for safety.
2. If the reflector (reflective mirror) and the carbon filament are dirty, the appliance should be cleaned from the outside with dry air if it is possible without opening the protective cage.
3. Clean the the external surface of the appliance with a cotton cloth or a soft brush.
4. Do not use abrasive agents or solvents to clean the heater. These materials can damage plastic parts.
5. Do not clean your appliance using steam cleaners.

Troubleshooting

You may solve the problems you may encounter with your product by checking the following points before calling the technical service.

Problems	Solution Recommendations
Appliance Does not operate	<ul style="list-style-type: none">- Check that the appliance is plugged in correctly.- Check that the appliance on/off switch and thermostat are in correct and on position.- Check that there is no problems in the electrical installation of the house.- Make sure you correctly apply the instructions of use.- If the problem persists, contact nearest authorized service.

COMPLIANCE WITH AEEE REGULATIONS AND WASTE DISPOSAL



Complies AEEE Regulations.

This product was manufactured from recyclable and reusable high quality parts and materials.

Therefore, do not dispose of this product with other domestic wastes at the end of its life cycle.

Take it to a collection point for electrical and electronic equipment.


You can ask your local administration about these collection points. You can help protect the environment and natural resources by delivering the used products for recycling.

Before disposing of the product, cut the power cord and render it non-functional for children's safety.

PACKAGE INFORMATION

The product's packaging is made of recyclable materials, in accordance with the National Legislation.

Do not dispose the packaging waste with the household waste or other wastes, dispose it to the packaging collection areas specified by local authorities.



CALENTADOR CRAFT

Manual de Uso

ES

Querido/a Cliente,

Le damos gracias por la confianza que muestra en productos de Icon. Nuestro objetivo, depende de nuestro entendimiento de calidad total, es hacerle utilizar con lo más alto rendimiento este producto nuestro que hemos producido en nuestras instalaciones modernas, en un ambiente delicado y sin hacer daño a naturaleza.

Antes de utilizar su calentador asegurarse de Manual de Usuario detenidamente y guardarlo siempre para que el calentador infrarrojo Icon que ha comprado pueda mantener sus características originales durante mucho tiempo y para que le sirva de la manera más eficiente.

Nota: Este manual de usuario fue preparado para múltiples modelos. Es posible que su dispositivo no tenga algunas especialidades que se mencionan en este manual. Estas funciones se marcan con el signo (*).

Nuestros dispositivos están diseñados para el uso en hogar. No están diseñados para el uso comercial.



"ANTES DE INSTALAR O USAR ESTE DISPOSITIVO LEA LAS INSTRUCCIONES."



Este producto fue producido en instalaciones modernas que no dañan el medio ambiente.

"Conforme a Reglamento de EEE"

Instrucciones de Seguridad

- Este dispositivo fue producido conforme a las regulaciones de seguridad. Uso inadecuado puede causar daños a las personas y al dispositivo.
- Antes de funcionar su dispositivo lea detenidamente el Manual de Usuario. El Manual del Usuario cuenta con la información importante sobre la instalación, seguridad, funcionamiento y mantenimiento. Así puede proteger a usted mismo y puede prevenir daños al dispositivo.
- Si se daña el cable de alimentación debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona competente al mismo tiempo para evitar una situación peligrosa. Es necesario controlar el filamento de carbono del dispositivo a fin de detectar fracturas y deformaciones. Si el filamento de carbono está dañado, el calentador no debe utilizarse y debe consultarse a un servicio autorizado.
- Verifique que la línea de alimentación principal sea de 220 - 240V A C, 50/60Hz y que la línea de alimentación esté conectada al fusible. Hay que comprobar la seguridad de red. El fusible debe ser de 16 Amperios. Es necesario utilizar el dispositivo con enchufes que tienen toma de tierra y la toma de tierra debe estar lejos del área de calentamiento y de la superficie caliente Al lado de esto, hay que comprobarse que el enchufe no esté suelto o dañado. Los enchufes sueltos dañan el dispositivo.
- Su dispositivo no debe utilizarse con ningún otro dispositivo conectado al mismo cable de alimentación o fusible. Este producto cuenta con algunas piezas que se calientan mucho y que pueden causar quemaduras. Se debe mostrar atención especial cuando haya niños y personas vulnerables presentes.
- El cable de alimentación no debe dejarse sobre o cerca del cuerpo caliente de dispositivo.
- Si el dispositivo no se utilizará durante largo tiempo, si se reubicará o si se realizará la limpieza o el ajuste, el enchufe debe retirarse de toma. Asegúrese de que el dispositivo se haya enfriado.

- Es necesario supervisar los niños para que no jueguen con el dispositivo. La protección contra llamas no ofrece una protección completa para menores y para discapacitados, este producto se puede utilizar por los menores de 8 años y más, y por las personas con pérdidas de capacidad sensorial y mental y por las personas que carecen de experiencia e información bastante con tal de que hayan recibido orientación para el uso seguro y control sobre el producto y con tal de que hayan entendido los peligros relevantes.
- Durante los trabajos de instalación, mantenimiento o reparación es necesaria cortar la conexión eléctrica del dispositivo. A fin de desconectar el dispositivo de red eléctrica, es necesario quitar el enchufe de toma de corriente.
- Antes de usar, asegúrese de que el cable de alimentación y la toma estén limpios y libres de polvo. Nunca ponga su dispositivo en contacto con agua. Los niños no pueden realizar sin supervisión la limpieza y el mantenimiento.
- Los niños no deben jugar con el producto.
- Al desenchufar el producto nunca tire del cable de alimentación. Al enchufar o desenchufar el dispositivo asegúrese de sostener el enchufe de manera adecuada.
- No toque al cable de alimentación con las manos mojados.
- No realice adiciones en el cable de alimentación. De lo contrario, podría causar un mal funcionamiento, descarga eléctrica o incendio.
- No pase el cable de alimentación por debajo de objetos pesados. De lo contrario, podría causar riesgos como descarga eléctrica o incendio.
- No apague el calentador tirando del enchufe de toma de corriente o apagando el fusible, siempre apague el calentador utilizando el botón de función de calentador.
- No utilice este calentador junto con otro sistema que cuenta con un programador, temporizador, control remoto o cualquier otro dispositivo que se active automáticamente, existe el riesgo de incendio cuando el calentador se cubre o se coloca de forma incorrecta.

- La protección contra incendios de este calentador está destinada a evitar el acceso directo a los elementos de calefacción y no se debe quitar mientras que el calentador funciona.
 - No utilice el dispositivo fuera de su uso intencionado. (No lo utilice para secar la ropa o mantener calientes a los animalitos o plantas).
 - Nunca limpie el dispositivo utilizando disolventes o líquidos inflamables. (Podría causar descargas eléctricas o incendios)
 - No utilice el calentador mientras duerme o mientras estás alejado del dispositivo.
 - Evite utilizar cables de extensión, como que esto podría causar un incendio debido al sobrecalentamiento. Cuando se necesito utilizar un cable de extensión, la sección del cable no debe ser inferior a 2 mm² (14 AWG).
 - Su dispositivo debe estar en una superficie plana y desigual mientras está funcionando. No utilice el dispositivo en superficies irregulares o inseguros.
 - No intente desmontar o reparar el calentador.
 - Nunca agite el calentador.
 - Durante el primer uso del dispositivo se puede generar un ligero humo y olor.
Esto es normal. No toque el dispositivo mientras está funcionando o justo después de apagarlo.
 - A fin de asegurarse de que no jueguen con el aparato los niños deben ser supervisados. La protección contra llamas no ofrece protección completa para niños pequeños y personas con discapacidades. Mantenga su dispositivo en ambientes secos y cerrados.
 - Nunca cubra los conductos de ventilación y la zona de alambres/
 - No utilice este calentador en las inmediaciones de bañeras, duchas o piscinas. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del dispositivo.
- El calentador no se debe utilizar en caso de que los elementos de calentamiento de vidrio no funcionen de manera correcta.

Atención, Algunas piezas de este dispositivo pueden calentarse demasiado durante el uso o justo después de apagarlo, y esto podría causar quemaduras no deseadas. Se debe prestar especial atención a los lugares donde se encuentran niños, personas con problemas psicológicos y personas con discapacidad intelectual.

- A fin de proporcionar la seguridad a los niños menores de 3 años y de 3 a 8 años, el producto debe ser utilizado en lugares donde no pueden alcanzar, hay que prestar atención a las instrucciones de seguridad y controlar todas las conexiones. Cuando no se utiliza, lleve el calentador a un lugar seguro y mantenga los cables de alimentación (enchufes) lejos de las tomas.

- Vida útil del producto es de 10 años.

ATENCIÓN, Este calentador no fue equipado con un aparato para controlar la temperatura ambiente. En lugares donde se encuentran personas con discapacidades físicas, personas con poca experiencia, personas sin conocimiento apropiado y los niños, el calentador se debe utilizar por una persona con experiencia. Este calentador no se debe utilizar en espacios muy pequeños y estrechos.

Distancias Seguras: temperatura alta, protección contra incendios (*opción)

Entre el aparato y los materiales como madera, cartón, cortina, tela, etc. y los seres vivos y otros aparatos debe haber al menos 1 metro de distancia.

No se debe meter dedos o cualquier objeto entre alambres protectoras.

No ponga el aparato justo debajo de una toma de corriente.

Mientras está encendido no mueves el dispositivo.

Antes de tocar el dispositivo apague siempre y espere a que se enfríe. No se debe equipar este calentador con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice el calentador, a menos que se proporcione un control continuo, en habitaciones pequeñas habitadas por personas que no pueden salir de sus habitaciones.

No funcione el calentador en una distancia menos de 7 metros 60 centímetros a los materiales inflamables (gasolina, alcohol, etc.). Sobre o cerca de superficies de funcionamiento de dispositivos calentadores no ponga materiales combustibles tales como disolvente, diluyente, tampoco ponga electrodomésticos cerca de dichos superficies.



A fin de evitar un sobrecalentamiento no cubra el calentador.



Características Técnicas

IC1200-IC1800-IC1800.R-IC2500-IC2500.R

Piezas de dispositivo




1. CUERPO DEL DISPOSITIVO
2. PIE FIJO TRASERO
3. PIE FIJO DELANTERO
4. MANGO PLÁSTICO
5. PARRILLA DE ALAMBRE CR-NI
6. OJO DE CONTROL
7. TUBO INFRARROJO

Modelo	Altura (B)	Ancho (C)	Profundidad (A)	Potencia Nominal (W)	Alimentación (V/Hz)	Corriente Consumida (A)	Grado de Protección	Clase de Dispositivo
IC1200	801 mm	400 mm	332 mm	1200 W	220-240V ~ 50/60 Hz	6.6 A	IP20	I
IC1800	1011 mm	400 mm	332 mm	1800 W	220-240V ~ 50/60 Hz	8.7 A	IP20	I
IC1800.R	1011 mm	400 mm	332 mm	1800 W	220-240V ~ 50/60 Hz	8.7 A	IP20	I
IC2500	1151 mm	400 mm	332 mm	2500 W	220-240V ~ 50/60 Hz	10.1 A	IP20	I
IC2500.R	1151 mm	400 mm	332 mm	2500 W	220-240V ~ 50/60 Hz	10.1 A	IP20	I

Modelo	VATIO	m ²
IC1200	1200 W	12 m ²
IC1800	1800 W	18 m ²
IC1800.R	1800 W	18 m ²
IC2500	2500 W	25 m ²
IC2500.R	2500 W	25 m ²

Uso de Calentador

- Conecta el dispositivo a una toma de tierra adecuada
- Lleve el interruptor de encendido-apagado en la posición de funcionamiento



Es posible utilizar como tipo de pared. No se puede utilizar verticalmente.

Después de establecer la posición de funcionamiento, se debe apretar otra vez el tornillo.

Pulse la pestaña en la dirección de flecha tal como se muestra en la Figura 1 que se ve a continuación y, al mismo tiempo, mueva la tapa hacia arriba. Retire la batería de su encaje y sustituya por una nueva. Antes de utilizar el control remoto, quite la etiqueta de seguridad transparente que se muestra en la figura.



Para encender y apagar el aparato se utiliza esta tecla.



Sirve para aumentar el nivel, la temperatura y los ajustes de temporizado



Sirve para disminuir el nivel, la temperatura y los ajustes de temporizado



Ajuste de nivel de calentador: El calentador pasa al modo de control de potencia. Permite la configuración entre 3 niveles utilizando las teclas + y -. Muestra L1, L2, L3, L4 señalando durante 0.2 segundos en cada paso. Si el calentador está en el modo de control de energía, al pulsar la tecla de máx. el aparato funciona al nivel máximo.



***El paso L4 se aplica solo a calentadores de 2500 W.**

Interruptor de termostato: Cambia al modo de ajuste de temperatura. Realiza el ajuste de temperatura de 10 a 40 grados con la ayuda de teclas + y -. A fin de guardar la temperatura establecida, pulse la tecla de modo. A fin de ver la temperatura establecida el usuario debe pulsar esta tecla solo una vez. En cada paso, señales durante 0,3 segundos.



Tecla de temporizador: Pasa al modo de temporizador parpadeando en la pantalla, y el tiempo puede configurarse hasta 9 horas utilizando las teclas de + y -. A fin de guardar el tiempo después de configuración, pulse esta tecla otra vez. Para ver el tiempo restante el usuario debe pulsar esta tecla solo una vez. 1H, 9H se muestran en la pantalla.

Nota: El punto a la derecha de la pantalla parpadea cuando el temporizador del dispositivo se activa. 1L, 2L ...: Muestran el nivel de potencia del calefactor. 1H, 2H ...: Pantalla de (puede programarse hasta 9 horas.)

Er1: Sobrecalentamiento.



Tecla de Función: Controla la configuración del nivel de temperatura y ajuste de temporizador calentador. Cada vez que se pulsa la tecla el nivel de temperatura se aumentará un nivel. Mantenga este botón pulsado durante 6 segundos a fin de realizar el ajuste de un temporizador. Utilizando el que se muestra en la pantalla seleccione la zona horaria deseada. Aparato en Espera **■■■■**

Cuando este símbolo se muestra en la pantalla esto significa que el aparato está listo para funcionar.



1L, 2L... : muestra nivel de potencia de calentador.

1H, 2H, 3H,...9H : muestra temporizador de calentador.

(se puede programar hasta 9 horas)

ER1: Sobre-calentamiento

Funcionamiento de Producto Sin Mando a Distancia

Botón de Función : Controla la configuración de nivel de temperatura y el temporizador de calentador. Cada vez que se pulse el botón, el nivel de temperatura se incrementa un paso. Para ajustar el temporizador es necesario mantener este botón pulsado durante 6 segundos. Desde el menú que aparece en la pantalla se seleccione la zona horaria deseada. Producto En Espera : Cuando este símbolo se muestra en la pantalla, esto significa que el producto está listo para funcionar.

Mantenimiento y Limpieza

A fin de que el dispositivo se pueda utilizar por largo tiempo y de manera segura, es importante realizar mantenimiento con cuidado y a intervalos regulares, considerando las sugerencias proporcionadas en este manual.

1. El usuario debe comprobar la contaminación del reflector y del filamento de carbono al menos una vez al mes. Si están sucios hay que seguir las instrucciones de limpieza y mantenimiento.
2. Hay que realizar los controles mencionados con más frecuencia, dependiendo de cantidad de polvo que se encuentra en el entorno de uso.
3. Durante la limpieza del dispositivo, hay que revisar el cable de alimentación y el enchufe. En caso de hallar deformaciones en el cable de alimentación o en el enchufe, es necesario llevarlo a un servicio autorizado.
4. Durante la limpieza del dispositivo, es necesario realizar una inspección visual si existe deformación en el reflector, el cable y en la carcasa. En caso de hallar deformaciones, se debe llamar al servicio autorizado para tomar medidas necesarias.
5. Para que su dispositivo funcione de manera más eficiente, se comienza reemplazar el reflector cada dos años. El reemplazo del reflector se debe llevar a cabo por un servicio autorizado. Mantener el reflector limpio hace que la eficiencia de calentamiento del dispositivo llegue al nivel máximo.

Limpieza

¡Atención! La limpieza regular y cuidadosa por parte del usuario, hace que su dispositivo funcione de manera más eficiente y que tenga más larga vida útil.


1. Antes de empezar la limpieza de dispositivo es necesario apagarlo, desenchufarlo y esperar a que se enfríe.
2. En caso de que el reflector (espejo reflectante) y el filamento de carbono estén sucios, hay que limpiar el dispositivo desde el exterior, si es posible sin abrir la caja protectora, utilizando aire seco.
3. Para limpiar la superficie exterior del dispositivo se debe utilizar un paño suave de algodón o un cepillo suave.
4. Para limpiar el calentador no use líquidos abrasivos o disolventes.
Dichos materiales podrían dañar las piezas de plástico.
5. No limpie el dispositivo utilizando limpiadores de vapor.

Problemas y Sugerencias de Soluciones

Antes de llamar al servicio técnico, es posible arreglar los problemas de su dispositivo verificando los siguientes puntos.

Problemas	Recomendaciones de Soluciones
Dispositivo no funciona.	<ul style="list-style-type: none">- Compruebe si el dispositivo está enchufado de manera correcta.- Compruebe si el interruptor de encendido y el termostato del dispositivo están en la posición correcta.- Compruebe si existe problemas en la instalación eléctrica de la casa.- Asegúrese de aplicar aplicar correctamente las instrucciones de uso.- En caso de que el problema persista, comunique con el servicio autorizado más cercano.

CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN DE WEEE Y ELIMINACIÓN PRODUCTO DE DESECHO



Cumple con la Normativa AEEE.

Este producto fue fabricado de materiales y piezas que se pueden reciclar y reutilizar y de calidad alta W.


Por este razón al final de vida útil no se puede tirar el producto con desechos domésticos y otros.

Lleva el producto a un punto de recogida para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede preguntar a los gobiernos locales sobre estos puntos. Por favor ayude a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales reciclando los productos utilizados.

Antes de tirar el producto, para la seguridad de los niños, corte el cable de electricidad y ponga el producto en estado no operable.

DATOS DE EMBALAJE

Embalaje del producto fue producido de material reciclable conforme a nuestra Regulación Nacional. No se deshaga los residuos de embalaje con residuos domésticos u otros residuos, para tirar lleva los residuos a los puntos de recogida que las autoridades locales determinan.



APPAREIL DE CHAUFFAGE CRAFT Manuel d'Utilisation

FR

Cher client,

Nous vous remercions pour votre confiance aux produits Icon. Notre objectif est d'assurer l'utilisation de ce produit avec la meilleure productivité fabriquée sans nuire la nature, dans un milieu de travail rigoureux, dans nos installations modernes conformément à l'approche de qualité totale.

Nous vous recommandons de lire et de conserver soigneusement le manuel d'utilisation avant d'utiliser votre appareil de chauffage afin que l'appareil de chauffage infrarouge Icon que vous avez acheté puisse conserver ses caractéristiques d'origine pendant longtemps et vous servir de la manière la plus efficace qui soit.

Remarque : Ce Manuel d'Utilisation est préparé pour plusieurs modèles. Certaines fonctionnalités mentionnées dans le manuel peuvent ne pas être disponibles dans votre appareil. Ces fonctionnalités sont marquées par un (*).

Nos appareils sont destinés à l'usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial.



“LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER CET APPAREIL.”



Ce produit est fabriqué dans des installations modernes respectueuses à l'environnement sans nuire la nature.

"Conforme à la Directive EEE.

Consignes de Sécurité

- Cet appareil est fabriqué conformément aux règles de sécurité. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures et des dommages à l'appareil.
- Lisez attentivement le Manuel d'Utilisation avant d'utiliser votre appareil. Vous trouverez des informations importantes sur l'installation, la sécurité, le fonctionnement et la maintenance dans le manuel d'utilisation. Cela vous protège et évite d'endommager l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par un personnel qualifié afin d'éviter toute situation dangereuse. Le filament de carbone dans l'appareil doit être vérifié pour la rupture et la déformation. Si le filament de carbone est endommagé, l'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé et un service après-vente agréé doit être consulté.
- Il convient de vérifier que la ligne d'alimentation principale est 220 - 240V CA, 50 / 60Hz et que la ligne d'alimentation est connectée au fusible. La sécurité du réseau doit être vérifiée. Le fusible doit être de 16 ampères. Votre appareil doit être utilisé avec une prise mise à la terre et la prise mise à la terre doit être en dehors de la zone de chauffage et de la surface chaude. Également vérifier la prise pour le desserrage et les dommages. Les fiches desserrées endommagent l'appareil et l'installation.
- Votre appareil ne doit pas être utilisé avec un autre appareil connecté au même cordon d'alimentation ou au même fusible. Certaines parties de ce produit deviennent très chaudes et peuvent causer des brûlures. Une attention particulière devrait être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être laissé sur ou à proximité du corps chaud de l'appareil.

- Si votre appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, que ce soit pour le déplacement, le nettoyage ou le réglage, vous devez retirer la fiche de la prise. Assurez-vous que l'appareil ait refroidi.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. La protection incendie ne fournit pas une protection complète aux jeunes enfants et aux personnes handicapées. Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes présentant divers niveaux de handicap physique, sensoriel ou mental, ou manquant d'expérience et de connaissances suffisantes, à condition que les conseils pour une utilisation sûre du produit aient été établis et que les risques associés aient été compris.

- Le raccordement électrique de l'appareil doit être débranché du secteur pendant les travaux d'installation, de maintenance ou de réparation. Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être débranchée de la prise.

- Avant utilisation, assurez-vous que le câble d'alimentation et la prise soient propres et exempts de poussière. Ne contactez jamais votre appareil avec de l'eau. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, ne tirez jamais sur le câble. Assurez-vous de tenir la fiche correctement lorsque vous insérez ou débranchez la fiche.

- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec des mains mouillées.

- Ne pas faire de rallonge au câble d'alimentation. Sinon, cela

pourrait entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique ou un incendie.

- Ne faites pas passer le câble d'alimentation sous des objets lourds. Sinon, vous risquez un choc électrique et un incendie.

- N'éteignez pas l'appareil de chauffage en tirant simplement sur la fiche de la prise ou en abaissant le fusible, éteignez-le toujours à l'aide du bouton de fonction de l'élément de chauffage.

- N'utilisez pas cet appareil de chauffage en combinaison avec un programmateur, une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre dispositif qui allume automatiquement l'appareil de chauffage, car il existe un risque d'incendie lorsque l'appareil de chauffage est couvert ou mal positionné.

- Le coupe-feu de cet appareil de chauffage est conçu pour empêcher tout accès direct aux éléments chauffants et doit être en place lorsque l'appareil de chauffage est en marche.

- N'utilisez pas votre appareil en dehors des fins prévues. (n'utilisez pas pour tenir les vêtements chauds ou pour tenir les animaux ou les plantes chauds).

- N'essayez jamais de nettoyer l'appareil avec des solvants ou des liquides inflammables. (Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie)

- N'utilisez pas l'appareil de chauffage en dormant ou à l'écart de l'appareil.

- Évitez d'utiliser des rallonges, car cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe. Si vous devez utiliser un câble de rallonge, la section du câble ne doit pas être inférieure à 2 mm² (14 AWG).

- Lors de l'utilisation de votre appareil, votre appareil doit être placé sur un sol plat et non-accidenté. Ne pas utiliser sur des surfaces instables ou dangereuses.

- N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil de chauffage.

- Ne secouez jamais l'appareil de chauffage.
- Lors de la première utilisation de votre appareil, une légère odeur et de fumée peut être générée.
C'est une condition normale. Ne touchez pas l'appareil en cours de fonctionnement ou immédiatement après l'avoir éteint.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. La protection contre les incendies ne fournit pas une protection complète aux jeunes enfants et aux personnes handicapées. Gardez votre appareil dans des endroits secs et fermés.
- Ne couvrez jamais les conduits de ventilation et la zone des fils
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate du bain, de la douche ou de la piscine. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf sous une surveillance continue.

L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si les éléments chauffants en verre sont défectueux.

Remarque, Certaines parties de cet équipement peuvent devenir extrêmement chaudes lors de l'utilisation ou immédiatement après la mise hors tension, ce qui peut provoquer des brûlures indésirables. Une attention particulière devrait être accordée aux enfants, aux personnes souffrant de troubles psychologiques et aux malentendants.

- Pour la sécurité des enfants de moins de 3 ans et de 3 à 8 ans, ils doivent être utilisés hors de portée et dans le respect des consignes de sécurité spécifiées, ainsi que de tous les branchements vérifiés. Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez l'appareil de chauffage dans un endroit sûr et éloignez les câbles de connexion électriques (fiches) des prises.
- La durée d'utilisation du produit est de 10 ans.

AVERTISSEMENT, Cet appareil de chauffage n'est pas équipé pour contrôler la température ambiante. L'appareil de chauffage doit être utilisé par des personnes ayant une déficience physique, une expérience et des connaissances insuffisantes et en présence d'enfants. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des espaces très petits et étroits.

Distances de Sécurité: haute chaleur, protection incendie (* option)

Une distance minimale de 1 mètre doit exister entre l'appareil et les matériaux tels que rideaux, bois, carton, tissus, objets vivants et autres appareils.

Ne pas insérer les doigts ou des objets dans la cage de protection.

L'appareil ne doit pas être placé directement sous une prise.

Ne déplacez pas votre appareil en cours de fonctionnement.

Éteignez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le toucher. Cet appareil de chauffage ne doit pas être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la température ambiante.

N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces utilisées par des personnes qui ne peuvent pas quitter leur pièce sans un contrôle continu.

Ne faites pas fonctionner dans une distance de 7 mètres 60 centimètres aux matériaux inflammables (essence, alcool, etc.). Ne placez pas de matériaux inflammables tels que des solvants ou des diluants sur ou à proximité des surfaces de travail des appareils de chauffage ou à proximité d'appareils électroménagers.


Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas votre appareil de chauffage.



Caractéristiques Techniques

IC1200-IC1800-IC1800.R-IC2500-IC2500.R

Équipement de l'appareil




Modèle	Hauteur (B)	Largeur (C)	Profondeur (A)	Puissance Nominale (W)	Alimentation (V/Hz)	Courant Tiré (A)	Degré de Protection	Classe de l'Appareil
IC1200	801 mm	400 mm	332 mm	1200 W	220-240V ~ 50/60 Hz	6.6 A	IP20	I
IC1800	1011 mm	400 mm	332 mm	1800 W	220-240V ~ 50/60 Hz	8.7 A	IP20	I
IC1800.R	1011 mm	400 mm	332 mm	1800 W	220-240V ~ 50/60 Hz	8.7 A	IP20	I
IC2500	1151 mm	400 mm	332 mm	2500 W	220-240V ~ 50/60 Hz	10.1 A	IP20	I
IC2500.R	1151 mm	400 mm	332 mm	2500 W	220-240V ~ 50/60 Hz	10.1 A	IP20	I

Modèle	WATT	m ²
IC1200	1200 W	12 m ²
IC1800	1800 W	18 m ²
IC1800.R	1800 W	18 m ²
IC2500	2500 W	25 m ²
IC2500.R	2500 W	25 m ²




Utilisation de Votre Appareil de Chauffage

- Branchez l'appareil dans une prise de terre appropriée
- Mettez l'interrupteur marche / arrêt en position de fonctionnement

A	Écran LCD
B	Bouton Marche/ Arrêt



0	teint
1	Allumé
Max	Niveau maximum



Il peut être utilisé comme type mural. Il ne peut pas être utilisé verticalement.

Après avoir défini la position de fonctionnement souhaitée, la vis doit être resserrée.

Poussez la languette dans le sens de la flèche comme indiqué sur la Fig. 1 ci-dessous et déplacez le couvercle vers le haut en même temps. Retirez la batterie de son logement et remplacez-la par une batterie neuve. Avant d'utiliser la télécommande, retirez l'étiquette de sécurité transparente représentée sur la figure.



Cette touche sert à allumer et éteindre l'appareil.



Utilisé pour augmenter le niveau, la température et la minuterie.



Utilisé pour diminuer le niveau, la température et les réglages de la minu



Réglage du niveau de chauffage : Le chauffage passe en mode de contrôle de puissance. Permet de régler le niveau entre 3 niveaux à l'aide des touches + et -. Affiche L1, L2, L3, L4 en signalant pendant 0,2 seconde à chaque pas. Si l'appareil de chauffage est en mode de contrôle de puissance, il fonctionne au niveau maximum lorsque vous appuyez sur la touche maxi.

***L'etape L4 s'applique uniquement aux appareils de chauffage de 2500 W.**



Interrupteur de thermostat : Passe en mode de réglage de la température. Effectue le réglage de la température de 10 à 40 degrés avec les touches + et -. Appuyez sur la touche mode pour enregistrer la température réglée. L'utilisateur doit appuyer une seule fois sur cette touche pour voir la température réglée. Signaux pendant 0,3 seconde à chaque pas.



Touche de minuterie: Passe en mode minuterie en clignotant sur l'écran, et la minuterie peut être réglée jusqu'à 9 heures à l'aide des touches + et -. Appuyez de nouveau sur cette touche pour enregistrer le chronométrage après l'avoir réglé. L'utilisateur doit appuyer une seule fois sur ce bouton pour voir le temps restant. 1H, 9H s'affichent à l'écran.

Remarque : Lorsque la minuterie de l'appareil est active, le point situé à droite de l'écran clignote. 1L , 2L ...: Indique le niveau de puissance de l'appareil de chauffage. 1H, 2H ...: Affichage de la minuterie du chauffage (Peut être programmé jusqu'à 9 heures.)

Er1: Surchauffe.



Touche de Fonction: Contrôle le réglage du niveau de température et le réglage de la minuterie de l'appareil de chauffage. Le niveau de température doit être augmenté d'un niveau pour chaque pression sur la touche. Maintenez cette touche enfoncée pendant 6 secondes pour effectuer un réglage de minuterie. Sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans le menu affiché à l'écran. Appareil en Veille
— —: Indique que l'appareil est prêt à fonctionner lorsque ce symbole s'affiche à l'écran.



1L, 2L... : indique le niveau de puissance de l'appareil de chauffage.

1H, 2H, 3H,...9H : indicateur de minuterie de l'appareil de chauffage

(Jusqu'à 9 heures de programmation peuvent être effectuées.)

ER1: Surchauffe,

Utilisation du Produit Sans Télécommande

Bouton de Fonctionnement : Contrôle le réglage du niveau de température de l'appareil de chauffage et le réglage de la minuterie. Chaque pression augmente le niveau de température d'un niveau. Maintenez cette touche enfoncée pendant 6 secondes pour régler la minuterie. Le fuseau horaire souhaité est sélectionné dans le menu à l'écran. Produit Prêt à Attendre : Lorsque ce symbole apparaît à l'écran, il indique qu'il est prêt à fonctionner.

Entretien et Nettoyage

Conformément aux recommandations de ce guide, un entretien soigné et régulier est très important pour s'assurer que votre appareil puisse fonctionner efficacement pendant une longue période.

1. La pollution du réflecteur et du filament de carbone doit être vérifiée par l'utilisateur au moins une fois par mois. Les instructions de nettoyage et d'entretien doivent être suivies si elles sont sales
2. Selon le taux de poussière dans l'environnement d'utilisation, ces contrôles doivent être effectués plus fréquemment.
3. Le cordon d'alimentation et la fiche doivent être vérifiés lors du nettoyage de l'appareil. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est déformé, confiez-le à un service agréé.
4. Lors du nettoyage de l'appareil, il convient de vérifier visuellement la déformation du réflecteur, du fil et du boîtier. S'il y a déformation, le service agréé devrait être appelé en ce qui concerne ce qui doit être fait.
5. Il est recommandé de remplacer le réflecteur tous les deux ans pour rendre l'appareil plus efficace. Le réflecteur doit être remplacé par un service agréé. Un réflecteur propre assure une efficacité de chauffage maximale.

Nettoyage

Attention! Avec un nettoyage régulier et minutieux de l'utilisateur, votre appareil fonctionnera plus efficacement et sa durée de vie sera prolongée.

1. Votre appareil doit être éteint avant le nettoyage et le cordon d'alimentation de votre appareil doit être débranché de la prise pour des raisons de sécurité et laissé refroidir.
2. Si le réflecteur (miroir réflecteur) et le filament de carbone sont sales, nettoyez la cage de protection de l'appareil à l'air sec de l'extérieur avant de l'ouvrir.
3. L'extérieur de l'appareil doit être nettoyé avec un chiffon en coton doux ou une brosse douce.
4. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou dissolvants pour nettoyer l'appareil de chauffage.
Ces substances peuvent endommager les pièces en plastique.
5. Ne nettoyez pas votre appareil avec des nettoyeurs à vapeur.

Problèmes et Solutions

Avant d'appeler le service technique, les problèmes en lien avec votre appareil peuvent être résolus en contrôlant les points ci-dessous :

Problèmes	Suggestions de Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise.- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation et le thermostat sont dans la bonne position ouverte.- Vérifiez le câblage électrique de la maison pour les problèmes.- Assurez-vous de suivre les instructions correctement.- Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service le plus proche.

CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION DES DEEE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS



Conforme à la directive DEEE.

Ce produit est fabriqué à partir de pièces et matériaux recyclés et réutilisables de haute qualité. Pour cette raison, ne pas jeter le produit avec les déchets de ménage ou d'autres déchets à la fin de sa durée de vie utile.

Pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, emmenez votre appareil sur un point de collecte.

Demandez à votre gestion locale de ces points de collecte. Aidez à protéger l'environnement et les ressources naturelles en recyclant les produits utilisés.

Avant de mettre le produit au rebut, coupez le cordon d'alimentation et rendez-le inutilisable pour la sécurité des enfants.

INFORMATION D'EMBALLAGE

L'emballage du produit est fabriqué à partir de matériaux recyclables requis par notre législation nationale.

Ne jetez pas les déchets d'emballage avec les ordures ménagères ou autres déchets, disposez-les aux points de collecte spécifiés par l'autorité locale.

