

- DE** AUFBAU- UND GEBRAUCHSANLEITUNG
- EN** INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY AND USE
- IT** ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E PER L'USO
- ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO
- FR** INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

- NL** MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING
- PL** INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
- SI** NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO
- RU** СБОРКА И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ








## TEILELISTE | PARTS LIST | LISTA DEI PEZZI | LISTA DE PIEZAS | LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES




	DE	EN	IT	ES	FR	
1	Korbbrett	backboard	Tabellone	Tablero	Panneau arrière	1 x
2	Korbring	basketball ring	Anello del canestro	Aro	Cercle	1 x
3	Netz	net	Rete	Red	Filet	1 x
4	Verbindungsrohr für Brett	Connecting tube for board	Tubo di collegamento per il bordo	Tubo de conexión para el tablero	Tube de raccordement pour la planche	1 x
5	Oberes Vertikalrohr	Upper vertical tube	Tubo verticale superiore	Tubo vertical superior	Tube vertical supérieur	1 x
6	Mittleres Vertikalrohr	Middle vertical tube	Tubo verticale centrale	Tubo vertical medio	Tube vertical central	1 x
7	Unteres Vertikalrohr	Lower vertical tube	Tubo verticale inferiore	Tubo vertical inferior	Tube vertical inférieur	1 x
8	Sockel-Formteil	base section	Pezzo sagomato dello zoccolo	Base	Socle préformé	1 x
9	Achse	axle	Asse	Eje	Axe	1 x
10	Räder	wheels	Ruote	Ruedas	Roues	2 x
11	Linke Diagonalstrebe	Left diagonal strut	Montante diagonale sinistro	Travesaño diagonal izquierdo	Entretoise diagonale gauche	1 x
12	Rechte Diagonalstrebe	Right diagonal strut	Montante diagonale destro	Travesaño diagonal derecho	Entretoise diagonale droite	1 x
13	Deckel für Sockel	Cover for base	Coperchio per pezzo sagomato dello zoccolo	Tapa de la base	Couvercle du pied	1 x
14	Schraube M5 x 20 mm	Screw M5 x 20 mm	Vite M5 x 20 mm	Tornillo M5 x 20 mm	Vis M5 x 20 mm	4 x
15	Schraube M8 x 62 mm	Screw M8 x 62 mm	Vite M8 x 62 mm	Tornillo M8 x 62 mm	Vis M8 x 62 mm	1 x
16	Madenschraube zur Rohrfixierung M8 x 10 mm	Grub screw for tube fixing M8 x 10 mm	Vite senza testa per il fissaggio di tubi M8 x 10 mm	Tornillo prisionero para la fijación del tubo M8 x 10 mm	Vis sans tête pour la fixation du tube M8 x 10 mm	4 x
17	Schraube M8 x 18 mm	Screw M8 x 18 mm	Vite M8 x 18 mm	Tornillo M8 x 18 mm	Vis M8 x 18 mm	4 x
18	Schraube M8 x 53 mm	Screw M8 x 53 mm	Vite M8 x 53 mm	Tornillo M8 x 53 mm	Vis M8 x 53 mm	1 x
19	Ø 6,5 Flachscheiben, außen Ø16 (für Schrauben Nr. 14)	Ø 6.5 flat washers, outside Ø16 (for screws of no. 14)	Ø 6,5 Rondelle, esterne Ø16 (per viti n° 14)	Arandela Ø 6,5, exterior Ø16 (para tornillos n° 14)	Rondelle plate Ø 6,5, Ø extérieur 16 (pour vis, n° 14)	8 x
20	M5-Mutter (für Schrauben Nr. 14)	M5 nuts (for screws of no. 14)	Dadi M5 (per viti n°14)	Tuerca M5 (para tornillos n° 14)	Ecrou M5 (pour vis, n° 14)	4 x
21	M8-Mutter (für Schrauben Nr. 15/17/18)	M8 nuts (for screws of no. 15/17/18)	Dadi M8 (per viti art. n°15/17/18)	Tuerca M8 (para tornillos n° 15/17/18)	Ecrou M8 (pour vis, n° 15/17/18)	6 x
22	Ø 8,5 Flachscheiben, außen Ø 24 (für Schrauben Nr. 17)	Ø 8.5 flat washers, outside Ø 24 (for screws of no. 17)	Rondelle Ø 8,5, esterne Ø 24 (per viti n°17)	Arandela Ø 8,5, exterior Ø 24 (para tornillos n° 17)	Rondelle plate Ø 8,5, Ø extérieur 24 (pour vis, n° 17)	8 x
23	Ø 8 Flachscheiben, außen Ø 18 (für Schrauben Nr.15/18)	Ø 8 flat washers, outside Ø 18 (for screws of no. 15/18)	Rondelle Ø 8, esterne Ø 18 (per viti n° 15/18)	Arandela Ø 8, exterior Ø 18 (para tornillos n° 15/18)	Rondelle plate Ø 8, Ø extérieur 18 (pour vis, n° 15/18)	4 x





ONDERDELENLIJST | LISTA CZĘŚCI | SEZNAM DELOV | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


	NL	PL	SI	RU	
1	Basketbord	Tablica	Tabla za koš	Щит корзины	1 x
2	Basketring	Obręcz kosza	Obroč koša	Кольцо корзины	1 x
3	Net	Siatka	Mrežica	Сетка	1 x
4	Verbindingsbuis voor bord	Rura łączeniowa do deski	Povezovalna cev za tablo	Соединительная труба для щита	1 x
5	Bovenste verticale buis	Górna rura pionowa	Zgornja navpična cev	Верхняя вертикальная труба	1 x
6	Middelste verticale buis	Środkowa rura pionowa	Srednja navpična cev	Средняя вертикальная труба	1 x
7	Onderste verticale buis	Dolna rura pionowa	Spodnja navpična cev	Нижняя вертикальная труба	1 x
8	Sokkelgedeelte	Podstawa	Podstavek	Фасонный элемент основания	1 x
9	As	Oś	Os	Ось	1 x
10	Wielen	Kółka transportowe	Kolesca	Колеса	2 x
11	Linker diagonale schoor	Lewa diagonalna podpora	Leva diagonalna prečka	Левая диагональная опора	1 x
12	Rechter diagonale schoor	Prawa diagonalna podpora	Desna diagonalna pečka	Правая диагональная опора	1 x
13	Deksel/kap voor sokkel	Pokrywa na podstawę	Pokrov za podstavek	Крышка для основания	1 x
14	Schroef M5 x 20 mm	Śruby M5 x 20 mm	Vijak M5 x 20 mm	Болт M5 x 20 мм	4 x
15	Schroef M8 x 62 mm	Śruby M8 x 62 mm	Vijak M8 x 62 mm	Болт M8 x 62 мм	1 x
16	Stelschroef voor buisbevestiging M8 x 10 mm	Wkręt do przymocowania rur M8 x 10 mm	Vijak brez glave za pritrditev cevi M8 x 10 mm	Установочный винт для фиксации труб M8 x 10 мм	4 x
17	Schroef M8 x 18 mm	Śruby M8 x 18 mm	Vijak M8 x 18 mm	Болт M8 x 18 мм	4 x
18	Schroef M8 x 53 mm	Śruby M8 x 53 mm	Vijak M8 x 53 mm	Болт M8 x 53 мм	1 x
19	Ø 6,5 platte schijven, buiten - Ø 16 (voor schroeven nr. 14)	Ø 6,5 podkładki płaskie, zewnątrz Ø 16 (dla śrub nr 14)	Ø 6,5 ploščate podložke, zunanji Ø16 (za vijake št. 14)	Плоские шайбы Ø 6,5, наружный Ø 16 (для болтов № 14)	8 x
20	M5-moer (voor bouten nr. 14)	Nakrętki M5 (do śrub poz. 14)	Matica M5 (za vijake št. 14)	Гайки M5 (для болтов № 14)	4 x
21	M8-moer (voor bouten nr. 15/17/18)	Nakrętki M8 (do śrub poz. 15/17/18)	Matica M8 (za vijake št. 15/17/18)	Гайки M8 (для болтов № 15/17/18)	6 x
22	Ø 8,5 platte schijven, buiten-Ø 24 (voor bouten nr. 17)	Ø 8,5 podkładki płaskie, zewnątrz Ø 24 (dla śrub nr 17)	Ø 8,5 ploščate podložke, zunanji Ø24 (za vijake št. 17)	Плоские шайбы Ø 8,5, наружный Ø 24 (для болтов № 17)	8 x
23	Ø 8 platte schijven, buiten-Ø 18 (voor bouten nr. 15/18)	Ø 8 podkładki płaskie, zewnątrz Ø 18 (dla śrub nr 15/18)	Ø 8 ploščate podložke, zunanji Ø18 (za vijake št. 15/18)	Плоские шайбы Ø 8, наружный Ø 18 (для болтов № 15/18)	4 x







TRANSPORT DES STÄNDERS | TRANSPORTING THE STAND | TRASPORTO DEL SUPPORTO | TRANSPORTE DEL BASTIDOR | TRANSPORT DU SUPPORT | VERPLAATSING VAN DE STANDAARD | TRANSPORT STOJAKA | PREVOZ STOJALA | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЙКИ





**HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB DIESES PRODUKTES!**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konstruiert. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konstruiert. Die Benutzung des Produktes erfordert bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Setzen Sie es nur altersgerecht ein, und benutzen Sie das Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Artikel: Basketballständer All Stars 205  
 Artikelnummer: 71653, 71655, 71656/01  
 Höhenverstellbar: 165 bis 205 cm  
 Zweck: Mobiles Trainingsgestell für Basketball-Wurfbungen.

Wenn Sie Probleme beim Aufbau haben oder weitere Produktinformationen wünschen finden Sie alles Wissenswerte unter <http://www.hudora.de/>.

**INHALT**

1 x Basketballständer (s. Teileliste auf Seite 2) | 1 x Diese Anleitung

Weitere Teile, die unter Umständen in der Lieferung enthalten sind, werden nicht benötigt.

**ALLGEMEINE TRAININGSPRINZIPIEN****1. Aufwärmen:**

Wärmen Sie sich vor jedem Training auf. Gehen oder Laufen auf der Stelle und leichte Dehnübungen eignen sich als Warm-up hervorragend.

**2. Atmung:**

Die richtige Atmung spielt beim Training eine wichtige Rolle. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig. Halten Sie während des Trainings nie den Atem an.

**3. Kleidung und Platz:**

Ziehen Sie zum Training bequeme Sportkleidung an. Ziehen Sie immer Sportschuhe an, trainieren Sie nie mit nackten Füßen, Sandalen, Strümpfen oder Strumpfhosen.

**4. Abwärmen:**

Wärmen Sie sich nach dem Training mit leichten Dehnübungen oder Stretching ab. So kann der Puls langsam sinken und der Körper regeneriert sich schneller für die nächste Belastung, da die Stoffwechselabfälle (Laktate) durch die abschließende Bewegung abgebaut werden können.

**5. Gesundheit:**

Brachen sie das Übungsprogramm sofort ab, wenn Sie bei der Durchführung der Übungen ein Ziehen in den Muskeln verspüren oder auch allgemeine Schmerzen auftreten. Kontaktieren Sie zu Ihrer Sicherheit einen Arzt.

**HANDHABUNG:** Achten Sie auf einen sicheren und festen Stand des Gerätes. Machen Sie die Trainingszeit abhängig von Ihren Leistungsmöglichkeiten und überfordern Sie sich nicht.

**WARNUNG:** Grundsätzlich sollten Sie vor der Aufnahme eines Trainings Ihren Arzt / Ihre Ärztin konsultieren.

**SICHERHEITSHINWEISE**

- Dieses Trainingsgerät ist KEIN Spielzeug! Verwenden Sie den Basketballständer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Das Trainingsgerät ist nur für private Nutzung geeignet. Mit jeglichem kommerziellen Gebrauch ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
- Achtung! Der Ständer muss jederzeit gegen Umkippen gesichert sein.
- Stellen Sie den Basketballständer auf einen festen und ebenen Untergrund und achten Sie auf einen sicheren und festen Stand des Gerätes.
- Füllen Sie immer den Fuß mit Sand (oder Wasser), damit die Stabilität des Basketballständers gewährleistet ist und er nicht nach vorne fallen kann. Wir empfehlen Ihnen, den Sockel mit Sand anstatt mit Wasser zu füllen, da Wasser im Falle eines Lochs auslaufen und das Produkt umfallen und Sach- oder Personenschäden verursachen kann.
- Prüfen Sie vor Benutzung des Basketballständers, ob alle Verbindungen fest angezogen sind und prüfen Sie dieses später wiederholt!
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass der Basketballständer funktionsfähig ist und benutzen Sie ihn nicht, wenn er nicht einwandfrei funktioniert.
- Kontrollieren Sie den Basketballständer regelmäßig nach defekten Teilen und tauschen Sie sie aus. Benutzen Sie nur Original-Ersatzteile.
- Klettern Sie nicht am Basketballständer herum.
- Hängen Sie sich nicht an den Korb, führen Sie keine Dunks durch, der Basketballständer könnte umkippen.
- Lassen Sie Kinder nie in unmittelbarer Nähe des Trainingsgerätes ohne Aufsicht spielen oder das Gerät montieren.
- Benutzen Sie den Basketballständer nie in der Nähe von Wasser oder lassen Sie ihn nicht im Regen draußen stehen.
- Tragen Sie zum Training geeignete Kleidung. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese nicht aufgrund ihrer Form während des Trainings irgendwo hängen bleiben kann.
- Tragen Sie immer Sportschuhe und trainieren Sie nie mit nackten Füßen, Sandalen, Strumpfhosen oder Strümpfen.
- Tragen Sie keinen Schmuck mit dem Sie am Basketballkorb hängen bleiben können.

- Wenn Sie sich schlecht fühlen, stoppen Sie sofort das Training.
- Bei dauernder Einstrahlung durch UV-Licht altert das Material erheblich schneller. Zur Vermeidung von frühzeitiger Alterung und somit zur Verlängerung der Lebensdauer sollten Sie das Produkt bei Nicht-Verwendung, immer trocken und dunkel lagern. Setzen Sie das Produkt nicht dauerhaft Wind, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen oder Sonnenbestrahlung aus.

**ERFORDERLICHE WERKZEUGE**

- 8 mm-Sechskant-Schraubenschlüssel
- 13 mm-Sechskant-Schraubenschlüssel
- Hammer (nicht im Lieferumfang)
- Schraubendreher (nicht im Lieferumfang)

**AUFBAUANLEITUNG**

**Schritt 1:** Markieren Sie mit einem Stift das untere Vertikalrohr (7) am konischen Ende auf einer Höhe von 6 cm. Schieben Sie das mittlere Vertikalrohr (6) mit hoher Körperkraft soweit wie möglich auf das untere Vertikalrohr. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen im Unterrohr (7) und die äußeren Gewinde des Mittelrohrs gleich ausgerichtet sind. Das fertig montierte Mittelrohr sollte die Markierung überdecken, so dass diese nicht mehr sichtbar ist. (Abb. 1)

**Schritt 2:** Stellen Sie die verbundenen Rohre an der vorgesehenen Position auf das Sockel-Formteil (8). Das mittlere Gewinde am oberen Ende des Mittelrohrs (6) muss dabei nach hinten ausgerichtet sein. Schieben Sie die Achse (9) durch die Räder (10) sowie die Bohrungen im unteren Vertikalrohr (7) und des Sockel-Formteils (8). (Abb. 2)

**Schritt 3:** Verbinden Sie mit den beiden Diagonalstreben (11 + 12) das Sockel-Formteil (8) und das untere Vertikalrohr (7). Verwenden Sie die Schrauben (17) und die Flachscheiben (22) am Sockel, die Schraube (15) und die Flachscheiben (23) am unteren Vertikalrohr sowie die Muttern (21). (Abb. 3)

**Schritt 4:** Füllen Sie das Sockel-Formteil (8) mit Sand (oder Wasser) und verschließen Sie es mit dem Deckel (13). (Abb. 4)

**Schritt 5:** Montieren Sie das Netz (3) am Korbring (2). (Abb. 5)

**Schritt 6:** Verbinden Sie Korbring (2), Brett (1) und rückseitiges Verbindungsrohr (4) miteinander. Verwenden Sie hierfür die Schrauben (14), Flachscheiben (19) und Muttern (20). (Abb. 6)

**Schritt 7:** Lösen Sie die Madenschraube (16) des Verbindungsrohrs (4) und montieren Sie es mitsamt Korb und Brett auf das obere Vertikalrohr (5). Verwenden Sie hierfür die Schraube (18), Flachscheiben (23) und Mutter (21). Achten Sie darauf, dass die Nut (Vertiefung) im Oberrohr (5) nach hinten ausgerichtet ist (Abb. 7). Ziehen Sie anschließend die Madenschraube (16) des Verbindungsrohrs wieder fest.

**Schritt 8 – Höhenverstellung:** Lösen Sie die Madenschrauben (16) des Mittelrohrs (6) und führen Sie das obere Vertikalrohr (5) auf die gewünschte Höhe in das Mittelrohr (6) ein. Ziehen Sie anschließend die Madenschrauben wieder fest (16). Die Korbbhöhe kann zwischen 165 cm und 205 cm stufenlos variiert werden. Achten Sie darauf, dass das Oberrohr im fertig montierten Zustand mindestens 17 cm ins Mittelrohr eingelassen ist. Die Markierungslinie auf dem Oberrohr darf dabei nicht mehr sichtbar sein. (Abb. 8)

**WARNUNG:** Die Höhe des Rings darf maximal 205 cm über dem Boden betragen.

**WARNUNG:** Betreiben Sie den Basketball-Ständer niemals ohne zuvor das Sockel-Formteil mit Wasser oder Sand gefüllt zu haben.

**TRANSPORT DES STÄNDERS**

Umfassen Sie den mittleren Pfosten mit beiden Händen und fixieren Sie den Sockel mit ihrem linken Fuß. Kippen Sie den Basketballständer in Ihre Richtung, bis Sie ihn mittels der montierten Transportrollen bewegen können. Haben Sie das Gerät an den gewünschten Standort gebracht, dann richten Sie ihn wieder vorsichtig auf.

**WARTUNG UND LAGERUNG**

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleißspuren. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Diese können Sie bei HUDORA beziehen. Sollten Teile beschädigt sein oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden! Nehmen Sie im Zweifel mit unserem Service Kontakt auf (<http://www.hudora.de/>). Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, so dass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzt werden kann.

**ENTSORGUNGSHINWEIS**

Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu. Fragen beantworten die Entsorgungsunternehmen vor Ort.

**SERVICE**

Wir sind bemüht einwandfreie Produkte anzuliefern. Sollten trotzdem Fehler auftreten, sind wir genauso bemüht, diese zu beheben. Sie finden zahlreiche Informationen zum Produkt, zu Ersatzteilen, Problemlösungen und verloren gegangene Aufbauanleitungen unter <http://www.hudora.de/>.

Alle Abbildungen sind Designbeispiele.

**CONGRATULATIONS ON PURCHASING THIS PRODUCT!**

Please read these instructions carefully. The instructions are an integral component of the product. Therefore, please store them and the packaging carefully in case questions arise in the future. Please always include these instructions when handing on the product to a third party. This product must be assembled by an adult. This product is designed for private / domestic use only. This product is not designed for commercial/industrial use. The use of the product requires certain capabilities and skills. Always adjust according to the age of the user and use for the purpose it has been designed for.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Item: Basketball stand All Stars 205  
 Item number: 71653, 71655, 71656/01  
 Height-adjustable: 165 – 205 cm  
 Purpose: Portable training rack for basketball throwing exercises.

If you have assembly problems or would like further information on the product, we have all you need and more at <http://www.hudora.de/>.

**CONTENTS**

1 x Basketball stand (cf. parts list on page 2) | 1 x These instructions

Other parts which may be included with the delivery in some circumstances are not required.

**GENERAL TRAINING PRINCIPLES****1. Warm up:**

Warm up before each training session. Walking or running on the spot and light stretching exercises are excellent for warming up.

**2. Breathing:**

Correct breathing plays an important role in training. Breathe calmly and evenly. Never hold your breath while training.

**3. Clothes and space:**

Wear comfortable sports clothing when training. Always wear sports shoes; never train in bare feet, sandals, socks or tights.

**4. Warm down:**

Use light stretching to warm down again after training. This allows the pulse to drop slowly and allows the body to regenerate itself more quickly for the next session, as the decomposition of metabolic wastes (lactates) is better achieved through carrying out these movements at the end.

**5. Health:**

Stop the exercise program immediately if you feel a tightening in your muscles or any general pain when carrying out the exercises. For your own safety, please contact a doctor.

**USE:** Make sure this piece of equipment is positioned securely and firmly. Adjust the length of time you train to your capacities and do not over-exert yourself.

**WARNING:** As a matter of course, you should consult your doctor before starting the training.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

- This training equipment is NOT a toy! Use the basketball stand for its intended purpose only.
- This piece of training equipment is only suitable for private use. If it is used commercially, any guarantee is invalidated.
- Warnings! The stand must be properly secured at all times to prevent toppling.
- Place the basketball stand on a firm and level surface and make sure this piece of equipment is positioned securely and firmly.
- Always fill the base with sand (or water) so that the stability of the basketball stand is assured and it won't fall forwards. We would recommend filling the base with sand rather than water as water will flow out if there is a hole. This could cause the product to fall over and cause damage to objects or injury to people.
- Check that all connections have been tightly fastened before using the basketball stand and check again later!
- Before each use, check that the basketball stand is set up correctly and never use it if it is not working properly.
- Check the basketball stand regularly for defective parts and replace them. Use original spare parts only.
- Do not climb up the basketball stand.
- Do not hang off the basket or make slam dunks, the basketball stand could tip over.
- Never allow children to play in the immediate proximity of this piece of training equipment without supervision and never let them assemble it.
- Never use the basketball stand near water or leave it outside in the rain.
- Wear suitable clothing when training. The clothes must be constituted in such a way that they cannot catch in anything during the training due to their fit.
- Always wear training shoes, and never train in bare feet, or when wearing sandals, socks or stockings.
- Never wear jewellery which could catch in the basketball basket.
- If you start to feel unwell, discontinue training immediately.
- When permanently irradiated with UV light, the material ages significantly faster. To avoid premature aging and thereby extend the service life, you should always store the product in a dry and dark place when not in use. Do not permanently expose the product to wind, moisture, extreme temperatures or sunlight.

**TOOLS REQUIRED**

- 8 mm hexagonal wrench
- 13 mm hexagonal wrench
- hammer (not supplied)
- Screwdriver (not supplied)

**INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY**

**Step 1:** Use a pencil to mark the lower vertical tube (7) at the conical end at a height of 6 cm. Slide the middle vertical tube (6) with high physical strength as far as possible onto the lower vertical tube. Make sure that the drill holes in the lower tube (7) and the outer threads of the middle tube are aligned. The fully assembled middle tube should cover the marking so that this is no longer visible. (Fig. 1)

**Step 2:** Place the connected tubes at the intended position on the base-moulded part (8). The middle thread at the upper end of the middle tube (6) must be aligned towards the rear. Slide the axle (9) through the wheels (10) as well as through the drill holes in the lower vertical tube (7) and the base-moulded part (8). (Fig. 2)

**Step 3:** Connect the base-moulded part (8) and the lower vertical tube (7) with the two diagonal struts (11 + 12). Use the screws (17) and the flat washers (22) on the base, the screw (15) and the flat washer (23) as well as the nut (21) on the lower vertical tube. (Fig. 3)

**Step 4:** Fill the base-moulded part (8) with sand (or water) and close it with the cover (13). (Fig.4)

**Step 5:** Mount the net (3) on the basket ring (2). (Fig. 5)

**Step 6:** Connect the basket ring (2), the board (1) and the rear connection tube (4) with each other. You should for this purpose use the screws (14), flat washers (19) and nuts (20). (Fig. 6)

**Step 7:** Loosen the grub screw (16) of the connection tube (4) and mount it together with the basket and board on the upper vertical tube (5). You should for this purpose use the screw (18), flat washer (23) and nut (21). Ensure that the groove (recess) in the upper tube (5) is aligned to the rear (Fig. 7). Then firmly retighten the grub screw (16) of the connection tube.

**Step 8 – Height adjustment:** Loosen the grub screw (16) of the middle tube (6) and insert the upper vertical tube (5) to the desired height into the middle tube (6). Then firmly retighten the grub screw (16). The height of the basket can be steplessly varied between 165 cm and 205 cm. Make sure that the upper tube is inserted at least 17 cm into the middle tube in the fully assembled condition. The marking line on the upper tube should thereby not longer be visible. (Fig. 8)

**WARNING:** The height of the basket ring must never exceed 205 cm from the ground.

**WARNING:** Never use the basketball stand without first having filled the base section with water or sand.

**TRANSPORTING THE STAND**

Grasp the central post with both hands and fix the base with your left foot. Tilt the basketball stand towards you until you can move it using the mounted wheels. Once you have transported the stand to where you want it, return it carefully to an upright position.

**MAINTENANCE AND STORAGE**

Use a dry or damp cloth only to clean the product; do not use special cleaning agents! Check the product for damage or traces of wear and tear before and after each use. Do not make any structural changes. For your own safety, please use original spare parts only. These can be sourced from HUDORA. If parts become damaged or if sharp edges or corners should develop, the product may not be used any more. If in any doubt, please contact our service team (<http://www.hudora.de/>). Store the product in a safe place where it is protected from the elements, cannot be damaged, and cannot injure anyone.

**DISPOSAL ADVICE**

At the end of the product's life, please dispose of it at an appropriate collection point in your area. Local waste management companies will be able to answer your questions on this.

**SERVICE**

We make every effort to deliver faultless products. If faults do arise however, we put just as much effort into rectifying them. You can find numerous information on the product, replacement parts, solutions to problems and lost assembly manuals at <http://www.hudora.de/>.

All images are examples of the design.



**CONGRATULAZIONI PER AVER ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO!**

La preghiamo di leggere molto attentamente questo manuale. Il manuale fa parte del prodotto. Quindi va conservato come tutto l'imballaggio per eventuali domande in futuro. Dando il prodotto a terzi per cortesia allegare sempre il manuale. Il prodotto deve essere montato da un adulto. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e privato. Questo prodotto non è adatto all'uso pubblico o commerciale. L'utilizzo del prodotto richiede determinate abilità e conoscenze. Usare solo in maniera adeguata all'età, e utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti.

**SPECIFICHE TECNICHE**

Articolo: Supporto del canestro da basket All Stars 205  
 Articolo numero: 71653, 71655, 71656/01  
 Regolabile in altezza: 165 – 205 cm  
 Scopo previsto: Canestro mobile per esercizi di tiro di allenamento.

Se avete problemi con l'assemblea o chiedete più informazioni, visiti prego il nostro website <http://www.hudora.de/>.

**CONTENUTO**

1 x Supporto del canestro da basket (v. lista dei pezzi a pagina 2) | 1 x Queste istruzioni

Gli altri pezzi che in queste circostanze non sono compresi nella confezione, non sono necessari.

**PRINCIPI GENERALI DI ALLENAMENTO****1. Riscaldamento:**

Eseguite esercizi di riscaldamento prima di ogni allenamento. La corsa o la marcia sul posto e lo stretching sono ottimi esercizi di riscaldamento.

**2. Respirazione:**

Quando ci si allena, è estremamente importante respirare correttamente. Respirate sempre con calma ed in modo uniforme e non trattenete mai il fiato durante l'allenamento.

**3. Abbigliamento e spazio:**

In occasione dell'allenamento, indossate comodi indumenti sportivi. Calzate sempre scarpe da ginnastica ed evitate di allenarsi a piedi nudi oppure indossando sandali, calze o collant.

**4. Esercizi defatiganti:**

Dopo aver svolto il programma di allenamento, eseguite sempre leggeri esercizi di stretching o di distensione. In questo modo le pulsazioni possono scendere lentamente ed il corpo può rigenerarsi più velocemente e prepararsi per le sollecitazioni successive, poiché gli scarti metabolici (lattati) possono essere eliminati in modo migliore per mezzo dello svolgimento degli esercizi defatiganti conclusivi.

**5. Salute:**

Interrompete immediatamente il programma d'esercizio se si avverte una tensione dei muscoli durante l'esecuzione degli esercizi o se si manifestano dolori diffusi rivolgersi ad un medico per ragioni di sicurezza.

**MANIPOLAZIONE:** Assicurarsi che il prodotto sia collocato in posizione stabile e sicura. Adattate i tempi d'allenamento alle proprie possibilità senza sottoporsi a stress eccessivi.

**AVVERTENZA:** Di norma, prima di iniziare un allenamento programmato, si dovrebbe consultare il proprio medico.

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

- Questo attrezzo NON è un giocattolo! Utilizzate il canestro da basket solo per lo scopo previsto.
- L'attrezzo è idoneo per essere impiegato esclusivamente in forma privata. In occasione di qualsiasi impiego commerciale, la garanzia perde la sua validità.
- Avvertenze! La colonna deve essere fissata sempre fermamente per evitare ribaltamenti.
- Collocate il supporto del canestro da basket su di una superficie piana e solida e assicurarsi che il prodotto sia collocato in posizione stabile e sicura.
- Riempite sempre il piedistallo con sabbia (o acqua) allo scopo di garantire la stabilità del supporto del canestro da basket e per impedire che esso possa cadere in avanti o ribaltarsi. Vi suggeriamo di riempire lo zoccolo di sabbia al posto dell'acqua, giacché quest'ultima potrebbe fuoriuscire in presenza di una falla, causando il ribaltamento del prodotto e danni a cose e persone.
- Prima dell'utilizzo del canestro da basketball con colonna, verificare che tutti i raccordi siano ben fissati e ripetere questa operazione anche successivamente!
- Prima di impiegare il canestro da basketball, verificarne sempre la funzionalità e non usarlo quando esso non funziona effettivamente in modo perfetto.
- Controllate regolarmente il canestro da basketball per verificare l'esistenza di elementi danneggiati e sostituire questi ultimi. Impiegate esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Non vi arrampicate sul supporto del basket.
- Non appendetevi al canestro e non eseguite alcuna schiacciata, poiché il canestro da basket potrebbe ribaltarsi.
- Non permettere che i bambini giochino senza sorveglianza nelle immediate vicinanze dell'attrezzo oppure che essi montino l'attrezzo stesso.
- Non impiegate mai il canestro da basket vicino all'acqua e non lasciarlo esposto all'acqua piovana.
- Indossate capi di abbigliamento idonei in occasione dell'allenamento. Gli indumenti devono essere realizzati in modo da non poter restare agganciati o appesi da qualche parte a causa della loro forma durante lo svolgimento degli esercizi.

- Calzare sempre scarpe da ginnastica ed evitare di allenarsi a piedi nudi oppure con sandali, calze o collant.
- Non indossate gioielli, poiché potreste rimanere appesi al canestro.
- Quando ci si sente male, interrompere immediatamente l'allenamento.
- L'esposizione continua del materiale ai raggi UV ne provoca un invecchiamento notevolmente più rapido. Quando il prodotto non viene utilizzato, riporlo sempre in un luogo asciutto e al riparo dalla luce per prevenirne il precoce invecchiamento e, di conseguenza, prolungarne la durata. Il prodotto non deve essere esposto costantemente a vento, umidità, temperature estreme o ai raggi solari.

**ATTREZZI NECESSARI**

- Chiave per viti a testa esagonale da 8 mm
- Chiave per viti a testa esagonale da 13 mm
- Martello (non compresa nella fornitura)
- Cacciavite (non compresa nella fornitura)

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

**Fase 1:** Segnare con una matita il tubo verticale inferiore (7) all'estremità conica a un'altezza di 6 cm. Spingere il tubo verticale intermedio (6) con quanta forza possibile sul tubo verticale inferiore. Assicurarsi che i fori nel tubo inferiore (7) e la filettatura esterna del tubo intermedio siano ben allineati. Il tubo intermedio interamente montato dovrebbe coprire il segno in modo da renderlo non più visibile. (Fig. 1)

**Fase 2:** Mettere i tubi collegati nella posizione prevista sul pezzo sagomato dello zoccolo (8). La filettatura intermedia all'estremità superiore del tubo intermedio (6) deve quindi essere orientata all'indietro. Spingere l'asse (9) attraverso le ruote (10) e i fori nel tubo verticale inferiore (7) e del pezzo sagomato dello zoccolo (8). (Fig. 2)

**Fase 3:** Collegare il pezzo sagomato dello zoccolo (8) e il tubo verticale inferiore (7) con i due sostegni diagonali (11 + 12). Utilizzare le viti (17) e le rondelle (22) sullo zoccolo, le viti (15) e le rondelle (23) e i dadi (21) sul tubo verticale inferiore. (Fig. 3)

**Fase 4:** Riempire il pezzo sagomato dello zoccolo (8) con sabbia (o acqua) e chiudere il coperchio (13). (Fig. 4)

**Fase 5:** Montare la rete (3) sull'anello del canestro (2). (Fig. 5)

**Fase 6:** Collegare fra loro anello del canestro (2), tabellone (1) e tubo di collegamento posteriore (4). Utilizzare a tal fine le viti (14), rondelle (19) e dadi (20). (Fig. 6)

**Fase 7:** Allentare le vite senza testa (16) del tubo di collegamento (4) e montarlo insieme a canestro e tabellone sul tubo verticale superiore (5). Utilizzare a tal fine le vite (18), rondelle (23) e dado (21). Assicurarsi che la scanalatura (incavo) nel tubo superiore (5) sia orientata all'indietro (fig. 7). Serrare quindi nuovamente le vite senza testa (16) del tubo di collegamento.

**Fase 8 – Regolazione altezza:** Allentare le vite senza testa (16) del tubo intermedio (6) e introdurre il tubo verticale superiore (5) all'altezza desiderata nel tubo intermedio (6). Serrare quindi nuovamente le vite senza testa (16). L'altezza del canestro può essere variata liberamente fra 165 cm e 205 cm. Assicurarsi che il tubo superiore interamente montato sia incastrato per almeno 17 cm nel tubo intermedio. La linea di demarcazione sul tubo superiore può quindi essere non più visibile. (Fig. 8)  
**AVVERTENZA:** L'altezza del canestro non deve mai superare 205 cm dal suolo.

**AVVERTENZA:** Non usate mai il supporto del canestro da basket senza aver riempito precedentemente il pezzo sagomato dello zoccolo di acqua o sabbia.

**TRASPORTO DEL SUPPORTO**

Afferrare il palo centrale con entrambe le mani e bloccare la base con un piede. Inclinare il supporto verso di sé finché si riesce a spostarlo sulle apposite rotelle per il trasporto. Una volta portato il supporto nella posizione desiderata, raddrizzarlo con cautela.

**MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE**

Pulire il prodotto solo con un panno oppure con un panno inumidito senza usare speciali detergenti. Verificate che il prodotto non abbia subito danno e non presenti tracce di usura prima e dopo l'uso. Non apportate alcuna modifica al prodotto. Utilizzate per la vostra sicurezza solo ricambi originali. Essi si possono acquistare presso la ditta HUDORA. Se le parti dovessero essere danneggiate oppure dovessero evidenziare angoli e spigoli, il prodotto non potrà essere più utilizzato. Nel dubbio contattate il nostro centro di assistenza tecnica (<http://www.hudora.de/>). Staccate il prodotto in un luogo sicuro, protetto dalle intemperie, in modo che non possa essere danneggiato o ferire delle persone.

**ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO**

Siete pregati di portare l'apparecchio, al termine della propria durata utile, presso un apposito punto di raccolta e di restituzione disponibile. L'impresa di smaltimento locale sarà a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande.

**ASSISTENZA TECNICA**

Ci sforziamo a fornire dei prodotti perfettamente funzionali. Se comunque dovete riconoscere eventuali difetti, ci impegneremo subito a rimuoverli. Riceverete tante informazioni sul prodotto, sui pezzi di ricambio, sulle soluzioni ai problemi e sulle istruzioni per il montaggio andate perse sul sito web all'indirizzo <http://www.hudora.de/>.

Tutte le illustrazioni sono esempi di progetti.



**¡LE FELICITAMOS POR LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO!**

Lea atentamente este manual de instrucciones. El manual de instrucciones forma parte integrante del producto. Consérvelo por ello cuidadosamente, al igual que el embalaje, para posteriores consultas y preguntas. Entregue asimismo el manual cuando preste o regale el producto a terceros. Este producto debería ser montado por un adulto. Este producto está diseñado exclusivamente para el uso privado / doméstico. Este producto no está diseñado para el uso comercial. El uso del producto requiere de ciertas capacidades y conocimientos. Utilícelo sólo conforme a la edad y exclusivamente con el objeto previsto.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Artículo: Canasta de pelota All Stars 205  
 Número de artículo: 71653, 71655, 71656/01  
 Alturas ajustables: 165 – 205 cm  
 Propósito: Armazón de entrenamiento móvil para ejercicios de tiro de basquetball.

Si usted tiene problemas con la asamblea o requiere más información, visite por favor nuestro website <http://www.hudora.de/>.

**CONTENIDO**

1 x Canasta de pelota (Vea lista de piezas en pág. 2) | 1 x Estas instrucciones

No se requieren otras partes que eventualmente podrían estar incluidas en el envío.

**PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO GENERALES**

**1. Calentamiento:**

Calíentese siempre antes de iniciar el entrenamiento. Andar o correr sobre la marcha y estiramientos ligeros constituyen ejercicios de calentamiento ideales.

**2. Respiración:**

Una respiración correcta resulta esencial durante el entrenamiento. Mantenga siempre una respiración tranquila y regular. No contenga nunca la respiración durante el entrenamiento.

**3. Indumentaria:**

Póngase ropa deportiva cómoda para entrenarse. Lleve siempre calzado de deporte. No se entrene nunca descalzo o llevando sólo calcetines, medias o leotardos.

**4. Después del entrenamiento:**

Haga ejercicios de estiramiento ligeros o „stretching” una vez terminado el entrenamiento. El pulso puede bajar así despacio, y el cuerpo regenerarse más rápidamente para el próximo esfuerzo, ya que los lactatos se eliminan mejor haciendo un poco de ejercicio después del entrenamiento.

**5. Salud:**

Suspenda inmediatamente el entrenamiento cuando note un tirón en los músculos o cualquier otro dolor durante el mismo. Acuda por si acaso al médico.

**USO:** Asegúrese de que la canasta está asentada firme y seguramente. Fije la duración del entrenamiento en función de sus capacidades y no las sobreestime.

**ADVERTENCIA:** Ud. debería consultar siempre a un médico antes de iniciar el entrenamiento.

**INDICACIONES DE SEGURIDAD**

- ¡Este artículo deportivo NO es un juguete! Utilice el producto solamente para el uso previsto.
- El artículo está destinado exclusivamente al uso particular. La garantía caduca en caso de cualquier uso comercial.
- ¡Advertencias! El poste tiene que estar asegurado en todo momento contra los vuelcos.
- Coloque la canasta sobre una superficie firme y plana y asegúrese de que la canasta está asentada firme y seguramente.
- Rellene siempre la base con arena (o agua) para asegurar la estabilidad de la canasta y evitar que se vuelque hacia adelante. Recomendamos rellenar la base con arena en lugar de agua, ya que el agua puede vaciarse en caso de fuga, provocando entonces que la canasta se vuelque y cause eventualmente daños materiales o corporales.
- Antes de usar la canasta, compruebe que todas las uniones estén firmemente apretadas y repita posteriormente varias veces esta comprobación!
- Antes de cada uso, asegúrese de que la canasta funcione correctamente. No la use de lo contrario.
- Controle periódicamente que todos los componentes de la canasta se encuentren en buen estado, reponiéndolos de lo contrario. Utilice únicamente recambios originales.
- No se suba al tablero.
- No se cuelgue del aro y ni haga „dunks”, ya que podría volcarse la canasta.
- No permita que los niños jueguen sin vigilancia en las inmediaciones de la canasta o intenten montarla.
- No coloque la canasta cerca de una superficie acuática, ni la deje fuera mientras llueva.
- Lleve durante el entrenamiento ropa adecuada, que no pueda engancharse a objetos durante el mismo.
- Póngase siempre calzado de deporte. No se entrene nunca descalzo o llevando sólo calcetines, medias, leotardos o sandalias.
- No lleve bisutería susceptible de engancharse a la cesta.
- Suspenda inmediatamente el entrenamiento si se encuentra mal.

- Si el material está constantemente expuesto a la luz ultravioleta, se deteriora mucho más rápido. Para evitar el deterioro prematuro y así alargar la vida útil del producto, debe almacenarlo en un lugar seco y con poca luz siempre que no esté utilizándolo. No exponga el producto al viento, la humedad, temperaturas extremas o la radiación solar de forma prolongada.

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**

- Llave para tornillos de cabeza hexagonal de 8 mm
- Llave para tornillos de cabeza hexagonal de 13 mm
- Martillo (no incluido en el volumen de entrega)
- Destornillador (no incluido en el volumen de entrega)

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**Paso 1:** Con un lápiz marque el tubo vertical inferior (7) en el extremo cónico a una altura de 6 cm. Deslice el tubo vertical medio (6) tanto como sea posible en el tubo vertical inferior ejerciendo para ello fuerza corporal. Tenga en cuenta que los orificios en el tubo inferior (7) y las roscas externas del tubo medio deben tener la misma orientación. El tubo medio pre-montado debe cubrir la marca de modo tal que no se la pueda ver más (fig. 1).

**Paso 2:** Coloque los tubos unidos en la posición prevista sobre la base (8). Al hacerlo la rosca media en el extremo superior del tubo medio (6) debe estar orientado hacia atrás. Deslice el eje (9) por las ruedas (10) así como los orificios en el tubo vertical inferior (7) y de la base (8) (fig. 2).

**Paso 3:** Una la base (8) y el tubo vertical inferior (7) con ambos travesaños diagonales (11 + 12). Utilice los tornillos (17) y las arandelas (22) en la base, el tornillo (15) y las arandelas (23) y las tuercas (21) en el tubo vertical inferior (fig. 3).

**Paso 4:** Llene la base (8) con arena (o agua) y ciérrela con la tapa (13). (fig. 4).

**Paso 5:** Monte la red (3) en el anillo de mimbre (2) (fig. 5).

**Paso 6:** Una entre ellos el anillo de mimbre (2), el tablón (1) y el tubo de conexión posterior (4). Utilice para ello los tornillos (14), las arandelas (19) y las tuercas (20) (fig. 6).

**Paso 7:** Suelte el tornillo prisionero (16) del tubo de empalme (4) y móntelo junto con el cesto y el tablero sobre el tubo vertical superior (5). Utilice para ello los tornillos (18), las arandelas (23) y las tuercas (21). Tenga en cuenta que la ranura (cavidad) en el tubo superior (5) esté orientado hacia atrás (fig. 7). A continuación vuelva a ajustar el tornillo prisionero (16) del tubo de empalme.

**Paso 8 – Ajuste de altura:** Suelte los tornillos prisioneros (16) del tubo medio (6) e introduzca el tubo vertical superior (5) en el tubo medio (6) a la altura deseada. A continuación vuelva a ajustar los tornillos prisioneros (16). La altura del cesto puede variar entre 165 cm y 205 cm. Tenga en cuenta que el tubo superior una vez que se encuentra montado está aprox. a 17 cm del tubo medio. La línea de marca en el tubo superior no debe verse más. (fig. 8)

**ADVERTENCIA:** El aro no ha de estar nunca a más de 205 cm del suelo.

**ADVERTENCIA:** No use nunca la canasta de pelota sin haber rellenado antes la base con agua o arena.

**TRANSPORTE DEL BASTIDOR**

Abarque la columna media con ambas manos y fije el zócalo con su pie izquierdo. Vuelque el bastidor de basquetbal en su dirección, hasta que pueda moverlo con los rodillos de transporte montados. Una vez que haya colocado el dispositivo en el sitio de emplazamiento deseado, colóquelo nuevamente con cuidado.

**MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**

Limpie el producto sólo con un paño o un trapo húmedo y no con agentes de limpieza especiales. Revise el producto antes y después del uso en cuanto a daños y rastros de desgaste. No efectúe modificaciones estructurales. Por su propia seguridad, utilice sólo repuestos originales. Podrá adquirirlos en HUDORA. Si hay partes dañadas o se han generado ángulos y bordes filosos, el producto no deberá seguir siendo utilizado. En caso de duda, contáctese con nuestro servicio técnico a <http://www.hudora.de/>. Guarde el producto en un lugar seguro, protegido de las inclemencias del tiempo, de modo que no pueda ser dañado ni pueda lastimar a personas.

**INDICACIÓN PARA EL DESECHO**

Utilice los sistemas de devolución o recogida disponibles para desechar el producto cuando éste llegue al final de su vida útil. Consulte en su caso a los servicios de desechación locales.

**SERVICIO**

Procuramos vender siempre productos perfectos. Si éstos presentan, no obstante, defectos, procuramos eliminarlos inmediatamente. Proporcionamos numerosas informaciones sobre el producto y los recambios, soluciones a problemas e instrucciones de montaje perdidas en <http://www.hudora.de/>.

Todas las ilustraciones son ejemplos de diseño.



**FÉLICITATIONS POUR L'ACHAT DE CE PRODUIT!**

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Veuillez en conséquence le conserver soigneusement ainsi que l'emballage à des fins de questions ultérieures. Si vous cédez le produit à un tiers, veuillez également lui donner le présent mode d'emploi. Ce produit doit être monté par un adulte. Ce produit est conçu pour usage privé / familial seulement. Produit n'est pas conçu pour usage commercial. L'utilisation du produit nécessite certaines facultés et connaissances. Ne l'utilisez que conforme à l'âge d'utilisation et utilisez le produit uniquement dans son but prévu.

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

Article: Portique de basket-ball All Stars 205  
 Référence de l'article: 71653, 71655, 71656/01  
 Hauteur réglable: 165 – 205 cm  
 But prévu: Panneau d'entraînement de basket-ball mobile pour exercices de lancers.

Si vous rencontrez certaines difficultés lors de l'installation ou si vous souhaitez plus d'informations sur le produit, rendez-vous sur <http://www.hudora.de/>.

**CONTENU**

1 x Portique de basket-ball (cf. Liste des pièces à la page 2) | 1 x Ce mode d'emploi

D'autres pièces non incluses dans la livraison ne sont pas nécessaires.

**PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ENTRAÎNEMENT****1. Echauffement:**

Echauffez-vous avant chaque entraînement. La marche ou la course sur place et les exercices de rotation faciles sont excellents pour s'échauffer.

**2. Respiration:**

La respiration correcte joue un rôle important lors de l'entraînement. Respirez calmement et régulièrement. Ne retenez jamais votre respiration pendant l'entraînement.

**3. Tenue vestimentaire et place:**

Pour l'entraînement, portez des vêtements de sport confortables. Portez toujours des chaussures de sport, ne vous entraînez jamais pieds nus, avec des sandales ou des collants.

**4. Récupération:**

Après l'entraînement, récupérez en effectuant des exercices de rotation faciles ou des étirements. Le poulx peut ainsi baisser et le corps se régénère plus rapidement pour la sollicitation suivante car les déchets métaboliques (lactate) peuvent être mieux éliminés grâce au mouvement subséquent.

**5. Santé:**

Interrompez immédiatement le programme d'entraînement si vous sentez une tension musculaire en effectuant les exercices ou si des douleurs générales apparaissent. Pour votre sécurité, contactez un médecin.

**MANIEMENT:** Veillez à une fixation sûre et robuste de l'appareil. Adaptez votre durée d'entraînement à vos capacités physiques et ne vous surpassez pas.

**AVERTISSEMENT:** Vous devriez, de principe, consulter votre médecin avant de pratiquer un entraînement.

**CONSIGNES DE SECURITE**

- Cet appareil d'entraînement N'EST PAS un jouet ! N'utilisez le portique de basket-ball qu'aux fins prévues.
- L'appareil d'entraînement ne convient que pour un usage privé. Toute utilisation commerciale engendre l'annulation de la garantie.
- Attention! Le panier doit à tout moment être protégé contre les chutes.
- Placez le portique de basket-ball sur un sol ferme et plat et veillez à une fixation sûre et robuste de l'appareil.
- Remplissez toujours le pied avec du sable (ou de l'eau) afin de garantir la stabilité du portique de basket-ball et l'empêcher de tomber vers l'avant. Nous vous conseillons de remplir le socle avec du sable au lieu d'avec de l'eau, dans la mesure où, en cas de perforation, l'eau s'écoule et peut provoquer la chute du produit ou causer des dommages matériels ou des préjudices personnes.
- Avant l'utilisation du portique de basket-ball, vérifiez que tous les raccords soient fixes et renouveler ce contrôle ultérieurement!
- Assurez-vous, avant chaque utilisation, que le portique de basket-ball est opérationnel et ne l'utilisez pas s'il n'est pas en parfait état.
- Vérifiez régulièrement le portique de basket-ball afin de détecter les pièces défectueuses et remplacez-les. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- N'escaladez pas le portique de basket-ball.
- Ne vous suspendez pas au panier, n'effectuez pas de dunks car le portique de basket-ball pourrait se renverser.
- Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance à proximité immédiate de l'appareil d'entraînement et ne les laissez pas grimper dessus.
- N'utilisez jamais le portique de basket-ball près de l'eau et ne le laissez pas dehors sous la pluie.
- Pour l'entraînement, portez des vêtements appropriés. La tenue doit être conçue de manière à ce que vous ne puissiez rester accroché quelque part pendant l'entraînement en raison de sa forme.
- Portez toujours des chaussures de sport et ne vous entraînez jamais pieds nus, en sandales, en collants ou en chaussettes.
- Ne portez pas de bijoux avec lesquels vous pourriez rester accroché sur le panier de basket-ball.
- Si vous avez un malaise, arrêtez l'entraînement immédiatement.

Tous les schémas sont indicatifs.

- En cas d'irradiation permanente par la lumière UV, le matériau se dilate beaucoup plus vite. Pour éviter le vieillissement prématuré et prolonger la durée de vie, en cas de non utilisation, conservez le produit toujours au sec et dans l'obscurité. Ne pas exposer le produit au vent, à l'humidité, aux températures extrêmes ou à l'exposition à la lumière.

**OUTILS NÉCESSAIRES**

- Clé plate six pans 8 mm
- Clé plate six pans 13 mm
- Marteau (non compris dans la livraison)
- Tournevis (non compris dans la livraison)

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Étape 1:** Marquez avec un crayon le tube vertical inférieur (7) sur le bout conique à une hauteur de 6 cm. Poussez le tube vertical central (6) avec une force importante le plus possible sur le tube vertical inférieur. Veillez à ce que les perçages dans le tube inférieur (7) et les filetages extérieurs du tube central soient orientés de manière égale. Le tube central monté complètement doit couvrir le marquage de façon que celui-ci ne soit plus visible. (fig. 1)

**Étape 2:** Placez les tubes reliés à la position prévue sur la pièce du socle (8). Le filetage central au bout supérieur du tube central (6) doit être orienté vers l'arrière. Poussez l'axe (9) à travers des des roues (10) ainsi que les perçages dans le tube vertical inférieur (7) et la partie du pied (8). (fig. 2)

**Étape 3:** Reliez la partie du pied (8) et le tube vertical inférieur (7) avec les deux traverses diagonales (11 + 12). Utilisez les vis (17) et les rondelles plates (22) sur le socle ainsi que la vis (15) et les rondelles plates (23) et les écrous (21) sur le tube vertical inférieur. (fig. 3)

**Étape 4:** Remplissez la partie du pied (8) avec du sable (ou de l'eau) et fermez avec le couvercle (13). (fig. 4)

**Étape 5:** Montez le filet (3) sur le panier (2). (fig. 5)

**Étape 6:** Reliez le panier (2), la planche (1) et le tube de liaison de l'arrière (4). Utilisez pour ceci les vis (14), les rondelles plates (19) et les écrous (20). (fig. 6)

**Étape 7:** Desserrez la vis sans tête (16) du tube de liaison (4) et montez l'ensemble du panier et la planche sur le tube vertical (5). Utilisez pour ceci la vis (18), les rondelles plates (23) et l'écrou (21). Veillez à ce que la rainure (l'encoche) dans le tube supérieur (5) soit orientée vers l'arrière (fig. 7). Resserrez ensuite la vis sans tête (16) du tube de liaison.

**Étape 8 – Réglage de la hauteur:** Desserrez les vis sans tête (16) du tube central (6) et insérez le tube vertical supérieur (5) à la hauteur souhaitée dans le tube central (6). Resserrez ensuite les vis sans tête (16). La hauteur du panier peut être variée entre 165 cm et 205 cm en continu. Veillez à ce que le tube supérieur soit inséré d'au moins 17 cm dans le tube central en état monté. La ligne de marquage sur le tube supérieur ne doit plus être visible. (fig. 8)

**MISE EN GARDE:** La hauteur d'anneau du panier ne doit jamais être supérieure à 205 cm au-dessus du sol.

**MISE EN GARDE:** N'utilisez jamais le portique de basket-ball sans avoir préalablement rempli le socle avec de l'eau ou du sable.

**TRANSPORT DU SUPPORT**

Saisissez le poteau du milieu avec deux mains et fixez le socle avec votre pied gauche. Basculez le support de panneau de basket dans votre direction, jusqu'à ce que vous puissiez le déplacer à l'aide des roulettes de transport. Une fois que vous avez amené l'appareil à l'endroit souhaité, redressez-le avec précaution.

**ENTRETIEN ET STOCKAGE**

Nettoyez le produit uniquement avec un tissu ou chiffon humide et non avec un produit de nettoyage spécial! Avant et après utilisation, vérifiez le produit afin de détecter tout signe d'endommagement ou d'usure. N'apportez aucune modification conceptuelle. Pour votre propre sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Vous pouvez les acquérir auprès de HUDORA. Le produit ne doit plus être utilisé en cas d'endommagement de certaines parties ou d'apparition de coins saillants ou d'arêtes vives. En cas de doute, prenez contact avec notre service après-vente (<http://www.hudora.de/>). Stockez le produit dans un endroit sûr et à l'abri des intempéries de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé et qu'il ne puisse blesser personne.

**CONSEIL D'ELIMINATION**

Quand votre appareil sera en fin de vie, apportez-le aux systèmes de collecte et de récupération à votre disposition. Les déchetteries répondront sur place à vos questions.

**SERVICE APRES-VENTE**

Nous nous efforçons de livrer des produits irréprochables. Cependant, en cas de défaillances, nous déployons également tous les efforts requis afin de les éliminer. Vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur le produit, les pièces de rechange, la résolution des problèmes et les instructions de montage égarées sur <http://www.hudora.de/>.





**HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE KOOP VAN DIT PRODUCT!**

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing is een vast bestanddeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing en verpakking dus zorgvuldig voor eventuele vragen op een later tijdstip. Wanneer u het product aan derden overdraagt, moet u de gebruiksaanwijzing ook meegeven. Dit product moet door een volwassene gemonteerd worden. Dit product is enkel ontworpen voor privaat / huis-houdelijk gebruik. Dit product is niet geconstrueerd en niet toegelaten voor commercieel gebruik. Het gebruik van dit product vereist bepaalde vaardigheden en kennis. Gebruik het uitsluitend in overeenstemming met de leeftijd en gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Artikel: Basketbalstandaard All Stars 205  
 Artikelnummer: 71653, 71655, 71656/01  
 Hoogteverstelling: 165 – 205 cm  
 Doel: Mobiel trainingsapparaat voor basketbal-werpoefeningen.

Wanneer u problemen heeft met de montage of verdere informatie over het product wenst, vindt u onder <http://www.hudora.de/>.

**INHOUD**

1 x Basketbalstandaard (zie onderdelenlijst op pagina 3) | 1 x Deze gebruiksaanwijzing

Verdere items die eventueel meegeleverd worden, heeft u niet nodig.

**ALGEMENE TRAININGSPRINCIPES**

**1. Warming-up:**

Doe vóór elke training een warming-up. Lopen of joggen in stilstand en lichte strekoefeningen zijn uitstekend geschikt als warming-up.

**2. Ademhaling:**

De juiste ademhaling speelt een belangrijke rol bij de training. Adem rustig en gelijkmatig.

Houd tijdens de training nooit de adem in.

**3. Kleding en ruimte:**

Trek voor de training comfortabele sportkleding aan. Draag altijd sportschoenen.

Train niet op blote voeten, sandalen, panty's of sokken.

**4. Cooling-down:**

Na de training kunt u met lichte strekoefeningen afkoelen (cooling-down). Op die manier kan de polsslag langzaam dalen en regeneert het lichaam sneller voor de volgende belasting, omdat het afval van de stofwisseling (melkzuren) door de afsluitende bewegingen sneller kan worden afgebroken.

**5. Gezondheid:**

Breek het oefenprogramma meteen af, wanneer u bij de uitvoering van de oefeningen het gevoel heeft dat uw spieren trekken of verkrampen of wanneer er algemene pijn ontstaat. Neem voor uw eigen veiligheid contact op met een arts.

**OMGANG MET HET TOESTEL:** Let erop dat het toestel veilig en stevig staat. Maak de trainingsduur afhankelijk van uw prestatievermogen en belast uzelf niet te zwaar.

**WAARSCHUWING:** In principe zou u een arts moeten raadplegen, wanneer u voor het eerst gaat trainen.

**VEILIGHEIDSTIPS**

- Dit sporttoestel is GEEN speelgoed! Gebruik de basketbalstandaard alleen voor het gebruiksdoel waarvoor die gemaakt is.
- Het toestel is alleen geschikt voor particulier gebruik. Bij elk commercieel gebruik vervalt de garantiedekking.
- Waarschuwingen! De standaard moet te allen tijden tegen omvallen beveiligd zijn.
- Zet de basketbalstandaard op een stevige en vlakke ondergrond en let erop dat het toestel veilig en stevig staat.
- Vul de voet altijd met zand (of water), zodat de stabiliteit van de basketbalstandaard gegarandeerd is en hij niet voorover valt. Wij raden u aan om de sokkel met zand in plaats van water te vullen. Mocht hij met water gevuld zijn, dan loopt hij leeg als er een gat inkomt. Het product zou kunnen omvallen en materiële schade of verwondingen kunnen veroorzaken.
- Controleer voor gebruik van de basketbalstandaard of alle bevestigingen vast aangedraaid zijn en controleer deze achteraf met enige regelmaat!
- Controleer vóór elk gebruik of de basketbalstandaard in een goede toestand verkeert en gebruik hem niet, als hij niet perfect in orde is.
- Controleer de basketbalstandaard regelmatig op defecte onderdelen en vervang deze zo nodig. Gebruik alleen originele onderdelen.
- Klim niet in de basketbalstandaard.
- Ga niet aan de ring hangen. Maak geen dunks, want dan zou de basketbalstandaard kunnen omvallen.
- Laat kinderen nooit dicht zonder toezicht in de buurt van het trainingstoestel spelen en laat ze het toestel niet monteren.
- Gebruik de basketbalstandaard niet in de buurt van water en laat hem niet in de regen buiten staan.
- Draag kleding die geschikt is voor trainingen. De kleding moet zo gemaakt zijn dat deze door het vorm tijdens de training nergens achter blijft hangen.
- Draag altijd sportschoenen en train niet op blote voeten, sandalen, panty's of sokken.
- Draag geen sieraden, waarmee u aan de basketbalring kunt blijven hangen.
- Stop meteen met de training, als u zich niet lekker voelt.

- Bij permanente bestraling door Uv-licht verouderd het materiaal aanzienlijk sneller. Om vroegtijdige veroudering te vermijden en hierdoor de levensduur te verlengen moet u het product bij niet gebruik altijd droog en donker bewaren. Stel het product niet langdurig bloot aan wind, vochtigheid, extreme temperaturen en zonlicht.

**BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN**

- 8 mm zeskantsleutel
- 13 mm zeskantsleutel
- Hamer (niet meegeleverd)
- Schroevendraaier (niet meegeleverd)

**MONTAGEHANDLEIDING**

**Stap 1:** Markeer met een potlood de onderste verticale buis (7) aan het conische einde ter hoogte van 6 cm. Schuif de middelste verticale buis (6) met veel kracht zover mogelijk op de onderste verticale buis. Let er op dat de gaten in de onderste buis (7) en de uitwendige schroefdraad van de middelste buis op dezelfde hoogte zijn. De gemonteerde middelste buis moet de markering bedekken, zodat deze niet meer zichtbaar is. (Afb. 1)

**Stap 2:** Plaats de verbonden buizen op de bestemde positie op het sokkelgedeelte (8). De middelste schroefdraad aan het bovineind van de middelste buis (6) moet daarbij naar binnen gericht zijn. Schuif de as (9) door de wielen (10) alsmede door de gaten in de onderste verticale buis (7) en door het sokkelgedeelte (8). (Afb. 2)

**Stap 3:** Verbind het sokkelgedeelte (8) en de onderste verticale buis (7) met de beide diagonale schoren (11 + 12). Gebruik de schroeven (17) en de platte schijven (22) op de sokkel, de schroeven (15) en de platte schijven (23) alsmede de moeren (21) op de onderste verticale buis. (Afb. 3)

**Stap 4:** Vul het sokkelgedeelte (8) met zand (of water) en sluit het met het deksel af (13). (Afb. 4)

**Stap 5:** Monteer het net (3) aan de basketring (2). (Afb. 5)

**Stap 6:** Verbind basketring (2), bord (1) en verbindingbuis aan de achterkant (4) met elkaar. Gebruik hiervoor de schroeven (14), platte schijven (19) en moeren (20). (Afb. 6)

**Stap 7:** Draai de stelbout (16) van de verbindingbuis los (4) en monteer deze samen met korf en bord op de bovenste verticale buis (5). Gebruik hiervoor de schroef (18), platte schijven (23) en moer (21). Let er op dat de groef (uitsparing) in de bovenste buis (5) naar achter is gericht (Afb. 7). Draai vervolgens de stelbout (16) van de verbindingbuis opnieuw vast.

**Stap 8 – Hoogteverstelling:** Maak de stelbouten (16) van de middelste buis los (6) en steek de bovenste verticale buis (5) op de gewenste hoogte in de middelste buis (6). Draai vervolgens de stelbout opnieuw vast (16). De korfhoogte kan tussen 165 cm en 205 cm traploos gevarieerd worden. Let er op dat de bovenste buis in gemonteerde toestand ten minste 17 cm in de middelste buis aangebracht is. De markeringslijn op de bovenste buis mag daarbij niet meer zichtbaar zijn. (Afb. 8)

**WAARSCHUWING:** De hoogte bij de basketring mag nooit meer dan 205 cm boven vloerniveau zijn.

**WAARSCHUWING:** Maak nooit gebruik van de basketbalstandaard zonder eerst het sokkelgedeelte met water of zand gevuld te hebben.

**VERPLAATSING VAN DE STANDAARD**

Pak de middelste stijl met beide handen vast en houd de sokkel met uw linker voet tegen. Kantel de basketbalstandaard in uw richting tot u hem met de gemonteerde rollers kunt verplaatsen. Nadat u het toestel naar de gewenste opstellingsplek gebracht heeft, zet u het voorzichtig weer overeind.

**ONDERHOUD EN OPSLAG**

Reinig het product slechts met een doek of een vochtige lap en niet met speciale reinigingsmiddelen. Controleer het product vóór en na gebruik op schades en tekenen van slijtage. Verander niets aan de constructie van het product. Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij HUDORA. Mochten onderdelen beschadigd zijn of scherpe hoeken en randen ontstaan zijn, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op met onze Serviceafdeling (<http://www.hudora.de/>). Berg het product op een veilige plek op waar het beschermd is tegen weersinvloeden, zodat het niet beschadigt raakt of mensen verwondingen toebrengt.

**AANWIJZING VOOR DE AFVOER  
 AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR**

Lever het product aan het einde van zijn levensduur in via de beschikbare inzamelingsystemen. Met vragen kunt u terecht bij afvalverwerkers bij u in de buurt.

**SERVICE**

Wij doen ons best om producten te leveren die helemaal in orde zijn. Mochten toch fouten voorkomen, dan zullen wij ons best doen om deze op te lossen. U vindt zeer veel informatie over product, onderdelen, probleemoplossingen en kwijtgeraakte opbouw instructies onder <http://www.hudora.de/>.

Alle afbeeldingen zijn ontwerp-voorbeelden.





**GRATULUJEMY ZAKUPU!**

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi stanowi nieodłączny element produktu. Należy ją odpowiednio przechowywać wraz z opakowaniem. Jeśli produkt jest przekazywany osobom trzecim, zawsze należy również przekazać instrukcję. Niniejszy produkt musi być montowany przez osobę dorosłą. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Korzystanie z produktu wymaga posiadania określonych umiejętności i wiedzy. Z produktu należy korzystać stosownie do wieku i wyłączenie zgodnie z jego przeznaczeniem.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Artykuł: Stojak do koszykówki All Stars 205  
 Numer artykułu: 71653, 71655, 71656/01  
 Regulacja wysokości: od 165 do 205 cm  
 Przeznaczenie: Mobilna podstawa do trenowania rzutów do kosza.

Jeśli masz problemy z instalacją lub poszukujesz dalszych informacji o produkcie, wszelkie ważne informacje znajdziesz pod adresem <http://www.hudora.de/>.

**ZAWARTOŚĆ**

1 x Stojak do koszykówki (poszczególne części na stronie 3) | 1 x Instrukcja obsługi

Inne części, które mogą się znajdować w dostawie, nie są potrzebne.

**OGÓLNE ZASADY TRENINGU**

**1. Rozgrzewka:**

Przed każdym treningiem należy przeprowadzić rozgrzewkę. Chodzenie lub bieganie w miejscu oraz lekkie ćwiczenia wyciągające świetnie nadają się jako rozgrzewka.

**2. Oddychanie:**

Prawidłowe oddychanie odgrywa ważną rolę podczas treningu. Należy oddychać spokojnie i równomiernie. Podczas treningu nigdy nie należy wstrzymywać oddechu.

**3. Odzież i miejsce:**

Do treningu należy założyć wygodną odzież sportową. Zawsze należy zakładać buty sportowe, nigdy nie trenować na boso, w sandałach, podkolanówkach czy rajstopach.

**4. Ochronienie:**

Po treningu należy ochłonić stosując lekkie ćwiczenia wyciągające lub stretching. W ten sposób puls obniża się, a ciało regeneruje się szybciej przed kolejnym obciążeniem. Dzieje się tak dlatego, ponieważ produkty uboczne przemiany materii łatwiej ulegają rozkładowi dzięki ćwiczeniom ruchowym na zakończenie treningu.

**5. Zdrowie:**

Należy natychmiast przerwać program ćwiczeń, jeżeli w trakcie ich wykonywania odczują Państwo „ciągnięcie” w mięśniach lub wystąpią ogólne bóle. Dla własnego bezpieczeństwa należy skontaktować się z lekarzem.

**UŻYTKOWANIE:** Zwracać uwagę na bezpieczną pozycję urządzenia. Dostosuj czas treningu do Twoich życzeń możliwości i nie wymagaj od siebie zbyt wiele.

**OSTRZEŻENIE:** Zasadniczo przed przystąpieniem do treningu powinienes zasięgnąć porady Twojego lekarza.

**WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE**

- To urządzenie treningowe NIE jest zabawką! Stojak do koszykówki powinien być użytkowany tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Urządzenie do treningu przystosowane jest tylko do prywatnego użytku. Przy jakimkolwiek komercyjnym użytkowaniu gwarancja zostanie wykluczona.
- Uwaga! Stojak musi być zawsze zabezpieczony przed przewróceniem się.
- Stojak należy ustawić na twardym i równym podłożu i zwracać uwagę na bezpieczną pozycję urządzenia.
- Podstawę należy zawsze wypełniać piaskiem (lub wodą), aby zapewnić stabilność stojaka do koszykówki i uniknąć przewrócenia się go do przodu. Zalecamy wypełnić podstawę piaskiem, a nie wodą, ponieważ w przypadku dziury woda wypłynie i stojak może się przewrócić i spowodować szkody rzeczowe lub osobowe.
- Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić, czy wszystkie połączenia są odpowiednio dokręcone. Tę czynność należy powtarzać również później!
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy stojak do koszykówki jest sprawny, a w przypadku, gdy nie działa poprawnie, nie używać go.
- Należy regularnie sprawdzać stojak do koszykówki pod kątem uszkodzonych części i wymieniać je. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Nie wdrapywać się na stojak do gry w koszykówkę.
- Nie wiesząć się na koszu, nie wykonywać wsadów, ponieważ stojak mógłby się przewrócić.
- Nigdy nie wolno dopuszczać do sytuacji, aby w pobliżu urządzenia bawiły się dzieci bez nadzoru. Dzieciom nie wolno również montować urządzenia.
- Stojaka do gry w koszykówkę nie wolno użytkować w pobliżu wody, nie należy wystawiać go na działanie deszczu.
- Podczas treningu należy nosić odpowiednie ubranie. Ubranie musi takie, aby podczas treningu nie mogło się o coś zaczepić.
- Zawsze należy nosić obuwie sportowe i nigdy nie wolno trenować boso, w sandałach, w rajstopach lub pończochach.
- Nie nosić biżuterii, która może się zaczepić o kosz.
- W razie złego samopoczucia trening należy przerwać.

- Podczas ciągłej ekspozycji na światło UV materiał znacznie szybciej się starzeje. Aby zapobiec przedwczesnemu starzeniu i tym samym przedłużyć przydatność do użytkowania należy przechowywać produkt zawsze w suchym i ciemnym miejscu, gdy się go nie używa. Produkt nie powinien być poddawany trwałemu oddziaływaniu wiatru, wilgoci, ekstremalnych temperatur czy promieni słonecznych.

**POTRZEBNE NARZĘDZIA**

- Klucz do śrub z łbem 6-kątnych 8 mm
- Klucz do śrub z łbem 6-kątnych 13 mm
- Młotek (nie stanowi przedmiotu dostawy)
- śrubokręt (nie stanowi przedmiotu dostawy)

**MONTAŻ**

**Krok 1:** Pisakiem należy zaznaczyć na dolnej rurze pionowej (7) na końcu w kształcie stożka wysokość 6 cm. Następnie z dużą siłą, tak dalece jak to możliwe, nałożyć środkową rurę pionową (6) na dolną rurę pionową. Trzeba zwrócić uwagę na to, aby otwory w dolnej rurze (7) i gwinty zewnętrzne środkowej rury były skierowane w tym samym kierunku. Dobrze zamontowana środkowa rura powinna tak zasłonić zaznaczenie, aby nie było ono widoczne. (rys. 1)

**Krok 2:** Włożyć połączone rury w miejsce przewidziane w podstawie (8). Gwint środkowy w górnym końcu środkowej rury (6) musi być zwrócony do tyłu. Następnie wsunąć oś (9) przez kółka (10) oraz otwory w dolnej rurze pionowej (7) oraz otwory w podstawie (8). (rys. 2)

**Krok 3:** Połączyć diagonalnymi podporami (11 + 12) podstawę (8) z dolną rurą pionową (7). Należy używać śrub (17) i podkładek płaskich (22) do podstawy, śrub (15) i podkładek płaskich (23) do dolnej rury pionowej oraz nakrętek (21). (rys. 3)

**Krok 4:** Napętnić podstawę (8) piaskiem (lub wodą) i zamknąć otwór zatyczką (13). (rys. 4)

**Krok 5:** Zamontować siatkę (3) na obręczy kosza (2). (rys. 5)

**Krok 6:** Połączyć razem obręcz kosza (2), deskę (1) i tylną rurę łączeniową (4). Użyć do tego śrub (14), podkładek płaskich (19) oraz nakrętek (20). (rys. 6)

**Krok 7:** Odkręcić wkręt (16) rury łączeniowej (4) i zamontować wraz z koszem i deską na górnej rurze pionowej (5). Należy użyć do tego śruby (18), podkładek płaskich (23) oraz nakrętek (21). Uważać, aby rowek (wgłębienie) w górnej rurze (5) był zwrócony do tyłu (rys. 7). Dokręcić wkręt (16) rury łączeniowej.

**Krok 8 – regulacja wysokości:** Odkręcić wkręt (16) środkowej rury (6) i wysunąć górną rurę pionową (5) ze środkowej rury (6) na pożądaną wysokość. Dokręcić wkręt (16). Wysokość kosza może być zmieniana w sposób ciągły między 165 cm a 205 cm. Należy uważać, aby górna rura ostatecznie była wpuszczona w środkową rurę na przynajmniej 17 cm. Wyznaczona na górnej rurze linia nie powinna być widoczna. (rys. 8)

**OSTRZEŻENIE:** Wysokość obręczy może znajdować się na wysokości maksymalnie 205 cm nad ziemią.

**UWAGA:** Nigdy nie wolno korzystać ze stojaka bez wcześniejszego napełnienia go wodą lub piaskiem.

**TRANSPORT STOJAKA**

Środkowy słupek należy chwycić dwoma rękami i przytrzymać podstawę przy pomocy swojej lewej nogi. Przechylić stojak do koszykówki do siebie, aż będzie można go poruszyć za pomocą zamontowanych kółek transportowych. Po postawieniu urządzenia w zaplanowanym miejscu należy je ostrożnie wyprostować.

**KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE**

Produkt należy czyścić ręcznikiem lub wilgotną szmatką, nie używać specjalnych środków czyszczących! Należy sprawdzić produkt przed i po użyciu pod kątem uszkodzeń i śladów zużycia. Nie wolno wykonywać żadnych zmian konstrukcyjnych. W celu własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Można je kupić w HUDORA. Jeśli zostaną uszkodzone części lub powstaną ostre kąty lub krawędzie, produktu nie wolno używać. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z naszym serwisem (<http://www.hudora.de/>). Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed wpływem warunków atmosferycznych, aby nie uległ uszkodzeniu i nie powodował obrażeń u osób.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI**

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia należy je przekazać do systemów zwrotów i zbiórki. Proszę skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem, zajmującym się utylizacją.

**SERWIS**

Staramy się dostarczać nasze produkty w nienagannym stanie. Jeśli mimo to wystąpią usterki, postaramy się je usunąć. Dlatego przekazujemy Państwu liczne informacje związane z produktem, częściami zamiennymi, rozwiązywaniem problemów i zgubionymi instrukcjami obsługi, które znajdują się na stronie <http://www.hudora.de/>.

Wszystkie zdjęcia stanowią przykład designu.





**PRISRČNE ČESTITKE OB NAKUPU TEGA IZDELKA!**

Prosimo vas, da si pozorno preberete navodila za uporabo. Navodila za uporabo so pomemben sestavni del izdelka. Navodila skrbno shranite skupaj z embalažo za primer kasnejših vprašanj. Če izdelek podarite tretji osebi, obvezno vedno priložite tudi pričujoča navodila. Ta izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Ta izdelek je bil razvit posebej za zasebno uporabo. Ta izdelek ni namenjen za komercialno uporabo. Uporaba izdelka zahteva določena znanja in spretnosti. Izdelek uporabljajte le starosti primerno in izključno za predvidene namene.

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

Artikel: Košarkaško stojalo All Stars 205  
Številka izdelka: 71653, 71655, 71656/01  
Nastavljiva višina: od 165 do 205 cm  
Namen: Mobilno vadbeno ogrodje za vaje metanja na koš.

Če imate težave z montažo ali želite dodatne informacije o izdelku, vse, kar je vredno vedeti, najdete na naslovu <http://www.hudora.de>.

**VSEBINA**

1 x košarkaško stojalo (glejte seznam delov na strani 3) | 1 x ta navodila

Drugi priloženi deli služijo zaščiti med transportom in niso potrebni pri sestavi in uporabi izdelka.

**SPLOŠNA NAČELA VADBE****1. Ogrevanje:**

Pred vsako vadbo se ogrejte. Hoja ali tek na mestu in lahke raztezne vaje so odlično ogrevanje.

**2. Dihanje:**

Pravilno dihanje igra pomembno vlogo pri vadbi. Dihajte mirno in enakomerno. Med vadbo nikoli ne zadržujte diha.

**3. Oblačila in prostor:**

Za vadbo nosite udobna športna oblačila. Vedno ubijte športne copate, nikoli ne telovadite z bosimi nogami, sandali ali nogavicami.

**4. Ohlajanje:**

Po vadbi se ohladite z lahkim raztezanjem. Tako lahko utrip počasi pade in telo se hitreje regenerira za naslednjo obremenitev, ker se presnovni odpadki (laktat) zaključnim gibanjem bolje razkrojijo.

**5. Zdravje:**

Takoj prenehajte s programom vadbe, če med izvajanjem vaj začutite vlečenje mišic ali splošno bolečino. Zaradi vaše varnosti se obrnite na zdravnika.

**UPORABA:** Prepričajte se, da je naprava v varnem in stabilnem položaju. Čas vadbe naj bo odvisen od vaših zmogljivosti in se ne preobremenjuje.

**OPOZORILO:** Preden začnete s kakršno koli vadbo, se morate posvetovati s svojim zdravnikom.

**VARNOSTNA OPOZORILA**

- Ta vadbena naprava NI igrača! Košarkaško stojalo uporabljajte samo za predvideni namen.
- Vadbena naprava je primerna samo za zasebno uporabo. Pri kakršni koli komercialni uporabi je garancija izničena.
- Pozor! Stojalo mora biti ves čas zavarovano pred prevrnitvijo.
- Košarkaško stojalo postavite na trdno in ravno podlago ter se prepričajte, da naprava varno in trdno stoji.
- Podstavek vedno napolnite s peskom (ali vodo), da zagotovite stabilnost košarkaškega stojala in ne more pasti naprej. Priporočamo vam, da podstavek namesto vode napolnite s peskom, saj lahko v primeru predrtja voda izteče in povzroči prevrnitev izdelka, kar povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.
- Pred uporabo košarkaškega stojala preverite, ali so vsi priključki tesni, to pa tudi večkrat preverite pozneje!
- Pred vsako uporabo preverite, ali je košarkaško stojalo brezhibno in ga v nasprotnem primeru ne uporabljajte.
- Redno preverjajte, ali so na košarkaškem stojalu poškodovani deli in jih zamenjajte. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- Ne plezajte okoli košarkaškega stojala.
- Ne obešajte se na koš in ne zabijajte, saj se košarkaško stojalo lahko prevrne.
- Otrokom ne dovolite, da se brez nadzora igrajo v neposredni bližini vadbene naprave ali jo sestavljajo.
- Košarkaškega stojala nikoli ne uporabljajte in ne puščajte blizu vode ali ga pustite zunaj na dežju.
- Za vadbo nosite primerna oblačila. Oblačila morajo biti narejena tako, da se med treningom zaradi svoje oblike ne morejo nikamor zatakni.
- Vedno nosite športne copate in nikoli ne vadite z bosimi nogami, sandali ali nogavicami.
- Ne nosite nakita, ki bi se lahko zataknil ob košarkarski koš.
- Če se počutite slabo, takoj prenehajte z vadbo.
- Material se znatno hitreje stara, če je dalj časa izpostavljen UV-svetlobi. Da se izognete prezgodnjemu staranju in s tem podaljšate življenjsko dobo, morate izdelek vedno hraniti v suhem in temnem prostoru, ko ni v uporabi. Izdelka ne izpostavljajte trajno na vetru, vlagi, ekstremnim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.

**POTREBNO ORODJE**

- 8 mm imbus ključ
- 13 mm imbus ključ
- Kladivo (ni priloženo)
- Izvijak (ni priložen)

**NAVODILA ZA SESTAVLJANJE**

**1. Korak:** S pisalom označite spodnjo navpično cev (7) na koničnem koncu na višini 6 cm. Potisnite srednjo navpično cev (6) z veliko fizično močjo, kolikor je mogoče, na spodnjo navpično cev. Prepričajte se, da so luknje v spodnji cevi (7) in zunanji navoji srednje cevi poravnani. Popolnoma sestavljena osrednja cev naj pokriva oznako, tako da ni več vidna. (slika 1)

**2. Korak:** Povezane cevi postavite v predvideni položaj na podstavku (8). Srednji navoj na zgornjem koncu srednje cevi (6) mora biti poravnana nazaj. Potisnite os (9) skozi kolesa (10) in luknje v spodnji navpični cevi (7) in podstavku (8). (slika 2)

**3. Korak:** Povežite podstavek (8) in spodnjo navpično cev (7) z dvema diagonalnima prečkama (11 + 12). Uporabite vijake (17) in ploščate podložke (22) na podstavku, vijak (15) in ploščate podložke (23) na spodnji navpični cevi, ter matice (21). (slika 3)

**4. Korak:** Podstavek (8) napolnite s peskom (ali vodo) in ga zaprite s pokrovom (13). (slika 4)

**5. Korak:** Mrežico (3) namestite na obroč koša (2). (slika 5)

**6. Korak:** Med seboj povežite obroč koša (2), tablo (1) in zadnjo povezovalno cev (4). Za to uporabite vijake (14), ploščate podložke (19) in matice (20). (slika 6)

**7. Korak:** Odvijte vijak brez glave (16) povezovalne cevi (4) in jo namestite skupaj s košem in tablo na zgornjo navpično cev (5). Za to uporabite vijak (18), ploščate podložke (23) in matico (21). Pazite, da je utor (vdolbina) v zgornji cevi (5) usmerjen nazaj (slika 7). Nato ponovno privijte vijak brez glave (16) povezovalne cevi.

**8. Korak – Nastavitev višine:** Odvijte vijake brez glave (16) osrednje cevi (6) in vstavite zgornjo navpično cev (5) v osrednjo cev (6) na zeleni višini. Nato ponovno privijte vijake brez glave (16). Višina košare se lahko brezstopenjsko nastavi med 165 in 205 cm. Prepričajte se, da je zgornja cev v montiranem položaju vsaj 17 cm spuščena v osrednjo cev. Črta oznake na zgornji cevi pri tem ne sme biti več vidna. (slika 8)

**OPOZORILO:** Višina obroča ne sme presegati 205 cm nad tlemi.

**OPOZORILO:** Nikoli ne uporabljajte košarkaškega stojala s podstavkom, ki ni napolnjen z vodo ali peskom.

**PREVOZ STOJALA**

Z obema rokama primite srednji drog in z levo nogo fiksirajte podstavek. Toliko nagnite košarkaško stojalo proti sebi, da ga lahko premikate z nameščenimi transportnimi kolesci. Ko napravo pripeljete na želeno mesto, jo znova previdno postavite.

**NEGA IN SHRANJEVANJE**

Izdelek čistite le s krpo oz. vlažno čunjino in ne uporabljajte čistilnih sredstev! Pred in po uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan oz. obrabljen. Ne spreminjajte načina sestave in delov izdelka! Za lastno varnost uporabljajte le originalne nadomestne dele. Te lahko naročite pri podjetju HUDORA. Če so deli izdelka poškodovani oz. nastanejo ostri robovi, izdelka do popravila ne smete več uporabljati! V primeru dvoma kontaktirajte našo servisno službo na <http://www.hudora.de>. Izdelek shranite na varno mesto, zaščiten pred vremenskimi vplivi, tako da se ne more poškodovati ali raniti drugih oseb.

**NAPOTEK ZA ODSTRANJEVANJE**

Prosimo, da izdelek ob koncu življenjske dobe odnesete na pristojno zbiralno mesto za tovrstne odpadke. Na vprašanja vam bo na zbiralnem mestu odgovorilo podjetje za odstranjevanje odpadkov.

**STORITVE ZA STRANKE**

Prizadevamo si za dostavo brezhibnih izdelkov. V kolikor bi kljub temu prišlo do napak, si prav tako prizadevamo za hitro odpravo teh napak. Številne informacije o izdelku, nadomestnih delih, reševanju težav in izgubljenih navodila za uporabo najdete na spletni strani <http://www.hudora.de/>.

Vse ilustracije so primeri oblikovanja.



## ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой составляющей изделия. Поэтому следует бережно хранить инструкцию, как и упаковку, на случай возникновения вопросов в дальнейшем. Если Вы передаете изделие третьим лицам, пожалуйста, передавайте вместе с ним данную инструкцию по эксплуатации. Данное изделие должен собирать взрослый человек. Данное изделие сконструировано исключительно для использования в личных целях. Изделие не сконструировано для коммерческого использования. Пользование изделием предусматривает наличие определенных способностей и знаний. Используйте его только для соответствующей возрастной группы и применяйте изделие только с той целью, для которой оно было произведено.

## ДАнные ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изделие: Баскетбольная стойка All Stars 205  
 Артикульный номер: 71653, 71655, 71656/01  
 Диапазон изменения высоты: от 165 до 205 мм  
 Назначение: Мобильный спортивный снаряд для тренировки баскетбольных бросков

Если у Вас возникли проблемы при сборке или Вы хотите получить дополнительные сведения об изделии, то всю необходимую информацию Вы найдете в сети Интернет по адресу <http://www.hudora.de/>.

## КОНТЕНТ

1 x баскетбольная стойка (см. список деталей на стр. 3) | 1 x данное руководство

Другие содержащиеся в комплекте поставки компоненты служат защите при транспортировке и не нужны для сборки и использования изделия.

## ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТРЕНИРОВОК

### 1. Разминка:

Устраивайте перед каждой тренировкой разминку. В качестве упражнений для разминки прекрасно подойдут ходьба или бег на месте, наклоны и легкие упражнения на растяжение.

### 2. Дыхание:

Правильное дыхание играет во время тренировки важную роль. Дышите спокойно и равномерно. Никогда не задерживайте дыхание во время тренировки.

### 3. Одежда и место:

На тренировку надевайте удобную спортивную одежду. Всегда надевайте спортивную обувь, никогда не тренируйтесь с босыми ногами, в сандалиях, колготках или носках.

### 4. Заминка:

После тренировки делайте заминку с помощью легких упражнений на растяжение или наклонов. Так постепенно снизится пульс, а регенерация организма для последующей нагрузки произойдет быстрее, поскольку благодаря завершающим движениям продукты метаболизма (лактаты) смогут расщепляться быстрее.

### 5. Здоровье:

Немедленно прекращайте выполнение комплекса упражнений, если при выполнении упражнений Вы чувствуете боли в мышцах или же проявляются общие боли. В интересах Вашей собственной безопасности обратитесь к врачу.

**ОБРАЩЕНИЕ:** Следите за безопасностью и устойчивостью спортивного снаряда. Всегда тренируйтесь в таком объеме, который соответствует уровню Вашей подготовки, и не предъявляйте к себе чрезмерных требований.

**ВНИМАНИЕ:** Перед началом тренировки Вам следует проконсультироваться со своим врачом.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный снаряд для тренировок НЕ является игрушкой! Используйте баскетбольную стойку только с той целью, для которой она предназначена.
- Тренировочный снаряд предназначен только для личного использования. Любое коммерческое использование приводит к аннулированию гарантийных обязательств.
- Внимание! Стойка всегда должна быть защищена от опрокидывания.
- Устанавливайте баскетбольную стойку на твердое и ровное основание и убедитесь в безопасности и устойчивости спортивного снаряда.
- Всегда заполняйте основание песком (или водой), чтобы обеспечить устойчивость баскетбольной стойки и чтобы она не могла упасть вперед. Мы рекомендуем Вам заполнить основание песком, а не водой, поскольку вода при наличии отверстия может вытечь, а изделие – опрокинуться и стать причиной материального ущерба или травм.

- Перед использованием баскетбольной стойки проверьте, крепко ли затянуты все соединения, и проводите такую проверку регулярно!
- Перед каждым использованием проверяйте пригодность баскетбольной стойки к эксплуатации и не пользуйтесь ей при обнаружении каких-либо изъянов.
- Регулярно проверяйте баскетбольную стойку на предмет отсутствия неисправных деталей и заменяйте их. Используйте только оригинальные запасные части.
- Не забирайтесь на баскетбольную стойку.
- Не висите на корзине, не выполняйте забиваний техникой слэм-данк, это может опрокинуть баскетбольную стойку.
- Никогда не позволяйте детям играть в непосредственной близости от тренировочного снаряда без присмотра или собирать спортивный снаряд.
- Никогда не пользуйтесь баскетбольной стойкой вблизи воды и не оставляйте ее на улице во время дождя.
- Надевайте для тренировок подходящую одежду. Необходимо выбирать такую одежду, чтобы во время тренировки она не могла ни за что зацепиться из-за своей формы.
- Всегда носите спортивную обувь и никогда не тренируйтесь с босыми ногами, в сандалиях, колготках или носках.
- Снимите украшения, которые могли бы зацепиться за баскетбольную корзину.
- Если Вы плохо себя чувствуете, сразу же прекратите тренировку.
- При продолжительном воздействии ультрафиолетового света материал стареет существенно быстрее. Для предотвращения преждевременного старения и тем самым увеличения срока службы Вам всегда следует хранить изделие, когда Вы им не пользуетесь, в сухом и темном месте. Не подвергайте изделие продолжительному воздействию ветра, влажности, экстремальных температур или солнечных лучей.

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- шестигранный гаечный ключ на 8 мм
- шестигранный гаечный ключ на 13 мм
- молоток (не входит в комплект поставки)
- отвертка (не входит в комплект поставки)

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

**Шаг 1:** Осуществите карандашом маркировку нижней вертикальной трубы (7) у конического конца на высоте 6 см. Наденьте среднюю вертикальную трубу (6) с большой силой, насколько это возможно, на нижнюю вертикальную трубу. Следите за тем, чтобы отверстия в нижней трубе (7) и наружная резьба средней трубы были подогнаны друг к другу. Полностью смонтированная средняя труба должна перекрывать маркировку, так чтобы та больше не была видна. (рис. 1)

**Шаг 2:** Установите соединенные трубы в нужное положение на фасонный элемент основания (8). Средняя резьба на верхнем конце средней трубы (6) должна при этом смотреть назад. Протолкните ось (9) через колеса (10), а также отверстия в нижней вертикальной трубе (7) и в фасонном элементе основания (8). (рис. 2)

**Шаг 3:** Соедините диагональными опорами (11 + 12) фасонный элемент основания (8) и нижнюю вертикальную трубу (7). Используйте болты (17) и плоские шайбы (22) на основании, болт (15) и плоские шайбы (23) на нижней вертикальной трубе, а также гайки (21). (рис. 3)

**Шаг 4:** Заполните фасонный элемент основания (8) песком (или водой) и закройте наглухо крышкой (13). (рис. 4)

**Шаг 5:** Установите сетку (3) на кольцо корзины (2). (рис. 5)

**Шаг 6:** Соедините кольцо корзины (2), щит (1) и заднюю соединительную трубу (4) друг с другом. Используйте для этого болты (14), плоские шайбы (19) и гайки (20). (рис. 6)

**Шаг 7:** Ослабьте установочный винт (16) соединительной трубы (4) и установите ее вместе с корзиной и щитом на верхнюю вертикальную трубу (5). Используйте для этого болт (18), плоские шайбы (23) и гайку (21). Следите за тем, чтобы желоб (углубление) в верхней трубе (5) был сзади (рис. 7). После этого опять крепко затяните установочный винт (16) соединительной трубы.

**Шаг 8 – Изменение высоты:** Ослабьте установочные винты (16) средней трубы (6) и введите верхнюю вертикальную трубу (5) на нужную высоту в среднюю вертикальную трубу (6). После этого опять крепко затяните установочные винты (16). Высоту корзины может плавно изменять в диапазоне от 165 до 205 см. Обращайте внимание на то, чтобы верхняя труба в окончательно смонтированном состоянии входила в среднюю трубу как минимум на 17 см. Маркировочная линия на верхней трубе при этом не должна быть видна. (рис. 8)

**ВНИМАНИЕ:** Максимальная высота кольца может составлять 205 см от уровня земли.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не используйте баскетбольную стойку, предварительно не заполнив фасонный элемент основания водой или песком.

#### ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЙКИ

Обхватите среднюю стойку обеими руками и зафиксируйте основание своей левой ногой. Наклоняйте баскетбольную стойку на себя, пока Вы не сможете двигать ее с помощью смонтированных колес для транспортировки. Переместив снаряд в нужное место, вновь осторожно выпрямите его.

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Следует очищать изделие только салфеткой или влажной тряпкой без применения специальных чистящих средств! Проверяйте изделие во время использования и после использования на наличие повреждений и следов износа. Не вносите изменения в конструкцию! Для Вашей собственной безопасности используйте только оригинальные запасные части. Их можно приобрести у фирмы HUDORA. Если повреждены детали или появились острые углы и края, использовать изделие нельзя! При возникновении сомнений свяжитесь с нашей сервисной службой (<http://www.hudora.de/>). Храните изделие в безопасном месте, защищенном от погодных воздействий, чтобы не повредить его и не нанести травмы людям.

#### УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ

В конце срока службы изделия следует передать его имеющимся службам сбора и возврата. На вопросы отвечают предприятия, занимающиеся утилизацией, на месте.

#### СЕРВИС

Мы стараемся поставлять изделия безупречного качества. Если, несмотря на это, все же возникают дефекты, мы прилагаем усилия к тому, чтобы устранить их. Поэтому Вы можете найти подробную информацию об изделии, о запасных частях, решения проблем и инструкции (на случай утери) по адресу <http://hudora.de/>.

Все иллюстрации являются примерами дизайна.